

Palīgs Go3 straumētāja uzstādīšanai



Go3 straumētājs


To ir iespējams savienot ar dažādām ierīcēm.

1. Audio/video
2. HDMI vadam (HDMI)
3. Interneta kabelim (LAN)
4. Strāvas vadam
5. Zibatmiņai, datorpei,klaviatūrai (USB)
6. Atmiņas kartei (MICRO SD)



Go3 pulsts sagatavošana

Ieliec baterijas GO3 pulstī



**Straumētāja
pieslēgšana
elektrībai**



Straumētāja savienošana ar TV

Ievieto HDMI vadu atbilstošajā straumētāja un televizora pieslēgvietā.




Signāla avota izvēle

Ieslēdz televizoru. Nospied TV pults pogu "Source" un izvēlies HDMI savienojumu.





Tālākajās darbībās
izmanto
tikai Go3 pulti





1. Ieslēgt/izslēgt TV ierīci
2. Iestatījumi
3. Pārvietošanās AUGŠUP/LEJUP, PA KREISI/PA LABI
4. Apstiprināt izvēli
5. Atpakaļ
6. Skaļāk/klusāk
7. Izslēgt skaņu

Valodas izvēle

Ar Go3 pults palīdzību TV ekrānā izvēlies valodu.





Iestatīšanu var veikt ar tālruni,
vai manuāli.
Šajā pamācībā apskatīsim
kā to veikt bez tālruņa



Interneta pieslēgšana


Ja straumētājs nav savienots ar interneta kabeli, tad izvēlies Wi-Fi tīklu.



Pieslēgšanās Google kontam

Ja vēlies, šajā solī vari pieslēgties savam Google kontam (ja tāds ir). Taču šo soli vari arī izlaist un Google kontam pieslēgties vēlāk.

Lai lietotu Go3, pieslēgšanās Google kontam nav nepieciešama.




Pierakstīties

Izlaist


Pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšana

Lai turpinātu, apstiprini lietošanas noteikumus




Televizora vadība ar balsi

Apstiprini, ja vēlies
izmantot balss vadību.




Īss pārskats par ierīces funkcijām

Šajā brīdī ierīce parādīs galvenās iespējas, ko tā piedāvā.



Tavs Go3 ir uzstādīts!



Turpmāk, ieslēdzot straumētāju, uzreiz redzēsi Go3 un varēsi ērti skatīties saturu.




Kā atrast citas aplikācijas un iestatījumus?

Lai atvērtu citas aplikācijas, piemēram, Youtube, atver sadaļu, kas atzīmēta ar 1.

Savukārt, straumētāja iestatījumus (piemēram, interneta savienojumu) atradīsi zem ikonas, kas atzīmēta ar 2.




1



2

Ja straumētājā lieto arī citas aplikācijas un vēlies atgriezties uz Go3, izmanto šo pogu uz savas straumētāja pults



Lai mainītu filmas valodu, subtitrus un citus iestatījumus Go3 skatīšanās laikā, izmanto šo pogu.

