

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Dodieties uz www.segway.com, lai noskatītos drošības instrukcijas video.
www.segway.com

ninebot[®] KickScooter **MAX**


1 Braukšanas drošība

1. Segvejs KickScooter ir izstrādājums atpūtai. Lai apgūtu braukšanas prasmes, jums ir jātrenējas. Uzņēmumi Ninebot (t.i., uzņēmums Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. un tā meitasuzņēmumi un filiāles) un Segway Inc. nav atbildīgi par jebkādiem savainojumiem vai bojājumiem, kas radušies braucēja pieredzes trūkuma vai šajā dokumentā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ.
2. Lūdzu, ņemiet vērā — ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un brīdinājumus, jūs varat samazināt risku, taču nevarat novērst pilnīgi v isus apdraudējumus. Jums jāsaprot, ka vienmēr, kad pārvietojaties ar KickScooter, vadības zaudēšanas, sadursmju vai kritiena dēļ pastāv risks gūt savainojumus vai nāvējošas traumas. Iebraucot sabiedriskās vietās, vienmēr ievērojiet vietējos normatīvos aktus. Tāp at kā braucot ar jebkuru citu transportlīdzekli, arī šajā gadījumā jo lielāks ir pārvietošanās ātrums, jo garāks būs bremsēšanas ceļš. Pēkšņa nobremzēšana uz līdzenas virsmas var izraisīt riteņu izslīdēšanu, līdzsvara zudumu un kritienu. Brauciet uzmanīgi un vienmēr ieturiet drošu attālumu līdz citiem cilvēkiem un transportlīdzekļiem. Esiet modrs un samaziniet ātrumu, kad iebraucat nepazīstamās vietās.
3. Braukšanas laikā vienmēr valkājiet ķiveri. Izmantojiet atbilstošu riteņbraucējiem vai skeitbordistiem paredzētu ķiveri, kas jums der, ir aprīkota ar zoda siksnu un nodrošina pakauša aizsardzību.
4. Pirmo braucienu neveiciet vietā, kur var būt bērni, gājēji, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, velosipēdi vai citi šķēršļi un apdraudējumi.
5. Cieniet gājējus, vienmēr dodot viņiem ceļu. Kad vien iespējams, apbrauciet pa kreiso pusi. Tuvojoties gājējam no priekšpuses, palieciet labajā ceļa pusē un samaziniet ātrumu. Rikojieties tā, lai nenobiedētu gājējus. Tuvojoties no aizmugures, dodiet ziņu par sevi un apbraukšanas l a ikā samaziniet ātrumu līdz iešanas ātrumam. Citās situācijās, lūdzu, ievērojiet vietējos ceļu satiksmes noteikumus.
6. Vietās, kur nav normatīvo aktu, kas regulētu pašbalansējošo elektrisko transportlīdzekļu izmantošanu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā izklāstītās drošības vadlīnijas. Uzņēmumi Ninebot Inc. un Segway Inc. neatbild par jebkādiem īpašuma bojājumiem, savainojumiem / nāves gadījumiem, negadījumiem vai juridiskiem strīdiem, kas radušies šo drošības norādījumu eievērošanas dēļ.
7. Nelaujiet nevienam citam cilvēkam bez uzraudzības pārvietoties ar jūsu KickScooter, ja vien šis cilvēks nav rūpīgi izlasījis šo rokasgrāmatu, noskatījis drošības instrukcijas video un pabeidzis jaunā braucēja apmācību Segway izstrādātajā Ninebot lietotnē. Jūs atbildat par jauno braucēju drošību. Palīdziet jaunajiem braucējiem līdz brīdim, kad viņi jūtas pārliecināti par KickScooter pamatdarbību. Gādājiet, lai ikviens jaunais braucējs valkātu ķiveri un citus aizsardzības līdzekļus.
8. Pirms katra braucien pārbaidiet, vai fiksatori nav kļuvuši valīgi, nav bojātu daļu un spiedienu riepās ir pietiekams. Ja KickScooter izdod neparastas skaņas vai atskan brīdinājuma signāls, nekavējoties pārtrauciet braukt. Veiciet KickScooter diagnostiku Segway izstrādātajā Ninebot lietotnē un pa tālruni sazinieties ar dīleri/izplatītāju, lai vienos par remontu.


9. Esiet modrs! Novērtē jiet situāciju gan tālumā, gan tieši priekšā savam KickSc ooter — pārlaidiet skatienu, lai droši izvairītos no šķēršļi iem un virsmām ar zemu saķeri (tostarp, bet ne tikai, slapjas zemes, irdenām smiltīm, nepiespiestas grants un ledus).
10. Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku, jums jāizlasa un jāievēro visi šajā dokumentā iekļautie norādījumi, kas apzīmēti ar „UZMANĪBU” un „BRĪDINĀJUMS”. Nebrauciet nedrošā ātrumā. Nekādā gadījumā nebrauciet pa ceļiem, pa kuriem pārvietojas mehāniskie transportlīdzekļi. Ražotājs iesaka ar šo segveju pārvietoties personām vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Vienmēr ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus:
 - A. Personas, kas nedrīkst braukt ar KickScooter::
 - i. ikviens, kas ir alkohola vai narkotiku ietekmē.
 - ii. ikviens, kas cieš no slimības, kura apdraud veselību, ja šis cilvēks veic fiziskās aktivitātes ar lielu piepūli.
 - iii. ikviens, kam ir līdzsvara vai motoro prasmju problēmas, kuras ietekmē spēju noturēt līdzsvaru.
 - iv. ikviens, kura garums un svars neatbilst norādītajām prasībām (skatiet sadaļu „Specifikācijas”).
 - v. grūtnieces.
 - B. Personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem, drīkst braukt ar segveju tikai vecāku uzraudzībā.
 - C. Lai droši pārvietotos, jums jāspēj skaidri saskatīt, kas atrodas jūsu priekšā, un citiem cilvēkiem ir jāvar jūs skaidri saredzēt.
 - D. Nebrauciet pa sniegu, lietus laikā vai pa ceļiem, kas ir slapji, dubļaini, apledoju šī vai ir slideni jebkādu citu iemeslu dēļ. Nebrauciet pāri šķēršļiem (smiltīm, nenoblietētas grants vai zariem). Pretējā gadījumā varat zaudēt līdzsvaru vai saķeri un nokrist.
11. Nemēģiniet uzlādēt KickScooter, ja tas, uzlādes ierīce vai kontaktligzda ir mitra.
12. Tāpat kā lietojot citas ierīces, arī šajā gadījumā uzlādes laikā izmantojiet pārsprieguma aizsargu, lai pasargātu KickScooter no pēkšņām sprieguma svārstībām un sprieguma lēcieniem. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto Segway uzlādes ierīci. Neizmantojiet neviena cita izstrādājuma uzlādes ierīci.
13. Izmantojiet tikai Ninebot vai Segway apstiprinātas daļas un piederumus. Nepārveidojiet savu KickScooter. Pārveidojot KickScooter, var tikt traucēta segveja darbība, kā rezultātā varat gūt smagus savainojumus un/vai izraisīt bojājumus, tāpat arī var tikt atcelta ierobežotā garantija.

4 KickScooter montāža


1. Atlokiet stieni un spiediet to, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam atlokiet atbalsta kājiņu skrejriteņa atbalstīšai.




Priekšējais
lukturis vērsts
uz priekšpusi



3. Izņemot komplektā iekļauto sešskāņu atslēgu ieskrūvējiet četras skrūves (pa divām katrā pusē)



4. Pārbaudiet vai KickScooter ieslēdzas un izslēdzas




5 Pirmais brauciens ▲ Kamēr apgūstat, kā pārvietoties ar skrejriteni KickScooter, pastāv vairāki drošības apdraudējumi. Pirms pirmā brauciena jums jāizlasa lietotnē sniegtie drošības norādījumi. Drošības nolūkā jaunais skrejritis KickScooter nav aktivizēts un pēc IESLĒGŠANAS palaikam pīkstēs. Līdz brīdim, kad KickScooter tiek aktivizēts, tam būs ļoti zems braukšanas ātrums un nedarbosies visas tā funkcijas. Instalējiet lietotni savā mobilajā ierīcē (ar Bluetooth 4.0 vai jaunāku), savienojiet to ar skrejriteni KickScooter, izmantojot Bluetooth, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus KickScooter aktivizēšanai un izbaudiet visas tā piedāvātās iespējas. Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni (iOS 8.0 vai jaunāka, Android™ 4.3 vai jaunāka).




Segway-Ninebot App


1 Instalējiet lietotni un reģistrējieties/pierakstieties



2 IESLĒDZIET KickScooter. Mirgojoša Bluetooth ikona norāda, ka skrejritis KickScooter gaida savienojuma izveidi.




3 Noklikšķiniet uz „Search Device” (Meklēt ierīci), lai izveidotu savienojumu ar KickScooter. Tiklīdz savienojums būs izveidots, KickScooter atskaņos pīkstieni. Bluetooth ikona pārstās mirgot, bet turpinās degt.



4 Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai aktivizētu KickScooter un apgūtu drošas pārvietošanās principus. Tagad jūs varat lietot KickScooter, pārbaudīt statusu, izmantojot lietotni, un komunicēt ar citiem lietotājiem. Izbaudiet!

6 Uzlāde



Atveriet uzlādes porta pārsegu.



Ievietojiet uzlādes spraudni.




Aizveriet uzlādes porta pārsegu, kad uzlāde ir pabeigta.


▲ BRĪDINĀJUMS

Nepieslēdziet uzlādes ierīci, ja uzlādes ports vai uzlādes kabelis ir mitrs.

Skrejritenis KickScooter ir pilnībā uzlādēts, kad LED lampiņa uz uzlādes ierīces maina krāsu no sarkanas.




2. Lai uzsāktu kustību, ar vienu kāju nostāieties uz kāju paliktņa un ar otru kāju atspērieties.




3. Novietojiet otru kāju uz kāju balsta, lai abas kājas atrastos stabilā pozīcijā. Nospiediet labajā pusē esošo drošeli, lai palielinātu ātrumu, kad esat nostājies stabilā pozā.

Piezīme. Drošības nolūkā dzinējs nesāks darboties, kamēr skrejritenis nebūs sasniedzis ātrumu 3 km/h (1,8 jūdzes/stundā).


7 Braukšanas piederību apgūšana



Valkājiet apstiprinātu ķiveri un citus aizsardzības līdzekļus, lai samazinātu jebkādu iespējamo savainojumu risku.



1. Ieslēdziet skrejriteni un pārbaudiet uzlādes līmeņa indikatora lampiņu. Uzlādējiet skrejriteni, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.




4. Samaziniet ātrumu, atlaižot drošeli, ātri pagrieziet bremžu roktura pārslēdzēju un vienlaicīgi ar kāju uzminiet uz dubļusarga, lai aktivizētu mehāniskās

▲ BRĪDINĀJUMS

Strauji bremzējot, varat gūt nopietnas traumas saķeres zuduma un kritiena dēļ.

Saglabājiet mērenu ātrumu un

10. uzmanieties no iespējamem apdraudējumiem.



5. Lai pagrieztos, sasverieties un nedaudz pagrieziet stūri