



iPhone

lietošanas pamācība

iOS 8.1 programmatūrai

Satura rādītājs

8 **Nodaļa 1: iPhone tālruņa āriene**

- 8 iPhone tālruņa pārskats
- 9 Piederumi
- 10 Daudzskārienu ekrāns
- 10 Pogas
- 13 Statusa ikonas
- 14 SIM karte

15 **Nodaļa 2: Darba sākšana**

- 15 iPhone tālruņa iestatīšana un aktivizēšana
- 15 iPhone tālruņa savienošana ar datoru
- 16 Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam
- 17 Pieslēgšanās internetam
- 17 Apple ID
- 17 Citu pasta, kontaktu un kalendāra kontu iestatīšana
- 17 iCloud
- 19 Satura pārvaldība iOS ierīcēs
- 20 Sinhronizācija ar iTunes
- 20 Datums un laiks
- 21 Starptautiskie iestatījumi
- 21 Jūsu iPhone tālruņa nosaukums
- 21 Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī
- 21 Sistēmas iOS 8 lietošanas padomi

23 **Nodaļa 3: Pamatinformācija**

- 23 Programmu lietošana
- 26 Pārslēgšanās starp vairākām ierīcēm
- 28 iPhone tālruņa pielāgošana
- 29 Teksta rakstīšana
- 32 Diktējiet tekstu
- 33 Balss vadība
- 34 Meklēšana
- 35 Programma Control Center
- 35 Brīdinājumi un programma Notification Center
- 37 Skaņas un klusums
- 37 Iestatījums Do Not Disturb
- 37 Koplietošana
- 40 Funkcija iCloud Drive
- 41 Failu pārsūtīšana
- 41 Personal Hotspot
- 42 Funkcija AirPlay
- 42 Funkcija AirPrint

42	Apple austiņu lietošana
43	Bluetooth ierīces
44	Restrictions
44	Privacy
45	Drošība
48	Akumulatora uzlāde un uzlādes līmeņa pārraudzība
49	iPhone izmantošana ceļojumos
50	Nodaļa 4: Siri
50	Pieprasījumu veikšana
51	Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri
51	Labojumu veikšana
51	Pakalpojuma Siri iestatījumi
52	Nodaļa 5: Phone
52	Tālruņa zvani
56	Vizuālais balss pasts
57	Kontakti
57	Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID
57	Zvanu signāli un vibrozvani
57	Starptautiski zvani
58	Programmas Phone iestatījumi
59	Nodaļa 6: Mail
59	Ziņojumu rakstīšana
60	Īsa priekšskatījuma saņemšana
60	Ziņojuma atlikšana uz vēlāku laiku
61	Svarīgu ziņojumu izcelšana
61	Pielikumi
62	Darbs ar vairākiem ziņojumiem
62	Adrešu apskate un saglabāšana
63	Ziņojumu drukāšana
63	Pasta iestatījumi
64	Nodaļa 7: Safari
64	Īsumā par programmu Safari
65	Meklēšana tīmeklī
65	Tīmekļa pārlūkošana
66	Grāmatzīmju saglabāšana
67	Lasišanas saraksta saglabāšana vēlākam laikam
67	Koplietotās saites un abonementi
68	Formu aizpildīšana
68	Izvairīšanās no nevajadzīga satura ar Reader
69	Konfidencialitāte un drošība
69	Safari iestatījumi
70	Nodaļa 8: Music
70	Mūzikas iegūšana
70	iTunes Radio
72	Pārlūkošana un atskaņošana
73	iCloud un iTunes Match

74	Albumu noformējumu galerija
74	Audio grāmatas
75	Atskaņošanas saraksti
75	Genius — radīts jūsu priekam
76	Siri un balss vadība
76	Funkcija Home Sharing
77	Mūzikas iestatījumi
78	Nodaļa 9: Messages
78	SMS, MMS un iMessage ziņas
79	Ziņu sūtīšana un saņemšana
80	Sarakstes pārvaldība
81	Mūzikas, videoklipu, savas atrašanās vietas u.c. satura koplietošana
81	Ziņu iestatījumi
83	Nodaļa 10: Calendar
83	Īsumā par programmu Calendar
84	Ielūgumi
84	Vairāku kalendāru lietošana
85	iCloud kalendāru koplietošana
85	Programmas Calendar iestatījumi
87	Nodaļa 11: Photos
87	Fotoattēlu un videoklipu apskate
88	Fotoattēlu un videoklipu šķirošana
89	Funkcija My Photo Stream
90	Funkcija iCloud Photo Library beta
90	Funkcija iCloud Photo Sharing
92	Citi fotoattēlu un videoklipu koplietošanas veidi
92	Fotoattēlu rediģēšana un videoklipu saīsināšana
94	Fotoattēlu drukāšana
94	Programmas Photo iestatījumi
95	Nodaļa 12: Camera
95	Īsumā par programmu Camera
96	Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana
98	HDR
99	Apskate, koplietošana un drukāšana
99	Kameras iestatījumi
100	Nodaļa 13: Weather
102	Nodaļa 14: Clock
102	Īsumā par programmu Clock
103	Brīdinājumi un taimeri
104	Nodaļa 15: Maps
104	Vietu atrašana
105	Papildinformācijas saņemšana
105	Norādījumu saņemšana
106	3D skats un Flyover skats
106	Programmas Maps iestatījumi

- 107 **Nodaļa 16: Videos**
- 107 Īsumā par programmu Videos
- 108 Video pievienošana savai bibliotēkai
- 108 Atskaņošanas vadība
- 109 Programmas Videos iestatījumi

- 110 **Nodaļa 17: Notes**
- 110 Īsumā par programmu Notes
- 111 Piezīmju izmantošana vairākos kontos

- 112 **Nodaļa 18: Reminders**
- 112 Īsumā par programmu Reminders
- 113 Iepļānoti atgādinājumi
- 113 Atrašanās vietai piesaistīti atgādinājumi
- 113 Programmas Reminders iestatījumi

- 115 **Nodaļa 19: Stocks**

- 117 **Nodaļa 20: Game Center**
- 117 Īsumā par programmu Game Center
- 118 Spēļu spēlēšana ar draugiem
- 118 Game Center iestatījumi

- 120 **Nodaļa 21: Newsstand**

- 121 **Nodaļa 22: iTunes Store**
- 121 Īsumā par pakalpojumu iTunes Store
- 121 Pārlūkošana un meklēšana
- 122 Iegāde, noma un dāvanu kartes
- 123 iTunes Store iestatījumi

- 125 **Nodaļa 23: App Store**
- 125 Īsumā par pakalpojumu App Store
- 125 Programmu atrašana
- 126 Iegāde, kodu izmantošana un lejupielāde
- 127 App Store iestatījumi

- 129 **Nodaļa 24: iBooks**
- 129 Grāmatu iegūšana
- 129 Grāmatas lasīšana
- 131 Grāmatu kārtošana
- 131 PDF failu lasīšana
- 132 iBooks iestatījumi

- 133 **Nodaļa 25: Health**
- 133 Īsumā par jūsu veselību
- 134 Veselības stāvokļa un sportiskās formas datu ieguve
- 134 Veselības stāvokļa un sportiskās formas datu koplietošana
- 134 Ārkārtas medicīniskā ID izveide

- 135 **Nodaļa 26: Passbook**
- 135 Īsumā par programmu Passbook

- 135 Programmas Passbook izmantošana ceļā
- 136 Funkcija Apple Pay
- 139 Passbook un Apple Pay iestatījumi

- 140 **Nodaļa 27: FaceTime**
- 140 Īsumā par programmu FaceTime
- 141 Zvanu veikšana un atbildēšana uz tiem
- 141 Zvanu pārvaldība

- 143 **Nodaļa 28: Calculator**

- 144 **Nodaļa 29: Podcasts**
- 144 Īsumā par programmu Podcasts
- 144 Aplāžu un epizožu iegūšana
- 146 Atskaņošanas vadība
- 146 Iecienītāko aplāžu kārtošana stacijās
- 147 Aplāžu iestatījumi

- 148 **Nodaļa 30: Compass**
- 148 Īsumā par programmu Compass
- 149 Līmeņa konstatēšana

- 150 **Nodaļa 31: Voice Memos**
- 150 Īsumā par programmu Voice Memos
- 150 Ierakstīšana
- 151 Atskaņošana
- 151 Ierakstu pārvietošana uz datoru

- 152 **Nodaļa 32: Contacts**
- 152 Īsumā par programmu Contacts
- 153 Kontaktu izmantošana programmā Phone
- 153 Kontaktu pievienošana
- 154 Kontaktu apvienošana
- 154 Programmas Contacts iestatījumi

- 155 **Pielikums A: Accessibility**
- 155 Pieejamības funkcijas
- 156 Programmas Accessibility saīss
- 156 Funkcija VoiceOver
- 169 Funkcija Zoom
- 170 Iestatījumi Invert Colors un Grayscale
- 170 Funkcija Speak Selection
- 170 Funkcija Speak Screen
- 170 Funkcija Speak Auto-text
- 171 Liels, treknraksta un augstkontrasta teksts
- 171 Iestatījums Button Shapes
- 171 Samazināta kustība ekrānā
- 171 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu emblēmas;
- 171 Dažādiem kontaktiem piešķirami zvanu signāli un vibrācijas
- 172 Iestatījums Video Descriptions
- 172 Dzirdes aparāti
- 174 Mono audio un balanss

174	Subtitri un slēptie titri
174	Siri
174	Platekrāna tastatūras
174	Tālruņa lielā ciparu tastatūra
175	Diožu zibspuldze brīdinājumiem
175	Zvanu audio signāla maršrutēšana
175	Apkārtējā trokšņa slāpēšana
175	Funkcija Guided Access
176	Funkcija Switch Control
180	Funkcija AssistiveTouch
181	Surdoierīču atbalsts
181	Vizuālais balss pasts
181	Balss vadība
181	Pieejamība sistēmā OS X
183	Pielikums B: International Keyboards
183	Starptautisko tastatūru lietošana
184	Īpašās ievades metodes
186	Pielikums C: iPhone uzņēmējdarbībai
186	Programmas Mail, Contacts un Calendar
186	Piekļuve tīklam
186	Programmas
188	Pielikums D: Drošība, lietošana un atbalsts
188	Svarīga informācija par drošību
190	Svarīga informācija par lietošanu
191	iPhone atbalsta vietne
191	iPhone tālruņa restartēšana un atiestatīšana
192	iPhone noklusējuma vērtību atjaunošana
192	Informācijas par iPhone tālruni un tās saņemšana
193	Informācija par lietojumu
193	Deaktivizēts iPhone tālrunis
193	iPhone dublējuma izveide
195	iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana
195	Mobilā tīkla iestatījumi
196	iPhone tālruņa pārdošana vai atdošana
197	Papildinformācijas iegūšana, pakalpojumi un atbalsts
197	FCC paziņojums
198	Paziņojums par atbilstību Kanādā pieņemtajām prasībām
198	Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi
201	Apple un vide


iPhone tālruņa āriene

1


iPhone tālruņa pārskats

Šī pamācība apraksta iOS 8 funkcijas, kā arī funkcijas, kas pieejamas iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 un iPhone 6 Plus tālruņos.


iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone 5s



Jūsu iPhone tālruna funkcijas un programmas var atšķirties atkarībā no tā, kādu iPhone modeli izmantojat, kā arī jūsu atrašanās vietas, valodas un operatora. Lai uzzinātu, kuras funkcijas tiek atbalstītas jūsu reģionā, apmeklējiet www.apple.com/lv/ios/feature-availability.

Piezīme. Programmas un pakalpojumi, kas sūta vai saņem datus mobilajā tīklā, var radīt papildu izdevumus. Sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu informāciju par iPhone pakalpojumu plānu un izcenojumiem.

Piederumi


iPhone komplektācijā ir iekļauti šādi piederumi:



Apple mikrofonaustiņas. Lietojiet Apple EarPod austiņas ar pulti un mikrofonu (iPhone 5 vai jaunākā modeli) vai Apple austiņas ar pulti un mikrofonu (iPhone 4s), lai klausītos mūziku un videoklipus, kā arī zvanītu. Sk. [Apple austiņu lietošana](#) 42. lpp.



Pievienojiet kabeli. Izmantojiet Lightning–USB kabeli (iPhone 5 vai jaunākā modeli) vai 30 kontaktu–USB kabeli (iPhone 4s), lai savienotu iPhone tālruni ar datoru un veiktu sinhronizāciju un uzlādi.




Apple USB strāvas adapteris. Izmantojiet kopā ar Lightning–USB kabeli vai 30 kontaktu–USB kabeli, lai lādētu iPhone akumulatoru.



SIM izstumšanas adata. Izmantojiet SIM kartes ligzdas izstumšanai. (Nav visur iekļauta.)

Daudzskārienu ekrāns

Jums nepieciešami tikai daži vienkārši žesti — pieskāriens, vilkšana, švīkošana un pirkstu savilkšana/atbīdīšana —, lai izpētītu un izmantotu iPhone programmas.




Pogas

Vairākums pogu, ar kurām iPhone tālrunis tiek lietots, ir virtuālas pogas skārienekrānā. Dažas fiziskās pogas nosaka pamatdarbības, piemēram, ļauj veikt iPhone tālruņa ieslēgšanu un skaļuma regulēšanu.


Miega/pamošanās poga

Ja neizmantojat iPhone tālruni, nospiediet miega/pamošanās pogu, lai aizslēgtu iPhone. Aizslēdzot iPhone tālruni, tā displejs tiek izslēgts, tiek taupīta akumulatora enerģija, kā arī tiek novērsta iespēja, ka nejauši izpildīsiet kādu darbību, ja pieskarsities ekrānam. Joprojām varēsiet saņemt tālruņa zvanus, FaceTime zvanus un īsziņas, dzirdēt modinātājus un saņemt paziņojumus. Varat arī klausīties mūziku un regulēt skaļumu.

iPhone 6 un iPhone 6 Plus modeļiem miega/pamošanās poga atrodas labajā pusē:



Vecākiem iPhone modeļiem miega/pamošanās poga atrodas uz augšējās malas:



Ja aptuveni minūti nepieskarsities iPhone tālrunim, tas automātiski aizslēgsies. Lai pielāgotu laiku, dodieties uz Settings > General > Auto-Lock.

Ieslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un turiet miega/pamošanās pogu, līdz ir redzams Apple logotips.

Atslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet miega/pamošanās vai sākuma pogu, pēc tam pavelciet slīdni.

Izslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet un turiet miega/pamošanās pogu, līdz ir redzams slīdnis; pēc tam pavelciet slīdni.

Papildu drošībai varat iestatīt, ka iPhone atslēgšanai nepieciešams piekļuves kods. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem). Sk. [Piekļuves koda izmantošana kopā ar datu aizsardzību](#) 45. lpp.

Sākuma poga

Sākuma poga ļauj pāriet uz sākuma ekrānu un ļauj izmantot ērtas saišnes.



Skatiet programmas, ko esat atvēris. Veiciet dubultskārienu sākuma pogai. Sk. [Sākuma ekrāns](#) 23. lpp

Izmantojiet Siri vai balss vadību. Nospiediet un turiet sākuma pogu. Sk. [Balss vadība](#) 33. lpp un 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp.


Lai atslēgtu iPhone tālruni vai veiktu pirkumus pakalpojumos iTunes Store, App Store un iBooks Store, iPhone modeļiem ar Touch ID varat izmantot sākuma pogā iestrādāto sensoru, kas nolasa jūsu pirksta nospiedumu, nevis izmantot piekļuves kodu vai Apple ID. Sk. [Touch ID sensors](#) 46. lpp. Ja jums ir iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, varat autentifikācijai izmantot arī Touch ID sensoru, kad lietojat Apple Pay pirkumu veikšanai veikalā vai no programmas. Sk. [Touch ID sensors](#) 46. lpp un [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp

Varat arī izmantot sākuma pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu pieejamības funkcijas. Sk. [Programmas Accessibility saišne](#) 156. lpp

Skaļuma vadīklas

Kad runājat pa tālruni vai klausāties dziesmas, skatāties filmas vai citu multivides saturu, pogas iPhone tālruņa sānos ļauj regulēt skaņas skaļumu. Pārējā laikā pogas regulē zvana, brīdinājumu un citu skaņas efektu skaļumu.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp






Fiksējiet zvana un brīdinājumu skaļumu. Dodieties uz Settings > Sounds un ieslēdziet iestatījumu "Change with Buttons". Lai ierobežotu mūzikas un videoklipu skaļumu, dodieties uz Settings > Music > Volume Limit.

Piezīme. Dažās Eiropas Savienības (ES) valstīs iPhone var jūs brīdināt, ka iestatītais skaļums pārsniedz maksimālo skaļuma līmeni, ko ES norādījusi kā dzirdei drošu. Lai palielinātu skaļumu virs šī līmeņa, jums var nākties uz īsu brīdi atlaist skaļuma vadīklu. Lai ierobežotu maksimālo austiņu skaļumu šajā līmenī, dodieties uz Settings > Music > Volume Limit un ieslēdziet iestatījumu EU Volume Limit. Lai neļautu mainīt skaļuma ierobežojumu, dodieties uz Settings > General > Restrictions.

Varat arī izmantot jebkuru no skaļuma palielināšanas pogām, lai uzņemtu attēlu vai ierakstītu videoklipu. Sk. [Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana](#) 96. lpp

Zvana/klusuma slēdzis


Pārvietojiet zvana/klusuma slēdzi, lai pārslēgtu iPhone tālruni zvana režīmā  vai klusuma režīmā .



Zvana režīmā iPhone atskaņo visas skaņas. Klusuma režīmā iPhone nezvana un neatskaņo nekādas brīdinājuma vai efektu skaņas (taču iPhone joprojām var vibrēt).












Svarīgi. Modinātāji, audio programmas, piemēram, Music, un daudzas spēles atskaņo skaņas, izmantojot iebūvēto skaļruni, arī tad, kad iPhone tālrunis ir klusuma režīmā. Dažās teritorijās programmu Camera un Voice Memos skaņas efekti tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots klusuma režīmā.






Lai saņemtu informāciju, kā mainīt skaņas un vibrācijas iestatījumus, sk. [Skaņas un klusums](#) 37. lpp

Izmantojiet opciju **Do Not Disturb**. Varat arī izslēgt zvanu, brīdinājumu un paziņojumu skaņu, izmantojot iestatījumu **Do Not Disturb**. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot elementu **Control Center**, un pēc tam pieskarieties . Sk. [Iestatījums Do Not Disturb](#) 37. lpp

Statusa ikonas

Statusa joslas ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par iPhone tālruni:


Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	Mobilais signāls	Jūs atrodaties mobilā tīkla diapazonā un vai varat veikt un saņemt zvanus. Ja signāla nav, tiek rādīts ziņojums "No service".
	Lidmašīnas režīms	Ir ieslēgts lidmašīnas režīms — nevar veikt zvanus, un var būt deaktivizētas citas bezvadu funkcijas. Sk. iPhone izmantošana ceļojumos 49. lpp
LTE	LTE	Ir pieejams jūsu operatora LTE tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. (iPhone 5 vai jaunākam modelim. Nav visur pieejams.) Sk. Mobilā tīkla iestatījumi 195. lpp.
4G	UMTS	Ir pieejams jūsu operatora 4G UMTS (GSM) vai LTE tīkls (atkarībā no operatora), un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. (Nav visur pieejams.) Sk. Mobilā tīkla iestatījumi 195. lpp.
3G	UMTS/EV-DO	Ir pieejams jūsu operatora 3G UMTS (GSM) vai EV-DO (CDMA) tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. Mobilā tīkla iestatījumi 195. lpp
E	EDGE	Ir pieejams jūsu operatora EDGE (GSM) tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. Mobilā tīkla iestatījumi 195. lpp
GPRS	GPRS/1xRTT	Ir pieejams jūsu operatora GPRS (GSM) vai 1xRTT (CDMA) tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. Mobilā tīkla iestatījumi 195. lpp
Wi-Fi	Wi-Fi zvans	iPhone veic zvanu, izmantojot Wi-Fi tīklu. Sk. Zvana veikšana 52. lpp.
	Wi-Fi	iPhone tālrunis ir pieslēgts internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu. Sk. Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam 16. lpp
	Iestatījums Do Not Disturb	Ir ieslēgts iestatījums Do Not Disturb. Sk. Iestatījums Do Not Disturb 37. lpp
	Personal Hotspot	iPhone tālrunis nodrošina personisko tīklāju citai ierīcei. Sk. Personal Hotspot 41. lpp
	Sinhronizācija	iPhone veic sinhronizāciju ar programmu iTunes.
	Tīkla aktivitāte	Rāda, vai kaut kas tiek darīts tīklā. To var izmantot arī dažas trešās puses programmas, lai parādītu aktīvu procesu.
	Zvanu pāradresācija	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija. Sk. Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID 57. lpp
	VPN	Esat pieslēdzies tīklam, izmantojot virtuālo privāto tīklu. Sk. Piekļuve tīklam 186. lpp
	Surdoierīce	iPhone tālrunis ir iestatīts darbam ar surdoierīci. Sk. Surdoierīču atbalsts 181. lpp.
	Fiksētā portreta orientācija	iPhone tālrunim ir fiksēta portreta orientācija. Sk. Attēla orientācijas maiņa 25. lpp

Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	Modinātājs	Ir uzstādīts modinātājs. Sk. Brīdinājumi un taimeris 103. lpp
	Funkcija Location Services	Programma izmanto funkciju Location Services. Sk. Privacy 44. lpp
	Bluetooth®	<i>Zila vai balta ikona:</i> funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pāri. <i>Pelēka ikona:</i> ir ieslēgta funkcija Bluetooth. Ja ir veikta iPhone tālruņa savienošana pāri ar ierīci, šī ierīce, iespējams, ir ārpus uztveršanas diapazona vai izslēgta. <i>Bez ikonas:</i> funkcija Bluetooth ir izslēgta. Sk. Bluetooth ierīces 43. lpp.
	Bluetooth akumulators	Rāda akumulatora līmeni, kāds ir pāri savienotai Bluetooth ierīcei.
	Akumulators	Rāda iPhone akumulatora uzlādes līmeni vai uzlādes statusu. Sk. Akumulatora uzlāde un uzlādes līmeņa pārraudzība 48. lpp

SIM karte

Ja jums ir izsniegta SIM karte, ievietojiet to pirms iPhone iestatīšanas.

Svarīgi. Lai, pieslēdzoties GSM tīkliem un dažiem CDMA tīkliem, izmantotu mobilo sakaru pakalpojumus, ir nepieciešama mikro SIM karte (iPhone 4s) vai nano SIM karte (iPhone 5 vai jaunākam modelim). iPhone tālrunis, kas ir aktivizēts CDMS bezvadu tīklā, var arī izmantot SIM karti, lai pieslēgtos GSM tīklam, — galvenokārt ar mērķi veikt starptautisko viesabonēšanu. Arī pēc tam, kad būsit noslēdzis jebkuru līgumu, kas ietver obligāto pakalpojumu minimumu, uz šo iPhone tālruni attieksies jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja politikas, kuras var ietvert pakalpojumu sniedzēju maiņas un viesabonēšanas ierobežojumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju. Mobilā funkcionalitāte ir atkarīga no bezvadu tīkla.



iPhone tālruņa iestatīšana un aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no traumām, pirms iPhone lietošanas izlasiet sadaļu [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp

Aktivizāciju var veikt Wi-Fi tīklā vai operatora mobilajā tīklā (nav visur pieejams). Ja neviena no opcijām nav pieejama, iPhone tālrunis ir jāsavieno ar datoru un iPhone aktivizēšanai jāizmanto programma iTunes (sk. nākamo sadaļu).

Veiciet iPhone iestatīšanu un aktivizēšanu. Ieslēdziet iPhone tālruni un izpildiet vedņa Setup Assistant norādījumus.

Vednis Setup Assistant ļauj secīgi veikt nepieciešamās darbības, tostarp:

- pieslēgties Wi-Fi tīklam;
- pierakstīties ar Apple ID vai bez maksas izveidot jaunu Apple ID (tas nepieciešams daudzām funkcijām, tostarp iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store u.c.);
- ievadīt piekļuves kodu;
- iestatīt pakalpojumu iCloud un funkciju iCloud Keychain;
- ieslēgt ieteicamās funkcijas, piemēram, Location Services;
- pievienot kredītkartes vai debetkartes programmai Passbook, lai to izmantotu Apple Pay maksājumiem (iPhone 6 vai iPhone 6 Plus);
- aktivizēt iPhone tālruni jūsu operatora tīklā.

Iestatīšanas laikā varat arī atjaunot iCloud vai iTunes dublējumu.

Piezīme. Kad pierakstāties pakalpojumā iCloud, funkcija Find My iPhone tiek ieslēgta. Iestatījums Activation Lock tiek aktivizēts, lai neļautu citām personām aktivizēt jūsu iPhone tālruni — arī tad, ja tas ir pilnībā atjaunots. Pirms pārdodat vai atdodat savu iPhone tālruni, jums ir jāveic tā atiestatīšana, lai izdzēstu personisko saturu un izslēgtu iestatījumu Activation Lock. Sk. [iPhone tālruņa pārdošana vai atdošana](#) 196. lpp.

Daži operatori ļauj atbloķēt iPhone tālruni, lai to varētu izmantot šī operatora tīklā. Lai noskaidrotu, vai jūsu operators piedāvā šo iespēju, sk. vietni support.apple.com/kb/HT1937. Lai saņemtu informāciju par autorizēšanu un iestatīšanu, sazinieties ar operatoru. Lai pabeigtu procesu, iPhone tālrunis jāsavieno ar programmu iTunes. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sk. vietni support.apple.com/kb/HT5014.

iPhone tālruņa savienošana ar datoru

Lai pabeigtu aktivizāciju, var būt nepieciešams savienot iPhone tālruni ar datoru. Kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru, tiek izmantota arī programma iTunes, lai iPhone tālrunī no datora sinhronizētu fotoattēlus un citu informāciju. Sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp


Lai izmantotu iPhone tālruni kopā ar datoru, ir nepieciešams:

- interneta savienojums datoram (ir ieteicams platjoslas savienojums);
- Mac vai personālais dators, kam ir USB 2.0 vai 3.0 ports un viena no šīm operētājsistēmām:
 - OS X v10.6.8 vai jaunāka versija;
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista vai Windows XP Home vai Professional ar Service Pack 3, vai jaunāka versija;

Savienojiet iPhone tālruni ar datoru. Izmantojiet komplektācijā iekļauto Lightning–USB kabeli (iPhone 5 vai jaunākam modelim) vai 30 kontaktu–USB kabeli (iPhone 4s). Abās ierīcēs tiksit lūgts apliecināt “uzticību” otrai ierīcei.



Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam

Ja ekrāna augšmalā atrodas ikona , tālrunim ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu. iPhone atjauno savienojumu ikreiz, kad atgriežaties tajā pašā vietā.

Konfigurējiet Wi-Fi savienojumu. Dodieties uz Settings > Wi-Fi.

- *Izvēlieties tīklu.* Pieskarieties kādam no sarakstā norādītajiem tīkliem un, ja tiek parādīts uzaicinājums, ievadiet paroli.
- *Norādiet, ka pirms pievienošanās tīklam jādūdz atļauja.* Ieslēdziet iestatījumu “Ask to Join Networks”, lai brīdī, kad ir pieejams Wi-Fi tīkls, jums tiktu lūgta atļauja tam pieslēgties. Pretējā gadījumā jums būs manuāli jāpievienojas tīklam, kad iepriekš izmantotais tīkls vairs nebūs pieejams.
- *Lieciet tālrunim aizmirst tīklu.* Pieskarieties ⓘ blakus tā tīkla nosaukumam, kam esat iepriekš pievienojies, pēc tam pieskarieties “Forget this Network”.
- *Pievienojieties slēgtam Wi-Fi tīklam.* Pieskarieties Other, pēc tam ievadiet slēgtā tīkla nosaukumu. Jums jau iepriekš jābūt zināmam tīkla nosaukumam, drošības veidam un parolei (ja tā tiek pieprasīta).
- *Pielāgojiet Wi-Fi tīkla iestatījumus.* Blakus tīkla nosaukumam pieskarieties ⓘ. Varat iestatīt HTTP starpniekserveri, definēt statiskos tīkla iestatījumus, ieslēgt protokolu BootP vai atjaunināt DHCP servera norādītos iestatījumus.

Iestatiet savu Wi-Fi tīklu. Ja darbības diapazonā ir ieslēgta nekonfigurēta AirPort bāzes stacija, tās iestatīšanai varat izmantot iPhone tālruni. Dodieties uz Settings > Wi-Fi un meklējiet opciju “Set up an AirPort base station”. Pieskarieties bāzes stacijas nosaukumam, un vednis Setup Assistant paveiks pārējo.

Pārvaldiet AirPort tīklu. Ja iPhone tālrunis ir pievienots AirPort bāzes stacijai, dodieties uz Settings > Wi-Fi, blakus tīkla nosaukumam pieskarieties ⓘ un pēc tam pieskarieties “Manage this Network”. Ja vēl neesat lejupielādējis programmu AirPort Utility, pieskarieties OK, lai piekļūtu pakalpojumam App Store; pēc tam lejupielādējiet to.

Pieslēgšanās internetam

iPhone pieslēdzas internetam, tiklīdz tas ir nepieciešams, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja tas ir pieejams) vai jūsu operatora mobilo tīklu. Informāciju par pieslēgšanos Wi-Fi tīklam sk. [Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam](#) 16. lpp iepriekš.

Kad programmai rodas nepieciešamība izmantot internetu, iPhone secīgi veic šādas darbības:

- veido savienojumu ar pēdējo izmantoto Wi-Fi tīklu, kas ir pieejams;
- parāda pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu un izveido savienojumu ar jūsu izvēlēto tīklu;
- veido savienojumu ar mobilo datu tīklu, ja tas ir pieejams.

Piezīme. Ja Wi-Fi interneta savienojums nav pieejams, programmas un pakalpojumi var pārsūtīt datus operatora mobilajā tīklā, par ko var tikt pieprasīta papildu maksa. Sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu informāciju par mobilo datu plāna izcenojumiem. Kā pārvaldīt mobilo datu lietojumu, sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp

Apple ID

Jūsu Apple ID ir konts, kas tiek izmantots plašam darbību klāstam saistītā ar Apple — to izmanto pakalpojumā iCloud, lai glabātu savu saturu, pakalpojumā App Store, lai lejupielādētu programmas, kā arī pakalpojumā iTunes Store, lai iegādātos mūziku, filmas un TV pārraides.

Ja jums jau ir Apple ID, lietojiet to pirmajā iPhone iestatīšanas reizē un brīdī, kad nepieciešams pierakstīties, lai izmantotu Apple pakalpojumu. Ja jums vēl nav Apple ID, varat to izveidot, tiklīdz jums tiek lūgts pierakstīties. Visām ar Apple saistītajām darbībām pietiek ar vienu Apple ID.

Plašāku informāciju sk. vietnē <https://appleid.apple.com/lv/>.

Citu pasta, kontaktu un kalendāra kontu iestatīšana

iPhone darbojas ar Microsoft Exchange un daudziem citiem populāriem internetā pieejamiem pasta, kontaktu un kalendāra pakalpojumiem.

Iestatiet kontu. Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Add Account.

Varat pievienot kontaktus, izmantojot LDAP vai CardDAV kontu, ja jūsu uzņēmums vai organizācija piedāvā šādu iespēju. Sk. [Kontaktu pievienošana](#) 153. lpp

Varat pievienot kalendārus, izmantojot CalDAV kalendāra kontu, un varat abonēt iCalendar (.ics) kalendārus vai importēt tos no programmas Mail. Sk. [Vairāku kalendāru lietošana](#) 84. lpp

iCloud

iCloud piedāvā bezmaksas pasta, kontaktu, kalendāra un citas funkcijas, kuras varat iestatīt, vienkārši pierakstoties pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID un pēc tam pārliedzinoties, vai vajadzīgās funkcijas ir ieslēgtas.

Iestatiet pakalpojumu iCloud. Dodieties uz Settings > iCloud. Izveidojiet jaunu Apple ID, ja tas nepieciešams, vai izmantojiet jau esošu.

iCloud glabā jūsu fotoattēlus un videoklipus, dokumentus, mūziku, kalendārus, kontaktus u.c. saturu. Pakalpojumā iCloud saglabātais saturs pa bezvadu savienojumu (ar grūdjēhtehnoloģijas palīdzību) tiek pārsūtīts uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, kuros ar to vienu Apple ID esat pierakstīties pakalpojumā iCloud.

Pakalpojums iCloud ir pieejams ierīcēs ar sistēmu iOS 5 vai jaunāku, Mac datoros ar sistēmu OS X Lion v10.7.5 vai jaunāku, kā arī personālajos datoros, kuros instalēta programma iCloud for Windows 4.0 (ir nepieciešama sistēma Windows 7 vai Windows 8).

Piezīme. Pakalpojums iCloud var nebūt visur pieejams, un iCloud funkcijas dažādās vietās var atšķirties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. vietni www.apple.com/lv/icloud.

iCloud ietver šādas funkcijas:

- *Music, Movies, TV Shows, Apps un Books:* automātiski iegūstiet iTunes pirkumus visās savās ierīcēs, kurās iestatīts pakalpojums iCloud, vai jebkurā laikā lejupielādējiet iepriekšējos iTunes mūzikas un TV pārraižu pirkumus bez maksas. Ar iTunes Match abonementu visu jūsu mūziku — tostarp mūziku, ko esat importējis no CD diskiem vai iegādājies ārpus pakalpojuma iTunes Store — arī var saglabāt pakalpojumā iCloud un atskaņot pēc vēlēšanās. Sk. [iCloud un iTunes Match](#) 73. lpp. Lejupielādējiet saturu, ko esat iepriekš iegādājies pakalpojumos App Store un iBooks Store, savā iPhone tālrunī bez maksas jebkurā jums ērtā laikā.
- *Photos:* izmantojiet funkciju iCloud Photo Library beta, lai saglabātu visus savus fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā iCloud un pēc tam piekļūtu tiem no jebkuras iOS 8 ierīces, lietojot vienu Apple ID. Izmantojiet iespēju iCloud Photo Sharing, lai koplietotu fotoattēlus un videoklipus tikai ar jūsu izvēlētiem cilvēkiem un ļautu tiem pievienot fotoattēlus, videoklipus un komentārus. Sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp. Sk. [Funkcija iCloud Photo Sharing](#) 90. lpp.
- *Family Sharing:* Lidz pat sešiem ģimenes locekļiem var koplietot savus pakalpojumos iTunes Store, App Store un iBooks Store veiktos pirkumus. Maksājiet par ģimenes pirkumiem ar vienu kredītkarti un apstipriniet bērnu tēriņus tieši no vecāku ierīces. Varat arī koplietot fotoattēlus, ģimenes kalendāru un citu saturu. Sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.
- *iCloud Drive:* drošā veidā glabājiet savas prezentācijas, izklājlapas, PDF failus, attēlus un cita veida dokumentus pakalpojumā iCloud un piekļūstiet tiem no sava iPhone tālrunā, iPad, iPod touch ierīces, Mac datora vai personālā datora. Sk. [Par funkciju iCloud Drive](#) 40. lpp.
- *Documents in the Cloud:* vienmēr izmantojiet tikai aktuālas dokumentus un datu versijas visās un ierīcēs, kuras saderīgas ar pakalpojumu iCloud.
- *Mail, Contacts, Calendars:* saņemiet regulārus pasta kontaktu, kalendāra, piezīmju un atgādinājumu atjauninājumus visās savās ierīcēs.
- *Safari Tabs:* skatiet cilnes, ko esat atvēris, citās savās iOS ierīcēs un OS X datoros. Sk. [Timekļa pārlūkošana](#) 65. lpp.
- *Backup:* automātiski iegūstiet iPhone datu dublējumu pakalpojumā iCloud, tiklīdz tālrunis tiek pievienots barošanas avotam un Wi-Fi tīklam. Visi iCloud dati un dublējumi, kas tiek pārsūtīti internetā, tiek dublēti. Sk. [iPhone dublējuma izveide](#) 193. lpp.
- *Find My iPhone:* Atrodiet savu iPhone kartē, parādiet ekrānā ziņojumu, atskaņojiet skaņu, aizslēdziet ekrānu, uz laiku bloķējiet vai pavisam noņemiet savas kredītkartes un debetkartes no programmas Passbook, kuras izmantojat Apple Pay maksājumiem, vai attāli izdzēsiet savu iPhone datus. Programma Find My iPhone ietver funkciju Activation Lock, kurai nepieciešams jūsu Apple ID un parole, lai izslēgtu opciju Find My iPhone vai dzēstu ierīces saturu. Jūsu Apple ID un parole ir nepieciešama arī tad, kad kāds mēģina atkārtoti aktivizēt jūsu iPhone tālruni. Sk. [Programma Find My iPhone](#) 47. lpp.
- *Find My Friends:* koplietojiet savu atrašanās vietu ar sev svarīgiem cilvēkiem. Lejupielādējiet bezmaksas programmu pakalpojumā App Store.
- *iCloud Keychain:* uzturiet aktuālāko paroli un kredītkaršu informāciju visās jūsu atbilstošajās ierīcēs. Sk. [Funkcija iCloud Keychain](#) 47. lpp.

Lai izmantotu Apple Pay, jums jābūt izveidotam iCloud kontam un jāveic pierakstīšanās pakalpojumā iCloud. Sk. [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp.

Ar iCloud jūs saņemat bezmaksas e-pasta kontu un 5 GB krātuves vietu savam pastam, dokumentiem, fotoattēliem un dublējumiem. Uz šo pieejamo vietu neattiecas jūsu nopirktā mūzika, programmas, TV pārraides un grāmatas, kā arī foto straumes.

Palieliniet savu iCloud krātuvi. Dodieties uz Settings > iCloud > Storage, pēc tam pieskarieties Change Storage Plan. Plašāku informāciju par iCloud krātuves palielināšanu sk. vietnē help.apple.com/icloud.

Skatiet un lejupielādējiet iepriekšējos pirkumus vai iegūstiet jūsu ģimenes koplietotos pirkumus.

- *iTunes Store pirkumiem:* Varat piekļūt savām nopirktajām dziesmām un videoklipiem programmās Music un Videos. Vai pakalpojumā iTunes Store pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Purchased.
- *App Store pirkumiem:* dodieties uz App Store, pieskarieties Updates, pēc tam pieskarieties Purchased.
- *iBooks Store pirkumiem:* dodieties uz iBooks, pieskarieties Store, pēc tam pieskarieties Purchased.

Ieslēdziet opciju Automatic Downloads mūzikai, programmām vai grāmatām. Dodieties uz Settings > iTunes & App Stores.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu iCloud, sk. vietni www.apple.com/lv/icloud. Atbalsta informāciju sk. vietnē www.apple.com/emea/support/icloud.

Satura pārvaldība iOS ierīcēs

Varat starp savām iOS ierīcēm un datoriem pārsūtīt informāciju un failus, izmantojot iCloud vai iTunes.

- *iCloud* glabā jūsu fotoattēlus un videoklipus, dokumentus, mūziku, kalendārus, kontaktus u.c. saturu. Tas viss pa bezvadu savienojumu (ar grūdjēhtehnoloģijas palīdzību) tiek pārsūtīts uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, tādējādi nodrošinot visaktuālāko informāciju. Sk. [iCloud](#) 17. lpp.
- *iTunes* sinhronizē mūziku, videoklipus, fotoattēlus un citu saturu datorā un iPhone tālrunī. Izmāiņas, ko veicat vienā ierīcē, sinhronizācijas laikā tiek kopētas uz pārējām ierīcēm. Programmu iTunes var arī izmantot failu un dokumentu sinhronizācijai. Sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp tālāk.

Atkarībā no nepieciešamības varat izmantot iCloud, iTunes vai abus pakalpojumus. Piemēram, varat izmantot pakalpojumu iCloud, lai automātiski atjauninātu savus kontaktus un kalendārus visās savās ierīcēs, un izmantot programmu iTunes, lai sinhronizētu mūziku no sava datora ar iPhone tālruni.

Svarīgi. Lai izvairītos no dublikātiem, kontaktu, kalendāru un piezīmju sinhronizācijai izmantojiet iCloud vai iTunes, taču ne abas iespējas.

Varat arī manuāli pārvaldīt saturu no programmas iTunes, izmantojot ierīces rūti Summary. Šādi varēsiet pievienot dziesmas un videoklipus, izvēloties attiecīgo dziesmu, videoklipu vai atskaņošanas sarakstu savā iTunes bibliotēkā un pārvelkot to uz iPhone tālruni programmā iTunes. Tas ir noderīgi, ja jūsu iTunes bibliotēkā ir vairāk satura, nekā var ietilpt ierīcē.

Sinhronizācija ar iTunes


Veicot sinhronizāciju ar programmu iTunes, informācija no datora tiek kopēta uz iPhone tālruni un pretēji. Lai veiktu sinhronizāciju, iPhone tālrunis jāsavieno ar datoru vai jāiestata programmai iTunes, ka tai jāveic bezvadu sinhronizācija Wi-Fi tīklā. Varat programmā iTunes iestatīt mūzikas, video, programmu, fotoattēlu un cita satura sinhronizāciju. Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz iPhone sinhronizāciju, atveriet programmu iTunes datorā, izvēlieties Help > iTunes Help, pēc tam atlasiet "Sync your iPod, iPhone, or iPad".

Veiciet sinhronizāciju bezvadu režīmā. Pievienojiet iPhone tālruni. Pēc tam datora programmā iTunes atlasiet savu iPhone tālruni, noklikšķiniet uz Summary, pēc tam atlasiet "Sync with this iPhone over Wi-Fi".

Ja ir ieslēgta Wi-Fi sinhronizācija, iPhone veic sinhronizāciju, kad: tālrunis ir pievienots enerģijas avotam; iPhone tālrunis un dators ir ieslēgts un pievienots vienam bezvadu tīklam; un datorā ir atvērta programma iTunes.

Padomi sinhronizācijai ar programmu iTunes datorā

Savienojiet iPhone tālruni ar savu datoru, atlasiet tālruni programmā iTunes un norādiet opcijas dažādās programmas rūtīs.

- Ja iPhone tālrunis nav redzams programmā iTunes, pārlicinieties, vai izmantojat jaunāko iTunes versiju, pārbaudiet, vai komplektācijā iekļautais kabelis ir pareizi savienots, pēc tam mēģiniet restartēt datoru.
- Rūtī Summary varat iestatīt, ka programmai iTunes automātiski jāsinhronizē iPhone saturs, tiklīdz tālrunis ir pievienots datoram. Lai īslaicīgi ignorētu šo iestatījumu, nospiediet un turiet Command un Option taustiņus (Mac datorā) vai Shift un Control taustiņus (personālajā datorā), lai redzētu savu iPhone parādāties iTunes logā.
- Rūtī Summary izvēlieties "Encrypt iPhone backup," lai dublējuma izveides laikā iTunes šifrētu informāciju, kas tiek saglabāta datorā. Šifrētus dublējumus var identificēt pēc piekaramās atslēgas ikonas ; šāda dublējuma atjaunošanai ir nepieciešama parole. Ja neatlasīsiet šo opciju, citas paroles (piem., pasta kontu paroles) netiks iekļautas dublējumā, un jums tās nāksies no jauna ievadīt, kad izmantosit dublējumu iPhone atjaunošanai.
- Izmantojot rūtī Info, pasta sinhronizācijas kontu laikā no datora uz iPhone tālruni tiek pārsūtīti tikai iestatījumi. Pasta konta izmaiņas, ko veicat iPhone tālrunī, neietekmē kontu datorā.
- Rūtī Info noklikšķiniet uz Advanced, lai atlasītu opcijas, kas nākamās sinhronizācijas laikā ļaus *aizstāt* iPhone tālrunī esošo informāciju ar informāciju no datora.
- Rūtī Music varat sinhronizēt mūziku, izmantojot savus atskaņošanas sarakstus.
- Izmantojot rūtī Photos, varat sinhronizēt datora mapē saglabātus fotoattēlus un videoklipus no atbalstītas programmas.
- Ja izmantojat pakalpojumu iCloud savu kontaktu, kalendāru un grāmatzīmju glabāšanai, nesinhronizējiet šo saturu ar iPhone, izmantojot iTunes.
- Ja ir ieslēgta funkcija iCloud Photo Library beta, programmu iTunes nevar izmantot fotoattēlu un videoklipu sinhronizācijai ar iPhone tālruni.

Datums un laiks

Datums un laiks parasti tiek iestatīti automātiski atbilstoši jūsu atrašanās vietai — paskatieties aizslēgtajā ekrānā un pārlicinieties, vai rādījums ir pareizs.

Iestatiet, vai iPhone tālrunim automātiski jāatjaunina datums un laiks. Dodieties uz Settings > General > Date & Time, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Set Automatically. Ja iPhone tālrunim ir iestatīts, ka automātiski jāveic atjaunināšana, tas iegūst pareizo laiku no mobilā tīkla un atjaunina to atbilstoši jūsu laika joslai. Daži operatori neatbalsta tīkla laiku, tāpēc dažās vietās iPhone nevar automātiski noteikt vietējo laiku.

Iestatiet datumu un laiku manuāli. Dodieties uz Settings > General > Date & Time, pēc tam izslēdziet iespēju Set Automatically.

Iestatiet, vai iPhone tālruni laiks jārāda 24 vai 12 stundu formātā. Dodieties uz Settings > General > Date & Time, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju 24-Hour Time. (Iestatījums 24-Hour Time var nebūt pieejams visās teritorijās.)

Starptautiskie iestatījumi

Dodieties uz Settings > General > Language & Region, lai iestatītu:

- iPhone valodu;
- vēlamo valodu secību programmām un tīmekļa vietnēm;
- reģiona formātu;
- kalendāra formātu.
- Datumu, laiku un skaitļu izvērstie iestatījumi

Lai pievienotu tastatūru citai valodai, dodieties uz Settings > General > Keyboard > Keyboards. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Starptautisko tastatūru lietošana](#) 183. lpp


Jūsu iPhone tālruņa nosaukums


Jūsu iPhone tālruņa nosaukumu izmanto gan iTunes, gan iCloud.

Mainiet sava iPhone tālruņa nosaukumu. Dodieties uz Settings > General > About > Name.

Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī

Varat apskatīt *iPhone lietošanas pamācību* sava iPhone programmā Safari, kā arī programmā iBooks.

Skatiet lietošanas pamācību pārlūkā Safari. Pieskarities , pēc tam pieskarities iPhone lietotāja pamācības grāmatzīmei. (Ja neredzat grāmatzīmi, dodieties uz vietni help.apple.com/iphone.)

- *Lai sākuma ekrānam pievienotu lietotāja pamācības ikonu:* Pieskarities , pēc tam pieskarities "Add to Home Screen".
- *Lai skatītu lietotāja pamācību citā valodā:* sākumlapas apakšdaļā pieskarities Change Language.

Skatiet lietošanas pamācību programmā iBooks. Atveriet programmu iBooks, pēc tam pakalpojumā iBooks Store meklējiet "iPhone user".

Plašāk par programmu iBooks sk. 24. nodaļu [iBooks](#) 129. lpp.

Sistēmas iOS 8 lietošanas padomi

Programma Tips ļauj izmantot iPhone ar maksimālu atdevi.

Saņemiet padomus. Atveriet programmu tips. Jauni padomi tiek pievienoti katru nedēļu.
Tieciat informēts par jaunu padomu saņemšanu. Dodieties uz Settings > Notifications > Tips.

Pamatinformācija


3

Programmu lietošana


Visas iPhone komplektācijā iekļautās programmas, kā arī programmas, ko lejupielādējat vietnē App Store, ir atrodamas sākuma ekrānā.

Sākuma ekrāns

Pieskarieties programmai, lai to atvērtu.



Nospiediet sākuma pogu, lai atgrieztos sākuma ekrānā. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citiem ekrāniem.



Vairāku uzdevumu režīms

iPhone ļauj vienlaicīgi veikt vairākus uzdevumus.

Skatiet kontaktus un atveriet programmas. Veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas un tādējādi piekļūstiet vairākuzdevumu ekrānam. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citām iespējām. Lai pārslēgtos uz citu programmu, pieskarieties tās ikonai. Lai sazinātos ar nesen izmantotu vai izlases kontaktu, pieskarieties kontakta attēlam vai vārdam, pēc tam pieskarieties vēlamajam saziņas paņēmienam.




Aizveriet programmu. Ja programma nefunkcionē pareizi, varat aizvērt šo programmu piespiedu kārtā. Velciet vairākuzdevumu ekrānā programmu uz augšu. Pēc tam mēģiniet no jauna atvērt programmu.

Ja jums ir daudz programmu, to atrašanai un atvēršanai var izmantot funkciju Spotlight. Lai piekļūtu meklēšanas laukam, velciet uz leju no sākuma ekrāna vidus. Sk. [Funkcija Spotlight Search](#) 34. lpp

Pārvietošanās ekrānā

Velciet sarakstu uz augšu vai uz leju, lai redzētu vairāk satura. Švīkojiet, lai ritinātu ātrāk; pieskarieties ekrānam, lai apturētu ritināšanu. Dažiem sarakstiem ir alfabētiskais rādītājs — pieskarieties burtam, lai pārietu uz vajadzīgo sadaļu.



Velciet fotoattēlu, karti vai tīmekļa lapu jebkurā virzienā, lai redzētu iepriekš aplēptās daļas.

Lai ātri pārietu uz lapas sākumu, ekrāna augšmalā pieskarieties statusa joslai.

Tuvināšana


Izstiepiet fotoattēlu, tīmekļa lapu vai karti, lai skatītu to tuvumā, un pēc tam sabīdiat pirkstus ekrānā, lai atkal tālinātu. Varat turpināt sabīdīt pirkstus programmā Photos, lai redzētu kolekciju vai albumu, kurā fotoattēls atrodas.




Vai veiciet dubultskārienu fotoattēlam vai tīmekļa lapai, lai to tuvinātu, un veiciet atkārtotu dubultskārienu, lai tālinātu. Programmā Maps veiciet dubultskārienu, lai tuvinātu, un vienreiz pieskarieties ar abiem pirkstiem, lai tālinātu.

Attēla orientācijas maiņa

Daudzas programmas piedāvā atšķirīgu skatu, ja iPhone tālrunis ir pagriezts.



Lai aizslēgtu ekrānu portretorientācijā, švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot elementu Control Center, un pēc tam pieskarieties .

Portretorientācijas fiksācijas poga  ir redzama statusa joslā, ja ekrānam ir fiksēta orientācija.

Kad izmantojat iPhone 6 Plus ainavas orientācijā, dažām programmām ir īpaši izkārtojumi. Šīs programmas ir:

- Mail;
- Messages;
- Calendar;
- Reminders;
- Weather;
- Notes;
- Clock;
- Settings;
- Contacts;
- Voice Memos;
- Stocks.


Piezīme. Šie īpašie izkārtojumi nav pieejami, ja ir aktivizēta funkcija Display Zoom.


Funkcija Reachability

Ja jums ir iPhone 6 vai iPhone 6 Plus un jūs to izmantojat portretorientācijā, divreiz viegli pieskarieties sākuma pogai, lai pabīdītu ekrānu uz leju (un tādējādi tuvinātu augšējo pusi savam īkšķim).

Deaktivizējiet funkciju Reachability. Pieskarieties Settings > General > Accessibility, pēc tam pieskarieties Reachability (zem elementa Interaction).


Programmu paplašinājumi



Dažas iPhone programmas ļauj izmantot paplašinātu funkcionalitāti. Programmas paplašinājums var būt koplietošanas opcija, darbības opcija, Notification Center logrīks, failu nodrošinātājs vai pielāgota tastatūra. Ja, piemēram, iPhone tālrunī lejupielādējat programmu Pinterest, tā kļūst par papildu koplietošanas opciju, kad noklikšķināt uz .



Programmu paplašinājumi var arī ļaut jums rediģēt fotoattēlu vai videoklipu jūsu programmā Photos. Piemēram, varat lejupielādēt foto programmu, kas ļauj fotoattēliem lietot filtrus no programmas Photos.

Instalējiet programmu paplašinājumus. Lejupielādējiet programmu no pakalpojuma App Store, pēc tam atveriet programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieslēdziet vai izslēdziet koplietošanas vai darbību opcijas. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties More (ja nepieciešams, velciet opcijas pa kreisi). Izslēdziet trešo pušu koplietošanas vai darbību opcijas (pēc noklusējuma tās ir ieslēgtas).

Kārtojiet koplietošanas un darbību opcijas. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties More (ja nepieciešams, velciet opcijas pa kreisi). Pieskarieties  un velciet, lai pārkārtotu opcijas.

Plašāku informāciju par Notification Center logrīkiem sk. [Programma Notification Center](#) 36. lpp. Plašāku informāciju par koplietošanas opcijām sk. [Koplietošana no programmām](#) 37. lpp.

Pārslēgšanās starp vairākām ierīcēm

Par pārslēgšanās funkcijām

Pārslēgšanās funkcijas ļauj izveidot iPhone savienojumu ar jūsu iPad, iPod touch vai Mac datoru, lai ierīces varētu darboties kā viena sistēma. Piemēram, varat sākt rakstīt e-pasta ziņojumu iPhone tālrunī, pēc tam turpināt no tās pašas vietas savā iPad ierīcē. Vai ļaujiet savai iPad ierīcei vai Mac datoram izmantot jūsu iPhone tālruni, lai veiktu tālrunu zvanus vai sūtītu SMS vai MMS ziņas.

Pārslēgšanās funkcijām nepieciešama sistēma iOS 8 vai OS X Yosemite, un tās darbojas ar iPhone 5 vai jaunāku, iPod touch (5. paaudze) vai jaunāku, iPad (4. paaudze) vai jaunāku, kā arī atbalstītiem Mac datoriem. Lai saņemtu papildinformāciju, sk. vietni support.apple.com/kb/HT6337.

Iestatījums Handoff

Turpiniet darbu savā ierīcē no vietas, kur to pārtraucāt citā ierīcē. Varat iestatījumu Handoff izmantot programmās Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Maps, Messages, Reminders, Calendar, Contacts un pat dažās trešo pušu programmās. Lai iestatījums Handoff darbotos, jūsu ierīcēm jābūt pierakstītām pakalpojumā iCloud, izmantojot vienu Apple ID, un tām jāatrodas Bluetooth darbības diapazonā (aptuveni 10 metri jeb 30 pēdas).

Pārslēdziet ierīces. Švīkojiet uz augšu no aizslēgta ekrāna apakšējā kreisā stūra (kur redzama programmas aktivitātes ikona) vai dodieties uz vairākuzdevumu ekrānu; pēc tam pieskarieties programmai. Savā Mac datorā atveriet programmu, ko izmantojāt savā iOS ierīcē.

Deaktivizējiet iestatījumu Handoff savās ierīcēs. Dodieties uz Settings > General > Handoff & Suggested Apps.

Deaktivizējiet iestatījumu Handoff savā Mac datorā. Dodieties uz System Preferences > General, pēc tam izslēdziet iestatījumu Allow Handoff, kas saista šo Mac datoru un jūsu ierīces, kurām iestatīts pakalpojums iCloud.

Tālruņa zvani

Veiciet un saņemiet tālruņa zvanus savā iPad vai iPod touch ierīcē vai Mac datorā (attiecīgi ar sistēmu iOS 8 vai OS X Yosemite), kad jūsu iPhone tālrunis atrodas fiziskā tuvumā, kad tas izmanto to pašu Wi-Fi tīklu un kad tajā veikta pierakstīšanās pakalpojumā iCloud un FaceTime, izmantojot vienu Apple ID. (iPhone tālruņa sadaļā Settings > Phone > Wi-Fi Calls jābūt ieslēgtam iestatījumam Allow Wi-Fi Calls.)

Veiciet tālruņa zvanu no savas iPad vai iPod touch ierīces vai Mac datora. Pieskarieties tālruņa numuram vai noklikšķiniet uz tā programmā Contacts, Calendar vai Safari. Ja izmantojat iPad vai iPod touch ierīci, varat arī vairākuzdevumu ekrānā pieskarties nesen lietota kontakta vārdam.

Deaktivizējiet iespēju iPhone Cellular Calls. Dodieties uz Settings > FaceTime, pēc tam izslēdziet iestatījumu iPhone Cellular Calls.

Messages

Pārslēdzieties starp savām iOS ierīcēm un Mac datoriem (attiecīgi ar sistēmu iOS 8 vai OS X Yosemite), kad sūtāt SMS un MMS ziņas. Vienkārši pierakstieties pakalpojumā iMessage, izmantojot to pašu Apple ID, ko izmantojat savā iPhone tālrunī. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [SMS, MMS un iMessage ziņas](#) 78. lpp

Funkcija Instant Hotspot

Varat izmantot iPhone funkciju Instant Hotspot, lai nodrošinātu interneta piekļuvi citām savām iOS ierīcēm un Mac datoriem (attiecīgi ar sistēmu iOS 8 vai OS X Yosemite), kurās veikta pierakstīšanās pakalpojumā iCloud, izmantojot vienu Apple ID. Instant Hotspot izmanto iPhone funkciju Personal Hotspot, un jums nav jāievada parole un pat jāieslēdz funkcija Personal Hotspot.

Izmantojiet funkciju Instant Hotspot. Dodieties uz Settings > Wi-Fi, izmantojot citu savu iOS ierīci, pēc tam vienkārši blakus Personal Hotspots izvēlieties savu iPhone tīklu. Mac datorā atveriet Wi-Fi iestatījumus un izvēlieties sava iPhone tīklu.

Laikā, kad nelietojat tīklāju, jūsu ierīces pārtrauc savienojumu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Personal Hotspot](#) 41. lpp.

Piezīme. Daži operatori nenodrošina šo funkciju. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

iPhone tālruņa pielāgošana

Programmu kārtošana

Sakārtojiet programmas. Pieskarieties jebkurai programmas ikonai sākuma ekrānā un turiet, līdz tā sāk griezties, un pēc tam velciet ikonu uz citu vietu. Velciet programmas ikonu uz ekrāna malu, lai pārvietotu to uz citu sākuma ekrānu, vai uz doka joslu ekrāna apakšmalā. Nospiediet sākuma pogu, lai saglabātu izkārtojumu.




Izveidojiet jaunu sākuma ekrānu. Programmu pārkārtošanas laikā velciet vajadzīgo programmas ikonu uz pēdējā sākuma ekrāna malu. Punkti virs doka joslas norāda sākuma ekrānu skaitu un pašreiz redzamo ekrānu.

Sākuma ekrānu var pielāgot arī programmā iTunes, kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru. Programmā iTunes atlasiet iPhone, pēc tam noklikšķiniet uz Apps.

Sāciet visu no jauna. Dodieties uz Settings > General > Reset, pēc tam pieskarieties Reset Home Screen Layout, lai atjaunotu sākuma ekrāna un programmu sākotnējo izkārtojumu. Tiek noņemtas mapes, un atjaunota sākotnējā ekrāntapete.

Mapju kārtošana

Izveidojiet mapi. Programmu kārtošanas laikā velciet vienu programmu virsū citai. Pieskarieties mapes nosaukumam, lai to pārdēvētu. Velciet programmas, lai tās pievienotu vai noņemtu. Nospiediet sākuma pogu, kad esat pabeidzis.




Mapē var ievietot vairākas lapas ar programmām.

Izdzēsiet mapi. Izvelciet visas programmas, un mape tiks izdzēsta automātiski.

Ekrāntapetes maiņa

Sadaļas Wallpaper iestatījumi ļauj norādīt attēlu vai fotoattēlu, kas jārāda kā ekrāntapete aizslēgtam ekrānam vai sākuma ekrānam. Varat izvēlēties kādu no dinamiskajiem vai statiskajiem attēliem.

Mainiet ekrāntapei. Dodieties uz Settings > Wallpaper > "Choose a New Wallpaper".




Kad izvēlaties attēlu jaunai ekrāntapei, poga Perspective Zoom nosaka, vai atlasītā ekrāntapei tiek tuvināta. Ja ekrāntapei jau ir iestatīta, pārejiet pie iestatījuma Wallpaper, pēc tam pieskarieties aizslēgta vai sākuma ekrāna attēlam, lai redzētu pogu Perspective Zoom.

Piezīme. Poga Perspective Zoom nav redzama, ja ir ieslēgts iestatījums Reduce Motion (sadaļā Accessibility). Sk. [Samazināta kustība ekrānā](#) 171. lpp

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

Padariet ekrānu blāvāku, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, vai izmantojiet iespēju Auto-Brightness.

Pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Dodieties uz Settings > Display & Brightness, pēc tam velciet slīdni. Ja iespēja Auto-Brightness ir ieslēgta, iPhone pielāgo displeja spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru. Spilgtumu var pielāgot arī programmā Control Center.



Funkcija Display Zoom


Ar iPhone 6 un iPhone 6 Plus tālruni var palielināt ekrāna rādījumu. Dodieties uz Settings > Display & Brightness. Pieskarieties View (zem Display Zoom), izvēlieties Zoomed, pēc tam pieskarieties Set. Plašāk par tālummaiņas funkcijām sk. [Funkcija Zoom](#) 169. lpp.

Teksta rakstīšana


Ekrāna tastatūra ļauj ievadīt tekstu, tiklīdz tas nepieciešams.

Teksta ievade

Pieskarieties teksta laukam, lai redzētu ekrāna tastatūru; pēc tam pieskarieties burtiem, lai rakstītu. Ja skarat nepareizo taustiņu, varat pabīdīt pirkstu uz pareizo taustiņu. Burts netiek ievadīts, kamēr neatlaižat pirkstu no taustiņa.




Pieskarieties taustiņam Shift, lai ievadītu lielos burtus, vai pieskarieties tam un pēc tam pārbīdīet pirkstu uz burtu. Veiciet dubultskārienu taustiņam Shift, lai ieslēgtu burtslēgu. Lai ievadītu skaitļus, pieturzīmes vai simbolus, pieskarieties ciparu taustiņam 123 vai simbolu taustiņam #+=. Ja neesat pievienojis nevienu tastatūru, pieskarieties 😊, lai pārslēgtos uz emocijzīmju tastatūru. Ja jums ir vairākas tastatūras, pieskarieties 🌐, lai pārslēgtos uz pēdējo lietoto tastatūru. Ar skārieniem varat piekļūt citām aktivizētām tastatūrām; pieskarieties un turiet 🌐, pēc tam bīdīet, lai izvēlētos citu tastatūru. Lai ātri ievadītu punktu un atstarpi un tādējādi pabeigtu teikumu, vienkārši veiciet dubultskārienu atstarpes taustiņam.



Lai ievadītu alternatīvu rakstzīmi, pieskarieties taustiņam un turiet, pēc tam bīdīet pirkstu, lai izvēlētos kādu no opcijām.

Ja redzat vārdu, kas pastrīpots ar sarkanu, pieskarieties tam, lai redzētu ieteicamos labojumus. Ja jums vajadzīgais vārds netiek piedāvāts, ievadiet labojumu pats.

Teksta ievades laikā tastatūra paredz jūsu nākamo vārdu (funkcija nav pieejama visās valodās). Pieskarieties vārdam, lai to izvēlētos, vai pieņemiet iezīmēto piedāvājumu, ievadot atstarpi vai pieturzīmi. Ja pieskaraties ieteiktam vārdam, pēc vārda tiek ievietota atstarpe. Ja ievadāt komatu, punktu vai citu pieturzīmi, atstarpe tiek izdzēsta. Noraidiet piedāvājumu, pieskaroties sākotnējam vārdam (parādīta kā teksta paredzēšanas opcija ar pēdiņām).



Piedāvātais teksts

Paslēpiet teksta piedāvājumus. Velciet uz leju ieteiktos vārdus. Pavelciet joslu uz augšu, ja vēlaties atkal redzēt ieteikumus.

Izslēdziet teksta paredzēšanu. Pieskarieties 😊 vai 🌐 un turiet, pēc tam bīdīet uz Predictive.

Ja izslēgsit teksta paredzēšanu, iPhone var joprojām mēģināt piedāvāt labojumus kļūdaini uzrakstītiem vārdiem. Apstipriniet labojumu, ievadot atstarpi vai pieturzīmi vai pieskaroties ievades taustiņam. Lai noraidītu labojumu, pieskaroties “x”. Ja vairākas reizes būs noraidījis konkrētu rakstības variantu, iPhone to vairs nepiedāvās.

Iestatiet teksta ievades opcijas vai pievienojiet tastatūras. Dodieties uz Settings > General > Keyboard.

iPhone 6 un iPhone 6 Plus ekrāna tastatūra ietver papildu taustiņus, kas var būt noderīgi. Varat redzēt šos taustiņus, kad turat iPhone tālruni ainavorientācijā.


Teksta ievadei varat arī izmantot Apple bezvadu tastatūru. Sk. [Apple bezvadu tastatūras izmantošana](#) 32. lpp. Kā teksta rakstīšanas vietā izmantot diktēšanu, sk. [Diktējiet tekstu](#) 32. lpp.

Teksta rediģēšana

Izskatiet tekstu. Pieskaroties tekstam un turiet, lai tiktu parādīts palielināmais stikls, pēc tam velciet, lai novietotu iespraūšanas punktu.



Atlasiet tekstu. Pieskaroties iespraūšanas punktam, lai piekļūtu atlasē opcijām. Vai veiciet dubultskārienu vārdam, lai to atlasītu. Velciet tveršanas punktus, lai atlasītu vairāk vai mazāk teksta. Dokumentos, kas pieejami tikai lasīšanai, piem., tīmekļa lapās, vārdu var atlasīt, pieskaroties tam un turot.




Varat izgriezt un kopēt atlasīto tekstu vai ielīmējot aizstāt to ar citu tekstu. Dažās programmās var iegūt arī treknrakstu, slīprakstu un pasvītrojumu (pieskaroties pogām B/I/U), saņemt vārda skaidrojumu vai likt iPhone tālrunim piedāvāt alternatīvu. Pieskaroties ►, lai redzētu visas opcijas

Atsauciet pēdējo rediģēšanas darbību. sakratiet iPhone tālruni un pēc tam pieskaroties Undo.

Tastatūras saišņu saglabāšana

Saišne ļauj ievadīt vārdu vai frāzi, ierakstot tikai dažas rakstzīmes. Piemēram, ierakstiet “omw”, lai ievadītu “On my way!”. Šī saišne jau ir iestatīta, bet jūs varat arī pievienot savas.



Izveidojiet saišni. Dodieties uz Settings > General > Keyboard, pēc tam pieskaroties Shortcuts.

Jums ir vārds vai frāze, ko lietojat un kura nav jālabo? izveidojiet saišni, bet atstājiet lauku Shortcut tukšu

Izmantojiet pakalpojumu iCloud, lai personiskā vārdnīca tiktu atjaunināta citās jūsu ierīcēs. Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu iCloud Drive vai Documents & Data.


Apple bezvadu tastatūras izmantošana


Varat izmantot Apple bezvadu tastatūru (pieejama atsevišķi) teksta ievadei iPhone tālrunī. Tastatūra tiek pievienota, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, tāpēc tastatūra vispirms jāsavieno pāri ar iPhone tālruni.

Piezīme. Apple bezvadu tastatūra var neatbalstīt tastatūras funkcijas, kas ir jūsu ierīcei. Tā, piemēram, neparedz nākamo vārdu un automātiski nelabo pareizrakstības kļūdas.

Savienojiet Apple bezvadu tastatūru pāri ar iPhone tālruni. Ieslēdziet tastatūru, dodieties uz Settings > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth, pēc tam pieskarieties tastatūrai, kad tā tiek parādīta sarakstā Devices.

Ja savienošana pāri ir notikusi, tastatūra automātiski atjauno savienojumu ar iPhone tālruni, tiklīdz tas atrodas tās darbības diapazonā, kas ir aptuveni 10 metri (33 pēdas). Kad tā ir pievienota, ekrāna tastatūra netiek rādīta.

Taupiet akumulatora enerģiju. Izslēdziet funkciju Bluetooth un bezvadu tastatūru, kad to nelietojat. Funkciju Bluetooth  var izslēgt ekrānā Control Center. Lai izslēgtu tastatūru, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, līdz izdziest zaļais indikators.

Atvienojiet pāri savienotu bezvadu tastatūru. Dodieties uz Settings > Bluetooth, blakus tastatūras nosaukumam pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Forget this Device".




Sk. [Bluetooth ierīces](#) 43. lpp

Pievienojiet vai mainiet tastatūras

Varat ieslēgt un izslēgt tādas rakstīšanas funkcijas kā pareizrakstības pārbaudi, pievienot tastatūras rakstīšanai citās valodās un mainīt ekrāna tastatūras vai Apple bezvadu tastatūras izkārtojumu.

Iestatiet rakstīšanas funkcijas. Dodieties uz Settings > General > Keyboard.

Pievienojiet citas valodas tastatūru. Dodieties uz Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard.

Pārslēdziet tastatūras. Ja neesat pievienojis nevienu tastatūru, pieskarieties , lai pārslēgtos uz emocijzīmju tastatūru. Ja jums ir vairākas tastatūras, pieskarieties , lai pārslēgtos uz pēdējo lietoto tastatūru. Ar skārieniem varat piekļūt citām aktivizētām tastatūrām; pieskarieties un turiet , pēc tam bīdīet, lai izvēlētos citu tastatūru.


Lai saņemtu informāciju par starptautiskajām tastatūrām, sk. [Starptautisko tastatūru lietošana](#) 183. lpp


Mainiet tastatūras izkārtojumu. Dodieties uz Settings > General > Keyboard > Keyboards, atlasiet tastatūru un pēc tam izvēlieties izkārtojumu.

Diktējiet tekstu


Ja vēlaties, varat diktēt tekstu, nevis to ievadīt. Pārlicinieties, vai ir ieslēgts iestatījums Enable Dictation (ekrānā Settings > General > Keyboard) un vai iPhone tālrunim ir interneta savienojums.

Piezīme. Diktēšana var nebūt pieejama visās valodās un vietās, un funkcijas var atšķirties. Var tikt pieprasīta maksa par datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā. Sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp

Diktējiet tekstu. Uz ekrāna tastatūras pieskarieties  un pēc tam runājiet. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.



Pieskarieties, lai sāktu diktēt.

Pievienojiet tekstu. Vēlreiz pieskarieties  un turpiniet diktēšanu. Ja vēlaties ievietot tekstu, vispirms pieskarieties, lai novietotu iespraušanas punktu. Atlasīto tekstu var aizstāt, arī diktējot.


Pievienojiet pieturzīmi vai formatējiet tekstu. Nosauciet pieturzīmi vai formatēšanas opciju (angliski). Piemēram, ierunāts teksts “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” kļūst par “Dear Mary, the check is in the mail!”. Pieturzīmes un formatēšanas komandas ietver šādas frāzes angļu valodā:

- quote ... end quote (atverošās pēdiņas ... aizverošās pēdiņas)
- new paragraph (jauna rindkopa)
- new line (jauna rindiņa)
- cap — lai nākamo vārdu rakstītu ar lielo burtu
- caps on ... caps off — lai ar lielo sākumburtu rakstītu visus vārdus
- all caps — lai nākamais vārds tiktu ievadīts ar lielajiem burtiem
- all caps on ... all caps off — lai iekļautie vārdi tiktu ievadīti ar visiem lielajiem burtiem
- no caps on ... no caps off — lai iekļautie vārdi tiktu ievadīti ar visiem mazajiem burtiem
- no space on ... no space off — lai vārdi tiktu ievadīti bez atstarpēm
- smiley — lai ievietotu :-)
- frowny — lai ievietotu :-(
- winky — lai ievietotu ;-)

Balss vadība

Varat veikt tālruņa zvanus un kontrolēt mūzikas atskaņošanu, izmantojot balss vadību. (Varat arī izmantot pakalpojumu Siri, lai vadītu iPhone ar balsi. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp.)

Piezīme. Balss vadība un balss vadības iestatījumi nav pieejami laikā, kad ieslēgts pakalpojums Siri.



Izmantojiet bals vadību. Izslēdziet pakalpojumu Siri ekrānā Settings > General > Siri, pēc tam nospiediet sākuma pogu un turiet, līdz tiek parādīts ekrāns Voice Control un izdzirdat pīkstieni, vai nospiediet austiņu vidējo pogu un turiet. Sk. [Apple austiņu lietošana](#) 42. lpp.

Lai panāktu vislabākos rezultātus:

- runājiet skaidri un dabiski;
- sakiet tikai bals vadības komandas, vārdus un numurus; starp komandām ieturiet nelielu pauzi;
- izmantojiet pilnus vārdus.

Izmainiet funkcijas Voice Control valodu. Pēc noklusējuma funkcija Voice Control sagaida, ka bals komandas tiks izrunātas iPhone tālrunim iestatītajā valodā (dodieties uz Settings > General > International > Language). Lai izmantotu funkciju Voice Control citā valodā vai dialektā, dodieties uz Settings > General > International > Voice Control.

Funkcija Voice Control programmai Music ir vienmēr ieslēgta, bet varat neļaut funkcijai Voice Control izsaukt numurus ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem), pēc tam izslēdziet iestatījumu Voice Dial.

Lai uzzinātu konkrētas komandas, sk. [Zvana veikšana](#) 52. lpp un [Siri un bals vadība](#) 76. lpp. Lai saņemtu plašāku informāciju par funkciju Voice Control, tostarp informāciju par funkcijas Voice Control lietošanu dažādās valodās, sk. vietni support.apple.com/kb/HT3597.

Meklēšana

Programmu meklēšana

Daudzas programmas ietver meklēšanas lauku, kurā varat ievadīt tekstu, lai atrastu saturu programmā. Piemēram, programmā Maps varat meklēt konkrētu atrašanās vietu.

Funkcija Spotlight Search

Spotlight Search ne tikai veic meklēšanu jūsu iPhone tālrunī, bet arī parāda piedāvājumus no pakalpojuma App Store un interneta. Var tikt rādīti filmu seansu laiki, tuvējās atrašanās vietas u.c. ieteikumi.

Meklējiet saturu iPhone tālrunī. Lai meklēšanas lauks kļūtu redzams, velciet uz leju no jebkura sākuma ekrāna vidus. Rezultāti tiek rādīti rakstīšanas laikā; ja vēlaties paslēpt tastatūru un skatīt ekrānā vairāk rezultātu, pieskarieties Search. Pieskarieties elementam sarakstā, lai atvērtu elementu.

Funkciju Spotlight Search var izmantot arī programmu atrašanai un atvēršanai.




Izvēlieties, kādās programmās un kāds saturs jāmeklē. Dodieties uz Settings > General > Spotlight Search, pēc tam pieskarieties, lai noņemtu programmu vai satura atlasi. Lai mainītu meklēšanas secību, pieskarieties ≡ un velciet to uz jaunu vietu.

Ierobežojiet funkciju Spotlight Search savā iPhone tālrunī. Dodieties uz Settings > General > Spotlight Search, pēc tam pieskarieties Spotlight Suggestions, lai noņemtu šī iestatījuma atlasi.

Izslēdziet iestatījuma Spotlight Suggestions opciju Location Services. Dodieties uz Settings > Privacy > Location Services. Pieskarieties System Services, pēc tam izslēdziet iestatījumu Spotlight Suggestions.

Programma Control Center

Programma Control Center sniedz tūlītēju piekļuvi kamerai, kalkulatoram, funkcijai AirPlay un citām noderīgām funkcijām. Varat arī pielāgot spilgtumu, fiksēt ekrānu portretorientācijā, ieslēgt vai izslēgt bezvadu pakalpojumus un ieslēgt funkciju AirDrop. Sk. [Funkcija AirDrop](#) 38. lpp.



Atveriet programmu Control Center. Švīkojiet uz augšu no jebkura ekrāna apakšējās malas (arī aizslēgtā ekrānā).

Atveriet audio programmu, kas patlaban veic atskaņošanu. Pieskarieties dziesmas nosaukumam.

Aizveriet programmu Control Center. Švīkojiet uz leju, pieskarieties ekrāna augšdaļai vai apakšdaļai, vai arī nospiediet sākuma pogu.

Liedziet piekļūt ekrānam Control Center no programmām vai aizslēgtā ekrāna. Dodieties uz Settings > Control Center.

Brīdinājumi un programma Notification Center

Brīdinājumi

Brīdinājumi jūs informē par svarīgiem notikumiem. Tie uz īsu brīdi var parādīties ekrāna augšmalā vai palikt ekrāna centrā līdz brīdim, kad reaģējat uz tiem.

Dažām programmām sākuma ekrānā var tikt pievienota emblēma, kas informē par jaunu elementu daudzumu šajā programmā, piemēram, par to, cik daudz jauni e-pasta ziņojumi pienākuši. Ja rodas problēma, piemēram, ziņojumu nevar nosūtīt, uz emblēmas tiek attēlota izsaukuma zīme (!). Mapei emblēma ar skaitli norāda kopējo skaitu paziņojumu, kas aktīvi visām iekļautajām programmām.



Brīdinājumi var būt redzami arī aizslēgtā ekrānā.

Reaģējiet uz brīdinājumu, neatstājot pašreiz atvērto programmu. Velciet brīdinājumu uz leju, kad tas atrodas ekrāna augšmalā.

Piezīme. Šī funkcija darbojas ar īsziņām un e-pasta ziņojumiem, kalendāra uzaicinājumiem u.c. funkcijām.

Reaģējiet uz brīdinājumu, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Švīkojiet pāri brīdinājumam no labās puses uz kreiso.

Izslēdziet brīdinājumu skaņu. Dodieties uz Settings > Do Not Disturb.

Iestatiet skaņas un vibrosignālus. Dodieties uz Settings > Sounds.

Programma Notification Center

Notification Center apkopo visus paziņojumus vienuviet, lai jūs varētu tos apskatīt, kad esat gatavs. Skatiet detalizētu informāciju par savu dienu, piemēram, laikapstākļu prognozi, sapulces, dzimšanas dienas, akciju cenas un pat rītdien paredzamo notikumu kopsavilkumu. Pieskarieties cilnei Notifications, lai izskatītu visus savus brīdinājumus.

Atveriet programmu Notification Center. Velciet uz leju no ekrāna augšējās malas.



Iestatiet cilnes Today opcijas. Lai izvēlētos, kāda informācija jārāda, cilnē Today pieskarieties taustiņam Edit, kas atrodas informācijas beigās. Pieskarieties + vai –, lai pievienotu vai noņemtu informāciju. Lai mainītu savas informācijas secību, pieskarieties ≡, pēc tam velciet to uz jaunu vietu.

Iestatiet paziņošanas opcijas. Dodieties uz Settings > Notifications. Pieskarieties programmai, lai redzētu tās paziņojumu opcijas. Piemēram, izvēlieties skatīt paziņojumu no aizslēgta ekrāna. Varat arī pieskarties Edit, lai mainītu programmu paziņojumu secību. Pieskarieties ≡, pēc tam velciet to uz jauno vietu.

Piezīme. Lai cilnē Today skatītu informāciju par satiksmes intensitāti jūsu ikdienas maršrutā, ekrānā Settings > Privacy > Location Services > System Services > Frequent Locations jābūt ieslēgtam iestatījumam Frequent Locations.

Saņemiet valdības nosūtītos brīdinājumus. Noteiktās ģeogrāfiskās vietās var ieslēgt brīdinājumus sarakstā Government Alerts. Dodieties uz Settings > Notifications.

Piemēram, ASV teritorijā iPhone var saņemt prezidenta brīdinājumus, un lietotājs var ieslēgt vai izslēgt (pēc noklusējuma tie ir ieslēgti) iestatījumus AMBER un Emergency Alerts (tie ietver brīdinājumus gan par būtiskiem, gan ekstremāliem tūlītējiem draudiem). Japānas teritorijā iPhone tālrunī var saņemt ārkārtas zemestrīces brīdinājumus no Japānas Meteoroloģijas aģentūras. Valdības brīdinājumi mainās atkarībā no operatora un iPhone modeļa, un tie noteiktos apstākļos var nedarboties.

Izvēlieties, vai **Today un Notifications View informācija** jārāda aizslēgtā ekrānā. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem), pēc tam izvēlieties, vai atļaut piekļuvi, ja tālrunis ir aizslēgts.

Aizveriet programmu **Notification Center**. Švīkojiet uz augšu vai nospiediet sākuma pogu.

Skaņas un klusums

Varat mainīt vai izslēgt iPhone skaņas, kas informē par ienākošu zvanu, īsziņu, balss pasta ziņu, e-pasta ziņojumu, tvītu, Facebook ziņu, atgādinājumu vai citu notikumu.



Iestatiet skaņas opcijas. Dodieties uz Settings > Sounds, lai piekļūtu opcijām, kas ļauj mainīt zvana signālus un brīdinājuma toņus, vibrācijas iestatījumus un sekvences, kā arī zvana un brīdinājuma skaņu skaļumu.

Iestatiet vibrācijas sekvences. Dodieties uz Settings > Sounds un izvēlieties elementu sarakstā Sounds un Vibration Patterns. Pieskarieties Vibration, lai atlasītu esošu sekvenci vai izveidotu jaunu.

Kā uz laiku izslēgt ienākošus zvanu, brīdinājuma un skaņas efektu signālus, sk. nākamajā sadaļā un [Zvana/klusuma slēdzis](#) 12. lpp.

Iestatījums Do Not Disturb

Iestatījums Do Not Disturb ļauj ērtā veidā izslēgt iPhone skaņas, ja, piemēram, dodaties vakariņās vai gulēt. Tas neļauj atskaņot skaņas vai izgaismot ekrānu, saņemot zvanus un brīdinājumus.

Ieslēdziet iestatījumu Do Not Disturb. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot elementu Control Center, un pēc tam pieskarieties . Ja iestatījums Do Not Disturb ir ieslēgts, statusa joslā tiek rādīta ikona .


Piezīme. Brīdinājumi tiek atskaņoti arī tad, ja iestatījums Do Not Disturb ir ieslēgts. Ja gribat būt pilnībā drošs, ka iPhone tālrunis netraucēs klusumu, izslēdziet to.

Konfigurējiet iestatījumu Do Not Disturb. Dodieties uz Settings > Do Not Disturb.

Varat iepilnnot klusās stundas, atļaut zvanus no izlasē vai noteiktā grupā iekļautajiem kontaktiem, kā arī norādīt, ka jāsahņem atkārtoti veikti zvani, ja rodas ārkārtas situācija. Varat arī norādīt, vai iestatījumam Do Not Disturb jābloķē skaņa tikai tad, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts, vai arī tad, kad tas ir atslēgts.

Koplietošana

Koplietošana no programmām


Daudzās programmām varat pieskarties Share vai , lai izvēlētos, kā koplietot informāciju. Iespējas mainās atkarībā no lietojamās programmas. Ja esat lejupielādējis programmas, kurām ir koplietošanas opcijas, var tikt rādītas šīs papildu opcijas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Programmu paplašinājumi](#) 26. lpp


Izmantojiet Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo vai citas trešās puses programmas, kurām ir koplietošanas opcijas. Pierakstieties savā kontā, izmantojot ekrānu Settings. Trešās puses koplietošanas pogas ļauj pāriet pie atbilstošā iestatījuma, ja neesat veicis pierakstīšanos.

Pielāgojiet dažādos paņēmienus, ko var izmantot, lai koplietotu informāciju. Pieskarieties pogai Mode, pēc tam pieskarieties  un velciet, lai pārvietotu elementus uz jaunām vietām.

Funkcija AirDrop

Funkcija AirDrop ļauj bezvadu režīmā koplietot fotoattēlus, videoklipus, tīmekļa vietnes, atrašanas vietas un citus objektus ar citām tuvumā esošām ierīcēm (iOS 7 vai jaunākā sistēmā). Sistēmā iOS 8 varat koplietot saturu ar Mac datoriem, kuros instalēta sistēma OS X Yosemite. AirDrop pārsūta informāciju, izmantojot Wi-Fi un Bluetooth savienojumu. Lai izmantotu funkciju AirDrop, jāpierakstās pakalpojumā iCloud, izmantojot savu Apple ID, un ierīcēm jābūt vienā Wi-Fi tīklā vai aptuveni 10 metru (33 pēdu) diapazonā vienai no otras. Drošības nolūkos pārsūtītais saturs tiek šifrēts.



Koplietojiet objektu, izmantojot AirDrop. Pieskarieties Share , pēc tam pieskarieties AirDrop, pēc tam pieskarieties tuvumā esošā AirDrop lietotāja vārdam. Funkcija AirDrop ir pieejama arī ekrānā Control Center — vienkārši švīkojiet uz augšu no ekrāna apakšējās malas, lai atvērtu ekrānu Control Center.

Saņemiet AirDrop sūtījumus no citiem. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi piekļūstot ekrānam Control Center. Pieskarieties AirDrop ikonai, pēc tam izvēlieties, vai saturs jāsaņem tikai no personām, kas iekļauta programmas Contacts katalogā (Contacts Only), vai visiem (Everyone). Saņemot jebkuru pieprasījumu, varat to pieņemt vai noraidīt.

Funkcija Family Sharing

Izmantojot funkciju Family Sharing, līdz pat sešiem ģimenes locekļiem var koplietot savus iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumus, ģimenes kalendāru un ģimenes fotoattēlus, un nav nepieciešami koplietošanas konti.

Viens pieaugušais ģimenē, kurš ir ģimenes organizators, aicina ģimenes locekļus pievienoties ģimenes grupai un piekrist apmaksāt visus iTunes Store, iBooks Store un App Store pirkumus, ko veic šie ģimenes locekļi kā ģimenes grupas dalībnieki. Tiklīdz ir veikta iestatīšana, ģimenes locekļi iegūst tūlītēju piekļuvi viens otra mūzikai, filmām, TV pārraidēm, grāmatām un atbilstošajām programmām. Papildus ģimenes locekļi var vieglā veidā koplietot fotoattēlus kopējā ģimenes albumā, pievienot notikumus ģimenes kalendāram, koplietot savu atrašanās vietu ar citiem ģimenes locekļiem un pat palīdzēt noskaidrot cita ģimenes locekļa pazudušās ierīces atrašanās vietu.


Funkciju Family Sharing var izmantot arī bērni līdz 13 gadu vecumam. Viens no vecākiem vai juridisks aizbildnis, kas ir ģimenes organizators, var sniegt savu piekrišanu, lai bērnam būtu viņa personīgais Apple ID, un izveidot to šim bērnam. Tiklīdz konts ir izveidots, tas automātiski tiek pievienots ģimenes grupai.

Lai lietotu funkciju Family Sharing, ir nepieciešams pierakstīties pakalpojumā iCloud ar savu Apple ID. Jums arī tiks lūgts apstiprināt Apple ID, ko lietojat pakalpojumiem iTunes Store, App Store un iBooks Store. Funkcija ir pieejama ierīcēs ar sistēmu iOS 8, Mac datoros ar sistēmu OS X Yosemite, kā arī personālajos datoros, kuros tiek izmantots pakalpojums iCloud for Windows 4.0. Persona vienlaikus var būt tikai vienas ģimenes grupas dalībnieks.

Iestatiet funkciju Family Sharing. Dodieties uz Settings > iCloud > Set Up Family Sharing. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kā ģimenes organizators iestatītu funkciju Family Sharing; pēc tam uzaiciniet pievienoties ģimenes locekļus.

Izveidojiet bērnam viņa Apple ID. Dodieties uz Settings > iCloud > Family, ritiniet līdz ekrāna beigām, pēc tam pieskarieties "Create an Apple ID for a child".

Pieņemiet Family Sharing uzaicinājumu. Nodrošiniet, ka esat pierakstījies pakalpojumā iCloud un ka varat pieņemt Family Sharing uzaicinājumu no savas iOS ierīces (nepieciešama sistēma iOS 8), Mac datora (nepieciešama sistēma OS X Yosemite) vai personālā datora (nepieciešama programma iCloud for Windows 4.0). Vai, ja ģimenes organizators iestatīšanas laikā atrodas blakus, viņš vai viņa var vienkārši palūgt jūs ievadīt Apple ID un paroli, ko izmantojat pakalpojumam iCloud.





Piekļūstiet koplietotiem iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumiem. Atveriet iTunes Store, iBooks Store vai App Store, pieskarieties Purchased, pēc tam izvēlnē, kas tiek atvērta, izvēlieties ģimenes locekli.

Kad ģimenes loceklis veic pirkumu, maksa par to tiek tiešā veidā iekasēta no ģimenes organizatora konta. Pirkums tiek pievienots to veikušā ģimenes locekļa kontam, un tas tiek koplietots ar pārējo ģimeni. Ja funkcija Family Sharing tiek kādreiz deaktivizēta, katrs patur saturu, ko ir izvēlējis iegādāties — arī tad, ja par to maksāja ģimenes organizators.

Ieslēdziet opciju "Ask to Buy". Ģimenes organizators var pieprasīt, lai nepilngadīgie ģimenes locekļi lūgtu apstiprinājumu veikt pirkumus vai bezmaksas lejupielādes. Dodieties uz Settings > iCloud > Family, pēc tam pieskarieties personas vārdam.

Piezīme. Iestatījuma "Ask to Buy" vecuma ierobežojums dažādās vietās ir atšķirīgs. Amerikas Savienotajās Valstīs ģimenes organizators var aktivizēt iestatījumu "Ask to Buy" jebkuram ģimenes loceklim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu; bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, tas ir aktivizēts pēc noklusējuma.

Paslēpiet koplietotus iTunes Store, App Store un iBooks Store pirkumus. Atveriet datorā programmu iTunes, pēc tam noklikšķiniet uz iTunes Store. Sadaļā Quick Links noklikšķiniet uz Purchased, pēc tam izvēlieties satura veidu (piem., Music vai Movies). Novietojiet kursoru virs objekta, ko vēlaties paslēpt, pēc tam noklikšķiniet uz . Lai pirkumus atkal padarītu redzamus, atgriezieties sadaļā Quick Links, pēc tam noklikšķiniet uz Account. Ritiniet uz leju līdz "iTunes in the Cloud", pēc tam noklikšķiniet uz Manage (pa labi no elementa Hidden Purchases).

Koplietojiet fotoattēlus vai videoklipus ar ģimenes locekļiem. Kad iestatāt funkciju Family Sharing, visu ģimenes locekļu ierīcēs programmā Photos automātiski tiek izveidots albums Family. Lai koplietotu fotoattēlu vai videoklipu ar ģimenes locekļiem, atveriet programmu Photos, pēc tam atveriet fotoattēlu vai videoklipu vai atlasiet vairākus fotoattēlus vai videoklipus. Pieskarities , pieskarities iCloud Photo Sharing, pievienojiet komentārus, pēc tam koplietojiet saturu savā kopīgajā ģimenes albumā. Sk. [Funkcija iCloud Photo Sharing](#) 90. lpp.

Pievienojiet notikumu ģimenes kalendāram. Kad iestatāt funkciju Family Sharing, visu ģimenes locekļu ierīcēs, programmā Calendar automātiski tiek izveidots kalendārs Family. Lai pievienotu ģimenes notikumu, atveriet programmu Calendar, izveidojiet notikumu, pēc tam izvēlieties, vai pievienot notikumu ģimenes kalendāram. Sk. [iCloud kalendāru koplietošana](#) 85. lpp.

Iestatiet ģimenes atgādinājumu. Kad iestatāt funkciju Family Sharing, visu ģimenes locekļu ierīcēs programmā Reminders automātiski tiek izveidots koplietots saraksts. Lai ģimenes sarakstam pievienotu atgādinājumu, atveriet programmu Reminders, pieskarities ģimenes sarakstam, pēc tam pievienojiet sarakstam atgādinājumu. Sk. [Īsumā par programmu Reminders](#) 112. lpp.

Koplietojiet savu atrašanās vietu ar ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļi var koplietot savu atrašanās vietu, pieskaroties Settings > iCloud > Share My Location (zem Advanced). Lai noskaidrotu ģimenes locekļa atrašanās vietu, izmantojiet programmu Find My Friends (lejupielādējiet to bez maksas pakalpojumā App Store). Vai izmantojiet programmu Messages (nepieciešama sistēma iOS 8). Plašāku informāciju par programmas Messages izmantošanu atrašanās vietas koplietošanai vai skatīšanai, sk. [Mūzikas, videoklipu, savas atrašanās vietas u.c. satura koplietošana](#) 81. lpp.

Seko jiet savu ģimenes locekļu ierīcēm. Ja ģimenes locekļi pakalpojumā iCloud ir aktivizējuši funkciju Share My Location, varat palīdzēt tiem atrast viņu pazaudētās ierīces. Atveriet programmu Find My iPhone savā ierīcē vai vietnē iCloud.com. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Programma Find My iPhone](#) 47. lpp.

Pametiet funkciju Family Sharing. Dodieties uz Settings > iCloud > Family, pēc tam pieskarities Leave Family Sharing. Ja esat organizators, dodieties uz Settings > iCloud > Family, pieskarities savam vārdam, pēc tam pieskarities Stop Family Sharing. Lai saņemtu papildinformāciju, sk. support.apple.com/kb/HT201081.

Funkcija iCloud Drive

Par funkciju iCloud Drive

Funkcija iCloud Drive glabā jūsu prezentācijas, izklājlapas, PDF failus, attēlus un cita veida informāciju pakalpojumā iCloud, lai jūs varētu piekļūt šiem dokumentiem no jebkuras savas ierīces, kurā iestatīts pakalpojums iCloud. Tā ļauj jūsu programmām koplietot dokumentus, lai jūs varētu strādāt ar vienu failu no vairākām programmām.

iCloud Drive darbojas ierīcēs ar sistēmu iOS 8, Mac datoros ar sistēmu OS X Yosemite, personālajos datoros ar funkciju iCloud for Windows 4.0, kā arī vietnē [iCloud.com](#). Lai piekļūtu funkcijai iCloud Drive, jums jāveic pierakstīšanās pakalpojumā iCloud, izmantojot savu Apple ID. iCloud Drive sadarbojas ar atbalstītām programmām, tostarp Pages, Numbers, Keynote, GarageBand un dažām trešo pušu programmām.

Funkcijas iCloud Drive iestatīšana

Varat iestatīt funkciju iCloud Drive, izmantojot vedni Setup Assistant sistēmas iOS 8 instalēšanas laikā, un varat to iestatīt vēlāk programmā Settings. iCloud Drive ir funkcijas "iCloud Documents and Data" jauninājums. Tiklīdz pārejat uz iCloud Drive, jūsu dokumenti tiek kopēti funkcijā iCloud Drive, un tie kļūst pieejami jūsu ierīcēs, izmantojot funkciju iCloud Drive. Pakalpojumā iCloud saglabātajiem dokumentiem nevarēs piekļūt no citām ierīcēm, kamēr arī tās netiks jauninātas uz sistēmu iOS 8 vai OS X Yosemite. Lai saņemtu plašāku informāciju par jaunināšanu uz iCloud Drive, sk. vietni support.apple.com/kb/HT6345.

Iestatiet funkciju iCloud Drive. Dodieties uz Settings > iCloud > iCloud Drive, pēc tam ieslēdziet funkciju iCloud Drive un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Failu pārsūtīšana

Pastāv vairāki veidi, kā pārsūtīt failus starp iPhone tālruni un jūsu datoru vai citu iOS ierīci.

Pārsūtiet failus, izmantojot iTunes. Savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. Datora programmā iTunes atlasiet iPhone, pēc tam noklikšķiniet uz Apps. Izmantojiet sadaļu File Sharing, lai pārsūtītu dokumentus no iPhone uz datoru un pretēji. Programmas, kas atbalsta failu koplietošanu, uzskaitītas iTunes sarakstā File Sharing Apps. Lai izdzēstu failu, atlasiet to sarakstā Documents un pēc tam nospiediet taustiņu Delete.

Varat iPhone tālrunī arī skatīt failus, kas saņemti kā e-pasta pielikumi.

Dažas programmas failu pārsūtīšanai ļauj izmantot funkciju AirDrop. Sk. [Funkcija AirDrop](#) 38. lpp.

Personal Hotspot


Izmantojiet iespēju Personal Hotspot, lai dalītos savā iPhone interneta savienojumā. Datori varēs izmantot jūsu interneta pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu vai USB kabeli. Citas iOS ierīces varēs lietot pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi savienojumu. Iespēja Personal Hotspot darbojas tikai tad, ja iPhone tālrunim ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot mobilo datu tīklu.

Piezīme. Daži operatori nenodrošina šo funkciju. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

Koplietojiet interneta savienojumu. Dodieties uz Settings > Cellular, pēc tam pieskarieties iestatījumam Personal Hotspot (ja tas tiek rādīts), lai iestatītu pakalpojumu ar jūsu operatoru.

Pēc funkcijas Personal Hotspot ieslēgšanas pārējās ierīces var veidot savienojumus šādā veidā:


- *Wi-Fi:* ierīces pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstā izvēlieties savu iPhone;
- *USB:* savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. Datora preferenču sadaļā Network izvēlieties iPhone tālruni un konfigurējiet tīkla iestatījumus;
- *Bluetooth:* iPhone tālrunī dodieties uz Settings > Bluetooth un pēc tam ieslēdziet Bluetooth savienojumu. Kā savienot iPhone tālruni un jūsu Bluetooth ierīci pārī, sk. ierīcei pievienoto dokumentāciju.


Piezīme. Ja ierīcei ir izveidots savienojums, iPhone ekrāna augšmalā ir redzama zila josla. Personal Hotspot ikona  ir redzama to iOS ierīču statusa joslā, kuras izmanto iespēju Personal Hotspot.


Mainiet Wi-Fi paroli savam iPhone tālrunim. Dodieties uz Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, pēc tam ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu paroli.

Pārbaudiet mobilā datu tīkla lietošanu. Dodieties uz Settings > Cellular. Sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp.


Funkcija AirPlay

Izmantojiet funkciju AirPlay, lai pa bezvadu savienojumu straumētu mūziku, fotoattēlus un videoklipus uz Apple TV ierīci vai citām AirPlay ierīcēm. Ja neredzat savas AirPlay ierīces, kad pieskaraties , jums, iespējams, jāpārbauda, vai tās atrodas vienā Wi-Fi tīklā.

Piekļūstiet AirPlay vadīklām. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot elementu Control Center, un pēc tam pieskaraties .

Straumējiet saturu. Pieskaraties , pēc tam izvēlieties ierīci, uz kuru jāveic straumēšana.

Pārslēdziet atpakaļ uz iPhone tālruni. Pieskaraties , pēc tam izvēlieties iPhone.

Dublējiet iPhone ekrāna saturu televizorā. Pieskaraties , izvēlieties Apple TV, pēc tam pieskaraties Mirroring. Ja ir ieslēgta AirPlay dublēšana, iPhone ekrāna augšmalā tiek rādīta zila josla.

iPhone tālruni var arī savienot ar televizoru, projektoru vai citu ārējo displeju, ja tiek izmantots atbilstošais Apple kabelis vai adapteris. Sk. support.apple.com/kb/HT4108.

Funkcija AirPrint

Funkcija AirPrint ļauj pa bezvadu savienojumu drukāt no tādām programmām kā Mail, Photos un Safari, izmantojot AirPrint standartam atbilstošu printeri. Funkciju AirPrint atbalsta arī daudzas programmas, kas pieejamas pakalpojumā App Store.

iPhone tālrunim un printerim jābūt pieslēgtam vienam Wi-Fi tīklam. Lai saņemtu papildinformāciju par AirPrint, sk. vietni support.apple.com/kb/HT4356.

Drukājiet dokumentu. Pieskaraties  vai  (atkarībā no lietojamās programmas).

Skatiet drukas darba statusu. Veiciet dubultskārienu sākuma pogai, pēc tam pieskaraties Print Center. Ikonas emblēma norāda, cik dokumentu ievietots rindā.

Atceliet darbu. Atlasiet to programmā Print Center, pēc tam pieskaraties Cancel Printing.

Apple austiņu lietošana

Apple EarPod austiņām ar pulti un mikrofonu (iPhone 5 vai jaunākā modelī) un Apple Earphone austiņām ar pulti un mikrofonu (iPhone 4s) ir mikrofons, skaļuma pogas un vidējā poga, kas ļauj viegli atbildēt uz zvaniem un beigt sarunas vai vadīt audio un video atskaņošanu arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts.



Vadiet mūzikas atskaņošanu ar vidējo pogu.

- *Lai pauzētu dziesmu vai videoklipu:* nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

- *Lai pārietu uz nākamo dziesmu:* divreiz ātri nospiediet vidējo pogu.
- *Lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas:* trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu.
- *Lai pārtītu uz priekšu:* divreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.
- *Lai pārtītu atpakaļ:* trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.

Izmantojiet vidējo pogu atbildēšanai uz tālruņa zvaniem un zvanu veikšana.

- *Lai atbildētu uz ienākošu zvanu:* nospiediet vidējo pogu.
- *Lai beigtu pašreizējo sarunu:* nospiediet vidējo pogu.
- *Lai noraidītu ienākošu zvanu:* nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka esat noraidījis zvanu.
- *Ja vēlaties pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un aizturēt pašreizējo sarunu:* nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz pirmo sarunu.
- *Ja vēlaties pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un beigt pašreizējo sarunu:* nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka esat beidzis pirmo sarunu.

Izmantojiet Siri vai balss vadību. Nospiediet un turiet vidējo pogu. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp vai [Balss vadība](#) 33. lpp.

Bluetooth ierīces

Kopā ar iPhone tālrūni var izmantot Bluetooth ierīces, tostarp mikrofonaustrīņas, automašīnu komplektus, stereo austrīņas un Apple bezvadu tastatūru. Lai skatītu atbalstītos Bluetooth profilus, sk. vietni support.apple.com/kb/HT3647.


BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju, kā izvairīties no dzirdes zuduma un saglabāt uzmanību, lai neradītu bīstamas situācijas, sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp.

Piezīme. Noteiktu piederumu lietošana kopā ar iPhone tālrūni var ietekmēt tā funkcionalitāti bezvadu režīmā. Atsevišķi iPod un iPad piederumi nav pilnībā saderīgi ar iPhone tālrūni. Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, atsevišķos gadījumos var novērst audio traucējumus starp iPhone un piederumu. Bezvadu sakarus var uzlabot, pārvietojot iPhone un pievienoto piederumu.

Ieslēdziet funkciju Bluetooth. Dodieties uz Settings > Bluetooth.

Izveidojiet savienojumu ar Bluetooth ierīci. Sarakstā Devices pieskarieties ierīces nosaukumam un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu. Sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju, lai saņemtu informāciju par Bluetooth ierīču savienošanu pāri. Informāciju par Apple bezvadu tastatūras lietošanu sk. [Apple bezvadu tastatūras izmantošana](#) 32. lpp

iPhone tālrūnim jāatrodas 10 m (33 pēdu) rādiusā no Bluetooth ierīces.

Atjaunojiet audio signālu iPhone tālrūnī. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no pāra, vai arī izslēdziet funkciju Bluetooth, dodoties uz Settings > Bluetooth, vai izmantojiet AirPlay , lai pārslēgtu audio signālu uz iPhone tālrūni. Sk. [Funkcija AirPlay](#) 42. lpp. Audio signāls tiek atjaunots iPhone tālrūnī, tiklīdz Bluetooth ierīce atrodas ārpus darba diapazona.

Apejiet Bluetooth ierīci. Lai tālruņa zvaniem izmantotu iPhone uztvērēju vai skaļruni:

- atbildiet uz zvanu, pieskaroties iPhone ekrānam;
- sarunas laikā pieskarieties Audio un izvēlieties iPhone vai Speaker Phone;

- izslēdziet Bluetooth ierīci, atvienojiet to no pāra vai pārvietojieties ārpus uztveršanas diapazona;
- izslēdziet Bluetooth savienojumu, atverot Settings > Bluetooth.

Atvienojiet pāri savienotu ierīci. Dodieties uz Settings > Bluetooth, blakus ierīces nosaukumam pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties "Forget this Device". Ja neredzat sarakstu Devices, pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth.

Restrictions


Varat iestatīt ierobežojumus dažām programmām un saturam, ko esat iegādājies. Piemēram, vecāki var liegt iekļaut atskaņošanas sarakstos mūziku, kurai ir atklāti teksti, vai liegt noteiktu iestatījumu maiņu. Izmantojiet ierobežojumus, lai neļautu izmantot noteiktas programmas, instalēt jaunas programmas, veikt izmaiņas kontos vai mainīt skaļuma ierobežojumu.

Ieslēdziet ierobežojumus. Dodieties uz Settings > General > Restrictions, pēc tam pieskarieties Enable Restrictions. Jums tiks lūgts definēt ierobežojumu piekļuves kodu, kas ir nepieciešams, lai mainītu iestatījumus. Tas var atšķirties no koda, ko izmantojat iPhone atslēgšanai.


Svarīgi. Ja aizmirstat ierobežojumu piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra. Sk. [iPhone satura atjaunošana](#) 195. lpp

Privacy

Sadaļas Privacy iestatījumi ļauj redzēt un kontrolēt, kurām programmām un sistēmas pakalpojumiem ir piekļuve atrašanās vietas pakalpojumiem, kontaktiem, kalendāriem, atgādinājumiem un fotoattēliem.

Funkcija Location Services ļauj tādām atrašanās vietai piesaistītām programmām kā Reminders, Maps un Camera iegūt un izmantot datus, kuri norāda jūsu atrašanās vietu. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no mobilā tīkla datiem, vietējiem Wi-Fi tīkliem (ja ir ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte) un GPS (funkcionalitāte var nebūt visur pieejama). Atrašanās vietas dati, ko apkopo Apple, netiek ievākti veidā, kas jūs personiski identificē. Ja programma izmanto funkciju Location Services, statusa joslā tiek rādīta ikona .

Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Location Services. Dodieties uz Settings > Privacy > Location Services. Varat izslēgt dažām vai visām programmām un pakalpojumiem. Ja izslēgsit funkciju Location Services, jums tiks piedāvāts to atkal ieslēgt nākamreiz, kad programma vai pakalpojums mēģinās to izmantot.

Izslēdziet funkciju Location Services sistēmas pakalpojumiem. Funkciju Location Services izmanto daudzi sistēmas pakalpojumi, piemēram, kompas kalibrēšana un atrašanās vietai piesaistītās reklāmas. Lai redzētu pakalpojumu statusu, ieslēgtu vai izslēgtu tos, kā arī iekļautu statusa joslā ikonu , kad šie pakalpojumi izmanto jūsu atrašanās vietu, dodieties uz Settings > Privacy > Location Services > System Services.

Izslēdziet piekļuvi privātai informācijai. Dodieties uz Settings > Privacy. Varat redzēt, kuras programmas un funkcijas ir pieprasījušas un saņēmušas piekļuvi šādai informācijai:

- Contacts;
- Calendar;
- Reminders;
- Photos;
- Bluetooth Sharing;

- Microphone;
- Camera;
- HomeKit;
- Health;
- Motion Activity;
- Twitter;
- Facebook.

Varat izslēgt katras programmas piekļuvi katrai informācijas kategorijai. Iepazīstieties ar katras trešās puses programmas noteikumiem un konfidencialitātes politiku, lai saprastu, kā tā izmanto pieprasītos datus. Lai saņemtu papildinformāciju, sk. vietni support.apple.com/kb/HT6338.

Drošība

Drošības funkcijas palīdz aizsargāt iPhone tālrunī saglabāto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi.

Piekļuves koda izmantošana kopā ar datu aizsardzību

Lai uzlabotu drošību, varat iestatīt piekļuves kodu, kas jāievada ikreiz, kad ieslēdzat iPhone tālruni vai atmodināt to no miega režīma.

Iestatiet piekļuves kodu. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem), pēc tam iestatiet četrciparu piekļuves kodu.

Kad iestatāt piekļuves kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība, kurai jūsu piekļuves kods tiek izmantots kā atslēga, lai šifrētu programmas Mail ziņojumus un iPhone tālrunī saglabātos pielikumus, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu. (Arī citas programmas var izmantot datu aizsardzību.)

Palieliniet drošību. Izslēdziet iestatījumu Simple Passcode un izmantojiet garāku piekļuves kodu. Lai ievadītu piekļuves kodu, kas ir ciparu un burtu kombinācija, jāizmanto tastatūra. Ja dodat priekšroku iPhone tālruņa atslēgšanai ar ciparu papildtastatūru, izveidojiet garāku paroli, kas sastāv tikai no cipariem.

Pievienojiet pirkstu nospiedumus un iestatiet Touch ID sensora opcijas. (iPhone modeļiem ar Touch ID) Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode. Sk. [Touch ID sensors](#) tālāk.

Atļaujiet piekļuvi funkcijām laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem). Iestatījums attiecas uz šādām papildu funkcijām:

- Today;
- Notifications View;
- Siri (ja pakalpojums ir aktivizēts, sk. [Pakalpojuma Siri iestatījumi](#) 51. lpp);
- Passbook (sk. 26. nodaļu [Passbook](#) 135. lpp);
- Reply with Message (sk. [Zvana saņemšana](#) 53. lpp).

Atļaujiet piekļuvi ekrānam Control Center laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Dodieties uz Settings > Control Center. Sk. [Programma Control Center](#) 35. lpp.

Iestatiet, ka pēc desmit neveiksmīgiem piekļuves koda ievadīšanas mēģinājumiem jādzēš dati. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem), pēc tam pieskarieties Erase Data. Pēc desmit neveiksmīgiem piekļuves koda ievades mēģinājumiem visiem iestatījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības, un visa jūsu informācija un multivides saturs tiek izdzēsts, noņemot datu šifrēšanas atslēgu.

Ja aizmirstat piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra. Sk. [iPhone satūra atjaunošana](#) 195. lpp

Touch ID sensors

iPhone modeļos, kas aprīkoti ar Touch ID, varat lietot pirkstu nospiedumu, nevis:

- ievadīt savu paroli, lai atbloķētu iPhone tālruni;
- izmantot savu Apple ID paroli, lai veiktu pirkumus pakalpojumos iTunes Store, App Store vai iBooks Store;
- izmantot savu kredītkarti vai debetkarti, kad iepērkaties veikalā, kas kā apmaksas paņēmieni piedāvā Apple Pay;
- norādīt savu debetkartes un kredītkartes informāciju, rēķina apmaksas un piegādes adreses un kontaktinformāciju, kad veicat maksājumu no programmas, kad kā apmaksas paņēmieni piedāvā Apple Pay.

Iestatiet Touch ID sensoru. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode. Iestatiet, vai vēlaties izmantot pirkstu nospiedumu iPhone tālruņa atslēgšanai un pirkumu veikšanai. Pieskarieties "Add a Fingerprint", pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Varat pievienot vairāk nekā vienu pirksta nospiedumu (piem., īkšķa un rādītājpirksta nospiedumu, vai arī jūsu laulātā drauga/ draudzenes pirksta nospiedumu).

Piezīme. Ja pēc Touch ID sensora iestatīšanas izslēgsit iPhone tālruni, jums tiks lūgts norādīt savu piekļuves kodu, kad pirmajā reizē no jauna mēģināsiet ieslēgt un atslēgt iPhone tālruni. Jums arī tiks lūgts norādīt jūsu Apple ID paroli, veicot pirmo pirkumu pakalpojumā iTunes Store, App Store vai iBooks Store.

Izdzēsiet pirksta nospiedumu. Pieskarieties pirksta nospiedumam, pēc tam pieskarieties Delete Fingerprint. Ja ir reģistrēti vairāki pirkstu nospiedumi, pieskarieties sākuma pogai, lai uzzinātu, kurš no nospiedumiem ir aktīvais.

Piešķiriet nosaukumu pirksta nospiedumam. Pieskarieties pirksta nospiedumam, pēc tam ievadiet nosaukumu, piemēram, "Īkšķis".

Izmantojiet Touch ID sensoru, lai atslēgtu iPhone tālruni. Pieskarieties sākuma pogai ar pirkstu, kura nospiedums pievienots ekrānā Settings. iPhone tālruni var atslēgt no aizslēgta ekrāna vai no piekļuves koda ievades ekrāna.

Izmantojiet Touch ID sensoru, lai veiktu pirkumus pakalpojumos iTunes Store, App Store vai iBooks Store. Kad iepērkaties pakalpojumā iTunes Store, App Store vai iBooks Store, sekojiet norādēm, lai aktivizētu iespēju veikt pirkumus ar pirkstu nospiedumu. Vai dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode, pēc tam ieslēdziet iestatījumu iTunes & App Store.

Izmantojiet Touch ID, lai iepirktos ar Apple Pay. (iPhone 6 vai iPhone 6 Plus) Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode, lai nodrošinātu, ka ar Touch ID var aktivizēt Apple Pay maksājumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp.

Funkcija iCloud Keychain

Funkcija iCloud Keychain nodrošina, ka jūsu Safari tīmekļa vietņu lietotājevārdi un paroles, kredītkaršu informācija un Wi-Fi tīklu informācija tiek atjaunināta. iCloud Keychain darbojas visās apstiprinātās ierīcēs (iOS 7 vai jaunākā sistēmā) un Mac datoros (OS X Mavericks vai jaunākā sistēmā).

Funkcija iCloud Keychain darbojas ar funkcijām Safari Password Generator un AutoFill. Kad iestatāt jaunu kontu, Safari Password Generator iesaka unikālas un grūti uzminamas paroles. Varat izmantot funkciju AutoFill, lai liktu iPhone tālrunim ievadīt jūsu lietotājevārda un paroles informāciju, tādējādi atvieglojot pieteikšanos. Sk. [Formu aizpildīšana](#) 68. lpp

Piezīme. Dažas tīmekļa vietnes neatbalsta funkciju AutoFill.

iCloud Keychain drošību glabāšanas un pārraides laikā garantē 256 bitu AES šifrēšana, un Apple nevar nolasīt šo informāciju.

Iestatiet funkciju iCloud Keychain. Dodieties uz Settings > iCloud > Keychain. Ieslēdziet funkciju iCloud Keychain, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja esat iestatījis funkciju iCloud Keychain citās ierīcēs, jums kādā no šīm ierīcēm ir jāapstiprina iCloud Keychain lietošana vai jāizmanto iCloud drošības kods.

Svarīgi. Ja aizmirstat savu iCloud drošības kodu, jums nāksies sākt no jauna un vēlreiz iestatīt funkciju iCloud Keychain.

Iestatiet funkciju AutoFill. Dodieties uz Settings > Safari > Passwords & AutoFill. Iestatījumiem "Names and Passwords" un Credit Cards ir jābūt ieslēgtiem (tie ir ieslēgti pēc noklusējuma). Lai pievienotu kredītkartes informāciju, pieskarieties Saved Credit Cards.

Jūsu kredītkartes drošības kods netiek saglabāts — tas ikreiz būs jāievada manuāli.

Lai vietnēs, kas šo funkciju atbalsta, automātiski tiktu aizpildītu vārdi, paroles vai kredītkartes informācija, pieskarieties teksta laukam un pēc tam pieskarieties AutoFill.

Lai aizsargātu savu personisko informāciju, iestatiet, ka funkciju iCloud Keychain un AutoFill var ieslēgt, tikai ievadot piekļuves kodu.

Reklāmu izsekošanas ierobežošana

Ierobežojiet iestatījumu Ad Tracking vai atjaunojiet tā sākotnējo vērtību. Dodieties uz Settings > Privacy > Advertising. Ieslēdziet iestatījumu Limit Ad Tracking, lai neļautu programmām piekļūt jūsu iPhone reklāmidentifikatoram. Lai saņemtu plašāku informāciju, pieskarieties About Advertising & Privacy.

Programma Find My iPhone

Opcija Find My iPhone palīdz atrast un aizsargāt jūsu iPhone tālruni, izmantojot bezmaksas programmu Find My iPhone (pieejama pakalpojumā App Store) citā iPhone tālrunī, iPad vai iPod touch ierīcē vai izmantojot tīmekļa pārlūku Mac vai personālajā datorā, kurā veikta pieteikšanās vietnē www.icloud.com/find. Programma Find My iPhone ietver funkciju Activation Lock, kas ir paredzēta, lai tālruņa nozaudēšanas gadījumā neviens cits nevarētu to lietot. Lai izslēgtu opciju Find My iPhone, dzēstu tālruņa informāciju vai atkārtoti aktivizētu iPhone tālruni, nepieciešams jūsu Apple ID un parole.

Ieslēdziet funkciju Find My iPhone. Dodieties uz Settings > iCloud > Find My iPhone.

Svarīgi. Lai izmantotu funkcijas Find My iPhone opcijas, šī funkcija ir jāaktivizē, *pirms* iPhone tālrunis tiek pazaudēts. Lai iPhone tālruni varētu atrast un izmantot tā drošības funkcijas, iPhone tālrunim ir jābūt spējīgam izveidot interneta savienojumu.

Izmantojiet funkciju Find My iPhone. Atveriet programmu Find My iPhone savā iOS ierīcē vai apmeklējiet vietni www.icloud.com/find no sava datora. Pierakstieties un atlasiet savu ierīci.

- *Play Sound:* divas minūtes atskaņo skaņu pilnā skaļumā (arī tad, ja ir izslēgts zvana signāls).
- *Lost Mode:* nekavējoties aizslēdziet pazudušu iPhone ar piekļuves kodu un nosūtiet uz to ziņojumu, kurā parādīts kontaktnumurs. iPhone reģistrē savu atrašanās vietu un informē par to, tāpēc, izmantojot programmu Find My iPhone, varat redzēt, kur tālrunis ir bijis. Režīms Lost Mode arī liedz izmantot kredītkartes un debetkartes, kas tika lietotas Apple Pay maksājumiem (iPhone 6 un iPhone 6 Plus). Sk. [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp.
- *Erase iPhone:* aizsargājiet savu konfidencialitāti, izdzēšot visu informāciju un multivides saturu no jūsu iPhone tālruņa un atjaunojot tā sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Funkcija Erase iPhone arī noņem kredītkartes un debetkartes, kas tika lietotas Apple Pay maksājumiem (iPhone 6 un iPhone 6 Plus). Sk. [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp.


Piezīme. Pirms pārdodat vai atdodat savu iPhone tālruni, jums ir pilnībā jādzēš tā saturs, lai noņemtu visus personiskos datus, un jāizslēdz funkcija Find My iPhone, lai nodrošinātu, ka nākamais īpašnieks var normālā veidā aktivizēt un lietot ierīci. Dodieties uz Settings > General > Reset > "Erase All Content and Settings". Sk. [iPhone tālruņa pārdošana vai atdošana](#) 196. lpp.

Akumulatora uzlāde un uzlādes līmeņa pārraudzība

iPhone tālrunim ir iekšējs litija jonu akumulators. Lai saņemtu plašāku informāciju par akumulatoru, tostarp padomus par akumulatora darbības paildzināšanu, sk. vietni www.apple.com/lv/batteries.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu drošības informāciju par akumulatoru un iPhone lādēšanu sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp

Uzlādējiet akumulatoru. Pievienojiet iPhone tālruni elektrības kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli un USB strāvas adapteri.



Piezīme. iPhone tālruņa pievienošana elektrības kontaktligzdai var ierosināt iCloud dublējuma izveidi vai bezvadu iTunes sinhronizāciju. Sk. [iPhone dublējuma izveide](#) 193. lpp un [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp

Akumulatoru var arī uzlādēt, savienojot iPhone tālruni ar datoru; tas jums arī ļaus sinhronizēt iPhone tālruni ar programmu iTunes. Sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp Ja vien datora tastatūrai nav lieljaudas USB 2.0 vai 3.0 porta, iPhone tālrunis jāsavieno ar paša datora USB 2.0 vai 3.0 portu.

Svarīgi. iPhone akumulators var tikt iztukšots, nevis uzlādēts, ja iPhone tālrunis ir pievienots izslēgtam vai gaidstāves režīmā esošam datoram.

Skatiet proporcijas, kādās katra programma tērē akumulatora enerģiju. Dodieties uz Settings > General > Usage, pēc tam pieskarieties Battery Usage.

Ikona ekrāna augšējā labajā stūrī parāda akumulatora uzlādes līmeni vai tā uzlādes statusu. Lai redzētu atlikušā akumulatora lādiņu procentos, dodieties uz Settings > General > Usage. Ja sinhronizējat vai lietojat iPhone tālruni, uzlāde var aizņemt vairāk laika.





Svarīgi. Ja iPhone akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, tālrunis var rādīt gandrīz tukša akumulatora attēlu, kas norāda, ka iPhone tālrunim ir nepieciešama līdz pat desmit minūšu ilga uzlāde, lai to varētu izmantot. Ja iPhone akumulatoram ir ārkārtīgi zems uzlādes līmenis, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms tiek parādīts attēls, kuri apzīmē zemu uzlādes līmeni.

Akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un galu galā tie, iespējams, būs jāmaina. iPhone akumulatoru nevar nomainīt pats lietotājs; to var izdarīt tikai pilnvarots Apple pakalpojumu sniedzējs. Sk. vietni www.apple.com/lv/batteries.

iPhone izmantošana ceļojumos

Ja ceļojat vietās, kur nav jūsu operatora tīkla pārklājuma, varat izvairīties no viesabonēšanas izmaksām, izslēdzot balss un datu viesabonēšanas pakalpojumus. Lai to izdarītu, dodieties uz Settings > Cellular. Sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp.

Dažas aviosabiedrības ļauj neizslēgt iPhone tālrunus, ja pārslēdzat tālruni lidmašīnas režīmā. Jūs nedrīkstēsiet veikt zvanus vai lietot funkciju Bluetooth, taču varēsiet klausīties mūziku, spēlēt spēles, skatīties video vai izmantot citas programmas, kurām nav nepieciešams tīkla vai tālruņa savienojums. Ja lidmašīnas personāls atļauj, varat ieslēgt Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu arī tad, kad aktivizēts lidmašīnas režīms.

Ieslēdziet lidmašīnas režīmu. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot ekrānu Control Center, un pēc tam pieskarieties . Lidmašīnas režīmu var arī ieslēgt vai izslēgt, izmantojot ekrānu Settings. Ja ir ieslēgts lidmašīnas režīms, statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama ikona .

Wi-Fi un Bluetooth savienojumus var ieslēgt un izslēgt arī ekrānā Control Center.

Pieprasījumu veikšana

Siri ļauj jums ar balsis komandām likt iPhone tālrunim sūtīt ziņas, plānot sapulces, veikt tālruņa zvanus un veikt daudzas citas darbības. Siri saprot ikdienas angļu valodu, un jums nav jāapgūst īpašas komandas un atslēgvārdi. Varat gan dot Siri norādījumu, piemēram, "set the timer for 3 minutes", gan uzdot jautājumu, piemēram, "what movies are showing tonight?". Atveriet programmas un ieslēdziet un izslēdziet funkcijas, piemēram, Airplane Mode, Bluetooth, Do Not Disturb un VoiceOver. Pakalpojums Siri ļoti veiksmīgi ļauj sekot jaunākajai sporta informācijai, izvēlēties restorānu un meklēt pirkumus pakalpojumos iTunes Store vai App Store.


Piezīme. Siri var izmantot tikai tad, ja iPhone tālrunim ir pieejams interneta savienojums. Sk. [Pieslēgšanās internetam](#) 17. lpp Var tikt pieprasīta maksa par mobilajiem sakariem.


Aktivizējiet pakalpojumu Siri. Nospiediet sākuma pogu un turiet, līdz Siri atskaņo pīkstienu; pēc tam sakiet savu pieprasījumu.

Kontrolējiet Siri klausīšanās laiku. Tā vietā, lai ļautu pakalpojumam Siri pašam konstatēt, kad esat beidzis runāt, varat runāšanas laikā turēt sākuma pogu un atlaist to, kad esat pabeidzis.

Hey Siri. Kad iPhone tālrunis ir pievienots enerģijas avotam (vai esat jau uzsācis sarunu ar Siri), varat izmantot pakalpojumu Siri, pat nespiežot sākuma pogu. Vienkārši pasakiet "Hey Siri", pēc tam izsakiet savu vēlmi. Lai ieslēgtu vai izslēgtu iestatījumu Hey Siri, dodieties uz Settings > General > Siri > Allow "Hey Siri".

Ja izmantojat mikrofonaustiņu, varat sākuma pogas vietā izmantot centrālo vai zvana pogu.



Lai saņemtu norādes, jautājiet Siri "what can you do?" vai pieskarieties .

Atkarībā no pieprasījuma Siri atbilde ekrānā bieži ietver informāciju vai attēlus, kuriem varat pieskarties, lai saņemtu papildu datus vai veiktu citu noteiktu darbību, piemēram, meklētu tīmeklī vai atvērtu saistītu programmu.

Izvēlieties, vai **Siri jāizmanto vīrieša vai sievietes balss**. Dodieties uz Settings > General > Siri (opcija var nebūt visur pieejama).

Pielāgojiet Siri skaļumu. Izmantojiet skaļuma pogas laikā, kad darbojaties ar Siri.

Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri

Ja pastāstīsiet Siri par sevi, tostarp sniegsit tādu informāciju kā mājas un darba adreses un attiecību statusu, varēsiet izmantot personalizētus pieprasījumus, piemēram, "remind me when I get home to call my wife".

Pastāstiet pakalpojumam Siri, kas esat. Aizpildiet savu informācijas kartīti programmā Contacts, pēc tam dodieties uz Settings > General > Siri > My Info un pieskarieties savam vārdam.


Lai jautu Siri uzzināt par attiecību statusu, sakiet, piemēram, "Emily Parker is my wife".

Piezīme. Ja jūsu pieprasījumu izpildei jāzina jūsu atrašanās vieta, Siri izmanto funkciju Location Services. Sk. [Privacy](#) 44. lpp.

Labojumu veikšana

Vēlaties atcelt pēdējo komandu? Sakiet "cancel", pieskarieties Siri ikonai vai nospiediet sākuma pogu .

Ja Siri nepareizi jūs saklausa, varat pieskarties, lai rediģētu savu pieprasījumu.



Vai arī vēlreiz pieskarieties , pēc tam precizējiet pieprasījumu ar balsi.

Pakalpojuma Siri iestatījumi

Lai norādītu Siri opcijas, dodieties uz Settings > General > Siri. Opcijās ietilpst:

- pakalpojuma Siri ieslēgšana un izslēgšana;
- iestatījuma Allow "Hey Siri" ieslēgšana un izslēgšana;
- valoda;
- balss dzimums (var nebūt visur pieejams);
- balss komentāri par darbībām ar tālruni;
- kartīte My Info;

Liedziet piekļuvi pakalpojumam Siri laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem). Pakalpojumu Siri var atspējot, arī ieslēdzot ierobežojumus. Sk. [Restrictions](#) 44. lpp

Phone

5



Tālruņa zvani

Zvana veikšana

Veikt zvanu ar iPhone tālruni ir ļoti vienkārši — jums kontaktu katalogā jāizvēlas numurs vai jāpieskaras kādam izlases kontaktam vai nesena zvana ierakstam. Vai vienkārši dodiet Siri komandu “call Bob Jones”.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par to, kā nenovērst uzmanību, lai neradītu bīstamas situācijas, sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp.



Izveidojiet sev izlases sarakstu. Izmantojot izlasi, var veikt zvanu ar vienu skārienu. Lai kādu personu pievienotu sarakstam Favorites, pieskarieties +. Sarakstam Favorites var arī pievienot vārdus no kontaktu kataloga. Programmā Contacts atveriet kontakta kartīti, kartītes apakšdaļā noklikšķiniet uz “Add to Favorites” un pieskarieties numuram, kas jāpievieno.

Izdzēsiet vārdu vai pārkārtojiet sarakstu Favorites. Pieskarieties Edit.

Atbildiet uz nesenu saņemtu zvanu. Pieskarieties Recents, pēc tam pieskarieties zvana ierakstam. Pieskarieties ⓘ, lai saņemtu papildinformāciju par zvanu vai zvanītāju. Sarkana emblēma norāda neatbildēto zvanu skaitu.

No vairākuzdevumu ekrāna varat arī piekļūt nesenu lietotiem kontaktiem un izlasē iekļautām personām, ar ko esat sazinājies, — vienkārši veiciet dubultskārienu sākuma pogai.

Sastādiet numuru manuāli. Pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties Call.

- *Lai ielīmētu numuru cipartastatūrā:* pieskarieties ekrānam virs cipartastatūras, pēc tam pieskarieties Paste.
- *Lai ievadītu nestingro (2 sekunžu) pauzi:* vairākkārt pieskarieties taustiņam “*”, līdz tiek parādīts komats.
- *Lai ievadītu stingro pauzi (kas aptur numura sastādīšanu, kamēr nav nospiesta poga Dial):* vairākkārt pieskarieties taustiņam “#”, līdz tiek parādīts semikols.
- *Lai vēlreiz sastādītu pēdējo numuru:* pieskarieties Keypad, pieskarieties Call, lai tiktu parādīts numurs, pēc tam vēlreiz pieskarieties Call.

Izmantojiet Siri vai balss vadību. Nospiediet sākuma pogu un turiet, sakiet “call” vai “dial”, pēc tam nosauciet vārdu vai numuru (angliski). Varat piebilst “at home”, “work” vai “mobile”. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp un [Balss vadība](#) 33. lpp.


Lai panāktu vislabākos rezultātus, izrunājiet pilnu tās personas vārdu, kurai zvanāt. Ja izsaucat numuru ar balsi, izrunājiet katru ciparu atsevišķi, piemēram, “four one five, five five five...”. ASV apgabala koda 800 norādīšanai varat teikt “eight hundred”.

Zvaniet Wi-Fi tīklā. (Nav visur pieejams. iPhone 5c, iPhone 5s vai jaunākiem modeļiem.) Lai izmantotu zvanišanai Wi-Fi tīklu, dodieties uz Settings > Phone, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Wi-Fi Calling. Ja lietojat modeli iPhone 6 un iPhone 6 Plus un pazūd Wi-Fi savienojums, zvani automātiski tiek pārslēgti uz jūsu operatora mobilo tīklu, izmantojot tehnoloģiju VoLTE (Voice over LTE — balss zvani LTE tīklā), ja tāda ir pieejama. (VoLTE zvani tiek no jauna pārslēgti uz Wi-Fi, ja Wi-Fi savienojums kļūst pieejams.) Ja lietojat vecāku modeli un pazūd Wi-Fi savienojums, zvans tiek izbeigts. Lai saņemtu informāciju par funkciju pieejamību, sazinieties ar operatoru.

Zvaniet no savas iPad vai iPod touch ierīces vai Mac datora. Pieskarieties tālruna numuram programmā Contacts, Calendar vai Safari, kā arī nesen lietotam kontaktam vairākuzdevumu ekrānā vai noklikšķiniet uz tā. Ierīcei jābūt savienotai ar to pašu Wi-Fi tīklu, un tāpat kā iPhone tālrunī ir jāveic pierakstīšanās pakalpojumos FaceTime un iCloud, izmantojot vienu Apple ID. Gan iPhone tālrunim, gan otrai ierīcei ir jābūt ieslēgtam iestatījumam iPhone Cellular Calls ekrānā Settings > FaceTime. Jūsu iPad vai iPod touch ierīcei jāizmanto sistēma iOS 8; jūsu Mac datorā jāizmanto sistēma OS X Yosemite. (iPhone tālruna sadaļā Settings > Phone > Wi-Fi Calls jābūt ieslēgtam iestatījumam Allow Wi-Fi Calls.) Zvanam tiek izmantots iPhone tālrunis, kam jābūt ieslēgtam un pievienotam mobilajā tīklā. Var tikt pieprasīta maksa par mobilajiem sakariem.

Zvana saņemšana

Pieskarieties Accept, lai atbildētu uz ienākošu zvanu. Vai, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts, pavelciet slīdni. Varat arī nospiegt un turēt austiņu vidējo pogu.



Izslēdziet ienākoša zvana signālu. nospiediet iemigšanas/pamošanās pogu vai jebkuru skaļuma pogu. Uz zvanu, kuram ir izslēgts skaņas signāls, joprojām var atbildēt, kamēr tas nepāriet uz balss pastu;

Noraidiet zvanu un uzreiz pārsūtiet to uz balss pastu. Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Divreiz ātri nospiediet miega/pamošanās pogu.


- Nospiediet austiņu vidējo pogu un turiet aptuveni divas sekundes. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka zvans ir noraidīts.
- Pieskarieties Decline (ja iPhone tālrunis zvana saņemšanas brīdī ir nomoda stāvoklī).

Piezīme. Dažās vietās noraidītie zvani tiek atvienoti, nevis pārsūtīti uz balss pastu.

Neatbildiet uz zvānu, tā vietā nosūtot īsziņu. Pieskarieties Message, pēc tam izvēlieties atbildi vai pieskarieties Custom. Lai izveidotu savas noklusējuma atbildes, dodieties uz Settings > Phone > "Respond with Text", pēc tam pieskarieties jebkurai noklusējuma īsziņai un aizstājiet tās tekstu ar savējo.

Atgādiniet sev, ka jums kādam jāatzvana. Pieskarieties Remind Me un norādiet atgādināšanas nosacījumus.

Pieņemiet zvānu no savas iPad vai iPod touch ierīces vai Mac datora. Noklikšķiniet uz paziņojuma vai švīkojiet to, lai atbildētu uz zvānu, ignorētu to vai ātri atbildētu ar ziņu. Ierīcei jābūt pievienotai tam pašam Wi-Fi tīklam, un tajā jāveic pierakstīšanās pakalpojumā FaceTime, izmantojot to pašu Apple ID, ko izmantojat savā iPhone tālrunī. Gan iPhone tālrunim, gan otrai ierīcei ir jābūt ieslēgtam iestatījumam iPhone Cellular Calls ekrānā Settings > FaceTime. Jūsu iPad vai iPod touch ierīcei jāizmanto sistēma iOS 8; jūsu Mac datorā jāizmanto sistēma OS X Yosemite. (iPhone tālruņa sadaļā Settings > Phone > Wi-Fi Calls jābūt ieslēgtam iestatījumam Allow Wi-Fi Calls.) Zvana saņemšanai tiek izmantots iPhone tālrunis, kam jābūt ieslēgtam un pievienotam mobilajā tīklā. Var tikt pieprasīta maksa par mobilajiem sakariem.



Nodrošiniet sev klusumu.


Vēlaties, lai kādu brīdi jūs neviens netraucē? No ekrāna apakšējās malas švīkojiet uz augšu, lai atvērtu ekrānu Control Center, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Do Not Disturb vai Airplane Mode. Sk. [Iestatījums Do Not Disturb](#) 37. lpp un [iPhone izmantošana ceļojumos](#) 49. lpp

Bloķējiet nevēlamus zvanītājus. Kontakta kartītē pieskarieties "Block this Caller" (kontakta kartītei no saraksta Favorites vai Recents var piekļūt, pieskaroties ⓘ). Zvanītājus var bloķēt arī, izmantojot ekrānu Settings > Phone > Blocked. Jūs nesaņemsit balss zvānus, FaceTime zvānus un īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Lai saņemtu papildinformāciju par zvānu bloķēšanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT5845.

Sarunas laikā

Sarunas laikā ekrānā tiek rādītas vairākas zvāna iespējas.



Beidziet sarunu. Pieskarieties  vai nospiediet miega/pamošanās pogu.

Izmantojiet citu programmu sarunas laikā. Nospiediet sākuma pogu, pēc tam atveriet programmu. Lai atzvanītu, ekrāna augšdaļā pieskarieties zaļajai joslai.

Atbildiet uz otru ienākošu zvanu. Varat rīkoties šādi:

- *ja vēlaties ignorēt zvanu un nosūtīt to uz balsu pastu:* pieskarieties Ignore;
- *ja vēlaties aizturēt pirmo sarunu un atbildēt uz jauno zvanu:* pieskarieties Hold + Accept;
- *ja vēlaties beigt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu:* ja izmantojat GSM tīklu, pieskarieties End + Accept. Ja izmantojat CDMA tīklu, pieskarieties End un, kad saņemat atzvanu no otras sarunas, pieskarieties Accept vai velciet slīdni (kad iPhone tālrunis ir aizslēgts).

Laikā, kad ir aizturēta saruna, varat pieskarties Swap, lai pārslēgtos starp zvaniem, vai pieskarties Merge Calls, lai komunicētu ar abiem sarunbiedriem vienlaikus. Sk. [Konferences zvani](#) tālāk.

Piezīme. CDMA tīklā starp zvaniem nevar pārslēgties, ja otrs zvans ir izejošais, taču zvanus var apvienot. Zvanus nevar apvienot, ja otrs zvans ir ienākošais. Ja beidzat otru zvanu vai apvienoto zvanu, tiek izbeigti abi zvani.

Konferences zvani

GSM tīklā var iestatīt konferences zvanu pat ar pieciem cilvēkiem (atkarīgs no operatora).

Piezīme. Konferences zvani var nebūt pieejami, ja jūsu zvanam tiek izmantota tehnoloģija VoLTE (Voice over LTE — balss zvani LTE tīklā).

Izveidojiet konferences zvanu. Sarunas laikā pieskarieties Add Call, veiciet otru zvanu, pēc tam pieskarieties Merge Calls. Atkārtojiet, lai konferences zvanam pievienotu vēl citus cilvēkus.

- *Lai pārtrauktu zvanu ar kādu dalībnieku:* blakus personas vārdam pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties End.
- *Lai privāti runātu ar kādu no dalībniekiem* pieskarieties ⓘ, pēc tam blakus personas vārdam pieskarieties Private. Pieskarieties Merge Calls, lai atjaunotu konferences zvanu.
- *Lai pievienotu ienākošu zvanītāju:* pieskarieties Hold Call + Answer, pēc tam pieskarieties Merge Calls.

Ārkārtas zvani

Veiciet ārkārtas zvanu, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Kad atvērts ekrāns Enter Passcode, pieskarieties Emergency Call (lai izsauktu numuru 911, ja, piem., atrodaties ASV).

Svarīgi. iPhone tālruni var izmantot, lai veiktu ārkārtas zvanu daudzās vietās (pie nosacījuma, ka ir pieejams mobilais tīkls), taču uz to nedrīkst paļauties kā glābšanas līdzekli. Daži mobilie tīkli var nepieņemt ārkārtas zvanu no iPhone tālruņa, ja iPhone tālrunis nav aktivizēts, ja iPhone tālrunis nav saderīgs vai konfigurēts darbam konkrētajā mobilajā tīklā vai (atsevišķos gadījumos) ja iPhone tālrunim nav SIM kartes vai SIM karte ir aizslēgta ar PIN kodu.

ASV avārijas dienestiem tiek sniegta informācija par atrašanās vietu (ja tā ir pieejama), kad izsaucat 911. Lūdzu, iepazīstieties ar sava operatora informāciju par ārkārtas zvaniem, lai noskaidrotu, kādi ir ārkārtas zvanu ierobežojumi Wi-Fi tīklā.

CDMA tīklā pēc ārkārtas zvana beigām iPhone uz dažām minūtēm pāriet *ārkārtas zvanu režīmā*, lai varētu saņemt atzvanu no ārkārtas palīdzības dienesta. Šajā laikā datu pārsūtīšana un izsiņas tiek bloķētas.


Izejiet no ārkārtas zvanu režīma (CDMA). Veiciet vienu no šīm darbībām:

- pieskarieties pogai Back;
- nospiediet miega/pamošanās pogu vai sākuma pogu;
- izmantojiet ciparstatatūru, lai ievadītu numuru, kas nav avārijas dienesta numurs.

Vizuālais balss pasts

Vizuālais balss pasts ļauj redzēt ziņojumu sarakstu un izvēlēties, kuru ziņojumu klausīsities un kuru izdzēsīsiet, un jums nav jāiet cauri visiem ziņojumiem. Emblēma uz Voicemail ikonai norāda, cik daudz jums ir ziņojumu, ko vēl neesat noklausījis. Kad pirmoreiz pieskaraties Voicemail, jums tiek piedāvāts izveidot balss pasta paroli un ierakstīt balss pasta sveicienu.

Noklausieties balss pasta ziņojumu. Pieskarieties Voicemail, pēc tam pieskarieties ziņojumam. Lai klausītos vēlreiz, atlasiet ziņojumu un pieskarieties ►. Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā vizuālo balss pasta, pieskarieties Voicemail un izpildiet balss norādījumus.



Ziņojumi tiek glabāti, līdz tos izdzēšat jūs vai pakalpojumu sniedzējs.

Izdzēsiet ziņojumu. Švīkojiet pāri ziņojumam vai pieskarieties tam un pieskarieties Delete.

Piezīme. Dažās teritorijās izdzēstos ziņojumus neatgriezeniski var izdzēst operators.

Pārvaldiet izdzēstos ziņojumus. Pieskarieties Deleted Messages (ziņojumu saraksta beigās), pēc tam:

- *ja vēlaties noklausīties izdzēstu ziņojumu:* pieskarieties ziņojumam;
- *ja vēlaties atcelt ziņojuma dzēšanu:* pieskarieties ziņojumam un pieskarieties Undelete;
- *ja vēlaties neatgriezeniski izdzēst ziņojumus:* pieskarieties Clear All.

Atjauniniet savu sveicienu. Pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pieskarieties Custom, pēc tam pieskarieties Record. Vai, ja vēlaties izmantot operatora standarta sveicienu, pieskarieties Default;

Iestatiet jauna balss pasta signālu. Dodieties uz Settings > Sounds.

Mainiet paroli. Dodieties uz Settings > Phone > Change Voicemail Password.

Kontakti

Kontakta kartītes apskates laikā ar vienu skārienu varat veikt tālruņa zvanu, izveidot e-pasta ziņojumu, noteikt kontakta atrašanās vietu u.c. Sk. 32. nodaļu [Contacts](#) 152. lpp.

Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID

Iestatiet zvanu pāradresāciju, zvanu gaidīšanu vai zvanītāja ID (GSM) Dodieties uz Settings > Phone.

- *Call Forwarding*: Ja ir iestatīta zvanu pāradresācija, statusa joslā ir redzama zvanu pāradresācijas ikona (↗). Brīdī, kad iestatāt iPhone tālrunim zvanu pāradresāciju, jums jāatrodas mobilā tīkla diapazonā; pretējā gadījumā zvani netiks pāradresēti.
- *Call Waiting*: ja runājat pa tālruni un zvanu gaidīšana ir izslēgta, ienākošie zvani uzreiz pāriet uz balss pastu.
- *Caller ID*: ja veicat FaceTime zvanu, jūsu tālruņa numurs tiek parādīts arī tad, ja zvanītāja ID ir izslēgts.

Informāciju par šo funkciju aktivizēšanu un lietošanu ar CDMA kontiem lūdziet savam operatoram. Sk. support.apple.com/kb/HT4515.

Zvanu signāli un vibrozvani

iPhone tālruni jau sākotnēji ir iestatīti zvanu signāli, ko varat izmantot ienākošajiem zvaniem, funkcijas Clock modinātājiem un taimerim. Zvana signālus var iegādāties, izmantojot dziesmas pakalpojuma iTunes Store. Sk. 22. nodaļu [iTunes Store](#) 121. lpp.

Iestatiet noklusējuma zvana signālu. Dodieties uz Settings > Sound > Ringtone.

Piešķiriet atšķirīgus zvanu signālus sev īpašiem cilvēkiem. Dodieties uz Contacts, izvēlieties kontaktu, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Ringtone.

Ieslēdziet vai izslēdziet zvanu signālus. Pārvietojiet slēdzi iPhone tālruņa sānos.

Svarīgi. Modinātāji tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots klusuma režīmā.

Ieslēdziet vai izslēdziet vibrozvanu. Dodieties uz Settings > Sounds. Sk. [Skaņas un klusums](#) 37. lpp.

Starptautiski zvani

Lai saņemtu informāciju par starptautisku zvanu veikšanu no mājas tīkla, tostarp informāciju par izcenojumiem un citām izmaksām, sazinieties ar savu operatoru.

Ceļojot ārzemēs, jūs, iespējams, joprojām varēsiet izmantot iPhone tālruni zvanu veikšanai, īsziņu sūtīšanai un saņemšanai, vizuālā balss pasta saņemšanai, programmu lietošanai un interneta pārlūkošanai atkarībā no pieejamajiem tīkliem.

Aktivizējiet starptautisko viesabonēšanu. Lai ieslēgtu iestatījumus Data Roaming un Voice Roaming (CDMA), dodieties uz Settings > Cellular. Sazinieties ar operatoru, lai saņemtu informāciju par pieejamību un izmaksām.

Svarīgi. Var tikt pieprasīta maksa par balss zvaniem, īsziņām un datu viesabonēšanu. Lai izvairītos no izmaksām viesabonēšanas laikā, izslēdziet iestatījumus Data Roaming un Voice Roaming (CDMA).

Iespējams, jūs varēsiet veikt viesabonēšanu GSM tīklos, ja jums ir CDMA konts un jūsu iPhone tālrunī ir ievietota SIM karte. Kad veicat viesabonēšanu GSM tīklā, iPhone tālrunim ir piekļuve GSM tīkla funkcijām. Var tikt pieprasīta maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

Iestatiet tīkla opcijas. Dodieties uz Settings > Cellular ar mērķi:

- ieslēgt vai izslēgt datu viesabonēšanu;
- ieslēgt vai izslēgt datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā.
- ieslēgt vai izslēgt balss viesabonēšanu (CDMA);
- izmantot GSM tīklus ārvalstīs (CDMA).

Sk. [Informācija par lietojumu](#) 193. lpp

Izslēdziet mobilo pakalpojumus. Dodieties uz ekrānu Settings un ieslēdziet režīmu Airplane Mode, pēc tam pieskarieties Wi-Fi, lai to ieslēgtu. Ienākošie tālruņa zvani tiek nosūtīti uz balss pastu. Lai atjaunotu mobilo pakalpojumu lietošanu, izslēdziet iestatījumu Airplane Mode.

Veiciet zvanus saviem kontaktiem un izlasē iekļautajām personām arī tad, kad atrodaties citās valstīs. (GSM) Dodieties uz Settings > Phone un ieslēdziet iestatījumu Dial Assist. Iestatījums Dial Assist automātiski pievieno prefiksu vai valsts kodu zvaniem uz ASV.

Izvēlieties mobilo operatoru. Dodieties uz Settings > Carrier. Šis iestatījums tiek rādīts GSM tīklā, ja atrodaties ārpus sava operatora tīkla un tālruņa zvaniem, vizuālajam balss pastam un mobilā tīkla interneta pieslēgumam ir pieejami lokālie operatoru datu tīkli. Zvanus var veikt tikai to operatoru tīklos, kuriem ar jūsu pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Maksu par viesabonēšanu cits operators var pieprasīt pastarpināti caur jūsu operatoru.

Saņemiet balss pastu, kad nav pieejams vizuālais balss pasts. Piezvaniet uz savu numuru (CDMA tīklā sastādiat savu numuru un pievienojiet #) vai uz cipartastatūras pieskarieties ciparam "1" un turiet.

Programmas Phone iestatījumi

Dodieties uz Settings > Phone ar mērķi:

- redzēt sava iPhone tālruņa numuru;
- mainīt noklusējuma izsiņu atbildes uz ienākošiem zvaniem;
- ieslēgt vai izslēgt zvanu pāradresāciju, zvanu gaidīšanu un zvanītāja ID (GSM);
- ieslēgt vai izslēgt surdorežīmu;
- mainīt balss pasta paroli (GSM);
- pieprasīt PIN kodu savas SIM kartes atbloķēšanai brīdī, kad ieslēdzat iPhone tālruni (obligāta dažu operatoru prasība).

Dodieties uz Settings > Sounds ar mērķi:

- iestatīt zvanu signālus un skaļumu;
- iestatīt vibrozvana opcijas;
- iestatīt jauna balss pasta signālu.

Kad tīkls ir izvēlēts, iPhone izmanto tikai šo tīklu. Ja tīkls nav pieejams, iPhone tālrunī tiek rādīts teksts "No service".



Ziņojumu rakstīšana

Programma Mail ļauj uzreiz piekļūt visiem jūsu e-pasta kontiem.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par to, kā nenovērst uzmanību, lai neradītu bīstamas situācijas, sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp.

Mainiet pastkastes vai kontus.

Dzēsiet, pārvietojiet vai atzīmējiet vairākus ziņojumus.

Meklējiet ziņojumus.

Izveidojiet ziņojumu.

Ievietojiet fotoattēlu vai videoklipu. Pieskarieties iesprašanās punktam. Pieskarieties bultiņām, lai redzētu vairāk izvēles iespēju. Sk. arī [Teksta rediģēšana](#) 31. lpp

Citējiet tekstu savā atbildē. Pieskarieties iesprašanās punktam, pēc tam atlasiet tekstu, ko vēlaties iekļaut. pieskarieties ↶, pēc tam pieskarieties Reply. Varat izslēgt atkāpju pievienošanu citētajam tekstam ekrānā Settings > Mail, Contacts, Calendars > Increase Quote Level.

Subject:

Quote Level Insert Photo or Video

Want to meet here for lunch today?


Nosūtiet ziņojumu no cita konta. Pieskarieties laukam From, lai izvēlētos kontu.

Mainiet adresātu saņemšanas opcijas Cc un Bcc. Pēc adresātu ievades varat tos vilkt no viena lauka uz citu, lai mainītu to secību.

Atzīmējiet adreses ārpus noteiktiem domēniem. Ja adresējat ziņojumu saņēmējam, kas nav jūsu uzņēmuma domēnā, Mail var iekrāsot saņēmēja vārdu sarkanā krāsā, lai jūs brīdinātu. Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Mark Addresses, pēc tam definējiet domēnus, ko nevēlaties atzīmēt. Varat ievadīt vairākus domēnus, atdalot tos ar komatiem, piemēram, “apple.com, example.org”.

Īsa priekšskatījuma saņemšana


Mainiet vārdu attēlošanas veidu ekrānā Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Short Name.



Skatiet garāku priekšskatījumu. Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Preview. Priekšskatījumā var iekļaut līdz piecām rindiņām.

Vai šis ziņojums bija paredzēts jums? Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Show To/Cc Label. Ja iezīme ir Cc, nevis To, jūs esat tikai kopijas saņēmējs. Varat arī izmantot To/Cc pastkasti, kurā tiek apkopots viss jums adresētais pasts. Lai to parādītu vai paslēptu, švīkojiet pa labi (vai pieskarieties Mailboxes), pēc tam pieskarieties Edit.

Ziņojuma atlikšana uz vēlāku laiku









Ziņojuma rakstīšanas laikā ieskatieties citā ziņojumā. Švīkojiet uz leju pāri ievadāmā ziņojuma virsraksta joslai. Kad esat gatavs atgriezties pie sava ziņojuma, pieskarieties tā virsrakstam ekrāna apakšdaļā. Ja pabeigšanu gaida vairāki ziņojumi, pieskarieties ekrāna apakšdaļai, lai tos virus redzētu.

Saglabājiet melnrakstu vēlākam laikam Ja rakstāt ziņojumu un vēlaties to pabeigt vēlāk, pieskarieties Cancel, pēc tam pieskarieties Save Draft. Lai to atjaunotu, pieskarieties Compose un turiet.


Sistēmā OS X Yosemite varat arī piekļūt nepabeigtajiem ziņojumiem no sava Mac datora. Sk. [Par pārslēgšanās funkcijām](#) 26. lpp.

Svarīgu ziņojumu izcelšana

Mailboxes		Edit
 Inbox	217	>
 VIP	 3	>
MAILBOXES		
 Drafts	3	>

Tieciat informēts par atbildēm uz ziņojumu vai pavadīenu. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Notify Me. Kad rakstāt ziņojumu, varat arī laukā Subject pieskarties . Lai mainītu paziņojumu attēlošanas veidu, dodieties uz Settings > Notifications > Mail > Thread Notifications.


Apkopojiet svarīgos ziņojumus. Pievienojiet sev svarīgus cilvēkus sarakstam VIP, lai viņu ziņojumi tiktu ievietoti pastkastē VIP. Ziņojumā pieskarieties sūtītāja vārdam, pēc tam pieskarieties "Add to VIP". Lai mainītu paziņojumu attēlošanas veidu, dodieties uz Settings > Notifications > Mail > VIP.

Iezīmējiet ziņojumu, lai to vēlāk varētu atrast. Ziņojuma lasīšanas laikā pieskarieties . Lai mainītu, kā jāizskatās iezīmēta ziņojuma indikatoram, dodoties uz ekrānu Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Flag Style. Lai redzētu pastkasti Flagged, saraksta Mailboxes apskates laikā pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Flagged.

Meklējiet ziņojumu. Ritiniet uz ziņojumu saraksta sākumu vai pieskarieties tam, lai piekļūtu meklēšanas laukam. Meklēšanā tiek iekļauti adrešu lauki, tēma un ziņojuma teksts. Lai vienlaicīgi meklētu vairākos kontos, meklēšanai izmantojiet viedā tipa pastkasti, piemēram, All Sent.

Veiciet meklēšanu par noteiktu laika periodu. Ritiniet uz ziņojumu saraksta sākumu vai pieskarieties tam, lai piekļūtu meklēšanas laukam, pēc tam ievadiet tekstu, piemēram, "February meeting", lai atrastu visus februāra ziņojumus, kuros ietverts vārds "meeting".

Veiciet meklēšanu pēc ziņojuma stāvokļa. Lai atrastu visus iezīmētos, nelasītos ziņojumus no cilvēkiem, kas iekļauti sarakstā VIP, ievadiet tekstu "flag unread vip". Varat meklēt arī pēc citiem ziņojuma atribūtiem, piemēram, "attachment".

Vairs nekāda liek pasta! Ziņojuma lasīšanas laikā pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Move to Junk", lai pārvietotu to uz pastkasti Junk. Ja nejauši atzīmējat ziņojumu kā liek pasta, nekavējoties sakratiet iPhone tālruni, lai atsauktu darbību.

Izveidojiet izlases pastkasti. Izlases mape tiek rādīta saraksta Mailboxes sākumā. Lai pievienotu izlases pastkasti, saraksta Mailboxes apskates laikā pieskarieties Edit. Pieskarieties Add Mailbox, pēc tam atlasiet pievienojamās pastkastes. Par savām izlases pastkastēm saņemsit arī grūdjējpaziņojumus.

Skatiet visu kontu ziņojumu melnrakstus. Kad ir atvērts saraksts Mailboxes, pieskarieties Edit, pieskarieties Add Mailbox, pēc tam ieslēdziet iestatījumu All Drafts.

Pielikumi

Saglabājiet fotoattēlu vai videoklipu programmā Photos. Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam un turiet, līdz tiek parādīta izvēlne, pēc tam pieskarieties Save Image.

Atveriet pielikumu citā programmā. Pieskarieties pielikumam un turiet, līdz tiek parādīta izvēlne, pēc tam ar skārienu norādiet programmu, ko vēlaties izmantot pielikuma atvēršanai. Daži pielikumi automātiski parāda karogu ar pogām, kuras varat izmantot citu programmu atvēršanai.


Skatiet ziņojumus, kuriem ir pielikumi. Pastkastē Attachments no visiem kontiem tiek rādīti ziņojumi, kuriem ir pielikumi. Lai pievienotu šo pastkasti, saraksta Mailboxes apskates laikā pieskarieties Edit.


Darbs ar vairākiem ziņojumiem

Dzēsiet, pārvietojiet vai atzīmējiet vairākus ziņojumus. Laikā, kad apskatāt ziņojumu sarakstu, pieskarieties Edit. Atlasiet dažus ziņojumus, pēc tam izvēlieties darbību. Ja pielaižat kļūdu, nekavējoties sakratiet iPhone, lai atsauktu darbību.

Pārvaldiet ziņojumus ar švikošanas žestiem. Ziņojumu saraksta apskates laikā švikojiet ziņojumu pa kreisi, lai piekļūtu darbību izvēlei. Švikojiet līdz galam pa kreisi, lai atlasītu pirmo darbību. Varat arī švikot ziņojumu pa labi, lai piekļūtu citai darbībai. Lai izvēlētos darbības, kurām jāparādās izvēlnēs, dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Swipe Options.


Izmantojiet dažādas pastkastes sava pasta kārtošanai. Pastkastu sarakstā pieskarieties Edit, lai izveidotu jaunu pastkasti vai pārdēvētu vai dzēstu jau esošu pastkasti. (Dažas iebūvētās pastkastes nevar izmainīt.) Ir vairākas "gudrās" pastkastes, piemēram, pastkaste Unread, kura apkopo nelasītos ziņojumus no visiem jūsu kontiem. Pieskarieties tām, ko vēlaties izmantot.

Atgūstiet izdzēstu ziņojumu. Dodieties uz konta pastkasti Trash, atveriet ziņojumu, pēc tam pieskarieties  un pārvietojiet ziņojumu. Vai, ja ziņojumu izdzēsāt nupat, sakratiet iPhone, lai atsauktu darbību. Lai redzētu no visiem kontiem izdzēstos ziņojumus, pievienojiet pastkasti Trash. Ja vēlaties to pievienot, pastkastu sarakstā pieskarieties Edit un pēc tam atlasiet to no saraksta.

Arhivējiet, nevis dzēsiet. Varat nedzēst ziņojumus, bet tos arhivēt, tādējādi tie nepieciešamības gadījumā joprojām būs pieejami. Atlasiet iestatījumu Archive Mailbox ekrānā Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > *konta nosaukums* > Account > Advanced. Lai izdzēstu ziņojumu, nevis to arhivētu, pieskarieties  un turiet, pēc tam pieskarieties Delete.

Savlaicīgi atbrīvojieties no liekā. Varat iestatīt, cik ilgi izdzēstie ziņojumi jāglabā pastkastē Trash. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > *konta nosaukums* > Account > Advanced.

Adrešu apskate un saglabāšana




Atzīmējiet personu kā VIP personu.

Pievienojiet adresātu kontaktiem vai iekļaujiet to sarakstā VIP. Pieskarieties personas vārdam vai e-pasta adresei, pēc tam pieskarieties "Add to VIP". Varat arī pievienot šo adresi jaunam vai esošam kontaktam.

Apskatiet, kas vēl ir saņēmis ziņojumu. Ziņojuma apskates laikā pieskarieties elementam More, kas atrodas laukā To.

Ziņojumu drukāšana

Izdrukājiet ziņojumu. pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print;

Izdrukājiet pielikumu vai attēlu. Pieskarieties, lai to apskatītu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties Print.

Sk. [Funkcija AirPrint](#) 42. lpp

Pasta iestatījumi

Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars. Tur varēsit:

- izveidot atšķirīgu parakstu katram pasta kontam;
- pievienot pasta kontus;
- iestatīt Exchange kontiem ārpusbiroja atbildes;
- norādīt, ka katrs jūsu nosūtītais ziņojums ir jānosūta arī sev kā Bcc adresātam;
- ieslēgt iestatījumu "Organize by Thread", lai grupētu saistītus ziņojumus;
- norādīt, ka pirms ziņojumu dzēšanas nav jāpieprasa apstiprinājums;
- izslēgt grūdjepasta opciju jauniem ziņojumiem, tādējādi ietaupot akumulatora enerģiju;
- uz laiku izslēgt kontu.

Safari

7



Īsumā par programmu Safari

Izmantojiet programmu Safari savā iPhone tālrunī, lai pārlūkotu tīmekli, lasītu sarakstu Reading List un saglabātu tīmekļa lapas vēlākai apskatei, kā arī pievienotu lapu ikonas sākuma ekrānam un nodrošinātu tām ātru piekļuvi. Izmantojiet pakalpojumu iCloud, lai skatītu lapas, ko esat atvēris citās ierīcēs, un atjauninātu grāmatzīmju, vēstures un lasīšanas saraksta informāciju arī citās ierīcēs.

ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas pieprasījumu vai ātrā veidā piekļūstiet savai izlasei.

Lai mainītu mērogu, veiciet dubultskārienu vai veiciet pirkstu atbīdīšanas žestu.


Skatiet grāmatzīmes, lasīšanas sarakstu un koplietotās saites.

Skatiet atvērtās cilnes vai atveriet jaunu cilni.

Koplietojiet, drukājiet un veiciet citas darbības.

Dodieties uz nesen apmeklētām lapām.

Meklēšana tīmeklī



Veiciet meklēšanu tīmeklī. Meklēšanas laukā, kas atrodas lapas augšmalā, ievadiet URL vai meklējamo tekstu, pēc tam pieskarieties meklēšanas ieteikumam vai pieskarieties tastatūras taustiņam Go, lai meklētu tieši to tekstu, ko ievadījāt. Ja nevēlaties, lai ievades laikā tiktu piedāvāti varianti, dodieties uz Settings > Safari, pēc tam (sadaļā Search) izslēdziet iestatījumu Search Engine Suggestions.


Ātrā veidā atrodiat iepriekš apmeklētu vietni. Ievadiet vietnes nosaukumu, kam seko meklējamais teksts. Piemēram, ievadiet "wiki einšteins", lai vietnē Wikipedia meklētu "einšteins". Dodieties uz Settings > Safari > Quick Website Search, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

Iestatiet, ka saraksta sākumā jāuzrāda izlases ieraksti. Atlasiet tos ekrānā Settings > Safari > Favorites.

Veiciet meklēšanu lapā. Ritiniet līdz ieteikto rezultātu saraksta beigām un pieskarieties ierakstam zem On This Page. Pieskarieties >, lai lapā redzētu nākamo atbilstību.



Izvēlieties savu meklēšanas rīku. Dodieties uz Settings > Safari > Search Engine.


Tīmekļa pārlūkošana




Noskaidrojiet saites adresi. Lai pirms saites izmantošanas noskaidrotu tās URL, pieskarieties saitei un turiet.

Atveriet saiti jaunā cilnē. Pieskarieties saitei un turiet, pēc tam pieskarieties "Open in New Tab". Ja dodat priekšroku jaunu lapu atvēršanai fonā, dodieties uz Settings > Safari > Open Links.

Pārlūkojiet atvērtās cilnes. Pieskarieties . Lai aizvērtu cilni, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties  vai švīkojiet pāri cilnei pa kreisi.

Skatiet atvērtās cilnes citās savās ierīcēs. Ja ieslēdzat iestatījumu Safari ekrānā Settings > iCloud, varat skatīt cilnes, kas atvērtas citās jūsu ierīcēs. Pieskarieties , pēc tam ritiniet uz sarakstu lapas beigās.




Ritiniet līdz beigām, lai redzētu citās ierīcēs atvērtās cilnes.

Skatiet nesen aizvērtās cilnes. Pieskarieties  un turiet.

Atgriezieties sākumā. Pieskarieties ekrāna augšmalai, lai ātri atgrieztos garas lapas sākumā.


Skatiet vairāk saturu. Pagrieziet iPhone tālruni ainavorientācijā.



Atsvaidziniet rādījumu. Meklēšanas laukā blakus adresei pieskarieties , lai atjauninātu lapu.



Skatiet cilnes vēsturi. Pieskarieties  vai  un turiet.


Skatiet datoram paredzēto vietnes versiju. Ja vēlaties redzēt vietnes pilno versiju, kas paredzēta datoram, nevis mobilo versiju, pieskarieties meklēšanas laukam, velciet uz leju savu izlases rādījumu, pēc tam pieskarieties Request Desktop Site.

Grāmatzīmju saglabāšana



Pievienojiet pašreizējo tīmekļa lapu kā grāmatzīmi. Pieskarieties  (vai pieskarieties  un turiet), pēc tam pieskarieties Add Bookmark.

Apskatiet savas grāmatzīmes. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

Sašķīrojiet grāmatzīmes. Lai izveidotu grāmatzīmju mapi, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Edit.


Pievienojiet tīmekļa lapu savai izlasei. Atveriet lapu, pieskarieties meklēšanas laukam, velciet to uz leju, pēc tam pieskarieties "Add to Favorites".

Ātrā veidā apskatiet savas izlasē iekļautās un biežāk apmeklētās vietnes. Pieskarieties meklēšanas laukam, lai redzētu izlasē iekļautās vietnes. Ritiniet uz leju, lai redzētu biežāk apmeklētās vietnes.

Rediģējiet izlasē iekļautās vietnes. Pieskarieties meklēšanas laukam, pēc tam pieskarieties lapai vai mapei un turiet. Varat izdzēst elementu vai rediģēt to, lai elementu pārdēvētu vai pārvietotu.


Izvēlieties izlases elementus, kuri jābūda brīdī, kad pieskaraties meklēšanas laukam. Dodieties uz Settings > Safari > Favorites.


Jums Mac datorā ir grāmatzīmju josla? Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet Safari, ja vēlaties, lai sistēmā Mac izmantojamās grāmatzīmju joslas elementi būtu redzami iPhone sarakstā Favorites.

Saglabājiet pašreizējās lapas ikonu savā sākuma ekrānā. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Home Screen". Ikona ir redzama tikai ierīcē, kurā tā tika izveidota.


Lasīšanas saraksta saglabāšana vēlākam laikam

Saglabājiet interesantu saturu savā lasīšanas sarakstā, lai varētu atgriezties pie šī satura vēlāk. Lasīšanas saraksta lapas var lasīt arī tad, ja nav pieejams interneta savienojums.



Pievienojiet lasīšanas sarakstam saiti uz pašreizējo lapu. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Reading List".

Pievienojiet lapu, uz kuru norāda saite, neatverot šo lapu. Pieskarieties saitei un turiet, pēc tam pieskarieties "Add to Reading List".


Skatiet savu lasīšanas sarakstu. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

Izdzēsiet kaut ko no sava lasīšanas saraksta. Lasīšanas sarakstā švīkojiet pa kreisi pāri satura elementam.


Nevēlaties izmantot mobilo tīklu, lai lejupielādētu lasīšanas saraksta saturu? Dodieties uz Settings > Safari, pēc tam izslēdziet iestatījumu Use Cellular Data.




Koplietotās saites un abonementi

Varat skatīt no sociālajiem tīkliem, piemēram, Twitter, koplietotās saites vai savas abonētās plūsmas.




Skatiet koplietotās saites un abonementus. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

Abonējiet plūsmu. Dodieties uz vietni, kas nodrošina abonējamu plūsmu, pieskarieties , pieskarieties "Add to Shared Links"; pēc tam apstipriniet, pieskaroties "Add to Shared Links".

Izdzēsiet abonementu. Pieskarieties , pieskarieties , zem jūsu koplietoto saišu saraksta pieskarieties Subscriptions, pēc tam blakus abonementam, ko vēlaties izdzēst, pieskarieties .

Dalieties informācijā. Pieskarieties .



Pieskarieties, lai sūtītu tuvumā esošam draugam, izmantojot AirDrop.

Koplietojiet ar parastajiem paņēmieniem.

Formu aizpildīšana

Neatkarīgi no tā, vai piesakāties tīmekļa vietnē, pierakstāties pakalpojumam vai veicat pirkumu, varat aizpildīt tīmekļa formu, izmantojot ekrāna tastatūru, vai arī likt programmai Safari aizpildīt to jūsu vietā, izmantojot funkciju AutoFill.

Vai esat noguris no pastāvīgas pieteikšanās dažādās lapās? Kad jums tiks vaicāts, vai vēlaties saglabāt paroli šai vietnei, pieskarieties Yes. Nākamajā apmeklējuma reizē jūsu lietotājvārda un paroles lauki būs jau aizpildīti.

Aizpildiet formu. Pieskarieties jebkuram laukam, lai piekļūtu ekrāna tastatūrai. Pieskarieties < vai > virs ekrāna tastatūras, lai pārietu no viena lauka uz citu.

Aizpildiet formas automātiski. Dodieties uz Settings > Safari > Passwords & Autofill, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Use Contact Info. Pēc tam, kad esat pabeidzis aizpildīt formu, virs ekrāna tastatūras pieskarieties AutoFill. Visas tīmekļa vietnes neatbalsta funkciju AutoFill.


Pievienojiet kredītkarti, ko izmantot pirkumiem. Dodieties uz Settings > Safari > Passwords & Autofill > Saved Credit Cards > Add Credit Card. Lai ievadītu informāciju, nerakstot to ar roku, pieskarieties Use Camera, pēc tam turiet iPhone tālruni virs kartes, lai kartes attēls ietilptu kadrā. Varat arī pievienot kredītkarti, piekrītot Safari piedāvājumam to saglabāt tiešsaistes pirkumu veikšanai. Sk. [Funkcija iCloud Keychain](#) 47. lpp.

Izmantojiet savas kredītkartes informāciju. Vienmēr, kad kursora atrodas kredītkartes laukā, virs ekrāna tastatūras meklējiet pogu AutoFill Credit Card. Jūsu kartes drošības kods netiek saglabāts, tāpēc tas jums būs jāievada pašam. Ja vēl neizmantojat iPhone piekļuves kodu, ieteicams to sākt darīt; sk. [Piekļuves koda izmantošana kopā ar datu aizsardzību](#) 45. lpp.


Iesniedziet formu. Pieskarieties Go, Search vai tīmekļa lapas saitei.


Izvairīšanās no nevajadzīga satura ar Reader

Izmantojiet Safari funkciju Reader, lai koncentrētos uz lapas primāro saturu.



Pieskarieties, lai skatītu lapu programmā Reader.

Koncentrējieties uz saturu. Adreses lauka kreisajā malā pieskarieties . Ja neredzat ikonu, pašreiz apskatāmajai lapai funkcija Reader nav pieejama.

Koplietojiet tikai vērtīgu saturu. Lai koplietotu tikai raksta tekstu un saiti uz to, pieskarieties , kad skatāt lapu ar funkcijas Reader palīdzību.

Atgriezieties pilnajā lapas versijā. Vēlreiz pieskarieties lasītāja ikonai adreses laukā.


Konfidencialitāte un drošība

Varat pielāgot Safari iestatījumus, lai par jūsu darbībām internetā nejauši neuzzinātu kāds cits un lai aizsargātu sevi no ļaunprātīgām tīmekļa vietnēm.



Vēlaties glabāt savu tīmekļa gaitas noslēpumā? Dodieties uz Settings > Safari, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Do Not Track. Safari lūgs jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm neizsekot to, kā jūs pārlūkojat lapas, taču uzmanieties — tīmekļa lapa var ignorēt šo lūgumu.

Kontrolējiet sīkfailus. Dodieties uz Settings > Safari > Block Cookies. Lai noņemtu sīkfailus, kas jau saglabāti iPhone tālrunī, dodieties uz Settings > Safari > "Clear History and Website Data".

Ļaujiet programmai Safari izveidot drošas paroles un saglabāt tās. Pieskarieties paroles laukam, kad veidojat jaunu kontu, un Safari piedāvās izveidot paroli jūsu vietā.



Izdzēsiet pārlūkošanas vēsturi un datus no sava iPhone tālruņa. Dodieties uz Settings > Safari > "Clear History and Website Data".

Apmeklējiet vietnes, neregistrējot tās vēsturē. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Private. Jūsu apmeklētās vietnes netiks rādītas funkcijā iCloud Tabs un netiks pievienotas jūsu iPhone sarastam History. Lai jūsu privātās vietnes netiktu rādītas, pieskarieties , pēc tam vēlreiz pieskarieties Private. Varat aizvērt lapas vai paturēt tās apskatei nākamajā reizē, kad izmantosit režīmu Private Browsing Mode.

Uzmanieties no aizdomīgām tīmekļa vietnēm. Dodieties uz Settings > Safari, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Fraudulent Website Warning.

Safari iestatījumi

Dodieties uz Settings > Safari. Tur varēsit:

- izvēlēties meklēšanas programmu un konfigurēt meklēšanas rezultātus;
- norādīt informāciju funkcijai AutoFill;
- norādīt, kādi izlases elementi jāredz meklēšanas laikā;
- norādīt, vai saites jāatver jaunā lapā vai fonā;
- iestatīt uznirstošo logu bloķēšanu;
- uzlabot konfidencialitāti un drošību;
- dzēst vēsturi un tīmekļa vietņu datus;
- izvēlēties, vai saraksta Reading List elementiem izmantot mobilo sakaru datus;
- konfigurēt citus izvērstus iestatījumus.



Mūzikas iegūšana

Iegūstiet mūziku un citu audio saturu savā iPhone tālrunī tālāk norādītajos veidos.


- *Lai iegādātos mūziku pakalpojumā iTunes Store:* Dodieties uz pakalpojumu iTunes Store. Kad programmā Music pārlūkojat atskaņošanas sarakstus un albumus, varat pieskarties Store. Sk. 22. nodaļu [iTunes Store](#) 121. lpp.
- *iCloud:* Iegūstiet piekļuvi visām savām iTunes dziesmām neatkarīgi no tā, kuru ierīci izmantojāt to iegādei. Izmantojiet funkciju iTunes Match, lai iekļautu CD diskus un citu importēto mūziku. Sk. [iCloud un iTunes Match](#) 73. lpp.
- *Family Sharing:* lai lejupielādētu dziesmas, ko iegādājušies citi jūsu ģimenes locekļi, dodieties uz pakalpojumu iTunes Store, pieskarieties More, pieskarieties Purchased, pēc tam izvēlieties ģimenes locekli. Sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.
- *Lai veiktu sinhronizāciju ar programmu iTunes savā datorā:* sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp

iTunes Radio

Ietvertās stacijas ļauj lieliskā veidā iepazīt un izbaudīt dažāda žanra mūziku. Varat arī izveidot savas stacijas atbilstoši jūsu izvēlētajam izpildītājam, dziesmai vai žanram. Sk. [iCloud un iTunes Match](#) 73. lpp.

Piezīme. Stacija iTunes Radio var nebūt pieejama visās vietās. Lai saņemtu papildinformāciju par iTunes Radio, dodieties uz support.apple.com/kb/HT5848.



Pieskarieties, lai atskaņotu staciju.

Kad izvēlaties staciju un atskaņojat dziesmu, ekrānā Now Playing tiek rādīts albuma noformējums un atskaņošanas vadīklas. Pieskarieties ⓘ, lai uzzinātu vairāk, izveidotu jaunu staciju, noskaņotos uz staciju vai koplietotu staciju.

Izveidojiet savu staciju atbilstoši izvēlētajam izpildītājam, žanram vai dziesmai. iTunes Radio ekrānā pieskarieties New Station. Izvēlieties žanru vai meklējiet sevis iecienītu izpildītāju, dziesmu vai žanru. Staciju var izveidot arī ekrānā Now Playing, pieskaroties pogai Create.

Rediģējiet savas stacijas. Pieskarieties Edit. Varat pievienot vai izņemt citus izpildītājus, dziesmas vai žanrus vai izdzēst staciju.

Ietekmējiet nākamo dziesmu izvēles kritērijus. Ekrānā Now Playing pieskarieties ★, pēc tam pieskarieties Play More Like This vai Never Play This Song. Varat arī pievienot dziesmu savam iTunes sarakstam Wish List.

Pārejiet uz nākamo dziesmu. Ekrānā Now Playing pieskarieties ►►. Stundas laikā var izlaist ierobežotu daudzumu dziesmu.

Skatiet atskaņotās dziesmas vai vēlmju sarakstā iekļautās dziesmas. Pieskarieties History, pēc tam pieskarieties Played vai Wishlist. Varat iegādāties dziesmas savai bibliotēkai. Pieskarieties dziesmai, lai noklausītos tās fragmentu.


Iegādājieties dziesmas savai personīgajai bibliotēkai. Ekrānā Now Playing pieskarieties cenas pogai.

Koplietojiet informāciju par jūsu izveidoto staciju. Ekrānā Now Playing pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties Share Station.

Pārlūkošana un atskaņošana


Pārlūkojiet savu mūziku pēc atskaņošanas saraksta, izpildītāja vai cita kritērija. Lai piekļūtu citām pārlūkošanas iespējām, pieskarieties More. Pieskarieties jebkurai dziesmai, lai to atskaņotu.

Varat klausīties audio, izmantojot iebūvēto skaļruni, austiņu ligzdai pievienotas austiņas vai bezvadu Bluetooth stereo austiņas, kas savienotas pāri ar iPhone tālruni. Ja ir pievienotas vai pāri savienotas austiņas, pa skaļruni nekas netiek atskaņots.



Jums apnicis nemitīgi pieskarties pogai More? Lai pārkārtotu pogas, pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Edit un velciet pogu virsū citai pogai, ko vēlaties aizstāt.

Ekrānā Now Playing ir pieejamas atskaņošanas vadīklas un ir redzams, kas tiek atskaņots.




Pārejiet uz jebkuru vietu dziesmā. Velciet atskaņošanas atzīmi. Samaziniet pārtīšanas ātrumu, ar pirkstu velkot ekrānā uz leju.

Sajauciet dziesmu secību. Ekrānā Now Playing pieskarieties Shuffle, lai atskaņotu melodijas jauktā secībā.

Skatiet visas dziesmas, kas iekļautas albumā, no kura pašlaik tiek atskaņota dziesma.

Pieskarieties ☰. Lai atskaņotu dziesmu, pieskarieties tai.




Meklējiet mūziku. Pārlūkošanas laikā velciet uz leju, tādējādi piekļūstot meklēšanas laukam ekrāna augšdaļā, un pēc tam ievadiet meklējamo tekstu. Audio saturu var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. [Funkcija Spotlight Search](#) 34. lpp

Novērtējiet dziesmu, lai varētu izmantot viedos atskaņošanas sarakstus programmā iTunes. Pieskarieties ekrānam, lai būtu redzami vērtējuma punkti, un pēc tam pieskarieties punktam, lai piešķirtu vērtējumu.

Skatiet dziesmu tekstus. Ja esat pievienojis dziesmai tekstus, pieskarieties albuma noformējumam, lai tos redzētu. Lai dziesmai pievienotu tekstus, datora programmā iTunes izmantojiet dziesmas logu Info un pēc tam sinhronizējiet dziesmu ar iPhone tālruni.

Piekļūstiet audio vadīklām no aizslēgta ekrāna vai citas programmas izmantošanas laikā. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi piekļūstot ekrānam Control Center. Sk. [Programma Control Center](#) 35. lpp



Atskaņojiet mūziku pa AirPlay skaļruņiem vai Apple TV ierīcē. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot ekrānu Control Center, un pēc tam pieskarieties . Sk. [Funkcija AirPlay](#) 42. lpp

iCloud un iTunes Match

Izmantojot iCloud, varat piekļūt visai jūsu pakalpojumā iTunes Store nopirktajai mūzikai visās jūsu ierīcēs. Ikona apzīmē dziesmas, kuras jums ir pakalpojumā iCloud. Vienkārši noklikšķiniet uz dziesmas, lai to atskaņotu.

Automātiski lejupielādējiet mūziku, ko esat iegādājies citā ierīcē. Dodieties uz Settings > iTunes & App Store, pierakstieties ar savu Apple ID, pēc tam sadaļā Automatic Downloads ieslēdziet iestatījumu Music.

Lejupielādējiet mūziku, ja dodaties uz vietu, kur nav pieejams Wi-Fi tīkls. Noklikšķiniet uz blakus dziesmām, kuras vēlēties atskaņot. Vai lejupielādējiet veselus albumus vai atskaņošanas sarakstus. Pakalpojumā iTunes Store varat arī lejupielādēt iepriekšējos pirkumus — pieskarieties Mode, pieskarieties Purchased, pēc tam pieskarieties Music.

Noņemiet lejupielādētu dziesmu. Švīkojiet pa kreisi un pieskarieties Delete. Dziesma tiek izdzēsta no iPhone tālrunā, bet tā paliek pieejama pakalpojumā iCloud.

Skatiet tikai lejupielādēto mūziku. Dodieties uz Settings > iTunes & App Store. Sadaļā Show All izslēdziet iestatījumu Music.

Izmantojot iTunes Match abonementu, varat pakalpojumā iCloud glabāt visu savu mūziku (līdz 25 000 dziesmām) — arī no CD diskiem importētās dziesmas.


Piezīme. Pakalpojums iTunes Match var nebūt visur pieejams. Sk. support.apple.com/kb/HT5085.

Abonējiet pakalpojumu iTunes Match. Dodieties uz Settings > iTunes & App Store > "Subscribe to iTunes Match". Sk. vietni www.apple.com/lv/itunes/itunes-match.

Ieslēdziet pakalpojumu iTunes Match. Dodieties uz Settings > iTunes & App Store. Pierakstieties, ja vēl neesat to izdarījis.

Albumu noformējumu galerija

Pagrieziet iPhone tālruni, lai skatītu visas bibliotēkas albumu noformējumus.



Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu citus albumus. Pieskarieties noformējumam, lai redzētu albumā iekļautās dziesmas.


Audio grāmatas

Kad ekrānā Now Playing sākat atskaņošanu, tiek rādītas audiogrāmatu vadīklas un informācija.





Atskaņošanas saraksti

Veidojiet atskaņošanas sarakstus, lai sašķīrotu mūziku. Ekrāna Playlists saraksta beigās pieskarieties New Playlist, pēc tam ievadiet nosaukumu. Pieskarieties +, lai pievienotu dziesmas vai videoklipus.



Rediģējiet atskaņošanas sarakstu. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, pēc tam pieskarieties Edit.

- *Lai pievienotu citas dziesmas:* pieskarieties +.
- *Lai dzēstu dziesmu:* pieskarieties , pēc tam pieskarieties Remove. Dzēšot dziesmu atskaņošanas sarakstā, tā netiek izdzēsta no iPhone tālruņa.
- *Lai mainītu dziesmu secību:* velciet .

Jaunie un mainītie atskaņošanas saraksti tiek iekopēti iTunes bibliotēkā nākamajā reizē, kad sinhronizējat iPhone ar datoru, vai ar pakalpojuma iCloud palīdzību (ja abonējat funkciju iTunes Match).

Iztukšojiet vai izdzēsiet atskaņošanas sarakstu, ko esat izveidojis iPhone tālrunī. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, pēc tam pieskarieties Clear vai Delete.


Izdzēsiet dziesmu no iPhone tālruņa. Pieskarieties Songs, švīkojiet pāri dziesmai, pēc tam pieskarieties Delete. Dziesma tiek izdzēsta no iPhone tālruņa, taču tā paliek jūsu Mac vai personālā datora iTunes bibliotēkā un iCloud krātuvē.

Genius — radīts jūsu priekam


Genius atskaņošanas saraksts ir bibliotēkā izvēlētu dziesmu kopums, kas ir savstarpēji saderīgas. Genius ir bezmaksas pakalpojums, taču tam nepieciešams Apple ID.

Genius Mix saraksts ir viena veida mūzikas dziesmu izlase, kas tiek izveidota no jauna ikreiz, kad klausāties šo sarakstu.

Ieslēdziet pakalpojumu Genius. Pieskarieties Playlists, pieskarieties Genius Playlist, pēc tam pieskarieties Turn On Genius.

Pārlūkojiet un atskaņojiet Genius atskaņošanas sarakstus. Pieskarieties Genius (ja elements Genius nav redzams, vispirms pieskarieties More). Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citiem sarakstiem. Lai atskaņotu sarakstu, pieskarieties .

Izveidojiet Genius atskaņošanas sarakstu. Ekrānā Playlists pieskarieties Genius Playlist un izvēlieties dziesmu. Vai ekrānā Now Playing pieskarieties Create, pēc tam pieskarieties Genius Playlist.

- *Lai aizstātu Genius atskaņošanas sarakstu, izmantojot citu dziesmu:* pieskarieties New un izvēlieties dziesmu.
- *Lai atsvaidzinātu atskaņošanas sarakstu:* pieskarieties Refresh.
- *Lai saglabātu atskaņošanas sarakstu:* pieskarieties Save. Atskaņošanas saraksts tiek saglabāts, izmantojot tās dziesmas nosaukumu, ko izvēlējāties un atzīmējāt ar .

Ja abonējat iTunes Match, jūsu Genius atskaņošanas saraksti tiek saglabāti, izmantojot iCloud. Genius atskaņošanas saraksti, kas izveidoti iPhone tālrunī, tiek kopēti uz datoru, veicot sinhronizāciju ar iTunes.

Piezīme. Ja Genius atskaņošanas saraksts ir sinhronizēts ar programmu iTunes, sarakstu nevar izdzēst no iPhone tālruņa tieši. Izmantojiet programmu iTunes, lai mainītu saraksta nosaukumu, pārtrauktu atskaņošanas saraksta sinhronizāciju vai izdzēstu to.

Izdzēsiet saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu. Pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstam, pēc tam pieskarieties Delete.

Siri un balss vadība

Varat izmantot pakalpojumu Siri vai funkciju Voice Control, lai vadītu mūzikas atskaņošanu. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp un [Balss vadība](#) 33. lpp.

Izmantojiet Siri vai balss vadību. Nospiediet un turiet sākuma pogu.

- *Lai atskaņotu vai pauzētu mūziku:* sakiet “play” vai “play music”. Lai pauzētu, sakiet “pause”, “pause music” vai “stop”. Varat arī teikt “next song” vai “previous song”.
- *Lai atskaņotu albumu, izpildītāju vai atskaņošanas sarakstu:* sakiet “play”, pēc tam sakiet “album”, “artist” vai “playlist” un vārdu/nosaukumu.
- *Lai jauktu secību pašreizējā atskaņošanas sarakstā:* sakiet “shuffle”.
- *Lai uzzinātu vairāk par pašreiz atskaņoto dziesmu:* sakiet “what’s playing”, “who sings this song” vai “who is this song by”.
- *Lai izmantotu funkciju Genius līdzīgu dziesmu atskaņošanai:* sakiet “Genius” vai “play more songs like this”.

Funkcija Home Sharing

Funkcija Home Sharing ļauj atskaņot mūziku, filmas un TV pārraides jūsu iPhone tālrunī no Mac vai personālā datora iTunes bibliotēkas. iPhone tālrunim un jūsu datoram jābūt savienotiem vienā Wi-Fi tīklā.

Piezīme. Funkcijai Home Sharing nepieciešama iTunes 10.2 vai jaunāka versija (pieejama vietnē www.apple.com/lv/itunes/download). Papildu saturu, piemēram, ciparu brošūras un iTunes Extras saturu, nevar koplietot.

Atskaņojiet iPhone tālrunī mūziku no iTunes bibliotēkas.

- 1 Sava datora programmā iTunes izvēlieties File > Home Sharing > Turn On Home Sharing. Piesakieties, pēc tam noklikšķiniet uz Create Home Share.
- 2 iPhone tālrunī dodieties uz Settings > Music, pēc tam piesakieties funkcijā Home Sharing, izmantojot to pašu Apple ID un paroli.

- 3 Programmā Music pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Shared un izvēlieties savu datora bibliotēku.

Atgriezieties pie satura savā iPhone tālrunī. Pieskarieties Shared un izvēlieties My iPhone.

Mūzikas iestatījumi

Dodieties uz Settings > Messages, lai iestatītu opcijas programmai Messages, tostarp šādus iestatījumus:

- funkcija Sound Check (ļauj izlīdzināt jūsu audio satura skaļuma līmeņus);
- ekvalaizeris (EQ).

Piezīme. Ekvalaizera iestatījumi ir spēkā visām skaņas izejām, tostarp austiņu ligzdu un funkciju AirPlay. (Ekvalaizera iestatījumi vairākumā gadījumu attiecas tikai uz mūziku, kas tiek atskaņota programmā Music.)

Iestatījums Late Night saspiež audiosignāla dinamisko diapazonu, samazinot skaļumu skaļajās vietās un to palielinot klusajās vietās. Šo iestatījumu ieteicams izmantot, kad klausāties mūziku lidmašīnā vai citā skaļā vidē. (Iestatījums Late Night attiecas uz visu skaņas informāciju — gan mūzikas, gan video saturā.)

- Grupēšana pēc albuma un izpildītāja
- Iestatījums Volume Limit

Piezīme. Dažās Eiropas Savienības (ES) valstīs iPhone var jūs informēt, ka iestatītais skaļums pārsniedz maksimālo skaļuma līmeni, ko ES norādījusi kā dzirdei drošu. Lai palielinātu skaļumu virs šī līmeņa, jums var nākties uz īsu brīdi atlaist skaļuma vadīklu. Lai ierobežotu maksimālo austiņu skaļumu šajā līmenī, dodieties uz Settings > Music > Volume Limit, pēc tam ieslēdziet iestatījumu EU Volume Limit.

Liedziet mainīt maksimālā skaļuma ierobežojumu. Dodieties uz Settings > General > Restrictions > Volume Limit, pēc tam pieskarieties Don't Allow Changes.



SMS, MMS un iMessage ziņas


Programma Messages ļauj veikt īsziņu apmaiņu ar citām SMS un MMS ierīcēm, izmantojot mobilo savienojumu, un citām iOS ierīcēm un Mac datoriem, kas lieto pakalpojumu iMessage.



iMessage ir Apple funkcija, kas ļauj sūtīt ziņas citiem iOS 5 vai jaunākas sistēmas lietotājiem vai OS X Mountain Lion vai jaunākas sistēmas lietotājiem, izmantojot Wi-Fi (vai mobilo) savienojumu. Ziņas, ko sūtāt, izmantojot funkciju iMessage, netiek skaitītas kā jūsu operatora ziņas. Ziņas var ietvert fotoattēlus, videoklipus un citu informāciju. Varat redzēt, kad citi cilvēki ievada tekstu, un informēt viņus, ka esat izlasījis to ziņas. Ja esat pierakstījis funkcijā iMessage (izmantojot vienu Apple ID) arī citās iOS ierīcēs vai Mac datorā (sistēmā OS X Mavericks vai jaunākā), varat uzsākt sarunu vienā ierīcē un turpināt to citā. Drošības nolūkos iMessage ziņas pirms sūtīšanas tiek šifrētas.


Ja izmantojat citas iOS 8 ierīces, ar kurām esat pierakstījis funkcijā iMessage, izmantojot to pašu Apple ID, ko lietojat iPhone tālrunī, varat sūtīt un saņemt SMS un MMS ziņas ar šīm ierīcēm. Līdzīgā veidā varat sūtīt un saņemt SMS un MMS ziņas, izmantojot programmu Messages Mac datorā, kurā instalēta sistēma OS X Yosemite, ja no tā veikta pierakstīšanās funkcijā iMessage, izmantojot to pašu Apple ID, ko lietojat iPhone tālrunī. Uz jūsu iPhone tālruni var attiekties mobilo pakalpojumu izmaksas.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju, kā nenovērst uzmanību braukšanas laikā, sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību 188. lpp](#)


Ziņu sūtīšana un saņemšana





Sāciet sarakstīties. Pieskarieties , pēc tam ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi vai pieskarieties , pēc tam izvēlieties kontaktu. Varat arī sākt sarunu, pieskaroties tālruņa numuram programmā Contacts, Calendar vai Safari, kā arī nesen lietotam vai izlasē iekļautam kontaktam vairākuzdevumu ekrānā.

Brīdinājuma emblēma  tiek parādīta, ja ziņu nevar nosūtīt. Pieskarieties brīdinājumam sarakstes logā, lai mēģinātu nosūtīt ziņu vēlreiz. Veiciet dubultskārienu, lai ziņu nosūtītu kā SMS ziņu.

Atsāciet saraksti. Pieskarieties sarakstei sarakstā Messages.

Lietojiet attēlu rakstzīmes. Dodieties uz Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard, pēc tam pieskarieties Emoji, lai padarītu tastatūru pieejamu. Ziņas ievades laikā pieskarieties , lai pārslēgtos uz Emoji tastatūru. Sk. [Īpašās ievades metodes](#) 184. lpp





Tap to Talk. Pieskarieties  un turiet, lai ierakstītu audio ziņu, pēc tam švīkojiet uz augšu, lai to nosūtītu. Lai to izdzēstu, švīkojiet pa kreisi.

Lai taupītu vietu, jūsu saņemtās "Tap to Talk" audio ziņas tiek automātiski izdzēstas divas minūtes pēc to noklausīšanās, ja vien nepieskaraties Keep. Lai tās paturētu automātiski, dodieties uz Settings > Messages > Expire (sadaļā Audio Messages), pēc tam pieskarieties Never.

Paceliet iPhone tālruni, lai noklausītos audio ziņu vai atbildētu uz to. Paceliet iPhone tālruni pie auss, it kā taisītos runāt, lai automātiski atskaņotu ienākošās audio ziņas. Vēlreiz paceliet iPhone tālruni pie auss, lai atbildētu uz audio ziņu. Ieslēdziet vai izslēdziet šo funkciju ekrānā Settings > Messages, sadaļā Audio Messages.

Noskaidrojiet ziņas nosūtīšanas vai saņemšanas laiku. Pavelciet jebkuru burbuli pa kreisi.

Apskatiet personas kontaktinformāciju. Sarunas skatā pieskarieties Details, pēc tam pieskarieties . Pieskarieties datiem, lai izpildītu atbilstošās darbības, piemēram, veiktu balss vai FaceTime zvanu.


Sūtiet ziņas adresātu grupai (iMessage un MMS). Pieskarieties , pēc tam ievadiet vairākus adresātus. Lai izmantotu pakalpojumu MMS, grupu ziņapmaiņai ir arī jābūt ieslēgtai ekrānā Settings > Messages, un atbildes tiek sūtītas tikai jums — tās netiek kopētas pārējiem cilvēkiem grupā.

Piešķiriet grupai nosaukumu. Sarunas apskates laikā pieskarieties Details, pēc tam velciet uz leju un ievadiet nosaukumu rindiņā Subject.

Pievienojiet personu grupai. Pieskarieties laukam To, pēc tam pieskarieties Add Contact.


Atstājiet grupu. Pieskarieties Details, pēc tam pieskarieties “Leave this Conversation”.

Nodrošiniet sev klusumu. Pieskarieties Details, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Do Not Disturb, lai izslēgtu sarunas paziņojumus.


Bloķējiet ziņas no nevēlamiem sūtītājiem. Kontakta kartītē pieskarieties “Block this Caller”. Varat apskatīt personas kontakta kartīti, ziņas apskates laikā pieskaroties Details un pēc tam pieskaroties . Zvanītājus var bloķēt arī, izmantojot ekrānu Settings > Messages > Blocked. Jūs nesaņemsit balss zvanus, FaceTime zvanus un īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Lai saņemtu papildinformāciju par zvanu bloķēšanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT5845.


Sarakstes pārvaldība

Ziņu sarakste tiek saglabāta sarakstā Messages. Zils punkts  apzīmē nelasītas ziņas. Pieskarieties sarakstei, lai to skatītu vai turpinātu.



Apskatiet sarakstu Messages. Sarunas skatā pieskarieties Messages vai švīkojiet pa labi. Ar iPhone 6 Plus varat arī pagriezt iPhone tālruni ainavorientācijā, lai redzētu gan sarakstu Messages, gan atlasīto sarunu.

Pārsūtiet ziņu. Pieskarieties ziņai vai pielikumam un turiet, pieskarieties More, pēc vēlēšanās atlasiet papildu elementus un pēc tam pieskarieties .

Izdzēsiet ziņojumu. Pieskarieties ziņai vai pielikumam un turiet, pieskarieties More, pēc vēlēšanās atlasiet papildu elementus un pēc tam pieskarieties .

Izdzēsiet saraksti. Ekrānā Messages švīkojiet pāri sarakstei uz kreiso pusi un pieskarieties Delete.

Meklējiet sarunas. Kad atvērta saraksta Messages, pieskarieties ekrāna augšmalai, lai piekļūtu meklēšanas laukam, un ievadiet tekstu, ko vēlaties atrast. Sarakstēs var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. [Funkcija Spotlight Search 34.](#) lpp

Mūzikas, videoklipu, savas atrašanās vietas u.c. satura koplietošana

Izmantojot pakalpojumu iMessage vai MMS, varat sūtīt un saņemt fotoattēlus un videoklipus, sūtīt atrašanās vietas, kontaktinformāciju un balsis piezīmes. Pielikumu lieluma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs (ja nepieciešams, iPhone var saspiest fotoattēlus un videoklipus, ko pievienojat ziņām).



Uzņemiet un nosūtiet fotoattēlu vai videoklipu ātrā veidā. Pieskarieties un turiet. Pēc tam bīdīet uz vai , lai uzņemtu fotoattēlu vai videoklipu. Fotoattēli tiek nosūtīti uzreiz. Pieskarieties , lai priekšskatītu savu videoklipu. Lai nosūtītu Video Message ziņu, pieskarieties .

Lai taupītu vietu, jūsu saņemtās "Video Messages" ziņas tiek automātiski izdzēstas divas minūtes pēc to noskatīšanās, ja vien nepieskaraties Keep. Lai tās paturētu automātiski, dodieties uz Settings > Messages > Expire (sadaļā Video Messages), pēc tam pieskarieties Never.

Sūtiet fotoattēlus un videoklipus no savas Photos bibliotēkas. Pieskarieties . Nesen uzņemtie kadri ir redzami uzreiz; pieskarieties Photo Library, lai redzētu vecākus kadrus. Atlasiet objektus, ko vēlaties sūtīt.

Skatiet pielikumus. Sarunas apskates laikā pieskarieties Details. Pielikumi tiek rādīti hronoloģiski pretējā secībā ekrāna apakšdaļā. Pieskarieties pielikumam, lai to redzētu pilnkrāna režīmā. Kad atvērts pilnkrāna režīms, pieskarieties , lai pielikumus skatītu saraksta veidā.

Sūtiet savu pašreizējo atrašanās vietu. Pieskarieties Details, pēc tam pieskarieties Send My Current Location, lai sūtītu karti, kurā redzams, kur atrodaties.

Koplietojiet savu atrašanās vietu. Pieskarieties Details, pēc tam pieskarieties Share My Location un norādiet laika ilgumu. Persona, kurai rakstāt ziņu, var redzēt jūsu atrašanās vietu, pieskaroties Details. Lai ieslēgtu vai izslēgtu iestatījumu Share My Location vai atlasītu ierīci, kas konstatē jūsu atrašanās vietu, dodieties uz Settings > iCloud > Share My Location (sadaļā Advanced).

Sūtiet saturu no citas programmas. Attiecīgajā programmā pieskarieties Share vai , pēc tam pieskarieties Message.

Koplietojiet, saglabājiet vai izdrukājiet pielikumu. Pieskarieties pielikumam, pēc tam pieskarieties .

Kopējiet fotoattēlu vai videoklipu. Pieskarieties pielikumam un turiet, pēc tam pieskarieties Copy.

Ziņu iestatījumi

Dodieties uz Settings > Messages. Tur varēsit:

- ieslēgt vai izslēgt funkciju iMessage;
- informēt citus, ka esat izlasījis viņu ziņojumus;
- norādīt tālruņa numurus, Apple ID vai e-pasta adreses, kas jāizmanto programmā Messages;
- īsziņu un MMS ziņu opcijas;


- rādīt lauku Subject;
- bloķēt ziņas no nevēlamiem sūtītājiem;
- iestatīt, cik ilgi ziņas jāpatur;
- pārvaldīt programmā Messages izveidoto audio ziņu un video ziņu derīguma laika iestatījumus (audio un video pielikumi, kas izveidoti ārpus programmas Messages, tiek paturēti, līdz tos izdzēšat manuāli);

pārvaldīt ar ziņām saistītos paziņojumus. Sk. [Iestatījums Do Not Disturb](#) 37. lpp

Iestatiet ienākošas īsziņas signālu. Sk. [Skaņas un klusums](#) 37. lpp



Īsumā par programmu Calendar



Pievienojiet notikumu. Pieskarieties **+**, pēc tam aizpildiet notikuma datus. Ja pievienojat atrašanās vietu un izvēlaties Alert > “Time to leave”, programma Calendar atgādina jums par notikumu atbilstoši pašreizējam laikam, kas jāpavada ceļā, lai tur nokļūtu.

Meklējiet notikumus. Pieskarieties **Q**, pēc tam ievadiet tekstu meklēšanas laukā. Tiek meklēti apskatāmo kalendāru nosaukumi, ielūgtās personas, vietas un piezīmes

Skatiet nedēļas kalendāru. Pagrieziet iPhone sāniski.

Mainiet skatījumu. Pieskarieties gadam, mēnesim vai dienai, lai mainītu kalendārā redzamo laikosmu. Skatā Week vai Day izmantojiet pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas žestu, lai tuvinātu vai tālinātu.

Skatiet notikumu sarakstu. Mēneša skatā pieskarieties **☰**, lai redzētu dienas notikumus. Dienas skatā pieskarieties **☰**.

Mainiet kalendāra krāsu. Pieskarieties Calendars, pēc tam blakus kalendāram pieskarieties **i** un izvēlieties krāsu no saraksta. Dažiem kalendāru kontiem, piemēram, Google kontam, krāsu nosaka serveris.

Pielāgojiet notikuma datus. Pieskarieties notikumam un turiet, pēc tam velciet to uz jaunu laiku vai pielāgojiet tveršanas punktus.

Ielūgumi

iCloud, Microsoft Exchange un daži CalDAV serveri ļauj sūtīt un saņemt sapulču uzaicinājumus.


Uzaiciniet uz notikumu citus cilvēkus. Pieskarieties notikumam, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Invitees. Pieskarieties vārdiem vai pieskarieties ⊕, lai izvēlētos cilvēkus no kontaktu kataloga. Ja nevēlaties saņemt paziņojumu, ka kāds noraida uzaicinājumu uz sapulci, dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendar > Show Invitee Declines.

RSVP. Pieskarieties notikumam, uz kuru esat uzaicināts, vai pieskarieties Inbox un pieskarieties uzaicinājumam. Ja pievienojat komentārus (kas var nebūt pieejami visiem kalendāriem), jūsu komentāri ir redzami organizatoram, bet ne citiem apmeklētājiem. Lai skatītu jūsu noraidītos notikumus, pieskarieties Calendars un pēc tam ieslēdziet iestatījumu Show Declined Events.

Iepilānojiēt sapulci, lai tā nepārklātos ar citiem notikumiem. Pieskarieties notikumam, pēc tam pieskarieties Availability un pieskarieties "free". Vai, ja tas ir jūsu izveidots notikums, pieskarieties Show As un pieskarieties "free". Notikums paliek jūsu kalendārā, taču šis laiks citiem ielūgumu sūtītājiem netiek rādīts kā aizņemts.

Ātri nosūtiet apmeklētājiem e-pasta ziņojumu. Pieskarieties notikumam, pieskarieties Invitees, pēc tam pieskarieties ✉.

Vairāku kalendāru lietošana



Ieslēdziet iCloud, Google, Exchange vai Yahoo! kalendārus. Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendar, pieskarieties kontam, pēc tam ieslēdziet iespēju Calendar.

Abonējiet kalendāru. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendar", pēc tam pieskarieties Add Account. Pieskarieties Other, pēc tam pieskarieties Add Subscribed Calendar. Ievadiet abonējamajam .ics failam atbilstošo servera nosaukumu un faila nosaukumu. Varat arī abonēt iCalendar (.ics formāta) kalendāru, kas publicēts tīmeklī,— pieskarieties kalendāra saitei.

Pievienojiet CalDAV kontu. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendar", pieskarieties Add Account, pēc tam pieskarieties Other. Šajā Calendars pieskarieties Add CalDAV Account.

Skatiet dzimšanas dienu kalendāru. Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Birthdays, lai notikumiem pievienotu dzimšanas dienas no programmas Contacts. Ja esat iestatījis Facebook kontu, varat arī iekļaut savu Facebook draugu dzimšanas dienas.

Skatiet brīvdienu kalendāru. Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Holidays, lai notikumiem pievienotu valsts svētkus.

Skatiet vairākus kalendārus reizē. Pieskarieties Calendars, pēc tam atlasiet kalendārus, ko vēlaties skatīt.

Pārvietot notikumu uz citu kalendāru. Pieskarieties notikumam, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Calendars un atlasiet kalendāru, uz kuru notikums jāpārvieto.


iCloud kalendāru koplietošana

Izmantojot funkciju Family Sharing, automātiski tiek izveidots kalendārs, kas tiek koplietots ar visiem jūsu ģimenes locekļiem. Sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp. Varat arī koplietot iCloud kalendāru ar citiem iCloud lietotājiem. Ja kalendārs ir koplietots, citi var to redzēt un jūs varat ļaut citiem pievienot vai mainīt notikumus. Varat koplietot arī tikai lasāmu versiju, kas visiem pieejama apskatei.

Izveidojiet iCloud kalendāru. Pieskarieties Calendars, pieskarieties Edit, pēc tam sadaļā iCloud pieskarieties Add Calendar.

Koplietojiet iCloud kalendāru. Pieskarieties Calendars, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties iCloud kalendāram, ko vēlaties koplietot. Pieskarieties Add Person un ievadiet vārdu vai pieskarieties (+), lai pārlūkotu kontaktu sarakstu. Uzaicinātās personas e-pastā saņēmt uzaicinājumu pievienoties kalendāram, taču šai personai ir nepieciešams iCloud konts, lai tā varētu pieņemt uzaicinājumu.

Mainiet personas piekļuvi koplietotam kalendāram. Pieskarieties Calendars, pieskarieties Edit, pieskarieties koplietotajam kalendāram un pēc tam ar skārienu izvēlieties personu. Varat viņai liegt iespēju rediģēt kalendāru, varat tai nosūtīt atkārtotu uzaicinājumu pievienoties kalendāram, kā arī pārtraukt kalendāra koplietošanu.



Izslēdziet paziņojumus par koplietotiem kalendāriem. Kad kāds modificē koplietojamu kalendāru, jums tiek paziņots par izmaiņām. Lai izslēgtu paziņojumu saņemšanu no koplietotiem kalendāriem, dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars > Shared Calendar Alerts.

Koplietojiet ar visiem kalendāru, kas pieejams tikai lasīšanai. Pieskarieties Calendars, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties iCloud kalendāram, ko vēlaties koplietot. Ieslēdziet iestatījumu Public Calendar, pēc tam pieskarieties Share Link, lai kopētu vai sūtītu sava kalendāra URL. Izmantojot saderīgu programmu, piemēram, Calendar sistēmai OS X, kalendāru var abonēt ikviens, kas zina šo URL.

Programmas Calendar iestatījumi

Vairāki ekrānā Settings > "Mail, Contacts, Calendars" pieejamie iestatījumi ietekmē programmu Calendar un jūsu kalendāru kontus. Tie ietver:

- pagātnes notikumu sinhronizāciju (nākotnes notikumi ir vienmēr sinhronizēti);
- brīdinājuma signālu, kas tiek atskaņots, saņemot jaunus sapulču ielūgumus;

- noklusēto kalendāru jaunizveidotiem notikumiem;
- noklusēto brīdinājuma laiku;
- laika joslas atbalstu, lai attēlotu datumus un laikus, izmantojot atšķirīgu laika joslu;
- nedēļas pirmās dienas iestatījumu.
- ķīniešu, ebreju vai islama datumu attēlojumu.



Fotoattēlu un videoklipu apskate

Programma Photos ļauj skatīti fotoattēlus un videoklipus, ko esat:

- uzņēmis ar iPhone programmu Camera;
- saglabājis pakalpojumā iCloud (sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp);
- koplietojis no citiem (sk. [Funkcija iCloud Photo Sharing](#) 90. lpp);
- sinhronizējis no sava datora (sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp);
- saglabājis no e-pasta, īsziņas, tīmekļa lapas vai ekrānuzņēmuma.




Pieskarieties, lai skatītu pilnkrāna režīmā.


Programma Photos ietver cilnes Photos, Shared un Albums.

- Pieskarieties Photos, lai redzētu visus savus fotoattēlus un videoklipus, kas sakārtoti kategorijās Years, Collections un Moments. Lai ātri pārlūkotu fotoattēlus, kas ievietoti kolekcijā vai sašķiroti pēc gada, pieskarieties un mirkli turiet, pēc tam velciet.
- Pieskarieties Shared, lai redzēt fotoattēlus un videoklipus, ko esat koplietojis ar citiem vai ko citi ir koplietojuši ar jums. Sk. [Funkcija iCloud Photo Sharing](#) 90. lpp.
- Pieskarieties Albums, lai redzētu, kā fotoattēli un videoklipi ir sakārtoti albumos jūsu iPhone tālrunī. Sk. [Fotoattēlu un videoklipu šķirošana](#) tālāk.


Apskatiet visus savus fotoattēlus un videoklipus. Kad skatāt fotoattēlus pēc gada vai kolekcijas, pēc noklusējuma programma Photos rāda reprezentatīvu fotoattēlu apakškopu. Ja vēlaties redzēt visus savus fotoattēlus un videoklipus, dodieties uz Settings > Photos & Camera, pēc tam izslēdziet iestatījumu Summarize Photos.


Veiciet pārskatīšanu pēc vietām. Laikā, kad veicat pārskatīšanu pēc gada vai kolekcijas, pieskarieties . Kartē tiek parādīti fotoattēli un videoklipi, kas ietver informāciju par atrašanās vietu, tādējādi norādot to uzņemšanas vietu.

Kad skatāt fotoattēlu vai atskaņojat videoklipu, varat ar skārienu piekļūt vadīklām un paslēpt tās. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz priekšu vai atpakaļ.

Meklējiet fotoattēlus. Ekrānā Albums vai Photos pieskarieties , lai veiktu meklēšanu pēc datuma (mēneša un gada) vai vietas (pilsētas un štata). Meklēšanas funkcija arī nodrošina parocīgu sarakstu Recent Searches un piedāvā ieteicamo meklēšanas sarakstu.

Tuviniet vai tāliniet. Lai izplestu fotoattēlu, veiciet dubultskārienu vai pirkstu atbīdīšanas žestu. Kad apskatāt pietuvinātu fotoattēlu, varat redzēt citas attēla daļas, pārvelkot fotoattēlu.

Atskaņojiet videoklipu. Pieskarieties . Lai pārlēgtos starp pilnkrāna un ekrāna ietilpināšanas režīmu, veiciet dubultskārienu displejā.


Atskaņojiet slaidrādi. Fotoattēla apskates laikā pieskarieties , pēc tam pieskarieties Slideshow. Atlasiet opcijas, pēc tam pieskarieties Start Slideshow. Lai apturētu slaidrādi, pieskarieties ekrānam. Lai iestatītu citas slaidrādes opcijas, dodieties uz Settings > Photos & Camera.

Kā straumēt slaidrādi vai videoklipu televizora ekrānā, sk. [Funkcija AirPlay](#) 42. lpp

Fotoattēlu un videoklipu šķirošana



Cilne Album ietver jūsu izveidotos albumus un vairākus noklusējuma albumus atkarībā no tā, kādas Photos funkcijas izmantojat. Piemēram, videoklipi tiek automātiski pievienoti albumam Videos. Jūs redzat albumu My Photo Stream, ja lietojat atbilstošo funkciju (sk. [Funkcija My Photo Stream](#) tālāk). Ja izmantojat iCloud Photo Library beta, jums ir albums All Photos, kas ietver visus jūsu fotoattēlus un videoklipus, kas saglabāti pakalpojumā iCloud (sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp); ja neizmantojat iCloud Photo Library beta, albums Camera Roll ietver fotoattēlus un videoklipus, ko esat uzņēmis ar iPhone vai saglabājis iPhone tālrunī no citiem avotiem.

Piezīme. Ja izmantojat funkciju iCloud Photo Library beta, albumi tiek saglabāti pakalpojumā iCloud, un tie ir atjaunināti un pieejami no jebkuras iOS 8.1 ierīces, kurā tiek izmantots tas pats Apple ID. Sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp.


Izveidojiet jaunu albumu. Pieskarieties Albums, pieskarieties , ievadiet vārdu, pēc tam pieskarieties Save. Atlasiet fotoattēlus un videoklipus, kas jāpievieno albumam, pēc tam pieskarieties Done.

Pievienojiet saturu esošam albumam. Sīktēlu apskates laikā pieskarieties Select, atlasiet failus, pieskarieties Add To, pēc tam atlasiet albumu.


Pārvaldiet albumus. Albumu saraksta apskates laikā pieskarieties Edit.

- *Lai pārdēvētu albumu:* atlasiet albumu, pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu.
- *Lai mainītu albumu secību:* velciet ;
- *Lai dzēstu albumu:* pieskarieties .

Ja izmantojat iCloud Photo Library beta, varat pārvaldīt visus savus albumus no jebkuras iOS 8.1 ierīces, kurā iestatīta funkcija iCloud Photo Library beta.

Atzīmējiet saturu, ko iekļaut izlasē. Fotoattēla vai videoklipa apskates laikā pieskarieties , lai to automātiski pievienotu albumam Favorites. Fotoattēls var būt iekļauts ne tikai albumā Favorites, bet arī citā albumā.

Paslēpiet fotoattēlus, ko vēlaties paturēt, bet nerādīt. Pieskarieties fotoattēlam un turiet, pēc tam izvēlieties Hide. Fotoattēls tiek pārvietots uz albumu Hidden. Pieskarieties paslēptam fotoattēlam un turiet, lai veiktu darbību Unhide.

Izņemiet fotoattēlu vai videoklipu no albuma. Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Delete Photo. Fototattēls tiks izdzēsts no albuma un cilnes Photos.

Izdzēsiet fotoattēlu vai videoklipu no programmas Photos. Pieskarieties cilnei Photos, pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Delete Photo vai Delete Video. Izdzēstie fotoattēli un videoklipi tiek turēti iPhone albumā Recently Deleted, un emblēma apzīmē atlikušo dienu skaitu, pirms saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts no iPhone tālrunā. Lai neatgriezeniski izdzēstu fotoattēlu vai videoklipu, pirms pagājis atbilstošais dienu skaits, pieskarieties objektam, pieskarieties Delete, pēc tam pieskarieties Delete Photo vai Delete Video. Ja izmantojat iCloud Photo Library beta, izdzēstie fotoattēli un videoklipi tiek neatgriezeniski noņemti no visām iOS 8.1 ierīcēm, kurās funkcija iCloud Photo Library beta tiek izmantota ar to pašu Apple ID.

Atkopiet izdzēstu fotoattēlu vai videoklipu. Albumā Recently Deleted pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pieskarieties Recover, pēc tam pieskarieties Recover Photo vai Recover Video, lai pārvietotu objektu uz albumu Camera Roll vai, ja izmantojat funkciju iCloud Photo Library beta, uz albumu All Photos.

Funkcija My Photo Stream

Funkcija My Photo Stream pēc noklusējuma ir ieslēgta, un tā automātiski augšupielādē jaunus fotoattēlus un videoklipus uz citām jūsu ierīcēm, kas arī izmanto My Photo Stream.



Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju My Photo Stream. Dodieties uz Settings > Photos & Camera, or Settings > iCloud > Photos.

Piezīme. Uz pakalpojumā iCloud saglabātajiem fotoattēliem attiecas iCloud krātuves ierobežojums, taču albumā My Photos Stream augšupielādētie fotoattēli netiek ieskaitīti iCloud krātuvē.

Izmantojiet funkciju My Photo Stream bez iCloud Photo Library beta. Jūsu ar iPhone uzņemtie fotoattēli un videoklipi tiek pievienoti albumam My Photo Stream, tiklīdz aizverat programmu Camera un iPhone tālrunim ir pieejams Wi-Fi tīkls. Jebkuri jūtu pievienoti fotoattēli, tostarp ekrānuzņēmumi un no e-pasta saglabāti fotoattēli, arī ir redzami albumā My Photo Stream.

Fotoattēli un videoklipi, kas albumam My Photo Stream pievienoti no citām ierīcēm, tiek rādīti jūsu iPhone tālrunā albumā My Photo Stream. iOS ierīces albumā My Photo Stream var 30 dienas glabāt līdz 1000 jaunākajiem fotoattēliem; varat izvēlēties, vai automātiski importēt šos fotoattēlus savā datorā, ja vēlaties tos pastāvīgi saglabāt.

Pārvaldiet albuma My Photo Stream saturu. Albumā My Photo Stream pieskarieties Select.

- *Saglabājiet labākos kadrus iPhone tālrunī:* atlasiet fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Add To.
- *Koplietojiet, drukājiet vai kopējiet:* atlasiet fotoattēlus, pēc tam pieskarieties .
- *Izdzēsiet fotoattēlus:* atlasiet fotoattēlus, pēc tam pieskarieties .

Piezīme. Lai arī izdzēstie fotoattēli tiek izņemti no visu jūsu ierīču albumiem My Photo Stream, fotoattēlu oriģināli paliek tās ierīces programmā Photos, ar kuru tas sākotnēji tika iegūts. Netiek izdzēsti arī fotoattēli, ko saglabājat citā ierīces vai datora albumā. Sk.

support.apple.com/kb/HT4486.

Izmantojiet funkciju **My Photo Stream kopā ar iCloud Photo Library beta**. Ja iPhone tālrunī izmantojat iCloud Photo Library beta, varat izmantot funkciju My Photo Stream, lai augšupielādētu nesenu uzņemtus fotoattēlus un videoklipus un skatītu tos ierīcēs, kurām funkcija iCloud Photo Library beta nav aktivizēta.

Funkcija iCloud Photo Library beta

iCloud Photo Library sniedz piekļuvi jūsu fotoattēliem un videoklipiem no jebkuras atbalstītas iOS 8.1 ierīces un vietnes [iCloud.com](https://www.icloud.com), kurā tiek izmantots tas pats Apple ID. Varat veikt izmaiņas fotoattēliem un videoklipiem programmā Photos, paturēt gan oriģinālu, gan rediģēto versiju, kā arī skatīt dažādās ierīcēs pievienotās izmaiņas (sk. [Fotoattēlu rediģēšana un videoklipu saīsināšana](#) 92. lpp). Saglabājiet tik daudz fotoattēlu un videoklipu, cik atļauj jūsu iCloud krātuves plāns. Ja ir ieslēgta funkcija iCloud Photo Library beta, programmu iTunes nevar izmantot fotoattēlu un videoklipu sinhronizācijai ar iPhone tālruni.

Ieslēdziet funkciju **iCloud Photo Library beta**. Dodieties uz Settings > iCloud > Photos. Vai dodieties uz Settings > Photos and Camera.

Skatiet fotoattēlus un videoklipus, kas pieejami funkcijā **iCloud Photo Library beta**. Papildus iespējai skatīt fotoattēlus un videoklipus cilnē Photos, kur tie sakārtoti pa kategorijām Years, Collections un Moments, albumā All Photos varat tos arī skatīt secīgas straumes veidā, kur tie sakārtoti pēc pievienošanas datuma.

Izvēlieties, vai optimizēt krātuves vietu vai paturēt iPhone tālrunī visus savus fotoattēlus un videoklipus pilnā izšķirtspējā. Iestatījums Optimize iPhone Storage, kas pēc noklusējuma ir ieslēgts, patur vieglākas failu versijas, kas ir ideāli piemērotas skatīšanai iPhone tālrunī. Pieskarities Download un Keep Originals, lai iPhone tālrunī paturētu pilnas izšķirtspējas oriģinālus. Pilnas izšķirtspējas oriģināli vienmēr tiek dublēti un paturēti bibliotēkā iCloud Photo Library.

Lejupielādējiet pilnas izšķirtspējas fotoattēlu vai videoklipu. Ja neglabājat oriģinālversijas iPhone tālrunī, vienkārši veiciet pirkstu atbīdīšanas žestu, lai iegūtu 100% tuvinājumu, vai pieskarities Edit.


Piezīme. Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus bibliotēkā iCloud Photo Library beta, iPhone tālrunim nepieciešams Wi-Fi savienojums. Izmantojot mobilo datu savienojumu, vienā reizē var augšupielādēt līdz 100 MB.

Ja jūsu augšupielādētie fotoattēli un videoklipi pārsniedz jūsu krātuves plānu, varat palielināt savu iCloud krātuvi. Dodieties uz Settings > iCloud > Storage > Change Storage Plan, lai iepazītos ar pieejamajām iespējām.

Funkcija iCloud Photo Sharing


Izmantojot funkciju iCloud Photo Sharing, varat izveidot koplietojamu fotoattēlu un videoklipu albumus un abonēt citu cilvēku koplietos albumus. Varat uzaicināt citus lietot funkciju iCloud Photo Sharing (sistēmā iOS 6 vai jaunākā; sistēmā OS X Mountain Lion vai jaunākā), lai tie skatītu jūsu albumus, un viņi pēc vēlēšanās var atstāt komentārus. Ja tie izmanto ierīci ar sistēmu iOS 7 vai OS X Mavericks vai jaunāku, tie var pievienot savus fotoattēlus un videoklipus. Varat arī publicēt savu albumu tīmekļa vietnē, lai to varētu apskatīt jebkurš. Funkcija iCloud Photo Sharing darbojas gan kopā ar funkcijām iCloud Photo Library beta un My Photo Stream, gan bez tām.

Piezīme. Funkciju iCloud Photo Sharing var izmantot, ja iPhone tālrunim ir pieejams internets. iCloud Photo Sharing darbojas gan Wi-Fi, gan mobilajos tīklos. Var tikt pieprasīta maksa par datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā. Sk. [Informācija par lietojumu](#) 193. lpp




Veidojiet jaunus koplietotus albumus vai pievienojiet fotoattēlus jau esošiem.

Ieslēdziet funkciju **iCloud Photo Sharing**. Dodieties uz Settings > iCloud > Photos. Vai dodieties uz Settings > Photos and Camera.

Koplietojiet fotoattēlus un videoklipus. Kad skatāt fotoattēlu vai atskaņojat videoklipu, vai esat atlasījis vairākus fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties , pieskarieties iCloud Photo Sharing, pievienojiet komentārus, pēc tam koplietojiet saturu ar jau esošu koplietotu albumu vai izveidojiet jaunu. Varat uzaicināt cilvēkus skatīties savu koplietoto albumu, norādot e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ko tie izmanto programmā Messages.

Padariet straumi par publisku tīmekļa vietni. Atlasiet koplietotu albumu, pieskarieties People, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Public Website. Pieskarieties Share Link, ja vēlaties par šo vietni paziņot citiem.


Pievienojiet saturu koplietojamam albumam. Skatiet koplietotu albumu, pieskarieties +, atlasiet saturu, pēc tam pieskarieties Done. Varat pievienot komentāru; pēc tam pieskarieties Post.

Dzēsiet fotoattēlus no koplietojama albuma. Atlasiet koplietotu albumu, pieskarieties Select, atlasiet dzēšamos fotoattēlus vai videoklipus, pēc tam pieskarieties . Lai to izdarītu, jums jābūt koplietotā albuma vai fotoattēla īpašniekam.

Dzēsiet komentārus no koplietojama albuma. Atlasiet fotoattēlu vai videoklipu, kam pievienots komentārs. Pieskarieties komentāram un turiet, pēc tam pieskarieties Delete. Lai to izdarītu, jums jābūt koplietotā albuma vai komentāra īpašniekam.

Pārdēvējiet koplietotu albumu. Pieskarieties Shared, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties nosaukumam un ievadiet jaunu.

Pievienojiet vai noņemiet abonementus vai izslēdziet opciju Notifications. Atlasiet koplietotu albumu, pēc tam pieskarieties People.



Abonējiet koplietotu albumu. Pēc uzaicinājuma saņemšanas pieskarieties cilnei Shared , pēc tam pieskarieties Accept. Varat arī pieņemt pa e-pastu saņemtu uzaicinājumu.

Pievienojiet saturu koplietojamam albumam, ko abonējat. Skatiet koplietotu albumu, pēc tam pieskarieties +. Atlasiet elementus, pēc tam pieskarieties Done. Varat pievienot komentāru; pēc tam pieskarieties Post.

Skatiet savu albumu Family. Kad ir iestatīta funkcija Family Sharing, visu ģimenes locekļu ierīcēs, programmā Photos automātiski tiek izveidots albums Family. Ikviens ģimenes loceklis var pievienot albumam fotoattēlus, videoklipus un komentārus, kā arī saņemt paziņojumus, tiklīdz tiek pievienots kas jauns. Plašāku informāciju par funkcijas Family Sharing iestatīšanu sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.

Citi fotoattēlu un videoklipu koplietošanas veidi

Varat koplietot fotoattēlus un videoklipus programmās Mail vai Messages un izmantot citas jūsu instalētās programmas.

Koplietojiet vai kopējiet fotoattēlu vai videoklipu. Atveriet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam pieskarieties . Ja neredzat , pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām.


Sadaļā Sharing pieskarieties More, lai ieslēgtu programmas, ko vēlaties izmantot koplietošanai.

Pielikumu lieluma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ja nepieciešams, iPhone var saspīst fotoattēlus un videoklipus, ko pievienojat ziņām.

Fotoattēlu un videoklipu var arī kopēt, pēc tam ielīmēt e-pasta ziņojumā vai īsziņā (MMS ziņā vai iMessage ziņā).

Koplietojiet vai kopējiet vairākus fotoattēlus vai videoklipus. Kad skatāties fotoattēlus pēc uzņemšanas laika, pieskarieties Share.

Saglabājiet vai koplietojiet saņemtu fotoattēlu vai videoklipu.



- *Pa e-pastu:* pieskarieties failam, lai to nepieciešamības gadījumā lejupielādētu, pēc tam pieskarieties failam un turiet, lai redzētu koplietošanas iespēju un citas opcijas.
- *Īsziņā:* pieskarieties objektam sarakstes logā, pēc tam pieskarieties .




Fotoattēli un videoklipi, ko saņemat īsziņās vai saglabājat no tīmekļa lapas, tiek saglabāti cilnē Photos. Tos var arī apskatīt albumā Camera Roll vai, ja izmantojat iCloud Photo Library beta, albumā All Photos.

Fotoattēlu rediģēšana un videoklipu saīsināšana




Varat rediģēt fotoattēlus tieši savā iPhone tālrunī. Ja jūsu fotoattēli tiek glabāti pakalpojumā iCloud, jūsu labojumi tiek atjaunināti visās ierīcēs, kurās iestatīts pakalpojums iCloud, un tiek saglabātas gan jūsu sākotnējās, gan rediģētās versijas. Ja izdzēšat fotoattēlu, tas tiek izdzēsts no visām jūsu ierīcēm un pakalpojuma iCloud. Foto programmu paplašinājumi var ietvert īpašas rediģēšanas opcijas. Sk. [Programmu paplašinājumi](#) 26. lpp.

Rediģējiet fotoattēlu. Atveriet fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties kādam no rīkiem. Lai rediģēti fotoattēlu, kas nav uzņemts ar iPhone, pieskarieties fotoattēlam, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Duplicate un Edit.

- Automātiskā uzlabošanas funkcija  ļauj fotoattēlā iegūt labāku ekspozīciju, kontrastu un piesātinājumu un panākt citus uzlabojumus.
- Ja izmantojat sarkano acu novēršanas rīku , jāpieskaras katrai acij, lai novērstu efektu.

- Pieskarieties , un programma Photos ieteiks optimālo izgriešanas apgabalu, taču varat vilkt aiz režģa rīka stūriem, lai iestatītu savu izgriešanas apgabalu. Kustiniet ritenīti, lai sašķiebtu vai iztaisnotu fotoattēlu. Pieskarieties Auto, lai izlīdzinātu fotoattēla horizontu, un pieskarieties Reset, lai atsauktu līdzināšanas izmaiņas. Pieskarieties , lai pagrieztu fotoattēlu par 90 grādiem. Pieskarieties , lai izvēlētos standarta izgriešanas proporcijas, piemēram, 2:3 vai Square.




- Foto filtri  ļauj lietot dažādus krāsu efektus, piemēram, Mono vai Chrome.
- Pieskarieties Adjustments , lai norādītu iestatījumus Light, Color un B&W (melnbalts). Pieskarieties leņķveidīgajai bultiņai, pēc tam pieskarieties  blakus Light, Color vai B&W, lai izvēlētos elementu, ko vēlaties pielāgot. Pārvietojiet slīdni, lai panāktu vēlamo efektu.

Salīdziniet rediģēto versiju ar oriģinālu. Pieskarieties fotoattēlam un turiet, lai skatītu sākotnējo attēlu. Atlaidiet, lai redzētu rediģēto variantu.

Rezultāti nav gana labi? Pieskarieties Cancel, pēc tam pieskarieties Discard Changes. Pieskarieties Done, lai saglabātu izmaiņas.

Atjaunojiet sākotnējo attēlu. Pēc tam, kad esat rediģējis fotoattēlu un saglabājis veiktos labojumus, varat atjaunot sākotnējo attēlu. Pieskarieties attēlam, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Revert.

Nogrieziet videoklipa kadrus. Pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam ar vilkšanu pārvietojiet abus kadru skatītāja galus un pieskarieties Trim.





Svarīgi. Ja izvēlaties Trim Original, nogrieztie kadri tiek neatgriezeniski izdzēsti no sākotnējā videoklipa. Ja izvēlaties "Save as New Clip", jaunais saīsinātais videoklips tiek saglabāts albumā Videos, bet sākotnējais videoklips paliek neskarts.

Iestatiet videoklipa daļu, kas jārāda palēnināti. (iPhone 5s vai jaunākam modelim) Izmantojiet vertikālās joslas zem kadru skatītāja, lai iestatītu videosižeta daļu, kuru vēlaties atskaņot palēnināti.

Fotoattēlu drukāšana

Drukājiet, izmantojot ar funkciju AirPrint saderīgu printeri.

- *Izdrukājiet vienu fotoattēlu:* pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print;
- *Izdrukājiet vairākus fotoattēlus:* fotoalbuma apskates laikā pieskarieties Select, atlasiet fotoattēlus, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties Print.

Sk. [Funkcija AirPrint](#) 42. lpp



Programmas Photo iestatījumi

Programmas Photo iestatījumi pieejami ekrānā Settings > Photos & Camera. Tie ietver:


- iCloud Photo Library beta, My Photo Stream, iCloud Photo Sharing un Upload Burst Photos;
- cilni Photos;
- Slideshow.
- Camera Grid;
- HDR (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons).



Īsumā par programmu Camera


Ātri! Velc ārā kameru! Aizslēgtā ekrānā vienkārši švīkojiet uz augšu pāri . Vai švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot ekrānu Control Center, un pēc tam pieskarieties .

Piezīme. Kad piekļūstat programmai Camera no aizslēgta ekrāna, varat skatīt un rediģēt fotoattēlus un videoklipus, ko uzņemat laikā, kad ierīce ir aizslēgta, — lai to izdarītu, ekrāna kreisajā apakšējā stūrī jāpieskaras sīktēlam. Lai koplietotu fotoattēlus un videoklipus, vispirms atslēdziet iPhone tālruni.



Ar iPhone var uzņemt gan fotoattēlus, gan HD izšķirtspējas videoklipus. Un jūsu rīcībā ir divas kameras — papildus iSight kamerai iPhone tālruņa aizmugurē tam ir arī kamera priekšpusē, un tā tiek izmantota FaceTime zvaniem un pašportretu uzņemšanai.

Diožu spuldze izstaro papildu gaismu, kad tas nepieciešams; to var izmantot arī kā zibspuldzi, un tā ir švīkas attālumā programmā Control Center. Sk. [Programma Control Center 35.](#) lpp






Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana

Programma Camera piedāvā vairākus fotografēšanas un filmēšanas režīmus, kas ļauj uzņemt fotoattēlus, kvadrātiskas formas attēlus, panorāmas attēlus, intervāla fotoattēlus, videoklipus un palēninātas kustības videoklipus (iPhone 5s).

Izvēlieties režīmu. Velciet ekrānu pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties kameras režīmu emblēmām, lai izvēlētos Time-Lapse, Slo-Mo, Video, Photo, Square vai Pano.

Fotografējiet. Izvēlieties Photo, pēc tam pieskarieties pogai Take Picture vai nospiediet kādu no skaļuma pogām.

- *Fotografējiet momentuzņēmumu sēriju.* (iPhone 5s vai jaunākam modelim) Pieskarieties pogai Take Picture un turiet, lai sērijveidā ātri uzņemtu vairākus attēlus (pieejams režīmā Square vai Photo). Aizslēga skaņa ir atšķirīga, un skaitītājs parāda uzņemto kadru daudzumu, līdz atlaižat pirkstu. Lai redzētu ieteiktos kadrus un atlasītu paturamos attēlus, pieskarieties sīktēlam un pēc tam pieskarieties Select. Ar pelēku punktu ir atzīmēts ieteicamais fotoattēls vai fotoattēli. Lai kādu no sērijveidā uzņemtajiem fotoattēliem iekopētu programmas Photos albumā Bursts, pieskarieties aplim fotoattēla labajā apakšējā stūrī. Lai izdzēstu fotoattēlu sēriju, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties .
- *Lietojiet filtru.* Pieskarieties , lai lietotu dažādus krāsu efektus, piemēram, Mono vai Chrome. Lai izslēgtu filtru, pieskarieties , pēc tam pieskarieties None. Filtru var izmantot arī vēlāk, fotoattēla rediģēšanas laikā. Sk. [Fotoattēlu rediģēšana un videoklipu saīsināšana 92.](#) lpp


Vietā, kas izmantots ekspozīcijas noteikšanai, uz īsu brīdi tiek parādīts taisnstūris. Ja fotografējat cilvēkus, seju atrašanās funkcija līdzsvaro ekspozīciju, ņemot vērā līdz pat 10 sejām. Katra atrastā seja tiek norādīta ar taisnstūri.

Piezīme. Ja izmantojat iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, jūs, iespējams, ne vienmēr redzēsiet automātiskās ekspozīcijas taisnstūri, lai arī fokuss un ekspozīcija būs iestatīta.

Ekspozīcija tiek izvēlēta automātiski, taču jūs varat manuāli iestatīt ekspozīciju nākamajam kadram, pieskaroties objektam vai vietai ekrānā. Ja lietojat iSight kameru, skāriens ekrānam ļauj iestatīt fokusu un ekspozīciju, un seju atpazīšana tiek uz laiku izslēgta. Lai fiksētu ekspozīciju un fokusu, pieskarieties un turiet, līdz taisnstūris sāk pulsēt. Uzņemiet vajadzīgo skaitu fotoattēlu. Ja atkal pieskaraties ekrānam, automātiskie iestatījumi un seju atpazīšana tiek no jauna ieslēgta.

Pielāgojiet ekspozīciju. Pieskarieties, lai blakus ekspozīcijas taisnstūrim redzētu ☀️, pēc tam bīdīet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu ekspozīciju.

Uzņemiet panorāmas fotoattēlu. (Ar iSight kameru) Izvēlieties Pano, pieskarieties pogai Take Picture, pēc tam lēni virziet tālruni bultiņas norādītajā virzienā. Lai uzņemtu panorāmas attēlu citā virzienā, vispirms pieskarieties bultiņai. Lai uzņemtu vertikālu panorāmas attēlu, vispirms pagrieziet iPhone tālruni ainavorientācijā. Varat mainīt arī vertikāla panorāmas attēla uzņemšanas virzienu.



Tveriet sajūtas, izmantojot fotografēšanu ar intervālu. (Ar iSight kameru) Izvēlieties Time-Lapse, uzstādiat iPhone tālruni vajadzīgajā vietā, pēc tam pieskarieties pogai Record Time-Lapse Video, lai sāktu uzņemt saulrietu, puķes atvēršanos vai citas parādības ilgākā laika periodā. Vēlreiz pieskarieties pogai Record Time-Lapse Video, lai apturētu. Ar intervālu uzņemtie fotoattēli tiek apvienoti īsā videoklipā, ko varat skatīt un koplietot.

Uzņemiet videosižetu. Izvēlieties Video, pēc tam pieskarieties pogai Record Video, lai sāktu vai apturētu ierakstu. Ierakstītajam video ir ātrums 30 kadri sekundē. Ja izmantojat iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, varat pārslēgties uz 60 kadriem sekundē, dodoties uz Settings > Photos & Camera.


- *Uzņemiet fotoattēlu ieraksta laikā.* (iPhone 5 vai jaunākā modelī) Pieskarieties pogai Take Picture kreisajā apakšējā stūrī.
- *Uzņemiet palēninātas kustības videosižetu.* (iPhone 5s vai jaunākam modelim) Izvēlieties Slo-Mo, lai uzņemtu palēninātas kustības videoklipu. Vēlāk, rediģējot videomateriālu, varēsiet iestatīt, kura daļa jāatskaņo palēnināti. Ja izmantojat iPhone 6 and iPhone 6 Plus, varat veikt dubultskārienu ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai pārslēgtos starp 120 kadriem sekundē un 240 kadriem sekundē. Izvēlieties 120 kadrus sekundē, lai iegūtu labāku ekspozīciju vājā apgaismojumā un izvairītos no mirgošanas iekšējai apgaismojuma dēļ. Dažādiem efektiem ir atšķirīgs atskaņošanas ātrums.

Iestatiet videoklipa daļu, kas jābada palēnināti. Pieskarieties sīktēlam, pēc tam izmantojiet vertikālās joslas zem kadru skatītāja, lai iestatītu sižeta daļu, kuru vēlaties atskaņot palēnināti.



Tuviniet vai tāliniet. (iSight kamerai) Atbīdot vai sabīdot pirkstus, samaziniet vai izstiepiet ekrānā redzamo attēlu. iPhone 5 un jaunākiem modeļiem tuvināšana/tālināšana darbojas gan video režīmā, gan foto režīmā.

Ja ir ieslēgta funkcija Location Services, fotoattēliem un videoklipiem tiek pievienoti atrašanās vietas dati, ko var izmantot programmas un fotoattēlu koplietošanas vietnes. Sk. [Privacy](#) 44. lpp

Izmantojiet uzņemšanas taimeru, lai iekļautu sevi kadrā. Izvairieties no kameras drebēšanas vai uzņemiet attēlu ar sevi, izmantojot uzņemšanas taimeru. Lai uzņemtu sevi, vispirms novietojiet iPhone tālruni stabilā stāvoklī un izvēlieties kadrējumu. Pieskarieties , pieskarieties 3s (sekundes) vai 10s, pēc tam pieskarieties pogai Take Picture.

Vēlaties iegūt attēlu ar ekrānā redzamo saturu? Vienlaikus nospiediet un atlaidiet miega/pamošanās un sākuma pogas. Ekrānuzņēmums tiek pievienots programmas Photos cilnei Photos, un to var arī apskatīt albumā Camera Roll vai albumā All Photos (ja izmantojat iCloud Photo Library beta versiju).

Uzlabojiet to, ko esat uzņēmis. Varat rediģēt fotoattēlus un saīsināt videoklipus savā iPhone tālrunī. Sk. [Fotoattēlu rediģēšana un videoklipu saīsināšana](#) 92. lpp

HDR

Funkcija *HDR* (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons) palīdz iegūt lieliskus attēlus — arī tad, ja sižetam ir augsts kontrasts. Pie dažādām ekspozīcijām (ilgas, parastas un īsas) tiek secīgi uzņemti trīs kadri, un šo kadru labākās daļas tiek apvienotas vienā fotoattēlā.

Piezīme. iPhone 6 un iPhone 6 Plus tālrunī FaceTime kamera veido plaša dinamiskā diapazona fotoattēlus, izmantojot kameras sensoru, nevis apvieno trīs atsevišķus kadrus. Šī funkcija vienmēr ir ieslēgta, un tiek izveidots tikai viens fotoattēls (kas *netiek* apzīmēts kā HDR attēls).

Izmantojiet funkciju HDR. (iSight kamerām un iPhone 5s FaceTime kamerai iPhone 5s vai jaunākā modelī) Pieskarieties pogai HDR ekrāna augšmalā. Lai panāktu vislabākos rezultātus, gan iPhone tālrunim, gan objektam jābūt nekustīgam. (HDR kadriem zibspuldze tiek izslēgta.)

iPhone 5s vai jaunākā modelī varat izvēlēties iestatījumu HDR Auto, un iPhone izmanto funkciju HDR, kad tās lietošanai ir vislabākais efekts.


Saglabājiet parasto fotoattēlu papildus HDR versijai. Dodieties uz Settings > Photos & Camera > Keep Normal Photo. Programmā Photos ir iekļauta gan fotoattēla parastā, gan HDR versija. Fotoattēlu HDR versijām albumos stūrī ir atzīme "HDR".

Apskate, koplietošana un drukāšana

Uzņemtie fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti programmā Photos. Ja ir ieslēgta funkcija iCloud Photo Library beta, visi jaunie fotoattēli un videoklipi tiek automātiski augšupielādēti un ir pieejami programmā Photos visās iOS 8.1 ierīcēs, kurās iestatīta funkcija iCloud Photo Library beta. Sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp. Kad funkcija iCloud Photo Library beta ir izslēgta, varat apkopot līdz 1000 savu jaunāko fotoattēlu no visām aktivizētajām ierīcēm savā albumā My Photo Stream. Sk. [Funkcija My Photo Stream](#) 89. lpp.

Apskatiet savus fotoattēlus. Pieskarieties sīktēlam, pēc tam švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu fotoattēlus, ko esat nesen uzņēmis. Pieskarieties All Photos, lai redzētu visu programmas Photos saturu.

Pieskarieties ekrānam, lai parādītu vai paslēptu vadīklas.

Pieklūstiet koplietošanas un drukas opcijām. Pieskarieties . Sk. [Koplietošana no programmām](#) 37. lpp

Augšupielādējiet fotoattēlus un videoklipus. Izmantojiet funkciju iCloud Photo Library beta, lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus no sava iPhone tālruņa pakalpojumā iCloud un piekļūtu tiem savās iOS 8.1 ierīcēs, kurās veikt pierakstīšanās funkcijā iCloud Photo Library beta, izmantojot vienu Apple ID. Varat arī augšupielādēt un lejupielādēt savus fotoattēlus un videoklipus no programmas Photos vietnē iCloud.com. Sk. [Funkcija iCloud Photo Library beta](#) 90. lpp.

Kameras iestatījumi

Dodieties uz Settings > Photos & Camera, lai piekļūtu kameras opcijām, kas ietver:

- iCloud Photo Library beta, My Photo Stream un iCloud Photo Sharing;
- Burst photos;
- Slideshow;
- Grid;
- HDR.

Regulējiet aizslēga skaņas skaļumu, izmantojot ekrānā Settings > Sounds pieejamos iestatījumus Ringer un Alerts. Vai izslēdziet skaņu, izmantojot zvana/klusuma slēdzi. (Dažās valstīs skaņas izslēgšana ir deaktivizēta.)

Weather

13



Uzziniet pašreizējo temperatūru un desmit dienu prognozi vienai vai vairākām pasaules pilsētām kopā ar laika prognozi katrai no nākamajām 12 stundām. Programma Weather izmanto funkciju Location Services, lai uzzinātu prognozi jūsu pašreizējai atrašanās vietai.



Pašreizējie
laikapstākļi

Pašreizējā
temperatūra

Laika prognoze
pa stundām

Pievienojiet vai
dzēsiet pilsētas.

Saglabāto pilsētu skaits

Švīkojiet uz augšu, lai redzētu detalizētu prognozi. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai uzzinātu laikapstākļus citā pilsētā, vai pieskarieties \equiv , pēc tam izvēlieties pilsētu no saraksta. Galējais ekrāns pa kreisi rāda vietējos laikapstākļus, kad ir ieslēgts iestatījums Location Services (Settings > Privacy > Location Services).

Pievienojiet pilsētu vai veiciet citas izmaiņas. Pieskarieties \equiv .

- *Lai pievienotu pilsētu:* pieskarieties $+$. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu, pēc tam pieskarieties Search.
- *Mainiet pilsētu secību.* Pieskarieties pilsētas nosaukumam un turiet, pēc tam velciet to uz augšu vai uz leju.
- *Izdzēsiet pilsētu.* Nobīdiet pilsētu pa kreisi, pēc tam pieskarieties Delete.
- *Izvēlieties Fārenheita vai Celsija skalu.* Pieskarieties °F vai °C.

Skatiet pašreizējo prognozi pa stundām. švīkojiet pāri stundu rādījumam no kreisās puses uz labo.



Skatiet vairākas pilsētas reizē. Sabīdīet ekrānā pirkstus vai pieskarieties ☰.

Ieslēdziet vai izslēdziet vietējo laikapstākļu rādījumu. Dodieties uz Settings > Privacy > Location Services. Sk. [Privacy](#) 44. lpp.

Izmantojiet pakalpojumu iCloud, lai ar grūdjētehnoloģijas palīdzību nogādātu savu pilsētu sarakstu uz citām ierīcēm. Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam pārlicinieties, vai ir ieslēgts iestatījums iCloud Drive vai Documents & Data. Sk. [iCloud](#) 17. lpp.


Clock

14




Īsumā par programmu Clock

Pirmais pulkstenis rāda laiku atbilstoši atrašanās vietai, kur iestatījāt iPhone tālruni. Pievienojiet citus pulksteņus, lai tie rādītu laiku citās lielās pilsētās un laika joslās.




Brīdinājumi un taimeris


Gribat, lai iPhone jūs modinātu? pieskarieties Alarm, pēc tam pieskarieties +. Iestatiet savu pamošanās laiku un citas opcijas, pēc tam piešķiriet signālam nosaukumu (piem., "Labrīt").



Nezaudējiet laiku! Varat arī izmantot hronometru rezultātu uzņemšanai vai apļa laiku fiksēšanai, vai arī iestatīt taimeris, kas jūs brīdinās, kad būs pagājis iestatītais laiks. Ja gribat ēst mīksti novārītas olas, vienkārši dodiet Siri komandu "Set the timer for 3 minutes".


Vēlaties aizmigt, klausoties mūziku vai aplādi? Pieskarieties Timer, pēc tam pieskarieties When Timer Ends un apakšdaļā izvēlieties Stop Playing.


Pieklūstiet pulksteņa funkcijām ātrā veidā. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi atverot ekrānu Control Center, un pēc tam pieskarieties . Ekrānā Control Center varat piekļūt funkcijai Timer arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts. Varat arī pāriet uz citām pulksteņa funkcijām.



Vietu atrašana

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par navigāciju un to, kā nenovērst uzmanību, lai neradītu bīstamas situācijas, sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp. Sk. arī [Privacy](#) 44. lpp.



Pārvietojieties programmas Maps ekrānā, velkot ekrānu. Lai mainītu attēlošanas virzienu, pagrieziet to ar diviem pirkstiem. Lai atjaunotu orientāciju pēc ziemeļiem, augšējā labajā stūrī pieskarieties kompasam .

Tuviniet vai tāliniet. Veiciet dubultskārienu ar vienu pirkstu, lai tuvinātu, un pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai tālinātu. Vai izmantojiet izstiepšanas/sabīdīšanas žestu. Mērogs tiek rādīts augšējā kreisajā stūrī, kad veicat tālummaiņu vai pieskaraties ekrānam ar diviem pirkstiem. Lai izvēlētos citu garuma mērvienību (jūdzes vai kilometrus), dodieties uz Settings > Maps.

Meklējiet atrašanās vietu. Pieskarieties meklēšanas laukam. Varat meklēt atrašanās vietu dažādos veidos. Piemēri:

- krustojumu ("8th and market");
- apdzīvotu vietu ("greenwich village");

- ievērojamu objektu (“guggenheim”);
- pasta indeksu;
- uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”).

Programma Maps var izvēlei piedāvāt arī nesen izmantotās atrašanās vietas, meklēšanas pieprasījumus vai norādes.

Atrodiet kontakta atrašanās vietu vai izlasē saglabātu vai nesen meklētu vietu.

Pieskarieties Favorites.

Izvēlieties skatījumu. Pieskarieties ⓘ, pēc tam izvēlieties Standard, Hybrid vai Satellite.

Atzīmējiet vietu manuāli. Pieskarieties kartei un turiet, līdz tiek parādīta kniepadata.

Papildinformācijas saņemšana

Saņemiet informāciju par atrašanās vietu. Pieskarieties kniepadatai, lai redzētu tās karogu, pēc tam pieskarieties >. Informācija var ietvert Yelp atsauksmes un fotoattēlus, tālruņa numuru (pieskarieties tam, lai piezvanītu), mājaslapas saiti, braukšanas norādījumus u.c. datus.

Lai koplietotu atrašanās vietu, pievienojiet vietu sarakstam Favorites vai izmantojiet citu instalētu programmu; pieskarieties 📌.

Norādījumu saņemšana

Piezīme. Lai saņemtu norādījumus, iPhone tālrunim ir nepieciešams interneta savienojums. Lai saņemtu norādījumus, kuriem nepieciešama jūsu pašreizējā atrašanās vieta, jābūt ieslēgtam iestatījumam Location Services.

Saņemiet norādījumus. Pieskarieties ↗, ievadiet sākuma un beigu vietas, pēc tam pieskarieties Route. Vai izvēlieties vietu vai maršrutu no saraksta, ja tas ir pieejams. Pieskarieties, lai atlasītu braukšanas vai iešanas norādījumus vai izmantotu programmu, kas paredzēta sabiedriskā u.c. veida transporta lietotājiem, piemēram, Uber.

Ja ir redzams atrašanās vietas karogs, tiek parādīti norādījumi no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz šo atrašanās vietu. Lai saņemtu citus norādījumus, pieskarieties meklēšanas laukam.

Ja tiek parādīti vairāki maršruti, pieskarieties tam, ko vēlaties izmantot.


- *Lai dzirdētu detalizētos norādījumus:* Pieskarieties Start.

Programma Maps seko jūsu virzībai un detalizēti stāsta, kā nokļūt galamērķī. Lai parādītu vai paslēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.


Ja iPhone tālrunis automātiski tiek aizslēgts, programma Maps paliek ekrānā un turpina dot vārdiskus norādījumus. Varat arī atvērt citu programmu un joprojām saņemt detalizētus norādījumus. Lai atgrieztos programmā Maps, pieskarieties joslai, kas sniedzas pāri ekrāna augšdaļai.

Kad detalizētie norādījumi tiek izmantoti nakts režīmā, ekrāna attēls automātiski tiek pielāgots, lai tas būtu ērtāk apskatāms nakts laikā.

- *Lai redzētu maršruta pārskatu:* pieskarieties Overview.
- *Lai skatītu norādījumus saraksta veidā:* Pieskarieties List Steps.
- *Lai pārtrauktu detalizēto norādījumu saņemšanu:* pieskarieties End. Vai palūdziet Siri “stop navigating”.

Saņemiet norādījumus no jūsu pašreizējās atrašanās vietas. Pieskarieties  sava galamērķa vietas karogā. Pieskarieties, lai atlasītu braukšanas vai iešanas norādījumus vai izmantotu programmu, kas paredzēta sabiedriskā u.c. veida transporta lietotājiem.

Izmantojiet programmu Maps savā Mac datorā, lai saņemtu norādījumus. Atveriet programmu Maps savā Mac datorā (ar sistēmu OS X Mavericks vai jaunāku), saņemiet sava ceļojuma norādījumus, pēc tam izvēlieties File > Share > "Send to jūsu ierīce". Mac datorā un iPhone tālrunī jāpieņem pakalpojums iCloud, izmantojot vienu Apple ID.


Noskaidrojiet informāciju par satiksmes intensitāti. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Show Traffic. Oranžie punkti norāda palēninājuma vietas, savukārt sarkanie punkti apzīmē sastrēgumu. Lai skatītu atskaiti par negadījumu, pieskarieties atzīmei.

Paziņojiet par problēmu. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Report a Problem".




3D skats un Flyover skats

Izmantojot iespējas 3D un Flyover, varat redzēt telpiskus skatus un pat imitēt lidojumu virs daudzām pasaules lielākajām pilsētām.



Skatiet 3D karti. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties 3D Map. Vai velciet ar diviem pirkstiem uz augšu. (Tuviniet, lai skatītu palielinājumu, ja iespēja Show 3D Map nav redzama.)

Pielāgojiet leņķi. Velciet ar diviem pirkstiem uz augšu vai uz leju.

Izmantojiet iespēju Flyover Tour. Gaisa ekskursija ir pieejama noteiktām pilsētām; par šādu ekskursiju ko liecina  blakus pilsētas nosaukumam. (Tāliniet, ja neredzat nevienu  marķieri.) Pieskarieties pilsētas nosaukumam, lai redzētu tās informācijas karogu, pēc tam pieskarieties Tour, lai sāktu ekskursiju. Ja vēlaties apturēt ekskursiju, pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties End Flyover Tour. Lai atgrieztos standarta skatā, pieskarieties .

Programmas Maps iestatījumi


Dodieties uz Settings > Maps. Ir pieejami šādi iestatījumi:

- navigācijas balss skaļums;
- attālumu mērvienība — kilometri vai jūdzes;
- vai programmas Maps iezīmes vienmēr jārāda jūsu valodā atbilstoši iestatījumam ekrānā Settings > General > International > Language.



Īsumā par programmu Videos

Atveriet programmu Videos, lai skatītos filmas, TV pārraides un mūzikas videoklipus. Lai skatītu video aplādes, atveriet programmu Podcasts; sk. [Īsumā par programmu Podcasts](#) 144. lpp. Lai skatītu videosīžetus, ko savā iPhone tālrunī esat ierakstījis ar programmu Camera, atveriet programmu Photos.



BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par izvairīšanos no dzirdes zuduma sk. sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp

Skatieties videoklipu. Pieskarieties videoklipam sarakstā.

Kā piekļūt videoklipiem, kas uzņemti ar iPhone? Atveriet programmu Photos.

Straumēt vai lejupielādēt? Ja video sīktēlam ir redzama ikona ☁, varat video skatīties, neveicot tā lejupielādi iPhone tālrunī (kamēr ir pieejams interneta savienojums). Lai lejupielādētu video iPhone tālrunī un to varētu skatīties bez Wi-Fi vai mobilā tīkla savienojuma, video informācijā pieskarieties ☱.

Meklējat aplādes vai iTunes U videoklipus? Atveriet programmu Podcasts vai lejupielādējiet pakalpojuma App Store bezmaksas programmu iTunes U.

Iestatiet miega taimerī. Atveriet programmu Clock un pieskarieties Timer, pēc tam švīkojiet, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Stop Playing, pieskarieties Set, pēc tam pieskarieties Start.

Video pievienošana savai bibliotēkai

Iegādājieties vai nomājiet videofilmas, izmantojot pakalpojumu iTunes Store. Programmā Videos pieskarieties Store vai atveriet programmu iTunes Store savā iPhone tālrunī, pēc tam pieskarieties Videos. Sk. 22. nodaļu iTunes Store 121. lpp. Pakalpojums iTunes Store nav visur pieejams.

Pārsūtiet videoklipus no datora. Pievienojiet iPhone tālruni, pēc tam sinhronizējiet videoklipus datora programmā iTunes. Sk. Sinhronizācija ar iTunes 20. lpp

Straumējiet videoklipus no datora. Ieslēdziet datora programmā iTunes funkciju Home Sharing. Pēc tam iPhone tālrunī dodieties uz Settings > Videos un ievadiet Apple ID un paroli, ko izmantojāt funkcijas Home Sharing iestatīšanai datorā. Pēc tam atveriet iPhone tālrunī programmu Videos un videoklipu saraksta sākumā pieskarieties Shared.



Pārveidojiet videoklipu ar mērķi to atskaņot iPhone tālrunī. Ja videoklipu no iTunes mēģināt sinhronizēt ar iPhone tālruni un tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu iPhone tālrunī nevar atskaņot, varat pārveidot videoklipu. Izvēlieties videoklipu iTunes bibliotēkā un izvēlieties File > Create New Version > "Create iPod or iPhone Version". Pēc tam sinhronizējiet pārveidoto videoklipu ar iPhone tālruni.


Izdzēsiet videoklipu. Kolekcijas augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit. Lai izdzestu atsevišķu seriāla epizodi, sarakstā Episodes švīkojiet pa kreisi pāri attiecīgajai epizodei. Kad no iPhone tālruņa dzēšat videoklipu (kas nav nomāta filma), iPhone to neizdzēs no iTunes bibliotēkas datorā, un vēlāk varat sinhronizēt videosaturu atpakaļ uz iPhone tālruni. Ja nevēlaties sinhronizēt videoklipu atpakaļ uz iPhone, iestatiet programmu iTunes, ka videoklips nav jāsinhronizē. Sk. Sinhronizācija ar iTunes 20. lpp



Svarīgi. Ja no iPhone tālruņa noņemat nomātu filmu, tā tiek neatgriezeniski izdzēsta un to nevar pārsūtīt atpakaļ uz tālruni.

Atskaņošanas vadība




Mērogojiet videoklipu, lai tas aizpildītu ekrānu vai pielāgotos ekrāna lielumam. Pieskarieties  vai . Vai veiciet dubultskārienu videoklipam, lai to mērogotu, neparādot vadīklas. Ja neredzat mērogošanas vadīklas, videoklips jau šobrīd ideāli atbilst ekrāna lielumam.

Sāciet vēlreiz no sākuma. Ja videoklipā ir nodaļas, velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu līdz galam pa kreisi. Ja nodaļu nav, pieskarieties .

Pārejiet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu. Pieskarieties  vai . Varat arī nospiegt vidējo pogu vai tās funkcionalitātei atbilstošu pogu uz saderīgām austiņām divas reizes (pāriet uz nākamo) vai trīs reizes (pāriet uz iepriekšējo).


Veiciet pārtīšanu atpakaļ vai uz priekšu. Pieskarieties  vai  un turiet.

Izvēlieties citu audio signāla valodu. Ja videofilmā tiek piedāvātas citas valodas, pieskarieties , pēc tam izvēlieties valodu sarakstā Audio.

Skatiet titrus vai slēptos titrus. pieskarieties . Ne visā video saturā ir titri vai slēptie titri.

Pielāgojiet slēpto titru izskatu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning.

Vēlaties redzēt parakstus un slēptos titrus, kas paredzēti kurliem un ar vāju dzirdi apveltītiem cilvēkiem? Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Closed Captions + SDH.

Skatiet video saturu televizorā. pieskarieties . Plašāku informāciju par AirPlay un citiem savienojuma veidiem sk. [Funkcija AirPlay](#) 42. lpp

Programmas Videos iestatījumi


Dodieties uz Settings > Videos. Tur varēsiet:

- norādīt, no kuras vietas jāturpina atskaņošana;
- norādīt, vai iPhone tālruņa sarakstā jāuzrāda tikai video saturs;
- pieteikties funkcijā Home Sharing.



Īsumā par programmu Notes


Ievadiet piezīmes savā iPhone tālrunī, un pakalpojums iCloud automātiski padarīs tās pieejamas visās pārējās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros. Varat arī lasīt un veidot piezīmes citos kontos, piemēram, Gmail vai Yahoo!.



Skatiet savas piezīmes citās jūsu ierīcēs. Ja pakalpojumā iCloud lietojat icloud.com, me.com vai mac.com e-pasta adresi, dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Notes. Ja pakalpojumā iCloud lietojat Gmail vai citu IMAP kontu, dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam ieslēdziet iestatījumu Notes šim kontam. Jūsu piezīmes būs redzamas programmā Notes visās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros, kas izmanto to pašu Apple ID.

Izdzēsiet piezīmi. Piezīmju sarakstā švīkojiet pa kreisi pāri piezīmei.

Meklējiet piezīmi. Ritiniet uz piezīmju saraksta sākumu (vai pieskarieties ekrāna augšmalai) un piekļūstiet meklēšanas laukam, pēc tam pieskarieties laukā un ievadiet, ko meklējat. Varat meklēt piezīmes arī no sākuma ekrāna — vienkārši pavelciet uz leju ekrāna vidū.

Koplietojiet vai drukājiet. Piezīmes apakšdaļā pieskarieties . Satura koplietošanai var izmantot programmu Messages, Mail un AirDrop (iPhone 5 vai jaunākā modelī).

Piezīmju izmantošana vairākos kontos

Koplietojiet piezīmes ar citiem kontiem. Varat koplietot piezīmes ar citiem kontiem, piemēram, Google, Yahoo!, vai AOL kontiem. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam ieslēdziet kontam iespēju Notes. Lai izveidotu piezīmi konkrētā kontā, virs piezīmju saraksta pieskarieties Accounts, atlasiet kontu, pēc tam pieskarieties New. Piezīmes, ko kontā esat izveidojis ar iPhone palīdzību, tiek rādītas konta piezīmju mapē.


Izvēlieties noklusēto kontu jaunām piezīmēm. Dodieties uz Settings > Notes.

Skatiet visas kontā ievadītās piezīmes. Piezīmju saraksta sākumā pieskarieties Accounts, pēc tam izvēlieties kontu.



Īsumā par programmu Reminders

Programma Reminders ļauj sekot visām lietām, kas jums jāpadara.



Pievienojiet atgādinājumu. Pieskarieties sarakstam, pēc tam pieskarieties tukšai rindiņai.

Koplietojiet sarakstu. Pieskarieties sarakstam, pēc tam pieskarieties Edit. Pieskarieties Sharing, pēc tam pieskarieties Add Person. Cilvēkiem, ar kuriem koplietojat saturu, arī jābūt par iCloud lietotājiem. Pēc tam, kad viņi pieņems jūsu uzaicinājumu koplietot sarakstu, jūs varēsiet pievienot, dzēst un atzīmēt saturu kā pabeigtu. Sarakstu var koplietot arī ģimenes locekļi. Sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.

Izdzēsiet sarakstu. Saraksta apskates laikā pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Delete List.

Mainiet vai izdzēsiet atgādinājumu. Švīkojiet pāri atgādinājumam pa kreisi, pēc tam pieskarieties Delete.

Mainiet sarakstu secību. Pieskarieties saraksta nosaukumam un turiet, pēc tam velciet sarakstu uz jaunu vietu. Lai mainītu elementu secību sarakstā, pieskarieties Edit.

Kurā sarakstā tas bija ierakstīts? Ritiniet uz sākumu, lai piekļūtu meklēšanas laukam. Meklēšanā tiek izmantoti visi saraksti, un meklēšana notiek pēc atgādinājuma nosaukuma. Atgādinājumu atrašanai var izmantot arī pakalpojumu Siri. Piemēram, pasakiet "Find the reminder about milk".

Ja lietojat sistēmu OS X Yosemite, varat pārslēgt rediģējamus atgādinājumus starp Mac datoru un iPhone tālruni. Sk. [Par pārslēgšanās funkcijām](#) 26. lpp.

Ieplānoti atgādinājumi

Ieplānoti atgādinājumi jums ziņo, kad ir pienācis iestatītais laiks.




Ieplānojiet atgādinājumu. Atgādinājuma rediģēšanas laikā pieskarieties ⓘ, pēc tam ieslēdziet iestatījumu "Remind me on a day". Pieskarieties Alarm, lai iestatītu datumu un laiku. Pieskarieties Repeat, lai ieplānotu atgādinājumu, kas periodiski atkārtojas.

Apskatiet visus ieplānotos atgādinājumus. Pieskarieties ⌚, lai piekļūtu sarakstam Scheduled.

Izslēdziet atgādinājumus. Varat izslēgt programmas Reminders atgādinājumus ekrānā Settings > Notifications. Lai atgādinājumus uz laiku deaktivizētu, ieslēdziet iestatījumu Do Not Disturb.

Atrašanās vietai piesaistīti atgādinājumi



Saņemiet atgādinājumu, tiklīdz ierodaties noteiktā vietā vai pametat to. Atgādinājuma rediģēšanas laikā pieskarieties ⓘ, pēc tam ieslēdziet iestatījumu "Remind me at a location". Pieskarieties Location, pēc tam izvēlieties sarakstā atrašanās vietu vai ievadiet adresi. Kad esat norādījis atrašanās vietu, varat ar vilkšanas palīdzību kartē mainīt tās rādiusu, tādējādi iestatot, aptuveni kādā attālumā no vietas atgādinājums jāsaņem. Atrašanās vietai piesaistītus atgādinājumus nevar saglabāt Outlook vai Microsoft Exchange kalendāros.

Pievienojiet savai kartītei My Info bieži lietojamas atrašanās vietas. Kad iestatāt atrašanās vietu atgādinājumus, sarakstā piedāvātās atrašanās vietas ietver adreses no jūsu kartītes My Info programmā Contacts. Pievienojiet savu darba, māju un citas bieži apmeklētās adreses savai kontakta kartītei, lai tām varētu viegli piekļūt programmā Reminders.

Programmas Reminders iestatījumi


Dodieties uz Settings > Reminders. Tur varat:

- iestatīt noklusējuma sarakstu jauniem atgādinājumiem;
- sinhronizēt pagājušos atgādinājumus;

nodrošināt atgādinājumu aktualitāti citās ierīcēs. Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Reminders. Lai atgādinājumi tiktu sinhronizēti arī programmā Reminders sistēmā OS X, ieslēdziet pakalpojumu iCloud arī savā Mac datorā. Daži citu veidu konti, piemēram, Exchange, arī atbalsta atgādinājumus. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam ieslēdziet iespēju Reminders kontiem, kurus vēlaties izmantot.



Uzziniet, kas notiek lielākajās biržās, sekojiet savam akciju portfelim, skatiet vērtību izmaiņas laika periodā un saņemiet jaunumus par uzņēmumiem, kuri jūs interesē.



Pieskarieties, lai redzētu procentuālo izmaiņu. Pieskarieties vēlreiz, lai redzētu tirgus kapitalizāciju.

Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu statistiku vai ziņu rakstus.

Pārvaldiet savu akciju sarakstu. Pieskarieties ☰.

- *Lai pievienotu elementu:* pieskarieties +. Ievadiet kodu, uzņēmuma nosaukumu, fonda nosaukumu vai indeksu, pēc tam pieskarieties Search.
- *Lai dzēstu elementu:* pieskarieties -.
- *Lai mainītu elementu secību:* velciet ☰ uz augšu vai uz leju.

Laikā, kad skatāt informāciju par akcijām, varat pieskarties jebkurām vērtībām, kas izkārtotas gar ekrāna labo malu, lai pārslēgtu rādījumu uz cenu izmaiņām, tirgus kapitalizācijas datiem vai procentuālajām izmaiņām. Švīkojiet pāri informācijai zem akciju saraksta, lai redzētu kopsavilkumu, diagrammu vai ziņas saistībā ar atlasītajām akcijām. Pieskarieties ziņu virsrakstam, lai skatītu rakstu programmā Safari.

Ja jums ir iPhone 6 Plus tālrunis, izmantojiet ainavorientāciju, lai vienlaicīgi redzētu savu akciju sarakstu ar ziņām vai kopsavilkumu un diagrammu.

Varat savu akciju kursus skatīt arī programmas Notification Center cilnē Today. Sk. [Programma Notification Center](#) 36. lpp

Piezīme. Kursi var kavēties līdz pat 20 minūtēm vai vairāk atkarībā no informācijas pakalpojuma.

Pievienojiet ziņu rakstu savam lasīšanas sarakstam. Pieskarieties ziņu virsrakstam un turiet, pēc tam atlasiet "Add to Reading List".


legūstiet papildinformāciju. Pieskarieties YAHOO!

Skatiet pilnkrāna diagrammu. Pagrieziet iPhone tālruni ainavorientācijā. (Ja jums ir iPhone 6 Plus tālrunis, pagrieziet to ainavorientācijā, pēc tam pieskarieties diagrammai, lai to izvērstu pilnkrāna skatā.) Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu citu akciju diagrammas.

- *Lai skatītu vērtību konkrētā datumā vai laikā:* pieskarieties diagrammai ar vienu pirkstu.



- *Lai skatītu vērtības starpību laika diapazonā:* pieskarieties diagrammai ar diviem pirkstiem.



Izmantojiet pakalpojumu iCloud, lai saņemtu informāciju par kursu izmaiņām jūsu iOS ierīcēs. Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu iCloud Drive vai Documents & Data. Sk. [iCloud](#) 17. lpp.



Īsumā par programmu Game Center

Game Center ļauj spēlēt iecienītākās spēles kopā ar draugiem, kuriem ir iOS ierīce vai Mac dators (ar OS X Mountain Lion vai jaunāku sistēmu). Lai izmantotu programmu Game Center, nepieciešams interneta savienojums.

BRĪDINĀJUMS. Svarīgu informāciju par izvairīšanos no traumām, kas saistītas ar vienvēdīgu kustību veikšanu, skatiet sadaļā [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp.



Ķerieties klāt! Atveriet programmu Game Center. Ja ekrāna augšmalā redzat savu segvārdu, esat jau pierakstījies. Pretējā gadījumā jums tiks lūgts ievadīt Apple ID un paroli.

Iegūstiet spēles. Pieskarieties Games, pēc tam pieskarieties ieteicamai spēlei, pārlūkojiet spēles pakalpojumā App Store vai iegūstiet spēli, kas ir kādam no jūsu draugiem (sk. [Spēļu spēlēšana ar draugiem](#) 118. lpp).

Spēlējiet! Pieskarieties Games, izvēlieties spēli, augšējā labajā stūrī pieskarieties •••, pēc tam pieskarieties Play.

Kā izrakstīties? Kad aizverat programmu Game Center, vairs nav vajadzības veikt izrakstīšanos, bet, ja vēlaties to darīt, dodieties uz Settings > Game Center, pēc tam pieskarieties savam Apple ID.

Spēļu spēlēšana ar draugiem

Ielūdziet draugus uz vairāku dalībnieku spēli. Pieskarieties Friends, izvēlieties draugu, izvēlieties spēli un pēc tam pieskarieties Play. Ja spēlē drīkst piedalīties vairāk spēlētāju vai papildu spēlētāji ir nepieciešami, izvēlieties spēlētājus; pēc tam pieskarieties Next. Nosūtiet uzaicinājumu; pēc tam pagaidiet, kamēr pārējie to pieņem. Kad visi ir gatavi, sāciet spēli. Ja draugs nav pieejams vai nereaģē, varat pieskarieties Auto-Match, lai pakalpojums Game Center jums atrastu citu spēlētāju, vai pieskarieties Invite Friend, lai uzaicinātu kādu citu.

Nosūtiet draudzības pieprasījumu. Pieskarieties Friends, pieskarieties +, pēc tam ievadiet sava drauga e-pasta adresi vai Game Center segvārdu. Lai pārlūkotu savus kontaktus, pieskarieties ⊕. (Lai vienā pieprasījumā pievienotu vairākus draugus, pēc katras adreses pieskarieties ievades taustiņam.) Vai pieskarieties jebkuram spēlētāja segvārdam jebkurā programmas Game Center vietā.

Izaiciniet citu spēlētāju pārspēt jūsu rezultātu. Pieskarieties kādam no saviem rezultātiem vai sasniegumiem, pēc tam pieskarieties Challenge Friends.

Ko spēlē jūsu draugi un kā viņiem veicas? Pieskarieties Friends, pieskarieties sava drauga vārdam, pēc tam pieskarieties burbulim Games vai Points.

Vēlaties iegādāties spēli, kas ir jūsu draugam? Pieskarieties Friends, pēc tam pieskarieties sava drauga vārdam. Pieskarieties spēlei sava drauga spēļu sarakstā, pēc tam augšējā labajā stūrī pieskarieties •••.

Iegūstiet jaunus draugus. Lai redzētu sarakstu ar savu draugu draugiem, pieskarieties Friends, pieskarieties drauga vārdam, pēc tam pieskarieties burbulim Friends.

Pārtrauciet draudzību. Pieskarieties Friends, pieskarieties drauga vārdam, pēc tam augšējā labajā stūrī pieskarieties •••.

Neatklājiet savu e-pasta adresi. Izslēdziet iespēju Public Profile sava Game Center konta iestatījumos. Sk. [Game Center iestatījumi](#) 118. lpp tālāk.

Izslēdziet vairāku spēlētāju aktivitātes vai draudzības aicinājumus. Dodieties uz Settings > General > Restrictions. Ja pārslēgi ir pelēkoti, vispirms ekrāna augšdaļā pieskarieties Enable Restrictions.

Esiet draudzīgs. Lai ziņotu par rupju vai neatbilstošu uzvedību, pieskarieties Friends, pieskarieties personas vārdam, augšējā labajā stūrī pieskarieties •••, pēc tam pieskarieties "Report a Problem".

Game Center iestatījumi

Dodieties uz Settings > Game Center. Tur varēsit:

- izrakstīties (pieskaroties savam Apple ID);
- atļaut uzaicinājumus;
- atļaut tuvumā esošiem spēlētājiem jūs atrast;
- rediģēt savu Game Center profilu (pieskarieties savam segvārdam);
- saņemt draudzības ieteikumus no programmas Contacts vai Facebook.

Norādiet, kādus Game Center paziņojumus vēlaties izmantot. Dodieties uz Settings > Notifications > Game Center. Ja Game Center ikona netiek parādīta, ieslēdziet iestatījumu Notifications.

Mainiet Game Center ierobežojumus. Dodieties uz Settings > General > Restrictions.

Newsstand

21



Newsstand kārto jūsu žurnālu un avižu programmas un automātiski atjaunina to saturu, tiklīdz iPhone tālrunim ir Wi-Fi savienojums.




Atrodiet Newsstand programmas. Pieskarieties Newsstand, lai piekļūtu plauktam, pēc tam pieskarieties Shore. Kad iegādājaties programmu Newsstand, tā tiek pievienota plauktam. Pēc programmas lejupielādes atveriet to, lai apskatītu tās izdevumus un abonēšanas opcijas. Abonementi jāiegādājas no programmām, un maksa tiek pieskaitīta Store kontam.

Izslēdziet automātiskos atjauninājumus. Programmas automātiski tiek atjauninātas Wi-Fi tīklā, ja vien neizslēdzat opciju Settings > General > Background App Refresh.



Īsumā par pakalpojumu iTunes Store

Izmantojiet pakalpojumu iTunes Store, lai iPhone tālrunim pievienotu mūziku, filmas, TV pārraides un citu saturu.



Piezīme. Lai izmantotu pakalpojumu iTunes Store, nepieciešams interneta savienojums un Apple ID. Pakalpojums iTunes Store nav visur pieejams.


Pārlūkošana un meklēšana


Pārlūkojiet saturu pēc žanra. Pieskarieties kādai no kategorijām (Music, Movies vai TV Shows). Pieskarieties Genres, lai nošķirtu sarakstu.

Ja zināt, ko gribat atrast, pieskarieties Search. Varat pieskarties meklēšanas pieprasījumam, kam citu iTunes lietotāju vidū ir pieaugoša popularitāte, vai ievadīt informāciju meklēšanas laukā; pēc tam vēlreiz pieskarieties Search.


Pieklūstiet ģimenes locekļu pirkumiem. Ja ir ieslēgta funkcija Family Sharing, varat skatīt un lejupielādēt dziesmas, TV pārraides un filmas, ko ir iegādājušies citi ģimenes locekļi. Pieskarieties Purchased, pieskarieties savam vārdam vai My Purchases, pēc tam izvēlnē atlasiet ģimenes locekli.

Atrodiet meklēto ar Siri. Siri var pakalpojumā iTunes Store meklēt objektus un veikt pirkumus. Piemēram, varat pateikt "Get a new ringtone" vai "Purchase dziesmas nosaukums by grupas nosaukums". Varat lūgt Siri lejupielādēt aplādi vai izmantot dāvanu karti. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, Siri komandas sākumā sakiet "purchase", nevis "buy".



Lūdziet Siri noskaidrot dziesmas nosaukumu. Kad savā tuvumā dzirdat atskaņojam dziesmu, uzdodiet Siri jautājumu “What song is playing?” Siri pateiks, kas tā par dziesmu, un piedāvās vienkāršu veidu, kā to iegādāties. Tas arī saglabās to iTunes Store cilnē Siri, lai varat to iegādāties vēlāk. Pieskarities Music, pieskarities , pēc tam pieskarities Siri, lai redzētu sarakstu ar noskaidrotajām dziesmām, kuras pieejamas priekšskatīšanai vai iegādei.




Pieskarities, lai redzētu savu sarakstu Wish List un ieteikumus.

Atklājiet jaunu, lielisku mūziku, klausoties staciju iTunes Radio. Kad klausāties iTunes Radio, jūsu atskaņotās dziesmas tiek rādītas iTunes Store cilnē Radio, lai jūs tās varētu priekšskatīt vai iegādāties. Pieskarities Music, pieskarities , pēc tam pieskarities Radio, lai redzētu savas iecienītākās dziesmas, kuras pieejamas priekšskatīšanai vai iegādei.


Priekšskatiet dziesmu vai videoklipu. Pieskarities tam.

Pievienojiet elementu savam sarakstam Wish List. Kad dzirdat mūziku, ko cerat iegādāties pakalpojumā iTunes Store, pieskarities , pēc tam pieskarities “Add to Wish List”. Lai pakalpojumā iTunes Store skatītu savu sarakstu Wish List, pieskarities Music, Movies vai TV Shows, pieskarities , pēc tam pieskarities Wish List.

Jums apnicis nemītīgi pieskarties pogai More? Lai pārdēvētu pogas, pieskarities More, pēc tam pieskarities Edit. Lai aizstātu ikonu, velciet citu ikonu virsū aizstājamajai ikonai. Pēc tam pieskarities Done.



iegāde, noma un dāvanu kartes

Pieskarities objekta cenai (vai pieskarities Free), pēc tam pieskarities vēlreiz, lai to nopirktu. Ja cenas vietā redzat , jūs jau esat iegādājies šo saturu un varat lejupielādēt to vēlreiz bez maksas.


Apstipriniet pirkumus ar funkciju Family Sharing. Ja ir iestatīta funkcija Family Sharing, ģimenes organizators var izskatīt un apstiprināt pirkumus, ko veicis ģimenes loceklis, kas vēl nav 18 gadus vecs. Ja, piemēram, iestatījums Parent/Guardian > Ask to Buy ir norādīts konkrētiem mazgadīgiem ģimenes locekļiem, brīdī, kad šīs personas mēģina veikt pirkumu, ģimenes organizatoram tiek nosūtīts ziņojums, lai saņemtu piekrišanu. Plašāku informāciju par funkcijas Family Sharing iestatīšanu sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.

Piezīme. Iestatījuma "Ask to Buy" vecuma ierobežojums dažādās vietās ir atšķirīgs. Amerikas Savienotajās Valstīs ģimenes organizators var aktivizēt iestatījumu "Ask to Buy" jebkuram ģimenes loceklim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu; bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, tas ir aktivizēts pēc noklusējuma.

Slēpiet individuālos pirkumus. Izmantojot programmu iTunes datorā, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi tos nevarētu apskatīt un lejupielādēt. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp

Izmantojiet dāvanu karti vai kodu. Pieskarieties kategorijai (piem., Music), ritiniet līdz lejai, pēc tam pieskarieties Redeem. Vai sakiet Siri "Redeem an iTunes Store gift card".

Izmantojiet identifikatoru iTunes Pass. Varat programmai Passbook pievienot identifikatoru iTunes Pass, kas atvieglo naudas pievienošanu jūsu Apple ID, lai jūs varētu iepirkties pakalpojumos iTunes Store, App Store un iBooks Store, neizmantojot savu kredītkarti vai debetkarti. Lai pievienotu savu identifikatoru iTunes Pass pakalpojumā iTunes Store, pieskarieties kategorijai, ritiniet līdz lejai, pieskarieties Redeem, pēc tam zem iTunes Pass pieskarieties Get Started. Varat savam identifikatoram iTunes Pass pievienot naudas līdzekļus Apple mazumtirdzniecības veikalos (vairākumā valstu).

Nosūtiet dāvanu. Apskatiet saturu, ko vēlaties dāvināt, pēc tam pieskarieties , pēc tam pieskarieties Gift. Vai pieskarieties kādai no kategorijām (Music, Movies vai TV Shows), ritiniet līdz beigām, pēc tam pieskarieties Send Gift, lai kādam nosūtītu iTunes dāvanu sertifikātu.

Sekojiat lejupielādes norisei. Pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Downloads.

Esat kaut ko iegādājies no citas ierīces? Dodieties uz Settings > iTunes & App Store, lai iestatītu automātisku lejupielādi savā iPhone tālrunī. Varat vienmēr apskatīt nopirkto mūziku, filmas un TV pārraides pakalpojumā iTunes Store (pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Purchased).

Sekojiat nomātā satura derīguma termiņam. Dažās ģeogrāfiskās vietās filmas nevar nomāt. Jums ir 30 dienas, lai sāktu skatīties nomātu filmu. Kad esat sācis skatīties filmu, varat to atskaņot jebkuru reižu skaitu, kamēr nav beidzies piešķirtais skatīšanās laiks (24 stundas ASV pakalpojumā iTunes Store; 48 stundas citās valstīs). Tiklīdz laiks būs izbeidzies, filma tiks izdzēsta. Nomāto saturu nevar pārsūtīt uz citu ierīci, taču varat izmantot funkciju AirPlay un Apple TV ierīci, lai skatītos nomāto saturu televizora ekrānā.

iTunes Store iestatījumi

Lai iestatītu iTunes Store opcijas, dodieties uz Settings > iTunes & App Store.

Skatiet vai rediģējiet savu kontu. Pieskarieties savam Apple ID, pēc tam pieskarieties View Apple ID. Lai mainītu savu paroli, pieskarieties laukam Apple ID.

Pierakstieties, izmantojot atšķirīgu Apple ID. Pieskarieties sava konta nosaukumam, pēc tam pieskarieties Sign Out. Pēc tam varēsiet ievadīt citu Apple ID.

Abonējiet vai ieslēdziet pakalpojumu iTunes Match. Varat abonēt iTunes Match — pakalpojumu, kas saglabā jūsu mūziku un citu saturu, izmantojot iCloud. Sk. [iCloud un iTunes Match](#) 73. lpp. Ja esat abonents, pieskarieties iTunes Match, lai varētu piekļūt savai mūzikai no iPhone tālruņa neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Pieskarieties “Lear more”, lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu iTunes Match.


Ieslēdziet automātiskās lejupielādes. Pieskarieties Music, Books vai Updates. Saturs automātiski tiek atjaunināts Wi-Fi tīklā, ja vien neizslēdzat šo opciju sadaļā Automatic Downloads.

Lejupielādējiet pirkumus, izmantojot mobilo tīklu. Ieslēdziet iestatījumu Use Cellular Data. Operators var pieprasīt maksu par pirkumu lejupielādi un funkcijas iTunes Match lietošanu mobilajā tīklā.



Īsumā par pakalpojumu App Store

Izmantojiet pakalpojumu App Store, lai pārlūkotu, pirktu un lejupielādētu programmas iPhone tālrunī. Jūsu programmas automātiski tiek atjauninātas Wi-Fi tīklā (ja vien neesat šo funkciju atslēdzis), tāpēc varat lietot jaunākos uzlabojumus un funkcijas.




Piezīme. Lai izmantotu pakalpojumu App Store, nepieciešams interneta savienojums un Apple ID. Pakalpojums App Store nav visur pieejams.


Programmu atrašana

Ja zināt, ko gribat atrast, pieskarieties **Search**. Vai pieskarieties **Categories**, lai pārlūkotu programmas pēc veida.

Lūdziet Siri to atrast. Siri var pakalpojumā App Store meklēt objektus un veikt pirkumus. Piemēram, pasakiet Siri "Find apps by Apple" vai "Purchase programmas nosaukums".


Pieklūstiet ģimenes locekļu programmām. Ja ir ieslēgta funkcija Family Sharing, varat skatīt un lejupielādēt programmas, ko ir iegādājušies citi ģimenes locekļi. Pieskarieties **Purchased**, pieskarieties savam vārdam vai **My Purchases**, pēc tam izvēlnē atlasiet ģimenes locekli. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Funkcija Family Sharing 38. lpp](#)


Vēlaties paziņot par programmu draugam? Atrodiet programmu, pieskarieties , pēc tam izvēlieties paņēmienu. Sk. [Funkcija AirDrop](#) 38. lpp

Izmantojiet opciju Wish List. Lai sekotu programmai, kuras vēlaties paturēt prātā vēlākai iegādei, programmas lapā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties "Add to Wish List".

Meklējiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties Explore, ritiniet līdz Categories, pēc tam pieskarieties kategorijai, lai fokusētos uz sev vēlamajām programmām, piemēram, Education, Medical vai Sports. Pieskarieties apakškategorijām, lai iegūtu vēl precīzākus rezultātus.

Kādas programmas tiek lietotas jums blakus? Pieskarieties Explore, lai uzzinātu, kādas ir vispopulārākās programmas, ko lieto cilvēki jūsu tuvumā. (Ekrānā Settings > Location Services jābūt aktivizētai funkcijai Location Services.) Izmēģiniet šo iespēju muzejā, sporta sacensībās vai ceļojot — šādi varēsīt paplašināt savu pieredzi.




Izdzēsiet programmu. Pieskarieties programmas ikonai sākuma ekrānā un turiet, līdz tā sāk griezties; pēc tam pieskarieties . Kad esat pabeidzis, nospiediet sākuma pogu. Iebūvētās programmas nevar izdzēst. Dzēšot programmu, tiek izdzēsti arī tās dati. No pakalpojuma App Store varat vēlreiz lejupielādēt jebkuru iepriekš nopirkto programmu bez maksas.

Lai saņemtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, sk [iPhone tālruna restartēšana un atiestatīšana](#) 191. lpp


legāde, kodu izmantošana un lejupielāde

Pieskarieties programmas cenai, pēc tam pieskarieties Buy, lai to nopirktu. Ja tā ir bez maksas, pieskarieties Free, pēc tam pieskarieties Install.

Ja cenas vietā redzat , jūs jau esat iegādājies programmu un varat lejupielādēt to vēlreiz bez maksas. Programmas lejupielādes vai atjaunināšanas laikā tās ikona parādās sākuma ekrānā kopā ar norises indikatoru.

Apstipriniet pirkumus ar funkciju Family Sharing. Ja ir iestatīta funkcija Family Sharing, ģimenes organizators var izskatīt un apstiprināt pirkumus, ko veicis cits ģimenes loceklis, kas vēl nav 18 gadus vecs (vecums var atšķirties atkarībā no valsts). Ja, piemēram, iestatījums Parent/Guardian > Ask to Buy ir norādīts konkrētiem mazgadīgiem ģimenes locekļiem, brīdī, kad šīs personas mēģina veikt pirkumu, ģimenes organizatoram tiek nosūtīts ziņojums, lai saņemtu piekrišanu. Plašāku informāciju par funkcijas Family Sharing iestatīšanu sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp.


Piezīme. Iestatījuma "Ask to Buy" vecuma ierobežojums dažādās vietās ir atšķirīgs. Amerikas Savienotajās Valstīs ģimenes organizators var aktivizēt iestatījumu "Ask to Buy" jebkurai ģimenes loceklim, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu; bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, tas ir aktivizēts pēc noklusējuma.



Uzziniet vairāk par pieprasīto programmu.

Slēpiet individuālos pirkumus. Izmantojot programmu iTunes datorā, ģimenes locekļi var paslēpt jebkuru no saviem pirkumiem, lai citi ģimenes locekļi tos nevarētu apskatīt un lejupielādēt. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Funkcija Family Sharing 38. lpp](#)

Izmantojiet dāvanu karti vai kodu. pieskarieties Featured, ritiniet līdz lejai, pēc tam pieskarieties Redeem. Vai sakiet Siri "Redeem an iTunes Store gift card".

Nosūtiet dāvanu. Apskatiet saturu, ko vēlaties dāvināt, pēc tam pieskarieties , pēc tam pieskarieties Gift. Vai pieskarieties Featured, ritiniet līdz beigām, pēc tam pieskarieties Send Gift, lai kādam nosūtītu iTunes dāvanu sertifikātu.

Ierobežojiet pirkumu veikšanu no programmām. Daudzas programmas bez maksas piedāvā papildu saturu vai uzlabojumus. Lai ierobežotu pirkumus, ko var veikt no programmas, dodieties uz Settings > General > Restrictions (opcijai Restrictions ir jābūt aktivizētai), pēc tam iestatiet opcijas (piem., ierobežojumu pēc vecuma ranga, tūlītēju paroles pieprasījumu vai paroles pieprasījumu ik pēc 15 minūtēm). Varat izslēgt iestatījumu In-App Purchases, lai neļautu veikt nekādus pirkumus. Sk. [Restrictions 44. lpp](#).

Izmantojiet identifikatoru iTunes Pass. Varat programmai Passbook pievienot identifikatoru iTunes Pass, kas atvieglo naudas pievienošanu jūsu Apple ID, lai jūs varētu iepirkties pakalpojumos iTunes Store, App Store un iBooks Store, neizmantojot savu kredītkarti vai debetkarti. Lai pievienotu savu identifikatoru iTunes Pass pakalpojumā App Store, pieskarieties Featured, ritiniet līdz lejai, pieskarieties Redeem, pēc tam zem iTunes Pass pieskarieties Get Started. Varat savam identifikatoram iTunes Pass pievienot naudas līdzekļus Apple mazumtirdzniecības veikalos (vairākumā valstu).

App Store iestatījumi

Lai iestatītu App Store opcijas, dodieties uz Settings > iTunes & App Store.

Skatiet vai rediģējiet savu kontu. Pieskarieties savam Apple ID, pēc tam pieskarieties View Apple ID. Lai mainītu savu paroli, pieskarieties laukam Apple ID.

Pierakstieties, izmantojot atšķirīgu Apple ID. Pieskarieties sava konta nosaukumam, pēc tam pieskarieties Sign Out. Pēc tam ievadiet otru Apple ID.

Izslēdziet automātiskās lejupielādes. Sadaļā Automatic Downloads pieskarieties Apps. Programmas automātiski tiek atjauninātas pa Wi-Fi savienojumu, ja vien neizslēdzat šo opciju.


Lejupielādējiet programmas, izmantojot mobilo tīklu. Ieslēdziet iestatījumu Use Cellular Data. Par programmu lejupielādi mobilajā tīklā operators var pieprasīt maksu. Newsstand programmas tiek atjauninātas tikai Wi-Fi tīklā.



Grāmatu iegūšana

Iegūstiet grāmatas pakalpojumā iBooks Store. Izmantojiet pogas, kas atrodas programmas Books ekrāna apakšdaļā, lai piekļūtu pakalpojumam iBooks Store. Pieskarieties Featured, lai pārlūkotu jaunākos izdevumus, vai pieskarieties Top Charts, lai skatītu vispopulārākos izdevumus. Lai atrastu konkrētu grāmatu, pieskarieties Search.

Grāmatas lasīšana




Atveriet grāmatu. Pieskarieties grāmatai, ko vēlaties lasīt. Ja neredzat to grāmatplauktā, švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu citas kolekcijas.



Piekļūstiet vadīklām. Pieskarieties lappuses centrā. Grāmatām var būt atšķirīgas vadīklas, taču parasti var veikt tādas darbības kā meklēšana, satura skatīšana un lasāmā satura informācijas kopīgošana.


Aizveriet grāmatu. Pieskarieties Library vai veiciet lappusē pirkstu savilkšanas žestu.


Palieliniet attēlu. Veiciet dubultskārienu attēlam. Dažās grāmatās varat pieskarties un turēt, lai piekļūtu palielināmajam stiklam, ko var izmantot attēla apskatei.



Dodieties uz noteiktu lappusi. Izmantojiet lappušu navigācijas vadīklas ekrāna apakšmalā. Vai pieskarieties  un ievadiet lappuses numuru; pēc tam pieskarieties lappuses numuram meklēšanas rezultātos.


Saņemiet skaidrojumu. Veiciet vārdam dubultskārienu, pēc tam atvērtajā izvēlnē pieskarieties Define. Definīcijas jeb skaidrojumi nav pieejami visās valodās.


Atzīmējiet vietu grāmatā. Pieskarieties , lai pievienotu grāmatzīmi, vai pieskarieties vēlreiz, lai to noņemtu. Varat saglabāt vairākas grāmatzīmes — lai tās visas redzētu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Bookmarks. Aizverot grāmatu, grāmatzīmi nav nepieciešams pievienot, jo iBooks atceras, kur beidzāt lasīt.




Atzīmējiet iepatikušās vietas. Dažas grāmatas ļauj izcelt tekstu un pievienot piezīmes. Lai pievienotu izcēlumu, pieskarieties vārdam un turiet, pēc tam pārvietojiet pirkstu, lai uzzīmētu izcēlumu. Lai pievienotu piezīmi, veiciet dubultskārienu vārdam un tādējādi to atlasītu, pārvietojiet tveršanas punktus, lai pielāgotu atlasi, pēc tam atvērtajā izvēlnē pieskarieties Note. Lai redzētu visas izceltās vietas un veiktās piezīmes, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Notes.

Parādiet iepatikušās vietas citiem. Pieskarieties izceltajā tekstā, pēc tam atvērtajā izvēlnē pieskarieties . Ja grāmata ir iegūta pakalpojumā iBooks Store, automātiski tiek ievietota saite uz grāmatu. (Koplietošana var nebūt pieejama visos reģionos.)

Koplietojiet saiti uz grāmatu. Pieskarieties lapas centrā, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties . Tad pieskarieties , pēc tam pieskarieties Share Book.


Mainiet grāmatas izskatu. Dažas grāmatas ļauj mainīt fontu, fonta lielumu un lappušu krāsu. (Pieskarieties ) Varat arī mainīt līdzinājumu un vārdu pārņemšanu jaunā rindā sadaļā Settings > iBooks. Šie iestatījumi attiecas uz visām grāmatām, kas tos atbalsta.





Mainiet spilgtumu. Pieskarieties . Ja neredzat , vispirms pieskarieties .

Aptumšojiet ekrānu, kad ir tumšs. Ieslēdziet iestatījumu Auto-Night Theme, lai automātiski mainītu grāmatplauktu, lapas krāsu un spilgtumu, kad izmantojat programmu iBooks vāji apgaismotā vietā. (Visas grāmatas neatbalsta iestatījumu Auto-Night Theme.)

Grāmatu kārtošana



Skatiet grāmatas pēc nosaukuma vai vāka attēla. Pieskarities  vai .

Iedaliet savas grāmatas pa kolekcijām. Pieskarities Select, pēc tam atlasiet dažas grāmatas, lai tās pārvietotu uz kolekciju. Lai rediģētu vai veidotu kolekcijas, pieskarities pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšmalā). Dažas iebūvētās kolekcijas, piemēram, PDFs, nevar pārdēvēt vai izdzēst.

Pārkārtojiet grāmatas. Kad skatāt kolekciju pēc vāka attēla, pieskarities attēlam un turiet, pēc tam velciet to uz jaunu vietu. Kad skatāt grāmatas pēc nosaukuma, kārtojiet sarakstu, izmantojot pogas ekrāna augšdaļā. Kolekcija All Books tiek automātiski sakārtota; pārslēdzieties uz citu kolekciju, ja vēlaties pārkārtot savas grāmatas manuāli.


Meklējiet grāmatu. Velciet uz leju, lai piekļūtu laukam Search ekrāna augšdaļā. Notiek meklēšana pēc nosaukuma un autora vārda.

Paslēpiet nopirktās grāmatas, ko neesat lejupielādējis. Pieskarities pašreizējās kolekcijas nosaukumam (ekrāna augšdaļā), pēc tam ieslēdziet iestatījumu Hide iCloud Books.

PDF failu lasīšana

Sinhronizējiet PDF failu. Mac datorā pievienojiet PDF failu sistēmas OS X programmai iBooks, atveriet programmu iTunes, atlasiet PDF failu, pēc tam sinhronizējiet. Windows datora programmā iTunes izvēlieties File > Add to Library, atlasiet PDF failu, pēc tam sinhronizējiet. Plašāku informāciju par sinhronizāciju sk. iTunes palīdzībā.

Pievienojiet programmai iBooks PDF failu, kas saņemts e-pasta pielikumā. Atveriet e-pasta ziņojumu, pēc tam pieskarities tā PDF pielikumam un turiet. Atvērtajā izvēlnē atlasiet "Open in iBooks".

Drukājiet PDF failu. Kad PDF fails ir atvērts, pieskarities , pēc tam izvēlieties Print. Jums būs nepieciešams ar funkciju AirPrint saderīgs printeris. Plašāk pa funkciju AirPrint sk. [Funkcija AirPrint](#) 42. lpp.

Nosūtiet PDF failu pa e-pastu. Kad PDF fails ir atvērts, pieskarities , pēc tam izvēlieties Email.

iBooks iestatījumi

Dodieties uz Settings > iBooks. Tur varat:


- sinhronizēt kolekcijas un grāmatzīmes (tostarp piezīmes un informāciju par pašreizējo lappusi) ar citām savām ierīcēm;
- skatīt grāmatā iekļautu tiešsaistes saturu. Dažas grāmatas ļauj piekļūt tīmeklī izvietotam video un audio saturam;
- mainīt virzienu, kādā lappuses tiek pāršķirtas brīdī, kad pieskaraties kreisajai piemalei.



Īsumā par jūsu veselību

Izmantojiet programmu Health, lai sekotu informācijai par savu veselību un sportisko formu. Ievadiet pamata parametru datus vai ļaujiet programmai Health iegūt datus no citām programmām un ierīcēm, kas pārrauga jūsu veselības stāvokli un aktivitātes. Jūs pat varat koplietot noteiktus datus ar atlasītām programmām vai izmantot programmas, ko piedāvā veselības aprūpes organizācijas. Un Health var parādīt svarīgu kontaktinformāciju un medicīniskos datus iPhone aizslēgtajā ekrānā, kad kāds jums mēģina palīdzēt ārkārtas situācijā.

BRĪDINĀJUMS. iPhone tālrunis un programma Health nav medicīniskas ierīces; sk. [Svarīga informācija par drošību](#) 188. lpp.



Pieskarieties jebkuram elementam, lai redzētu detalizētu informāciju.

Padariet ārkārtas medicīnisko informāciju pieejamu savā aizslēgtajā ekrānā.

Pievienojiet ierīces, kas atjaunina jūsu treniņu datus vai medicīnisko stāvokli.

Skatiet visus pieejamos datus, kontrolējiet datu koplietošanu vai pievienojiet tos informācijas panelim.

Skatiet atlasītos veselības stāvokļa un sportiskās formas datus.

Veselības stāvokļa un sportiskās formas datu ieguve

Ievadiet savus datus. Ja parametrs atrodas sadaļā Dashboard, vienkārši pieskarieties tam šajā sadaļā, pēc tam pieskarieties Add Data Point. Varat arī pieskarties Health Data ekrāna apakšdaļā, pieskarties atjaunināmajam parametram, pēc tam pieskarties Add Data Point.

Iegūstiet datus no ierīces. Izpildiet norādījumus, kas var būt iekļauti ierīces komplektācijā, lai iestatītu ierīci. Ja tā ir Bluetooth ierīce, tā jāsavieno pāri ar iPhone tālruni — sk. [Bluetooth ierīces](#) 43. lpp.

Iegūstiet datus no programmas. Izpildiet norādījumus, kas pievienoti programmai, lai iestatītu programmu, pēc tam sagaidiet koplietošanas pieprasījumu, kas ļauj jums norādīt, vai dati tiek koplietoti ar programmu Health.

Apturiet datu ieguvu no programmas. Programmas Health ekrāna apakšdaļā pieskarieties Sources, pēc tam sarakstā Apps atlasiet programmu. Vai pieskarieties piesaistītajam parametram sadaļā Dashboard vai sarakstā Health Data, pieskarieties Share Data, pēc tam sadaļā Data Sources atlasiet programmu.

Veselības stāvokļa un sportiskās formas datu koplietošana

Koplietojiet datus. Izpildiet norādījumus, kas pievienoti programmai vai ierīcei, lai iestatītu programmu vai ierīci, pēc tam sagaidiet koplietošanas pieprasījumu, kas ļauj jums norādīt, vai dati tiek koplietoti ar programmu Health. Piemēram, jūsu veselības aprūpes organizācija var nodrošināt programmu, kas sūta asinsspiediena atjauninājumus jūsu ārstam. Jums tikai jāinstalē programma, pēc tam, saņemot uzaicinājumu, jāļauj programmai Health koplietot asinsspiediena datus.

Apturiet datu koplietošanu. Programmas Health ekrāna apakšdaļā pieskarieties Sources, pēc tam sarakstā Apps atlasiet programmu. Vai pieskarieties piesaistītajam parametram sadaļā Dashboard vai sarakstā Health Data, pieskarieties Share Data, pēc tam sadaļā Share Data With atlasiet programmu.

Ārkārtas medicīniskā ID izveide

Šis iPhone tālrunis var parādīt svarīgu kontaktinformāciju un medicīniskos datus iPhone aizslēgtajā ekrānā, kur tie ir pieejami personai, kas mēģina jums palīdzēt ārkārtas situācijā.

Piezīme. Jebkurš, kam ir fiziska piekļuve jūsu iPhone tālrunim, var nolasīt informāciju, ko esat iekļāvis savā ārkārtas medicīniskajā ID.

Iestatiet savu medicīnisko ID. Programmā Health pieskarieties elementam Medical ID ekrāna apakšdaļā pa labi.

Apskatiet savu ID. Kad atmodināt iPhone tālruni, pabīdot pārejiet pie piekļuves koda ekrāna, pēc tam pieskarieties Emergency.


Liedziet apskati. Pieskarieties Medical ID, pieskarieties Edit, pēc tam izslēdziet iestatījumu Show Medical ID.



Īsumā par programmu Passbook

Izmantojiet programmu Passbook, lai vienuviet glabātu savas lidmašīnu iekāpšanas kartes, filmu biļetes, kuponus, biedru kartes un citus dokumentus. Skenējiet caurlaidi iPhone tālrunī, lai reģistrētos lidojumam, aizietu uz filmu vai izmantotu kuponu. Caurlaides var ietvert noderīgu informāciju, piemēram, kafetērijas klienta kartes atlikumu, kupona derīguma termiņu vai rindas un vietas numuru teātrī.

Ja izmantojat iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, varat pievienot programmai Passbook kredītkartes un debetkartes un izmantot tās, lai iepirktos veikalos, kas atbalsta bezkontakta maksājumus, un programmās, kas atbalsta Apple Pay maksājumus (pieejami tikai ASV). Sk. [Funkcija Apple Pay](#) 136. lpp.




Velciet uz leju, lai pievienotu caurlaidi vai maksājumu (izmantojot iPhone 6 un iPhone 6 Plus).

Pieskarieties caurlaidei, lai to apskatītu.

Programmas Passbook izmantošana ceļā

Atrodiet programmas, kas atbalsta Passbook. Caurlaidē Welcome pieskarieties "Apps for Passbook". Vai savā datorā dodieties uz vietni www.itunes.com/passbookapps. Varat pievienot caurlaidi no programmas, e-pasta vai Messages ziņojuma, kā arī tīmekļa vietnes, kad veicat pirkumu vai saņemat kuponu vai dāvanu. Parasti caurlaides programmai Passbook tiek pievienotas, pieskaroties caurlaidei, noklikšķinot uz caurlaidei vai pieskaroties saitei uz caurlaidi. Varat arī skenēt kodus, kas pēc tam tiek lejupielādēti programmā Passbook, no tirgotāju reklāmām vai čekiem.

Skenējiet kodu. Pavelciet uz leju savu caurlaižu vai karšu kaudzīti, pieskarieties +, pēc tam pieskarieties Scan Code. Pavērsiet savu iPhone tālruni pret kodu un kadrējiet to, lai pievienotu caurlaidi.



Pieskarieties, lai skatītu skenēšanas un maksājuma opcijas (izmantojot iPhone 6 un iPhone 6 Plus).

Izmantojiet caurlaidi. Ja aizslēgtā ekrānā tiek parādīts caurlaidei atbilstošais brīdinājums, pabīdiat brīdinājumu, lai apskatītu caurlaidi. Vai atveriet programmu Passbook, atlasiet caurlaidi, pēc tam ieejot parādīto svītrkodu skenerim.

Koplietojiet caurlaidi. Caurlaides var koplietot, izmantojot programmu Mail, Messages un AirDrop (iPhone 5 vai jaunākā modelī). Sk. [Koplietošana no programmām 37.](#) lpp

Iestatiet, ka caurlaide jārāda atkarībā no atrašanās vietas. Caurlaide var tikt rādīta aizslēgtā ekrānā, kad izsauca iPhone tālruni no miega režīma, piemēram, sasniedzot lidostu pirms sava avioreisa. Ekrānā Settings > Privacy > Location Services jābūt aktivizētai funkcijai Location Services.

Pārkārtojiet caurlaides. Velciet caurlaidi kaudzītē, lai to pārvietotu uz jaunu vietu. Caurlaižu secība tiek atjaunināta visās jūsu ierīcēs ar sistēmu iOS 7 vai jaunāku.

Atjauniniet caurlaidi. Caurlaides parasti tiek atjauninātas automātiski. Lai manuāli atsvaidzinātu caurlaidi, pieskarieties caurlaidei, pieskarieties ⓘ, pēc tam pavelciet caurlaidi uz leju.

Izmantojiet identifikatoru iTunes Pass. Varat programmai Passbook pievienot identifikatoru iTunes Pass, kas atvieglo naudas pievienošanu jūsu Apple ID, lai jūs varētu iepirkties pakalpojumos iTunes Store, App Store un iBooks Store, neizmantojot savu kredītkarti vai debetkarti. Lai pievienotu savu identifikatoru iTunes Pass pakalpojumā App Store, pieskarieties Featured, ritiniet līdz lejai, pieskarieties Redeem, pēc tam zem iTunes Pass pieskarieties Get Started. Varat savam identifikatoram iTunes Pass pievienot naudas līdzekļus Apple mazumtirdzniecības veikalos (vairākumā valstu).

Caurlaide vairs nav nepieciešama? Pieskarieties caurlaidei, pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties Delete.

Funkcija Apple Pay

Ar iPhone 6 un iPhone 6 Plus varat izmantot maksājumu funkciju Apple Pay (pieejama tikai ASV). Padariet pieejamas līdz pat astoņām kredītkartēm vai debetkartēm, lai veiktu bezkontakta maksājumus veikalos un programmās, kas atbalsta Apple Pay. (Programmas, kas atbalsta Apple Pay, ļauj iegādāties fiziskas preces un pakalpojumus, piemēram, drēbes, elektroniku, veselības un skaistumkopšanas produktus, biļetes, veikt rezervācijas u.tml.).

Kreditkartes un debetkartes ir redzamas jūsu Passbook kaudzītes augšpusē, virs jūsu caurlaidēm. Pēdējie jūsu kredītkartes vai debetkartes četri vai pieci cipari ir redzami gan maksājuma kartes priekšpusē, gan aizmugurē. Kartes priekšpusē ir redzama arī jaunākā ar to veikta darbība. Aizmugurē tiek rādīti arī ierīces konta numura (numura, kas tiek pārraidīts veikaliem un programmām pirkuma veikšanai) pēdējie četri cipari, un var tikt parādītas līdz pat 10 jaunākās autorizācijas un citas Apple Pay darbības, piemēram, līdzekļu atmaksa. (Apple Pay darbības tiek iekļautas jūsu kredītkaršu un debetkaršu izrakstos.)

Pievienojiet kredītkarti vai debetkarti. Paveiciet uz leju savu caurlaižu kaudzīti, pieskarieties **+**, pēc tam pieskarieties **Set Up Apple Pay** (vai **Add Another Card**, ja esat jau pievienojis maksājumu karti). Ja jums ir atbalstīta kredītkarte vai debetkarte faila veidā programmā iTunes, jums tiek piedāvāts to pievienot programmai Passbook (ja vien tā nav karte, kas paredzēta Family Sharing pirkumiem un jūs neesat galvenais kartes turētājs — sk. [Funkcija Family Sharing](#) 38. lpp). Vai arī varat pievienot citu karti un sekot norādījumiem, lai ievadītu nepieciešamo informāciju. Kartes izsniedzējs nosaka, vai jūsu karte ir piemērota pievienošanai, un tas var pieprasīt papildinformāciju, lai pabeigtu verifikācijas procesu.

Piezīme. Ar funkciju Apple Pay var izmantot daudzas ASV izsniegtas kredītkartes un debetkartes. Lai saņemtu informāciju par Apple Pay pieejamību un pašreizējiem karšu izsniedzējiem, dodieties uz support.apple.com/kb/HT6288.



Iestatiet noklusējuma karti. Pirmā karte, ko pievienojat programmai Passbook, kļūst par noklusējuma maksājumu karti. Lai kā noklusēto izmantotu atšķirīgu karti, veiciet izmaiņas ekrānā **Settings > Passbook & Apple Pay > Default Card**.


Maksājiet pie bezkontakta karšu lasītāja. Bezkontakta karšu lasītāji, kuriem ir tālāk redzamais simbols, parasti ir izvietoti blakus kasēm.



Lai maksātu ar savu noklusējuma karti, novietojiet pirkstu uz Touch ID sensora un turiet iPhone 6 vai iPhone 6 Plus tālruni aptuveni collu (jeb 2,5 cm) attālumā no simbola uz lasītāja, līdz iPhone ievibrējas. Kad kartes informācija ir pārraidīta tirgotājam, karte tiek rādīta ekrānā ar atzīmi Done. Vai arī varat uzsākt maksāšanu, turot iPhone maksātāja tuvumā, līdz ekrānā tiek parādīts uzaicinājums veikt autentifikāciju ar Touch ID vai jūsu piekļuves kodu; pēc tam atkal turiet iPhone tālruni lasītāja tuvumā, lai maksātu.


Piezīme. Ja ir ieslēgts iestatījums Location Services, pirkuma veikšanas brīdī kompānijai Apple var tikt nosūtīta jūsu iPhone tālruņa atrašanās vieta. Sk. [Privacy](#) 44. lpp.

Izmantojiet citu karti. Turiet iPhone 6 vai iPhone 6 Plus lasītāja tuvumā, līdz tiek parādīta jūsu noklusējuma karte. Pieskarieties kartei, lai skatītu visas programmā Passbook pieejamās kartes, pieskarieties kartei, ko vēlaties lietot, pēc tam novietojiet pirkstu uz Touch ID sensora un turiet iPhone tālruni lasītāja tuvumā, līdz sajūtat to novibrējam. Turiet iPhone tālruni lasītāja tuvumā, līdz redzat atzīmi Done, kas norāda, ka kartes informācija ir pārraidīta tirgotājam.



Maksājiet no programmas. Atlasiet programmā preces vai pakalpojumus. Piedāvātajos apmaksas paņēmienos meklējiet iespēju Apple Pay. Pieskarieties Apple Pay, pēc tam izskatiet parādīto informāciju (piem., maksājumam izmantoto karti, savu e-pasta adresi un piegādes paņēmieni). Veiciet jebkuras izmaiņas, pirms izmantojat Touch ID vai savu piekļuves kodu maksājuma pabeigšanai.

Darbību dati tiek parādīti tās kredītkartes priekšpusē, kas tika izmantota pirkumam. Papildus varat saņemt paziņojumu ar tirgotāja nosaukumu un pirkumam autorizēto summu. Tirgotājam var tikt norādīts jūsu pasta indekss, lai tas varētu aprēķināt nodokļus un piegādes izmaksas. Tiklīdz esat autorizējis maksājumus ar Touch ID vai piekļuves kodu, tirgotājam var tikt norādīta arī iegādes informācija, piemēram, rēķina nosūtīšanas un piegādes adreses, e-pasta adrese un tālruņa numurs.



Piezīme. Autorizētā summa var atšķirties no maksājuma summas, kas tiek atskaitīta no jūsu konta. Piemēram, degvielas uzpildes stacija var autorizēt 99 dolārus, lai arī esat iepildījis benzīnu tikai 25 dolāru vērtībā. Vienmēr pārbaudiet kredītkartes vai debetkartes izrakstu, lai noskaidrotu faktiskās izmaksas.

Skatiet jaunākās ar kredītkarti veiktās darbības. Pieskarieties kredītkartei. Jūsu pēdējā veiktā darbība var tikt parādīta priekšpusē. Pieskarieties ⓘ, lai skatītu savas jaunākās darbības sarakstu kartes aizmugurē.

Bloķējiet vai noņemiet kartes. Jums ir vairākas iespējas kredītkaršu un debetkaršu noņemšanai vai bloķēšanai. Lai noņemtu kredītkarti vai debetkarti no programmas Passbook, pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties Remove. Lai noņemtu neaktīvu karti, kartes priekšpusē pieskarieties Remove. Ja jūsu iPhone tālrunis tiek pazaudēts vai nozagts un esat aktivizējis funkciju Find My iPhone, varat to izmantot, lai noteiktu sava iPhone atrašanās vietu un aizsargātu tajā esošo informāciju, tostarp bloķētu vai noņemtu kredītkartes un debetkartes programmā Passbook. Sk. [Programma Find My iPhone](#) 47. lpp. Varat pieteikties savā kontā vietnē [iCloud.com](https://www.icloud.com) un noņemt savas kartes, atverot Settings > My Devices. Varat arī zvanīt savu karšu izsniedzējiem.

Passbook un Apple Pay iestatījumi

Pievienojiet un pārvaldiet kredītkartes un debetkartes. (iPhone 6 un iPhone 6 Plus) Lai pievienotu kredītkartes vai debetkartes, pārvaldītu esošās kartes, mainītu noklusējuma maksājuma karti, modificētu rēķina nosūtīšanas un piegādes adreses, kas tiek izmantotas Apple Pay pirkumiem, vai mainītu pirkumiem lietojamo kontaktinformāciju, dodieties uz Settings > Passbook & Apple Pay.

Neļaujiet caurlaidēm parādīties aizslēgtā ekrānā. Dodieties uz Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeļiem ar Touch ID) vai Settings > Passcode (citiem modeļiem), pēc tam pieskarieties Turn Passcode On. Pēc tam sadaļā Allow Access When Locked izslēdziet iestatījumu Passbook. Ja izmantojat caurlaides ar paziņojumiem un nevēlaties, lai konkrēta caurlaide parādās aizslēgtā ekrānā, pieskarieties ⓘ, pēc tam izslēdziet iestatījumu Show On Lock Screen.

Iestatiet paziņošanas opcijas. Dodieties uz Settings > Notifications > Passbook.

Iekļaujiet caurlaides citās savās iOS ierīcēs. Dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Passbook.


Piezīme. Šis iestatījums attiecas tikai uz caurlaidēm programmā Passbook, bet ne kredītkartēm vai debetkartēm.



Īsumā par programmu FaceTime




Izmantojiet programmu FaceTime, lai veiktu video vai audio zvanus uz citām iOS ierīcēm, kuras atbalsta FaceTime funkcionalitāti. FaceTime kamera ļauj runāt un raudzīties sarunbiedra sejā; pārslēdzieties uz aizmugurējo iSight kameru (nav pieejama visos modeļos), lai parādītu, kas notiek jums apkārt.


Piezīme. Funkcija FaceTime var nebūt visur pieejama.




Izmantojot Wi-Fi savienojumu un Apple ID, varat veikt un saņemt FaceTime zvanus (vispirms pierakstieties, izmantojot savu Apple ID, vai izveidojiet jaunu kontu). FaceTime zvanus var veikt, arī izmantojot mobilo datu savienojumu, kā rezultātā var tikt pieprasīta maksa par datu pārraidi. Lai ieslēgtu šo funkciju, dodieties uz Settings > Cellular. Plašāku informāciju par mobilo datu lietojumu un iestatījumiem sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp

Zvanu veikšana un atbildēšana uz tiem


Veiciet FaceTime zvanu. Pārlicinieties, vai funkcija FaceTime ir ieslēgta, dodoties uz Settings > FaceTime. Pieskarities FaceTime, pēc tam ievades laukā ekrāna augšdaļā ievadiet personas vārdu vai numuru, kam vēlaties zvanīt. Pieskarities , lai veiktu video zvanu, vai pieskarities , lai veiktu FaceTime audio zvanu. Vai pieskarities , lai atvērtu programmu Contacts un uzsāktu zvanu no turienes.



Izmantojiet savu balsi zvana uzsākšanai. Nospiediet sākuma pogu un turiet, pēc tam sakiet "FaceTime" un tad nosauciet tās personas vārdu, kurai jāzvana.

Vēlaties zvanīt vēlreiz? Pieskarities FaceTime, lai redzētu ekrānā savu zvanu vēsturi. Pieskarities Audio vai Video, lai sašaurinātu meklēšanu, pēc tam pieskarities vārdam vai numuram, lai zvanītu vēlreiz. Pieskarities , lai atvērtu vārdu vai numuru programmā Contacts. Švīkojiet pa kreisi, pēc tam pieskarities Delete, lai dzēstu vārdu vai numuru no zvanu vēstures.

Nevarat pašreiz atbildēt uz zvanu? Kad saņemat ienākošu FaceTime zvanu, varat atbildēt uz zvanu, noraidīt to vai izvēlēties citu variantu.




Apskatiet visus sarunbiedrus. Pagrieziet iPhone tālruni, lai izmantotu funkciju FaceTime ainavorientācijā. Lai izvairītos no nevēlamām orientācijas izmaiņām, fiksējiet iPhone tālruni portretorientācijā. Sk. [Attēla orientācijas maiņa](#) 25. lpp

Zvanu pārvaldība

Zvana laikā varat veikt citas darbības. Nospiediet sākuma pogu, pēc tam pieskarities programmas ikonai. Jūs joprojām varēsiet runāt ar savu draugu, taču jūs neredzēsiet viens otru. Lai atgrieztos video ekrānā, ekrāna augšdaļā pieskarities zaļajai joslai.

Saņemiet un noraidiet zvanus. FaceTime zvani netiek pāradresēti. Ja laikā, kad notiek aktīvs FaceTime zvans, tiek saņemts cits zvans, varat izbeigt pirmo sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu, noraidīt ienākošo zvanu vai atbildēt ar īsziņu. Zvanu gaidīšanu var izmantot tikai FaceTime audio zvaniem.

Izmantojiet zvanu gaidīšanu audio zvaniem. Ja jums ir aktīvs FaceTime audio zvans un ienāk cits zvans — tas var būt gan tālruņa zvans, gan cits FaceTime audio zvans —, varat noraidīt zvanu, beigt pirmo zvanu un pieņemt jauno zvanu, vai arī aizturēt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu.

Pievienojiet vairākus zvanītājus. Kad jums ir aktīvs FaceTime audio zvans vai tālruņa zvans, varat pievienot sarunai citu personu. Aizturiet pirmo zvanu, pēc tam pieskarities , lai pievienotu citu FaceTime audio vai tālruņa zvanu.

Bloķējiet nevēlamus zvanītājus. Dodieties uz Settings > FaceTime > Blocked > Add New. Jūs nesaņemsit balss zvanus, FaceTime zvanus un īsziņas no bloķētiem zvanītājiem. Lai saņemtu papildinformāciju par zvanu bloķēšanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT5845. Citas opcijas ekrānā Settings ļauj ieslēgt vai izslēgt funkciju FaceTime, norādīt tālruna numuru, Apple ID vai e-pasta adresi, kas jāizmanto FaceTime zvaniem, kā arī iestatīt savu zvanītāja ID.

Calculator

28



Pieskarieties cipariem un funkcijām programmā Calculator, it kā jūs darbotos ar standarta kalkulatoru.

Ātri piekļūstiet programmai Calculator. Švīkojiet no ekrāna apakšējās malas uz augšu, tādējādi piekļūstot ekrānam Control Center.



Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet iPhone ainavorientācijā.





Īsumā par programmu Podcasts

Atveriet programmu Podcasts, pēc tam pārlūkojiet, abonējiet un atskaņojiet savas iecienītākās audio vai video aplādes iPhone tālrunī.

Dzēsiet vai pārkārojiet aplādes.

The screenshot shows the 'My Podcasts' screen in the Podcasts app. At the top, there are 'Edit' and 'Now Playing' options. Below, a grid of podcast covers is displayed, including 'BUSINESS', 'FREAKONOMICS RADIO', 'TED RADIO HOUR', 'The Splendid Table', and 'stuff to BLOW YOUR MIND'. Red circles with the number '1' are placed on the 'TED RADIO HOUR' and 'stuff to BLOW YOUR MIND' covers. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'My Podcasts', 'My Stations', 'Featured', 'Top Charts', and 'Search'.

Pieskarieties aplādei, lai skatītu un atskaņotu epizodes.

Jaunās epizodes

Pārlūkojiet aplādes.

Kārojiet un automātiski atjauniniet savu izlasi.

Skatiet savus abonementus un lejupielādētās aplādes.


Aplāžu un epizožu iegūšana

Atklājiet citas aplādes. Pieskarieties Featured vai Top Charts, lai uzzinātu par jaunām populārām aplādēm.

Meklējiet jaunas aplādes. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Search.

Meklējiet savā bibliotēkā. Pieskarieties My Podcasts, pēc tam ekrāna vidū švīkojiet uz leju, lai piekļūtu laukam Search.

Priekšskatiet vai straumējiet epizodi. Pieskarieties aplādei, pēc tam pieskarieties epizodei.



Saņemiet papildinformāciju. Pieskarieties ⓘ, lai iegūtu detalizētu informāciju par epizodi. Pieskarieties jebkurai saitei atplādes vai epizodes aprakstā, lai to atvērtu programmā Safari.

Atrodiet jaunas epizodes. Pieskarieties Unplayed, lai atrastu epizodes, kuras vēl neesat dzirdējis.

Pārlūkojiet epizodes. Pieskarieties Feed, lai redzētu lejupielādei vai straumēšanai pieejamās epizodes.


Lejupielādējiet epizodi iPhone tālrunī. Blakus epizodei pieskarieties ↕.

Iegūstiet jaunās epizodes, tiklīdz tās iznākušas. Abonējiet aplādi. Ja pārlūkojat aplādes sadaļā Featured vai Top Charts, pieskarieties aplādei, pēc tam pieskarieties Subscribe. Ja esat jau lejupielādējis epizodes, pieskarieties My Podcasts, pieskarieties aplādei, epizožu saraksta augšmalā pieskarieties Settings, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Subscription.

Saglabājiet epizodes. Blakus epizodei pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties Save Episode. Pieskarieties Delete Episode, lai izdzēstu saglabātu epizodi.

Atskaņošanas vadība

Lai pārvietotos aplādē uz priekšu vai atpakaļ, iestatītu ātrumu, izlaistu epizodes un veiktu citas darbības, izmantojiet atskaņošanas vadīklas.




Apskatiet aplādes informāciju tās klausīšanās laikā. Pieskarieties aplādes attēlam ekrānā Now Playing.

Izmantojiet savu balsi. Lūdziet Siri atskaņot pieejamās aplāžu epizodes vai konkrētas aplādes vai stacijas. Sakiet, piemēram, "Play podcasts" vai "Play Freakonomics Radio".

Iecienītāko aplāžu kārtošana stacijās

Kārtojiet savas iecienītākās aplādes, izmantojot pielāgotas stacijas, un automātiski atjauniniet epizodes visās savās ierīcēs.



Salieciet kopā epizodes no dažādām aplādēm. Lai pievienotu epizodes savai stacijai On-The-Go, pieskarieties My Stations, pieskarieties On-The-Go, pēc tam pieskarieties Add. Vai pieskarieties ⓘ blakus jebkurai epizodei savā bibliotēkā. Varat arī pieskarties jebkurai epizodei un turēt; pēc tam pieskarieties "Add to On-The-Go".

Izveidojiet staciju. Pieskarieties My Stations, pēc tam pieskarieties +.

Mainiet staciju saraksta vai stacijā iekļauto aplāžu secību. Pieskarieties My Stations, virs staciju vai epizožu saraksta pieskarieties Edit, pēc tam velciet ≡ uz augšu vai uz leju.

Mainiet stacijai pievienotu epizožu atskaņošanas secību. Pieskarieties stacijai, pēc tam pieskarieties Settings.

Pārkārtojiet aplāžu bibliotēku. Pieskarieties My Podcasts, pieskarieties saraksta skatam augšējā labajā stūrī, pieskarieties Edit, pēc tam velciet ≡ uz augšu vai uz leju.

Iestatiet, ka vecākās epizodes jārāda vispirms. Pieskarieties My Podcasts, pieskarieties aplādei, pēc tam pieskarieties Settings.

Atskaņojiet aplādes no staciju saraksta. Blakus stacijas nosaukumam pieskarieties ►.

Aplāžu iestatījumi

Dodieties uz Settings > Podcasts. Tur varat:

- norādīt, vai abonētās aplādes jāatjaunina visās jūsu ierīcēs;
- norādīt, cik bieži programmai Podcasts jāpārbauda, vai abonētajām aplādēm ir jaunas epizodes;
- norādīt, ka epizožu lejupielāde jāveic automātiski;
- izvēlēties, vai epizodes jāpatur, kad esat tās noklausījies/noskatījies.



Īsumā par programmu Compass

Nosakiet virzienu, noskaidrojiet garuma un platuma grādus, izmantojiet tālruni kā līmeņrādi un uzziniet virsmas slīpumu.



Noskaidrojiet savu atrašanās vietu. Lai redzētu savu pašreizējo atrašanās vietu, dodieties uz Settings > Privacy > Location Services un ieslēdziet iestatījumus Location Services un Compass. Plašāk par iestatījumu Location Services sk. [Privacy 44.](#) lpp

Ieturiet nekļūdīgu kursu. Pieskarieties ekrānam, lai fiksētu pašreizējo virzienu, un pēc tam sekojiet sarkanajai joslai, kas norāda novirzīšanos no kursa.

Svarīgi. Kompasa precizitāti var ietekmēt magnētiskie vai apkārtējie traucējumi; pat iPhone austiņās esošie magnēti var izraisīt nobīdi. Izmantojiet elektronisko kompasu tikai kā navigācijas palīglīdzekli. Nepaļaujieties uz to, lai noteiktu precīzu atrašanās vietu, attālumu vai virzienu.

Līmeņa konstatēšana



Iegūstiet līmeņa rādījumu. Programmas Compass ekrānā švīkojiet pa kreisi.

Nostipriniet tālruni vertikāli. Turiet iPhone tālruni pret attēla rāmi vai citu priekšmetu, un pēc tam grieziet priekšmetus, līdz redzat ekrānu iekrāsojamies zaļu. Novirze no faktiskā līmeņa tiek parādīta uz melna fona. Ja fons ir sarkans (tas norāda relatīvo slīpumu), pieskarieties ekrānam, lai atjaunotu rādījumu uz melna fona.

Līmeņojiet galda virsmu. Novietojiet iPhone tālruni plakaniski uz galda.

Noskaidrojiet virsmas slīpumu. Turiet iPhone tālruni pret virsmu, kuras slīpumu vēlaties noskaidrot, pēc tam pieskarieties ekrānam, lai fiksētu slīpumu. Meklējamais slīpums tiek rādīts melnā krāsā, bet novirze tiek rādīta sarkanā krāsā. Pieskarieties vēlreiz, lai atgrieztos pie standarta līmeņrāža.



Īsumā par programmu Voice Memos

Programma Voice Memos ļauj izmantot iPhone kā portatīvu ieraksta ierīci. Izmantojiet to ar iebūvēto mikrofoni, iPhone vai Bluetooth mikrofonaustiņu vai atbalstītu ārējo mikrofoni.



Ierakstīšana



Ierakstiet skaņu. Pieskarieties **●** vai nospiediet austiņu vidējo pogu. Pieskarieties vēlreiz, lai pauzētu vai turpinātu.

Ieraksti, kas veikti ar iebūvēto mikrofoni, ir mono kvalitātē, taču varat ierakstīt stereo celiņu, izmantojot ārējo stereo mikrofoni, kas piemērots iPhone austiņu ligzdai vai Lightning savienotājam (iPhone 5 vai jaunākā modelī), vai 30 kontaktu doka savienotājam (iPhone 4s). Meklējiet piederumus, kuriem ir Apple logotips "Made for iPhone" vai "Works with iPhone".

Pielāgojiet ieraksta skaļuma līmeni. Pārvietojiet mikrofoni tuvāk skaņas avotam. Lai panāktu vislabāko ieraksta kvalitāti, maksimālajam skaļumam jābūt diapazonā no -3 dB līdz 0 dB.

Priekšskatiet pirms saglabāšanas. Pieskarieties **▶** pa kreisi no pogas Record. Lai novietotu atskaņošanas atzīmi, velciet ieraksta līmeņa rādījumu pa kreisi vai pa labi.

Pārrakstiet noteiktu sadaļu. Velciet ieraksta līmeņa rādījumu uz ieraksta/atskaņošanas atzīmes vietu, pēc tam pieskarieties **●**.


Nogrieziet nevajadzīgās daļas. Pieskarities , pēc tam velciet sarkanos nogriešanas turus. Pieskarities , lai pārbaudītu rediģēšanas rezultātu. Pēc nepieciešamības pielāgojiet nogriešanas turu izvietojumu, pēc tam, kad esat pabeidzis, pieskarities Trim.

Saglabājiet ierakstu Pieskarities Done.

Izslēdziet signālus, kas tiek atskaņoti, sākot un beidzot ierakstu. izmantojiet iPhone skaļuma pogas, lai pilnībā nogrieztu skaļumu.

Izmantojiet vairākas programmas vienlaikus. Lai ieraksta laikā izmantotu citu programmu, nospiediet sākuma pogu un atveriet citu programmu. Lai atgrieztos programmā Voice Memos, ekrāna augšdaļā pieskarities sarkanajai joslai.

Atskaņošana



Pārdēvējiet ierakstu. Pieskarities ieraksta nosaukumam.

Ierakstu pārvietošana uz datoru

Varat sinhronizēt balss piezīmes ar iTunes bibliotēku savā datorā un pēc tam klausīties piezīmes savā datorā vai sinhronizēt tās ar citu iPhone vai iPod touch ierīci.


Kad sinhronizēta balss piezīme tiek izdzēsta no programmas iTunes, tā paliek ierīcē, ar kuru šo piezīme tika sākotnēji ierakstīta, bet tā tiek izdzēsta no visām pārējām iPhone un iPod touch ierīcēm, ar kurām tika veikta sinhronizācija. Ja dzēšat sinhronizētu balss piezīmi iPhone tālrunī, tā tiek no jauna iekopēta iPhone tālrunī nākamreiz, kad sinhronizējat to ar iTunes, taču jūs nevarat otrreiz sinhronizēt šo kopiju ar iTunes.

Sinhronizējiet balss piezīmes ar programmu iTunes. Savienojiet iPhone ar datoru un pēc tam programmā iTunes izvelieties iPhone. Ekrāna augšmalā atlasiet Music (starp Apps un Movies), atlasiet Sync Music, atlasiet "Include voice memos" un noklikšķiniet uz Apply.

Balss piezīmes, kas datorā sinhronizētas no iPhone tālruņa, tiek rādītas sarakstā Music un iTunes atskaņošanas sarakstā Voice Memos. No datora sinhronizētās balss piezīmes ir redzamas iPhone programmā Voice Memos, bet ne programmā Music.



Īsumā par programmu Contacts



Iestatiet savu My Info kartīti programmai Safari, Siri un citām. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam pieskarieties My Info un atlasiet kontakta kartīti ar savu vārdu un informāciju.

Ļaujiet programmai Siri uzzināt, kas ir kas. Savā kontakta kartītē izmantojiet saistīto personu vārdus, lai definētu attiecības, par kurām pakalpojumam Siri jāzina, lai varētu izpildīt tādas komandas kā "call my sister".

Atrodiet kontaktu. Pieskarieties meklēšanas laukam jebkura kontaktu saraksta sākumā, pēc tam ievadiet meklējamo tekstu. Kontaktus var meklēt arī, izmantojot funkciju Spotlight Search (sk. [Funkcija Spotlight Search](#) 34. lpp).

Koplietojiet kontaktinformāciju. Pieskarieties kontaktam, pēc tam pieskarieties Share Contact. Sk. [Koplietošana no programmām](#) 37. lpp

Mainiet iezīmi. Ja laukam ir nepareiza iezīme, piemēram, iezīmes Work vietā ir Home, pieskarieties Edit. Pēc tam pieskarieties iezīmei un izvēlieties kādu sarakstā vai pieskarieties Add Custom Label, lai izveidotu savu iezīmi.

Pievienojiet savu draugu profilus, kas tiem izveidoti sociālajos tīklos. Kontakta apskates laikā pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties "add social profile". Varat pievienot Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace un Sina Weibo kontus vai izveidot pielāgotu ierakstu.

Dzēsiet kontaktu. Dodieties uz kontakta kartīti, pēc tam pieskarieties Edit. Ritiniet uz leju, pēc tam pieskarieties Delete Contact.


Kontaktu izmantošana programmā Phone

Piešķiriet saviem kontaktiem prioritātes. Ja pievienojat kādu savam izlases sarakstam, šī kontakta ienākošie zvani apiet iestatījumu Do Not Disturb, un kontakts tiek pievienots programmas Phone sarakstam Favorites, lai tam ātri varētu piezvanīt. Izvēlieties kontaktu, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties “Add to Favorites”.

Saglabājiet tikko izsaukto numuru. Programmā Phone pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties “Add to Contacts”. Pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties “Add to Existing Contact” un izvēlieties kontaktu.

Pievienojiet nesenu zvanītāju programmai Contacts. Programmā Phone pieskarieties Recents, pēc tam blakus numuram pieskarieties ⓘ. Pēc tam pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties “Add to Existing Contact” un izvēlieties kontaktu.

Automatizējiet numura paplašinājuma vai piekļuves koda izsaukšanu. Ja numuram, uz kuru zvanāt, jāievada paplašinājums, iPhone to var izdarīt jūsu vietā. Kad rediģējat kontakta tālruna numuru, pieskarieties + * #, lai numura sastādīšanas secībā ievietotu pauzes. Pieskarieties Pause, lai ievadītu divu sekunžu pauzi, kura tiek attēlota kā komats. Pieskarieties Wait, lai pārtrauktu numura sastādīšanu līdz brīdim, kad vēlreiz pieskaraties Dial; šāda pauze tiek attēlota kā semikols.



Kontaktu pievienošana

Papildus kontaktinformācijas ievadīšanai jūs varat:

- *Izmantot savus iCloud kontaktus:* dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Contacts;
- *Importēt draugus no pakalpojuma Facebook:* dodieties uz Settings > Facebook, pēc tam ieslēdziet opciju Contacts sarakstā “Allow These Apps to Use Your Accounts”. Tas ļaus programmā Contacts izveidot Facebook grupu.
- *Izmantot savus Google kontaktus.* dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pieskarieties savam Google kontam, pēc tam ieslēdziet iespēju Contacts.
- *Piekļūt Microsoft Exchange globālajam adrešu sarakstam:* dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pieskarieties savam Exchange kontam, pēc tam ieslēdziet iespēju Contacts.
- *Iestatīt LDAP vai CardDAV kontu un piekļūt uzņēmuma vai mācību iestādes direktorijiem:* dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Add Account > Other. Pieskarieties “Add LDAP account” vai “Add CardDAV account”, pēc tam ievadiet konta informāciju.
- *Sinhronizējiet kontaktus no datora vai Yahoo! konta.* Datora programmā iTunes ieslēdziet kontaktu sinhronizāciju, izmantojot ierīces informācijas rūti. Lai saņemtu informāciju, sk. iTunes palīdzību.
- *Importējiet kontaktus no SIM kartes (GSM modeļiem).* Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars” > Import SIM Contacts.
- *Importējiet kontaktus no vCard kartītes.* Pieskarieties .vcf pielikumam e-pastā vai ziņā.

Meklējiet numuru kontaktu katalogā. Pieskarieties Groups, pieskarieties GAL, CardDAV vai LDAP katalogam, ko vēlaties pārmeklēt, pēc tam ievadiet meklējamo informāciju. Lai saglabātu personas informāciju savā kontaktu katalogā, pieskarieties Add Contact.

Parādiet vai paslēpiet grupu. Pieskarieties Groups, pēc tam atlasiet grupas, ko vēlaties redzēt Šī poga ir redzama tikai tad, ja jums ir vairāk nekā viens kontaktu ieguves avots.

Atjauniniet savus kontaktus, izmantojot pakalpojumus Twitter, Facebook un Sina Weibo.

Dodieties uz Settings > Twitter, Settings > Facebook vai Settings > Sina Weibo, pēc tam pieskarieties Update Contacts. Tas ļauj atjaunināt kontaktu fotoattēlus un sociālo tīklu kontu nosaukumus katalogā Contacts.

Kontaktu apvienošana

Ja jums ir kontakti no vairākiem avotiem, var iegūt vairākus vienas personas ierakstus. Lai kontaktu dublikātu ieraksti nebūtu redzami sarakstā All Contacts, visi kontakti, kuri saglabāti atšķirīgos kontos, bet kuriem ir vienādi vārdi, tiek saistīti un sarakstā parādīti kā *apvienoti kontakti*. Ja apskatāt apvienotu kontaktu, tiek rādīts virsraksts Unified Info.

Saistiet kontaktus. Ja vienas personas divi ieraksti netiek automātiski saistīti, varat tos apvienot manuāli. Atveriet kādu no kontaktiem rediģēšanas režīmā, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Link Contact un izvēlieties otru kontakta ierakstu, kam jāveic piesaiste.

Saistītie kontakti netiek sapludināti. Ja maināt vai pievienojat apvienota kontakta informāciju, izmaiņas tiek kopētas katrā pirmkontā, kur šāda informācija jau pastāv.

Ja saistīsiet kontaktus, kuriem ir atšķirīgs vārds vai uzvārds, sākotnējo karšu vārdi netiks mainīti, taču apvienotā kontakta kartītē tiks rādīts tikai viens vārds. Lai izvēlētos vārdu, kas tiks rādīts apvienotā kontakta kartē, pieskarieties Edit, pieskarieties tā saistītā kontakta kartei, kura vārdu vēlaties redzēt, un pēc tam pieskarieties Use This Name For Unified Card.

Programmas Contacts iestatījumi

Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars. Tur varēsiet:

- mainīt, kādā secībā kontakti jākārto;
- noteikt, vai kontakti jārāda pēc vārda vai uzvārda;
- mainīt, cik gari vārdi ir jāsaīsina sarakstu skatā;
- izvēlēties, vai pēdējie izmantotie un izlases kontakti jārāda vairāku uzdevumu ekrānā;
- iestatīt noklusēto kontu jauniem kontaktiem;
- iestatīt My Info kartīti.

Pieejamības funkcijas

iPhone piedāvā šādas pieejamības funkcijas:

Redze

- Funkcija VoiceOver
- Braila raksta displeju atbalsts;
- Funkcija Zoom
- Iestatījumi Invert Colors un Grayscale
- Funkcija Speak Selection
- Funkcija Speak Screen
- Funkcija Speak Auto-text
- Liels, treknraksta un augstkontrasta teksts
- Iestatījums Button Shapes
- Samazināta kustība ekrānā
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu emblēmas;
- Dažādiem kontaktiem piešķirami zvanu signāli un vibrācijas
- Iestatījums Video Descriptions

Dzirde

- Dzirdes aparāti
- Zvanu audio signāla maršrutēšana
- Apkārtējā trokšņa slāpēšana
- Diožu zibspuldze brīdinājumiem
- Subtitri un slēptie titri
- Mono audio un balanss

Mijiedarbība

- Siri
- Platekrāna tastatūras
- Funkcija Guided Access
- Funkcija Switch Control
- Funkcija AssistiveTouch

Ieslēdziet pieejamības funkcijas. Dodieties uz Settings > General > Accessibility vai izmantojiet programmas Accessibility saīsni. Sk. [Programmas Accessibility saīsne](#) 156. lpp tālāk.

Varat arī izmantot balsi, lai ar Siri palīdzību atvērtu programmas, invertētu krāsas, liktu nolasīt noteiktu programmu ekrāna saturu un lai darbotos ar funkciju VoiceOver. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp.

Izmantojiet programmu iTunes datorā, lai konfigurētu pieejamību iPhone tālrunī. Dažas pieejamības opcijas varat izvēlēties programmā iTunes savā datorā. Savienojiet iPhone tālruni ar savu datoru, pēc tam iTunes ierīču sarakstā atlasiet iPhone. Noklikšķiniet uz Summary, pēc tam ekrāna Summary lejasdaļā noklikšķiniet uz Configure Accessibility.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone pieejamības funkcijām, sk. vietni www.apple.com/accessibility.

Programmas Accessibility saīsne

Izmantojiet programmas Accessibility saīsni. Trīsreiz ātri nospiediet sākuma pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu jebkuru no šīm funkcijām:

- funkcija VoiceOver;
- funkcija Invert Colors;
- funkcija Grayscale;
- funkcija Zoom;
- funkcija Switch Control;
- funkcija AssistiveTouch;
- funkcija Guided Access (saīsne palaiž funkciju Guided Access, ja tā jau ir ieslēgta. Sk. [Funkcija Guided Access](#) 175. lpp);
- dzirdes aparātu vadība (ja ir savienots pāri Made for iPhone dzirdes aparāts).

Atlasiet funkcijas, ko vēlaties kontrolēt. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Accessibility Shortcut, pēc tam atlasiet pieejamības funkcijas, ko vēlaties izmantot.

Ātrums nav galvenais. Lai samazinātu ātrumu, ar kuru var veikt trīskāršu klikšķi uz sākuma pogas, dodieties uz Settings > General > Accessibility > Home-click Speed. (Tas palēnina arī dubultklikšķus.)

Funkcija VoiceOver

Funkcija VoiceOver balss komentāru veidā apraksta ekrānā notiekošo, lai iPhone tālruni varētu lietot, to neredzot.

VoiceOver stāsta par katru ekrāna elementu, tikko tas tiek atlasīts. VoiceOver kursori (taisnstūris) ietver elementu, un VoiceOver izrunā elementa nosaukumu vai apraksta to.

Pieskarieties ekrānam vai velciet tam pāri ar pirkstu, lai dzirdētu nosaucam ekrāna elementus. Kad atlasāt tekstu, funkcija VoiceOver nolasa tekstu. Ja ir ieslēgta opcija Speak Hints, funkcija VoiceOver var pateikt elementa nosaukumu un sniegt norādījumus, piemēram, ka elements jāatver ar dubultskārienu. Lai mijiedarbotos ar elementiem, piemēram, pogām un saitēm, izmantojiet sadaļā [VoiceOver žestu apguve](#) 159. lpp aprakstītos žestus.

Pārejot uz jaunu ekrānu, VoiceOver atskaņo skaņu, pēc tam atlasa un nosauc pirmo ekrāna elementu (parasti tas ir elements kreisajā augšējā stūrī). VoiceOver arī informē par to, ka displejs mainās uz ainavas vai portreta orientāciju un ka tas tiek aizslēgts vai atslēgts.

Piezīme. VoiceOver runā valodā, kas norādīta ekrānā Settings > General > Language & Region. Funkcija VoiceOver ir pieejama daudzās, taču ne visās valodās.

Funkcijas VoiceOver pamati

Svarīgi. VoiceOver izmaina žestus, ar ko vadāt iPhone tālruni. Kad funkcija VoiceOver ir ieslēgta, iPhone tālruņa vadībai ir jāizmanto VoiceOver žesti — arī tad, ja vēlaties izslēgt funkciju VoiceOver un tālruni lietot ar standarta paņēmieniem.

Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju VoiceOver. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver vai izmantojiet programmas Accessibility saīsni. Sk. [Programmas Accessibility saīsne](#) 156. lpp iepriekš.

Izpētiet. Velciet ar pirkstu pāri ekrānam. VoiceOver nosauc katru elementu, kam pieskaraties. Atlaidiet pirkstu, lai elements paliktu izvēlēts.

- *Lai atlasītu elementu:* pieskarieties tam vai atlaidiet pirkstu, kad velkat tam pāri.
- *Lai atlasītu nākamo vai iepriekšējo elementu:* švīkojiet pa labi vai pa kreisi ar vienu pirkstu. Elementi ir izkārtoti no kreisās puses uz labo virzienā no augšas uz leju.
- *Lai atlasītu augstāk vai zemāk esošu elementu:* iestatiet rotorvadīklai vērtību Vertical Navigation, pēc tam ar vienu pirkstu švīkojiet uz augšu vai uz leju. Ja neatrodāt rotorvadīklā vērtību Vertical Navigation, varat to pievienot; sk. [VoiceOver rotorvadīklas lietošana](#) 161. lpp.
- *Lai atlasītu ekrāna pirmo vai pēdējo elementu:* pieskarieties ar četriem pirkstiem ekrāna augšdaļai vai apakšdaļai.
- *Lai atlasītu elementu pēc nosaukuma:* veiciet trīskāršu skārienu ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai palaistu funkciju Item Chooser. Pēc tam ievadiet nosaukumu meklēšanas laukā vai švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos alfabētiskajā sarakstā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta un švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai ātri pārvietotos elementu sarakstā. Vai izmantojiet rokraksta funkciju — lai atlasītu elementu, uzrakstiet tā nosaukumu; sk. [Rakstīšana ar pirkstu](#) 162. lpp. Lai atceltu funkciju Item Chooser bez atlasēšanas, paberzējiet ar diviem pirkstiem (trīsreiz nošvīkojiet ar diviem pirkstiem turp un atpakaļ, it kā rakstot burtu "z").
- *Mainiet elementa nosaukumu, lai to vieglāk varētu atrast.* Atlasiet elementu, pēc tam jebkurā ekrāna vietā veiciet dubultskārienu ar diviem pirkstiem un turiet.
- *Lieciet izrunāt atlasītā elementa tekstu.* Iestatiet rotorvadīklai rakstzīmju vai vārdu apstrādes režīmu, pēc tam ar vienu pirkstu švīkojiet uz leju vai uz augšu.
- *Lai ieslēgtu vai izslēgtu balss padomus.* Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Hints.
- *Izmantojiet fonētisko pareizrakstības pārbaudi.* Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Phonetic Feedback.
- *Noklausieties, kā tiek nosaukti visi ekrāna elementi no augšmalas.* Švīkojiet uz augšu ar diviem pirkstiem.
- *Noklausieties, kā tiek nosaukti elementi no pašreizējā elementa līdz ekrāna beigām.* Švīkojiet uz leju ar diviem pirkstiem.
- *Pauzējiet elementu nosaukšanu.* Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai turpinātu nosaukšanu.
- *Izslēdziet funkcijas VoiceOver komentārus.* Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem. Atkārtojiet darbību, lai atsauktu izslēgšanu. Ja izmantojat ārēju tastatūru, nospiediet taustiņu Control.
- *Apklusiniet skaņas efektus.* Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam izslēdziet Use Sound Effects.

Lietojiet lielāku VoiceOver kursoru. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam ieslēdziet Large Cursor.

Pielāgojiet runātāja balsi. Varat pielāgot VoiceOver runātāja balsi.

- *Lai mainītu skaļumu:* izmantojiet iPhone skaļuma pogas vai pievienojiet rotorvadīklai skaļuma iestatījumu un pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu; sk. [VoiceOver rotorvadīklas lietošana](#) 161. lpp
- *Lai mainītu runas ātrumu:* dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam velciet slīdni Speaking Rate. Iespējai Speech Rate var arī iestatīt rotorvadīklu — pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu.
- *Lai lietotu balss augstuma maiņu:* funkcija VoiceOver izmanto augstāku toni, kad nosauc grupas pirmo elementu (piem., sarakstā vai tabulā), un zemāku toni, kad nosauc pēdējo grupas elementu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.
- *Lai dzirdētu nosaucam pieturzīmes:* iestatiet rotorvadīklai vērtību Punctuation, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai atlasītu, cik daudz informācijas vēlaties dzirdēt.
- *Lai vadītu audio klusināšanu:* lai izvēlētos, vai atskaņojamais audio materiāls jāizslēdz laikā, kad VoiceOver izrunā tekstu, iestatiet rotorvadīklai funkciju Audio Ducking, pēc tam švīkojiet uz leju vai uz augšu.
- *Lai mainītu iPhone valodu:* dodieties uz Settings > General > Language & Region. Dažām valodām VoiceOver izrunu ietekmē jūsu izvēlētais iestatījums Region Format.
- *Lai mainītu izrunu:* iestatiet rotorvadīklai vērtību Language, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju. Iespēja Language rotorvadīklai ir pieejama tikai tad, ja esat atlasījis vairāk nekā vienu izrunu ekrānā Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speech > Rotor Languages.
- *Lai izvēlētos, kādi dialekti ir pieejami rotorvadīklā:* dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speech > Rotor Languages. Lai pielāgotu balss kvalitāti vai runas ātrumu, blakus valodas nosaukumam pieskarities ⓘ. Lai noņemtu no rotorvadīklas valodas vai mainītu to secību, pieskarities Edit, pieskarities dzēšanas pogai vai velciet secības maiņas pogu ≡ uz augšu vai uz leju, pēc tam pieskarities Done.
- *Lai iestatītu noklusējuma dialektu pašreizējai iPhone valoda:* Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speech.
- *Lai lejupielādētu lasītāja balsi ar uzlabotu kvalitāti:* dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speech, pieskarities valodai, pēc tam pieskarities Enhanced Quality. Ja lietojat angļu valodu, varat lejupielādēt Alex (869 MB), kas ir augstas kvalitātes ASV angļu valodas balss, kura funkcijai VoiceOver tiek izmantota Mac datoros.

iPhone lietošana, izmantojot funkciju VoiceOver

Atslēdziet iPhone tālruni. Nospiediet sākuma pogu vai miega/pamošanās pogu un švīkojiet, lai atlasītu pogu Unlock, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

Norādiet, ka piekļuves kods jāievada bez balss komentāriem. Lai, ievadot piekļuves kodu, tas netiktu skaļi nosaukts, izmantojiet rokraksta funkciju; sk. [Rakstīšana ar pirkstu](#) 162. lpp


Atveriet programmu, pārslēdziet slēdzi vai pieskarities elementam. Atlasiet elementu, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

Veiciet dubultskārienu atlasītajam elementam. Veiciet ekrānam trīskāršu skārienu.

Pielāgojiet slīdņa stāvokli. velciet slīdni, pēc tam ar vienu pirkstu švīkojiet uz augšu vai uz leju.

Lietojiet standarta žestu. Veiciet ekrānam dubultskārienu un neatlaidiet pirkstu no ekrāna, līdz dzirdat trīs kāpinātus signālus, un pēc tam veiciet žestu. Pēc pirksta atlaišanas no jauna ir spēkā VoiceOver žesti. Lai, piemēram, vilktu skaļuma slīdni ar pirkstu, nevis švīkotu uz augšu vai uz leju, atlasiet slīdni, veiciet dubultskārienu un turiet, sagaidiet trīs signālus, pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

Ritiniet sarakstu vai ekrāna laukumu. Švīkojiet uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem.

- *Lai nepārtraukti ritinātu sarakstu:* Veiciet dubultskārienu un neatlaidiet pirkstu, līdz dzirdat trīs kāpinātus signālus, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.
- *Izmantojiet saraksta alfabētisko rādītāju.* dažiem sarakstiem labajā malā ir vertikāls alfabētiskais rādītājs. Atlasiet rādītāju, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa to. Varat arī veikt dubultskārienu, turēt un pēc tam vilkt pirkstu uz augšu vai uz leju.
- *Lai mainītu saraksta secību:* varat mainīt elementu secību atsevišķos sarakstos, piemēram, rotorvadīklas elementus sadaļas Accessibility iestatījumos. Pa labi no elementa atlasiet , veiciet dubultskārienu un turiet, līdz dzirdat trīs kāpinātus signālus, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.

Atveriet programmu Notification Center. Atlasiet statusa joslā jebkuru elementu, pēc tam švīkojiet uz leju ar trim pirkstiem. Lai aizvērtu Notification Center, paberzējiet ar diviem pirkstiem (trīsreiz nošvīkojiet ar diviem pirkstiem turp un atpakaļ, it kā rakstot burtu "z").

Atveriet programmu Control Center. Atlasiet statusa joslā jebkuru elementu, pēc tam švīkojiet uz augšu ar trim pirkstiem. Lai aizvērtu programmu Control Center, paberzējiet ar diviem pirkstiem.

Pārslēdziet programmas. Veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai redzētu atvērtās programmas, švīkojiet pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstu, lai atlasītu programmu, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai pārslēgtos uz programmu. Vai laikā, kad skatāt atvērtās programmas, rotorvadīklai izvēlieties iespēju Actions un švīkojiet uz augšu vai uz leju.

Pārkārtojiet elementus sākuma ekrānā. Atlasiet sākuma ekrānā ikonu, veiciet tai dubultskārienu un turiet, pēc tam velciet ikonu. Atlaidiet pirkstu, kad ikona atrodas jaunajā vietā. Velciet ikonu uz ekrāna malu, lai to pārvietotu uz citu sākuma ekrānu. Varat turpināt atlasīt un pārvietot elementus, līdz tiek nospiesta sākuma poga.

Noklausieties iPhone statusa informāciju. Ekrāna augšdaļā pieskarieties statusa joslai un pēc tam švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai dzirdētu informāciju par laiku, atlikušo akumulatora lādiņu, Wi-Fi signāla stiprumu un citus datus.

Noklausieties paziņojumus. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam ieslēdziet Always Speak Notifications. Paziņojumi, tostarp ienākošo īsziņu teksti, tiek nolasīti saņemšanas brīdī — arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts. Paziņojumi, uz kuriem nereaģējat, tiek atkārtoti iPhone atslēgšanas brīdī.

ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizsegu. veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem. Ja ir ieslēgts ekrāna aizsegs, ekrāna saturs ir aktīvs, lai arī displejs ir izslēgts.

VoiceOver žestu apguve

Kad funkcija VoiceOver ir ieslēgta, standarta skārienekrāna žestiem ir citāda nozīme un ir pieejami papildu žesti, kas ļauj pārvietoties ekrānā un kontrolēt atsevišķus elementus. VoiceOver žesti ietver skārienus un švīkas ar diviem, trim un četriem pirkstiem. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojot vairāku pirkstu žestus, nenasprindzinieties un ļaujiet pirkstiem dabiski skart ekrānu, turot tos nelielā attālumā vienu no otra.

VoiceOver žestu veikšanai var izmantot dažādas tehnikas. Piemēram, varat veikt divu pirkstu skārienu, izmantojot vienas rokas pirkstus vai pa pirkstam no katras rokas. Var izmantot pat īkšķus. Daži cilvēki izmanto "dalītā skāriena" žestu: tā vietā, lai atlasītu elementu un veiktu dubultskārienu, pieskarieties elementam ar vienu pirkstu un turiet, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu.

Izmēģiniet dažādas tehnikas, lai atklātu, kas jums vislabāk piemērots. Ja žests nedarbojas, mēģiniet veikt to ātrāk — īpaši tas attiecas uz dubultskārienu un švikošanas žestiem. Lai veiktu švīkas vilkšanas žestu, mēģiniet ātri novilkt pa ekrānu ar vienu vai vairākiem pirkstiem.

VoiceOver iestatījumu ekrānā varat piekļūt īpašam logam, kurā var apgūt VoiceOver žestus, neietekmējot iPhone tālruni un tā iestatījumus.

Vingrinieties VoiceOver žestu apgūvē. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam pieskarieties VoiceOver Practice. Kad esat pabeidzis vingrināties, pieskarieties Done. Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārbaudiet, vai ir ieslēgta funkcija VoiceOver.

Šeit uzskaitīti daži galvenie VoiceOver žesti:

Navigācija un lasīšana

- *Skāriens:* atlasīt elementu un likt to nosaukt.
- *Švīka pa labi vai pa kreisi:* atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu.
- *Švīka uz augšu vai uz leju:* darbība atkarīga no rotorvadīklas iestatījuma. Sk. [VoiceOver rotorvadīklas lietošana](#) 161. lpp
- *Švīka uz augšu ar diviem pirkstiem:* lasīt visu no ekrāna augšmalas.
- *Švīka uz leju ar diviem pirkstiem:* lasīt visu no pašreizējās vietas.
- *Skāriens ar diviem pirkstiem:* apturēt vai atsākt runāšanu.
- *Paberzēšana ar diviem pirkstiem:* trīsreiz pārvietojiet divus pirkstus (uz priekšu un atpakaļ — izveidojot burtu "z"), lai aizvērtu brīdinājumu vai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- *Švīka uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem:* ritināt pa vienai lappusei.
- *Švīka pa labi vai pa kreisi ar trim pirkstiem:* pāriet uz nākamo vai iepriekšējo lapu (piem., sākuma ekrānā vai programmā Stocks).
- *Skāriens ar trim pirkstiem:* noklausīties papildinformāciju, lai, piemēram, noskaidrotu pašreizējo atrašanās vietu sarakstā vai uzzinātu, vai ir atlasīts teksts.
- *Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna augšmalā:* atlasīt lapas pirmo elementu.
- *Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna apakšmalā:* atlasīt lapas pēdējo elementu.

Aktivizēšana

- *Dubultskāriens:* aktivizēt atlasīto elementu.
- *Trīskāršs skāriens:* dubultskāriens elementam.
- *Dalītais skāriens:* tā vietā, lai aktivizētu elementu, atlasot to un veicot dubultskārienu, varat pieskarties elementam ar vienu pirkstu un pēc tam pieskarieties ekrānam ar citu.
- *Dubultskāriens un turēšana (1 sekundi) + standarta žests:* lietot standarta žestu. Ar dubultskārienu un turēšanas žestu informējat iPhone tālruni, ka nākamais žests jāuztver kā standarta žests. Varat, piemēram, veikt dubultskārienu un turēt, un pēc tam neatlaižot vilkt pirkstu, lai mainītu slēdža stāvokli.
- *Dubultskāriens ar diviem pirkstiem:* atbildēt uz zvanu vai beigt sarunu; atskaņot vai pauzēt programmā Music, Videos, Voice Memos un Photos; fotografēt programmā Camera; sākt vai pauzēt ierakstu programmā Camera vai Voice Memos; palaist vai apturēt hronometru.
- *Dubultskāriens ar diviem pirkstiem un turēšana:* mainīt elementa etiķeti, lai to padarītu vieglāk atrodamu.
- *Trīskāršs skāriens ar diviem pirkstiem:* atvērt izvēlni Item Chooser.
- *Dubultskāriens ar trim pirkstiem:* izslēgt vai atjaunot funkcijas VoiceOver skaņu.
- *Trīskāršs skāriens ar trim pirkstiem:* ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizsegu.

VoiceOver rotorvadīklas lietošana

Izmantojiet rotorvadīklu, lai izvēlētos, kam jānotiek, kad švīkojat uz augšu vai uz leju laikā, kad ieslēgta funkcija VoiceOver, vai izvēlētos īpašas ievades metodes, piemēram Braille Screen Input vai Handwriting.

Lietojiet rotorvadīklu. Pagrieziet divus pirkstus ekrānā ap iedomātu asi.



Izvēlieties rotorvadīklas opcijas. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor, pēc tam atlasiet opcijas, kuras jāiekļauj rotorvadīklā.

Pieejamās rotorvadīklas opcijas un to funkcijas ir atkarīgas no pašreiz veicamās darbības. Ja, piemēram, lasāt e-pasta ziņojumu, varat izmantot rotorvadīklu, lai pārslēgtos no teksta izrunas pa vārdam uz teksta izrunu pa rakstzīmi vai pretēji, kad švīkojat uz augšu vai uz leju. Ja pārlūkojat tīmekļa lapu, varat iestatīt rotorvadīklai, ka jālasa viss teksts (pa vārdam vai pa rakstzīmi) vai jāpāriet starp viena veida elementiem, piemēram, virsrakstiem vai saitēm.

Kad funkcijas VoiceOver vadīšanai izmantojat Apple bezvadu tastatūru, varat pielāgot tādus iestatījumus kā skaļumu, runas ātrumu, runas augstumu jeb fonētiku, teksta ievades atbalsi un pieturzīmju nosaukšanu. Sk. [Funkcijas VoiceOver lietošana, izmantojot Apple bezvadu tastatūru](#) 164. lpp.

Ekrāna tastatūras lietošana

Tiklīdz tiek aktivizēts rediģējams teksta lauks, tiek parādīta ekrāna tastatūra (ja vien nav pievienota Apple bezvadu tastatūra).

Aktivizējiet teksta lauku. Atlasiet teksta lauku, pēc tam veiciet dubultskārienu. Tiek parādīts iespraušanas punkts un ekrāna tastatūra.

Ievadiet tekstu. Ievadiet rakstzīmes, izmantojot ekrāna tastatūru:

- *Standarta ievade:* atlasiet tastatūras taustiņu, velkot švīku pa kreisi vai pa labi, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai ievadītu rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai atlasītu taustiņu, un, joprojām turot taustiņu ar vienu pirkstu, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi, kad tā ir atlasīta, un nosauc to vēlreiz, kad rakstzīme ir ievadīta.
- *Skārienievade:* pieskarieties tastatūras taustiņam, lai to atlasītu, pēc tam atlaidiet pirkstu, lai ievadītu rakstzīmi. Ja skarat nepareizo taustiņu, pabīdiet pirkstu uz pareizo taustiņu. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi atbilstoši katram skartajam taustiņam, taču neievada rakstzīmi, kamēr neesat atlaidis pirkstu.
- *Tiešā skārienievade:* funkcija VoiceOver ir deaktivizēta tikai tastatūrai, tāpēc varat ievadīt tekstu parastā veidā, it kā funkcija VoiceOver būtu izslēgta.
- *Izvēlieties teksta ievades veidu:* dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Style. Vai iestatiet rotorvadīklai vērtību Typing Mode, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju.

Pārvietojiet iespraušanas punktu. Švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai tekstā pārvietotu iespraušanas punktu uz priekšu vai atpakaļ. Izmantojiet rotorvadīklu, lai izvēlētos, vai iespraušanas punkts jāpārvieto pa vienai rakstzīmi, vārdam vai rindiņai. Lai pārietu uz rindiņas sākumu vai beigām, veiciet dubultskārienu tekstam.

Ja iesprašanas punkts tiek pārvietots, funkcija VoiceOver atskaņo skaņas signālu un izrunā rakstzīmi, vārdu vai rindiņu, kurai iesprašanas punkts pārvietots pāri. Pārvietojoties uz priekšu pa vārdiem, iesprašanas punkts tiek novietots katra vārda beigās pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko. Pārvietojoties atpakaļ, iesprašanas punkts tiek novietots iepriekšējā vārda beigās pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko.


Pārvietojiet iesprašanas punktu aiz vārdam vai teikumam sekojošas pieturzīmes.

Ar rotorvadīklu pārslēdzieties uz rakstzīmju režīmu.

Ja iesprašanas punkts tiek pārvietots pa rindiņai, funkcija VoiceOver nosauc katru rindiņu, kuru šķērsojat. Pārvietojoties uz priekšu, iesprašanas punkts tiek novietots nākamās rindiņas sākumā (izņemot gadījumu, kad esat sasniedzis rindkopas pēdējo rindiņu: tad iesprašanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās rindiņas beigās). Ja pārvietojaties atpakaļ, iesprašanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās rindiņas sākumā.

Mainiet ievades komentārus: Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.

Lietojiet fonētiku laikā, kad izmantojat ievades komentārus. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Teksts tiek nolasīts pa vienai rakstzīmei. VoiceOver vispirms izrunā rakstzīmi un pēc tam tā fonētisko atbilstību, piemēram, "f" un pēc tam "foxtrot".

Izdzēsiet rakstzīmi. Lietojiet  ar jebkuru no VoiceOver teksta ievades paņēmieniem. Funkcija VoiceOver nosauc katru rakstzīmi, kas tiek izdzēsta. Ja ir ieslēgta iespēja Use Pitch Change, funkcija VoiceOver nosauc izdzēstās rakstzīmes zemākā tonī.

Atlasiet tekstu. Iestatiet rotorvadīklai režīmu Edit, švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai atlasītu Select vai Select All, pēc tam veiciet dubultskārienu. Izvēloties Select, pēc dubultskāriena veikšanas tiek atlasīts vārds, kas atrodas vistuvāk iesprašanas punktam. Ja vēlaties palielināt vai samazināt atlasī, veiciet paberzēšanu ar diviem pirkstiem, lai aizvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam veiciet divu pirkstu atbīdīšanas vai sabīdīšanas žestu.

Izgrieziet, kopējiet vai ielīmējiet. Iestatiet rotorvadīklai režīmu Edit, atlasiet tekstu, švīkojiet uz augšu vai uz leju, lai atlasītu Cut, Copy vai Paste pēc tam veiciet dubultskārienu.

Atsauciet darbību. Sakratiet iPhone tālruni, švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam veiciet dubultskārienu.

Ievadiet diakritisko rakstzīmi. Ja izmantojat standartievades paņēmieni, atlasiet parasto rakstzīmi, veiciet dubultskārienu un turiet, līdz dzirdat skaņas signālu, kas apzīmē, ka ir pieejamas diakritiskās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai veiktu atlasī un dzirdētu pieejamos variantus. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreiz atlasīto rakstzīmi. Ja izmantojat skārienievades paņēmieni, pieskarieties rakstzīmei un turiet, līdz tiek parādītas alternatīvās rakstzīmes.

Mainiet tastatūras valodu. Iestatiet rotorvadīklai vērtību Language, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju. Atlasiet iespēju "default language", lai izmantotu ekrāna Language & Region iestatījumos norādīto valodu. Iestatījuma Language rotorvadīkla tiek rādīta tikai tad, ja esat atlasījis vairāk par vienu valodu elementam Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speech.

Rakstīšana ar pirkstu

Rokraksta režīms ļauj ievadīt tekstu, rakstot rakstzīmes ekrānā ar roku. Izmantojiet rokraksta režīmu papildus normālajai teksta ievadei, lai ievadītu iPhone piekļuves kodu un tas netiktu skaļi nosaukts vai atvērtu programmas no sākuma ekrāna.

Pārejiēt rokraksta režīmā. Izmantojiet rotorvadīklu, lai atlasītu Handwriting. Ja rotorvadīkla nepiedāvā opciju Handwriting, dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor, pēc tam pievienojiet to.

Izvēlieties ievadāmo rakstzīmi. Švīkojiet uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem, lai izvēlētos apakšējo reģistru (mazos burtus), ciparus, augšējo reģistru (lielos burtus) vai pieturzīmes.

Lieciet tālrunim izrunāt pašreiz atlasītās rakstzīmes veidu. Veiciet skārienu ar trim pirkstiem.

Ievadiet rakstzīmi. Velciet rakstzīmi ekrānā ar pirkstu.

Ievadiet atstarpi. Švīkojiet pa labi ar diviem pirkstiem.

Pārejiēt uz jaunu rindiņu. Švīkojiet pa labi ar trim pirkstiem.

Dzēsiet rakstzīmi pirms iesprašanas punkta. Švīkojiet pa kreisi ar diviem pirkstiem.

Atlasiet elementu sākuma ekrānā. Sāciet rakstīt elementa nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet pa burtam rakstīt nosaukumu, līdz nosaukumam atbilst tikai viens elements, vai švīkojiet uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiem, lai izvēlētos no pašreizējām atbilstībām.

Norādiēt, ka piekļuves kods jāievada bez balss komentāriem. Piekļuves koda ekrānā iestatiet rotorvadīklai opciju Handwriting, pēc tam ierakstiet sava piekļuves koda rakstzīmes.

Pārejiēt uz vajadzīgo burtu tabulas alfabētiskajā rādītājā. Atlasiet alfabētisko rādītāju pa labi no tabulas, pēc tam rakstiet burtu.

Iestatiet rotorvadīklai, kāda veida tīmekļa lapas elementi jāizmanto navigācijai. Ierakstiet pirmo burtu lapas elementa veida nosaukumā. Piemēram, ierakstiet "l", lai ar švīkām uz augšu un uz leju varētu pārvietoties pa saitēm (angl. — links), vai "h", lai pārietu uz virsrakstiem (angl. — headings).

Izejiēt no rokraksta režīma. Izvēlieties rotorvadīklai citu vērtību.

Rakstīšana ekrānā, ievadot Braila simbolus

Ja ir aktivizēts režīms Braille Screen Input, varat ar pirkstiem ievadīt sešu punktu rakstu vai Braila rakstu ar kontrakcijām tieši iPhone ekrānā. Pieskarieties kodiem, kad iPhone tālrunis ir novietots plakaniski jūsu priekšā (galda režīms), vai turiet iPhone tālruni, kad tā ekrāns ir vērstas prom no jums, lai jūs ar saliektiem pirkstiem varētu pieskarieties ekrānam (prom vērstā ekrāna režīms).

Ieslēdziet režīmu Braille Screen Input. Izmantojiet rotorvadīklu, lai atlasītu Braille Screen Input. Ja neatrodāt to rotorvadīklā, dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor, pēc tam pievienojiet to.

Ievadiet Braila kodus. Novietojiet iPhone tālruni plakaniski sev priekšā vai turiet to ar prom vērstu ekrānu, pēc tam pieskarieties ekrānam ar vienu vai vairākiem pirkstiem reizē.

Pielāgojiet ievades punktu pozīcijas. Lai pārvietotu ievades punktus atbilstoši jūsu dabiskajam pirkstu stāvoklim, reizē pieskarieties ar trim labējiem pirkstiem un paceliet tos vietā, kas atbilst cipariem 4, 5 un 6, un nekavējoties izdariet to pašu ar trim kreisajiem pirkstiem atbilstoši punktiem 1, 2 un 3.

Pārslēdzieties starp 6 punktu un kontrakcijas Braila raksta ievadi. Švīkojiet pa labi ar trim pirkstiem. Lai iestatītu noklusējumu, dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Braille Screen Input.

Ievadiet atstarpi. Švīkojiet pa labi ar vienu pirkstu. (Prom vērstā ekrāna režīmā švīkojiet pa *labi*.)

Izdzēsiet iepriekšējo rakstzīmi. Švīkojiet pa kreisi ar vienu pirkstu.

Iepazīstieties ar pareizrakstības piedāvājumu sarakstu. Švīkojiet uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu.

Atlasiet elementu sākuma ekrānā. Sāciet ievadīt elementa nosaukumu. Ja ir vairākas atbilstības, turpiniet pa burtam rakstīt nosaukumu, līdz nosaukumam atbilst tikai viens elements, vai švīkojiet uz augšu vai uz leju ar vienu pirkstu, lai atlasītu daļēju atbilstību.

Atveriet atlasīto programmu. Švīkojiet pa labi ar diviem pirkstiem.

Ieslēdziet vai izslēdziet kontrakcijas Braila raksta ievadi. Švīkojiet pa labi ar trim pirkstiem.

Iegūstiet tūlītēju tulkojumu (kad ir aktivizētas kontrakcijas). švīkojiet uz leju ar diviem pirkstiem.

Pārtrauciet Braila raksta ievadi. Paberzējiet ar diviem pirkstiem vai iestatiet rotorvadīklai citu iestatījumu.

Funkcijas VoiceOver lietošana, izmantojot Apple bezvadu tastatūru

Funkciju VoiceOver var vadīt, izmantojot Apple bezvadu tastatūru, kas savienota pārī ar iPhone tālruni. Sk. [Apple bezvadu tastatūras izmantošana](#) 32. lpp

Izmantojiet VoiceOver tastatūras komandas, lai pārvietotos pa ekrānu, atlasītu elementus, nolasītu ekrāna saturu, regulētu rotorvadīklu un veiktu citas VoiceOver darbības. Vairākums komandu izmanto taustiņu kombināciju Control-Option, kas šajā sarakstā saīsināta kā "VO".

Varat izmantot VoiceOver palīdzību, lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas piesaistītas dažādām taustiņu kombinācijām. VoiceOver palīdzība nosauc taustiņus un to kombinācijas, ko nospiežat, taču neveic saistītās darbības.

VoiceOver tastatūras komandas

VO = Control-Option

- *Ieslēgt VoiceOver palīdzību:* VO-K
- *Izslēgt VoiceOver palīdzību:* Escape
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu:* VO-bultiņa pa labi vai VO-bultiņa pa kreisi
- *Aktivizēt atlasīto elementu ar dubultskārienu:* VO-atstarpe
- *Nospieš sākuma pogu:* VO-H
- *Pieskarties atlasītajam elementam un turēt:* VO-Shift-M
- *Pāriet uz statusa joslu:* VO-M
- *Lasīt no pašreizējās vietas:* VO-A
- *Lasīt no augšmalas:* VO-B
- *Pauzēt vai atsākt lasīšanu:* Control
- *Iekopēt pēdējo izrunāto tekstu starpliktuvē:* VO-Shift-C
- *Meklēt tekstu:* VO-F
- *Izslēgt vai atjaunot funkcijas VoiceOver skaņu:* VO-S
- *Atvērt programmu Notification Center:* Fn-VO-bultiņa uz augšu
- *Atvērt programmu Control Center:* Fn-VO-bultiņa uz leju
- *Atvērt izvēlni Item Chooser:* VO-I
- *Mainīt atlasītā elementa iezīmi:* VO-/
- *Veikt dubultskārienu ar diviem pirkstiem:* VO-"-"
- *Regulēt rotorvadīklu:* izmantojiet ātro navigāciju (sk. tālāk)
- *Švīka uz augšu vai uz leju:* VO-bultiņa uz augšu vai VO-bultiņa uz leju
- *Regulēt izrunas rotorvadīklu:* VO-Command-bultiņa pa kreisi vai VO-Command-bultiņa pa labi

- *Pielāgot iestatījumu, ko norāda runas rotorvadīkla: VO–Command–bultiņa uz augšu vai VO–Command–bultiņa uz leju*
- *Ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizsegu: VO–Shift–S*
- *Atgriezties iepriekšējā ekrānā: Escape*

Ātrā navigācija

Ieslēgt ātro navigāciju, lai vadītu funkciju VoiceOver, izmantojot bulttaustiņus.

- *Ieslēgt vai izslēgt ātro navigāciju: Bultiņa pa kreisi–bultiņa pa labi*
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu: Bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi*
- *Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu, ko norāda rotorvadīkla: Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju*
- *Atlasīt pirmo vai pēdējo elementu: Control–bultiņa uz augšu vai Control–bultiņa uz leju*
- *Aktivizēt atlasīto elementu ar dubultskārienu: Bultiņa uz augšu–bultiņa uz leju*
- *Ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi: Option–bultiņa uz augšu, Option–bultiņa uz leju, Option–bultiņa pa kreisi vai Option–bultiņa pa labi*
- *Regulēt rotorvadīklu: Bultiņa uz augšu–bultiņa pa kreisi vai bultiņa uz augšu–bultiņa pa labi*

Varat arī izmantot Apple bezvadu tastatūras ciparu taustiņus, lai programmā Phone ievadītu tālruna numuru vai programmā Calculator ievadītu ciparus.

Viena taustiņa ātrā navigācija, veicot tīmekļa pārlūkošanu

Ja skatāt tīmekļa lapu un ir aktivizēta funkcija Quick Nav, varat izmantot šādus tastatūras taustiņus, lai ātri pārvietotos lapā. Taustiņa nospiešana ļauj pārvietoties uz nākamo norādītā veida elementu. Lai pārietu uz iepriekšējo elementu, pieturiet taustiņu Shift un nospiediet burtu.

- *Virsraksts: H*
- *Saite: L*
- *Teksta lauks: R*
- *Poga: B*
- *Formas vadīkla: C*
- *Attēls: I*
- *Tabula: T*
- *Statists teksts: S*
- *ARIA robežzīme: W*
- *Saraksts: X*
- *Viena veida elementi: M*
- *1. līmeņa virsraksts: 1*
- *2. līmeņa virsraksts: 2*
- *3. līmeņa virsraksts: 3*
- *4. līmeņa virsraksts: 4*
- *5. līmeņa virsraksts: 5*
- *6. līmeņa virsraksts: 6*

Teksta rediģēšana

Izmantojiet šīs komandas (kad atslēgta funkcija Quick Nav) darbam ar tekstu. VoiceOver nolasa tekstu, tiklīdz pārvietojat iespraušanas punktu.

- *Pāriet vienu rakstzīmi uz priekšu vai atpakaļ: Bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi*

- *Pāriet vienu vārdu uz priekšu vai atpakaļ:* Option–bultiņa pa labi vai Option–bultiņa pa kreisi
- *Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo rindiņu:* Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju
- *Pāriet uz rindiņas sākumu vai beigām:* Command–bultiņa pa kreisi vai Command–bultiņa pa labi
- *Pāriet uz rindkopas sākumu vai beigām:* Option–bultiņa uz augšu vai Option–bultiņa uz leju
- *Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo rindkopu:* Option–bultiņa uz augšu vai Option–bultiņa uz leju
- *Pāriet uz teksta lauka sākumu vai beigām:* Command–bultiņa uz augšu vai Command–bultiņa uz leju
- *Pārviētot iesprašanas punktu un reizē atlasīt tekstu:* Shift + jebkura no nosauktajām iesprašanas punkta pārvietošanas komandām
- *Atlasīt visu tekstu:* Command–A
- *Kopēt, izgriezt vai ielīmēt atlasīto tekstu:* Command–C, Command–X vai Command–V
- *Atsaukt pēdējo izmaiņu vai atcelt atsaukšanu:* Command–Z vai Shift–Command–Z

Braila raksta displeju atbalsts;

Varat izmantot Bluetooth Braila displeju, lai saņemtu VoiceOver lasījumu, un varat izmantot Braila displeju kopā ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai vadītu iPhone laikā, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver. Atbalstīto Braila displeju sarakstu sk. vietnē www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Pievienojiet Braila displeju. Ieslēdziet displeju, pēc tam dodieties uz Settings > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth. Tad dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille un izvēlieties displeju.

Pielāgojiet Braila iestatījumus. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille. Tur varat:

- ieslēgt kontrakciju, astoņu punktu bezkontrakciju vai sešu punktu bezkontrakciju Braila ievadi vai izvadi;
- ieslēgt statusa šūnu un izvēlēties tās novietojumu;
- ieslēgt Nemeta kodu izteiksmēm;
- piekļūt ekrāna tastatūrai;
- izvēlēties, vai panoramēšanas laikā automātiski jāpāršķir lappuse;
- izslēgt automātisko pārveidošanu Braila rakstā;
- mainīt Braila tulkojumu no unificētā angļu koda.

Lai saņemtu informāciju par vispārīgām Braila komandām, ko var izmantot VoiceOver navigācijai, un konkrētiem displejiem, sk. vietni support.apple.com/kb/HT4400.

Iestatiet valodu funkcijai VoiceOver. dodieties uz Settings > General > Language & Region.

Ja maināt iPhone tālruna valodu, jums, iespējams, nāksies no jauna iestatīt funkcijas VoiceOver un Braila displeja valodu.

Varat iestatīt, ka Braila displeja galējai šūnai kreisajā vai labajā pusē jāsniedz sistēmas statusa un cita informācija. Piemēri:

- mapē Announcement History ir nelasīta ziņa;
- nav izlasīta pašreizējā Announcement History ziņa;
- funkcijai VoiceOver ir izslēgta skaņa;
- ir zems iPhone akumulatora līmenis (mazāk par 20%);

- iPhone tālrunis ir ainavas orientācijā;
- ir izslēgts ekrāns;
- pašreizējā rindiņā pa kreisi ir papildu teksts;
- pašreizējā rindiņā pa labi ir papildu teksts.

Iestatiet, ka galējai šūnai pa kreisi vai pa labi jābūt statusa informācija. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell, pēc tam pieskarieties Left vai Right.

Apskatiet statusa šūnā paplašinātu aprakstu. Uz sava Braila displeja nospiediet statusa šūnas maršrutētāja pogu.

Zvanu veikšana, izmantojot funkciju VoiceOver

atbildēt uz zvanu vai beigt sarunu; Veiciet ekrānam dubultskārienu ar diviem pirkstiem.

Ja ir izveidots tālruņa zvans un funkcija VoiceOver ir ieslēgta, ekrānā pēc noklusējuma tiek rādīta ciparu tastatūra, nevis zvana iespējas.

Pieklūstiet zvana iespējām. Labajā apakšējā stūrī atlasiet pogu Hide Keypad un veiciet dubultskārienu.

Vēlreiz pieklūstiet ciparu tastatūrai. Netālu no ekrāna centra atlasiet pogu Keypad un veiciet dubultskārienu.

Matemātisko izteiksmju nolasīšana

VoiceOver var nolasīt matemātiskās izteiksmes, kuru iekodēšanai izmantoti šādi rīki:

- MathML tīmeklī;
- MathML vai LaTeX pakalpojumā iBooks Author.

Noklausieties izteiksmi. Lieciet funkcijai VoiceOver nolasīt tekstu kā parasti. Pirms funkcija VoiceOver sāk nolasīt matemātisku izteiksmi, tā pasaka "math".

Izpētiet izteiksmi. Veiciet dubultskārienu atlasītajai izteiksmei, lai tā tiktu parādīta pilnkrāna režīmā un tajā varētu pārvietoties pa vienam elementam. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai dzirdētu nolasām izteiksmes elementus. Izmantojiet rotorvadīklu, lai atlasītu Symbols, Small Expressions, Medium Expressions vai Large Expressions, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju lai noklausītos nākamo attiecīgā lieluma elementu. Varat turpināt veikt dubultklikšķus atlasītajam elementam, lai nokļūtu dziļāk izteiksmē un varētu koncentrēties uz atlasīto elementu; pēc tam švīkojiet pa kreisi vai pa labi, uz augšu vai uz leju, lai klausītos, kā pa vienai tiek nolasītas konkrētas izteiksmes daļas.

Funkcijas VoiceOver nolasītās izteiksmes var arī izvadīt uz Braila ierīci, izmantojot Nemeta kodu, kā arī kodus, ko izmanto unificētais angļu valodas Braila raksts, britu angļu valoda, franču valoda un grieķu valoda. Sk. [Braila raksta displeju atbalsts](#); 166. lpp

Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Safari

Veiciet meklēšanu tīmeklī. Atlasiet meklēšanas lauku, ievadiet meklējamo tekstu un pēc tam švīkojiet pa labi vai pa kreisi, lai ieteikto meklēšanas frāžu sarakstā pārvietotos uz leju vai uz augšu. Pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam, lai veiktu meklēšanu tīmeklī, izmantojot atlasīto frāzi.

Pārejiet uz nākamo noteikta veida lapas elementu. Norādiet rotorvadīklai elementa veidu, pēc tam švīkojiet uz augšu vai uz leju.

Iestatiet rotorvadiklas opcijas tīmekļa pārlūkošanai. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu atlasi, vai velciet ≡ uz augšu vai uz leju, lai pārvietotu elementu.

Izlaidiet attēlus navigēšanas laikā. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Varat norādīt, ka jāizlaiž visi attēli vai tikai attēli bez aprakstiem.

Atvieglotiet lasīšanu un navigāciju lapās ar pārblīvētu saturu. Safari adrešu laukā atlasiet elementu Reader (nav pieejams visām lapām).

Ja esat savienojis pāri Apple bezvadu tastatūru un iPhone tālruni, varat izmantot viena taustiņa ātrās navigācijas komandas, lai pārvietotos pa tīmekļa lapām. Sk. [Funkcijas VoiceOver lietošana, izmantojot Apple bezvadu tastatūru](#) 164. lpp

Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Maps

Varat izmantot funkciju VoiceOver, lai izpētītu reģionu, pārlūkotu interesējošos objektus, tuvinātu vai tālinātu karti, atlasītu kniepadatu vai saņemtu informāciju par atrašanās vietu.

Pārlūkojiet karti. Velciet ar pirkstu pa ekrānu vai švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz citu elementu.

Tuviniet vai tāliniet. Atlasiet karti, iestatiet rotorvadīklai vērtību Zoom, pēc tam ar vienu pirkstu švīkojiet uz leju vai uz augšu.

Panoramējiet karti. Švīkojiet ar trim pirkstiem.

Pārlūkojiet redzamos interesējošos objektus. Iestatiet rotorvadīklai vērtību "Points of Interest", pēc tam ar vienu pirkstu švīkojiet uz augšu vai uz leju.

Seko jiet ceļam. Nospiediet ar pirkstu uz ceļa un turiet, līdz dzirdat tekstu "pause to follow". Pēc tam pārvietojiet pirkstu pa ceļu un ieklausieties palīdzības signālu. Signāla augstums palielinās, tiklīdz novirzāties no ceļa.

Atlasiet kniepadatu. Pieskarieties kniepadatai vai švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu kniepadatu.

Saņemiet informāciju par atrašanās vietu. Kad ir atlasīta kniepadata, veiciet dubultskārienu — tiks parādīts informācijas karodziņš. Švīkojiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu pogu More Info, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai parādītu informācijas lapu.

Pārvietošanās laikā uz klausiet informāciju par apkārtni. Ieslēdziet iestatījumu Tracking with heading un klausieties nosaucam ielu nosaukumus un interesantus objektus, kad tiem tuvojaties.

Videoklipu un balss piezīmju rediģēšana, izmantojot funkciju VoiceOver

Varat izmantot VoiceOver žestus, lai saīsinātu Camera videoklipus un Voice Memo ierakstus.

Nogrieziet videoklipa kadrus. Kad programmā Photos skatāties videoklipu, veiciet dubultskārienu ekrānam, lai piekļūtu videoklipa vadīklām; pēc tam atlasiet nogriešanas rīka sākuma vai beigu atzīmi. Pēc tam švīkojiet uz augšu, lai pārvietotu to pa labi, vai uz leju, lai pārvietotu to pa kreisi. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts pašreizējā pozīcijā. Lai pabeigtu saīsināšanu, atlasiet Trim un veiciet dubultskārienu.

Saīsiniet balss piezīmi. Atlasiet piezīmi programmā Voice Memos, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Start Trimming. Norādiet atlasē sākumu vai beigas, veiciet dubultskārienu un, neatlaižot pirkstu, sāciet vilkt, lai veiktu pielāgošanu. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts pašreizējā pozīcijā. Pieskarieties Play, lai priekšskatītu saīsināto ierakstu. Kad panācis vēlamu rezultātu, pieskarieties Trim.

Funkcija Zoom

Daudzas programmas ļauj tuvināt un tālināt noteiktus elementus. Varat, piemēram, veikt dubultskārienu vai atbidīt divus pirkstus, lai tuvinātu programmas Photos rādījumu vai izvērstu tīmekļa lapas kolonnas programmā Safari. Taču ir pieejama arī vispārīgā funkcija Zoom, kas ļauj palielināt ekrānu neatkarīgi no veicamās darbības. Varat palielināt visu ekrānu (Full Screen Zoom) vai palielināt ekrāna daļu logā ar maināmiem izmēriem un atstāt pārējo ekrāna daļu bez palielinājuma (Window Zoom). Un varat funkcijas Zoom un VoiceOver izmantot kopā.

Ieslēdziet vai izslēdziet tālummaiņu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom. Vai arī izmantojiet programmas Accessibility saīsni. Sk. [Programmas Accessibility saīsne](#) 156. lpp

Tuviniet vai tāliniet. Kad ir ieslēgta funkcija Zoom, veiciet ekrānam dubultskārienu ar trim pirkstiem.

Pielāgojiet palielinājumu. Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem, pēc tam velciet uz augšu vai uz leju. Skāriena un vilkšanas žests ir līdzīgs dubultskārienam, taču pēc otrā skāriena pirksti netiek pacelti — tā vietā pirksti tiek vilkti pa ekrānu. Varat arī veikt trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem, pēc tam, kad tiek parādītas vadīklas, vilkt slīdni Zoom Lever. Lai ierobežotu maksimālo palielinājumu, dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom > Maximum Zoom Level.

Panoramējiet, lai redzētu vairāk. Velciet ekrānu ar trim pirkstiem. Vai turiet savu pirkstu blakus ekrāna malai, lai veiktu panoramēšanu uz šo pusi. Tuviniet pirkstu malai, lai panoramētu ātrāk.

Pārslēdzieties starp režīmiem Full Screen Zoom un Window Zoom. Veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem, pēc tam, kad tiek atvērtas tālummaiņas vadīklas, pieskarieties Window Zoom vai Full Screen Zoom. Lai izvēlētos režīmu, kas tiek izmantots pēc funkcijas Zoom ieslēgšanas, dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom > Zoom Region.

Mainiet tālummaiņas loga izmērus (Window Zoom). Veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem, pieskarieties Resize Lens, pēc tam velciet jebkuru no apaļajiem tūriem, kas tiek parādīti.

Pārvietojiet tālummaiņas logu (Window Zoom). Pavelciet aiz tura tālummaiņas loga apakšdaļā.

Pieklūstiet tālummaiņas kontrollerim. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom, ieslēdziet iestatījumu Show Controller vai veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem, pēc tam izvēlieties Show Controller. Pēc tam varat veikt dubultskārienu peldošajai pogai Zoom Controls, lai veiktu tuvināšanu vai tālināšanu, vienreiz pieskarties pogai, lai piekļūtu tālummaiņas vadīklām, vai vilkt to, lai veiktu panoramēšanu. Lai pārvietotu pogu Zoom Controls, pieskarieties pogai un turiet, pēc tam velciet to uz jaunu vietu. Lai pielāgotu tālummaiņas kontrollera caurspīdīgumu, dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom > Idle Visibility.

Lieciet funkcijai Zoom sekot savām atlasēs darbībām vai teksta iesprašanas punktam.

Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom, pēc tam ieslēdziet Follow Focus. Ja, piemēram, pēc tam izmantojat funkciju VoiceOver, šīs opcijas ieslēgšana izraisa to, ka tālummaiņas logs palielina katru ekrāna elementu, tikko to atlasāt, izmantojot švīkošanu funkcijā VoiceOver.

Tuviniet ievadāmo tekstu, nepalielinot tastatūru. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom, ieslēdziet iestatījumu Follow Focus, pēc tam izslēdziet Zoom Keyboard. Ja veicat tuvināšanu teksta ievades laikā (piem., programmā Messages vai Notes), ievadāmais teksts tiek palielināts, savukārt visa tastatūra paliek redzama.

Skatiet ekrāna palielināto daļu pelēktoņos vai apvērstās krāsās. Veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem, pēc tam, kad tiek atvērtas tālummaiņas vadīklas, pieskarieties Choose Filter.

Laikā, kad izmantojat funkciju Zoom kopā ar Apple bezvadu tastatūru (sk. [Apple bezvadu tastatūras izmantošana](#) 32. lpp), ekrāna attēls seko iesprašanas punktam, paturot to displeja centrā.

Ja lietojat iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, varat ieslēgt iestatījumu Display Zoom, lai tiktu rādītas lielākas ekrāna vadīklas. Dodieties uz Settings > Display & Brightness > View.

Iestatījumi Invert Colors un Grayscale

Dažreiz iPhone ekrāna krāsu apvēršana vai pārslēgšana uz pelēktoņiem var atvieglot lasīšanu.

Apvērsiet ekrāna krāsas. Dodieties uz Settings > General > Accessibility, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Invert Colors.

Skatiet ekrānu pelēktoņos. Dodieties uz Settings > General > Accessibility, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Grayscale.

Ieslēdziet abus efektus, lai skatītu apvērstus pelēktoņus. Varat arī lietot šos efektus tikai tālummaiņas loga saturam; sk. [Funkcija Zoom](#) 169. lpp.

Funkcija Speak Selection

Arī tad, ja funkcija VoiceOver ir izslēgta, varat likt iPhone tālrunim skaļi nolasīt jebkuru jūsu atlasītu tekstu. iPhone analizē tekstu, lai noteiktu valodu, un pēc tam to nolasa, izmantojot atbilstošo izrunu.

Ieslēdziet funkciju Speak Selection. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Speech. Tur varēsīt arī:

- izvēlēties valodu, dialektu un balss kvalitāti;
- pielāgot runāšanas ātrumu;
- izvēlēties atsevišķus vārdus, kuri nolasīšanas brīdī jāieziņē.

Lieciet nolasīt tekstu: atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties Speak.

Varat likt iPhone tālrunim nolasīt jums priekšā visu ekrāna saturu. Sk. [Funkcija Speak Screen](#) 170. lpp tālāk.

Funkcija Speak Screen

iPhone var nolasīt jums priekšā visu ekrāna saturu arī tad, ja nelietojat funkciju VoiceOver.

Ieslēdziet funkciju Speak Screen. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Speech.

Lieciet iPhone tālrunim nolasīt ekrāna saturu. Švīkojiet uz leju no ekrāna augšdaļas ar diviem pirkstiem vai lūdziet Siri "speak screen" (nolasīt ekrāna saturu). Izmantojiet parādītās vadīklas, lai pauzētu runāšanu vai pielāgotu ātrumu.

Skatiet lasāmo daļu iezīmētā veidā. Ieslēdziet iestatījumu Highlight Content zem slēdža Speak Screen, kad tas ir ieslēgts.

Varat arī likt iPhone tālrunim nolasīt jums priekšā tikai jūsu atlasītu tekstu; sk. [Funkcija Speak Selection](#) 170. lpp iepriekš.

Funkcija Speak Auto-text

Funkcija Speak Auto-text izrunā teksta labojumus un ieteikumus, ko iPhone veic laikā, kad ievadāt tekstu.

Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Speak Auto-text. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Funkcija Speak Auto-text arī darbojas kopā ar funkcijām VoiceOver un Zoom.

Liels, treknraksta un augstkontrasta teksts

Iestatiet lielāku tekstu tādās programmās kā **Settings, Calendar, Contacts, Mail, Messages un Notes**. Dodieties uz **Settings > General > Text Size**, pēc tam pielāgojiet slīdni. Lai vēl vairāk palielinātu tekstu, dodieties uz **Settings > General > Accessibility > Larger Text**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Larger Accessibility Sizes**.

Iestatiet, ka iPhone tālrunī jāredz treknraksta simboli. Dodieties uz **Settings > General > Accessibility**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Bold Text**.

Palieliniet teksta kontrastu, kad tas iespējams. Dodieties uz **Settings > General > Accessibility**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Increase Contrast**.

Iestatījums Button Shapes

iPhone var pievienot pogām krāsainu fona apveidu vai pasvītrojumu, lai tās būtu vieglāk saskatāmas.

Izceliet pogas. Dodieties uz **Settings > General > Accessibility**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Button Shapes**.

Samazināta kustība ekrānā

Varat samazināt dažu ekrāna elementu kustību, piemēram, ikonu un brīdinājumu paralakses efektu attiecībā uz ekrāntapeti vai kustīgas pārejas.

Samaziniet kustību. Dodieties uz **Settings > General > Accessibility**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **Reduce Motion**.

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžu emblēmas;

Lai varētu vieglāk redzēt, vai iestatījums ir ieslēgts vai izslēgts, varat norādīt, ka iPhone tālrunim ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži jāpapildina ar īpašām emblēmām.

Pievienojiet slēdžu iestatījuma emblēmas. Dodieties uz **Settings > General > Accessibility**, pēc tam ieslēdziet iestatījumu **On/Off Labels**.

Dažādiem kontaktiem piešķirami zvanu signāli un vibrācijas

Varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus personām savā kontaktu katalogā, lai pēc zvana signāla atpazītu zvanītāju. Varat arī piešķirt vibrāciju sekvenču paziņojumiem, ko saņemat no dažādām programmām, tālrunu zvaniem, FaceTime zvaniem vai ziņojumiem no īpašiem kontaktiem, kā arī brīdinājumiem par daudziem citiem notikumiem, tostarp jaunu balss pastu, jaunu pastu, nosūtītu pastu, tvītu, Facebook ziņu un atgādinājumiem. Izvēlieties esošas sekvenču vai veidojiet jaunas. Sk. [Skaņas un klusums](#) 37. lpp

Varat iegādāties zvana signālus, iPhone tālrunī izmantojot pakalpojumu iTunes Store. Sk. 22. nodaļu [iTunes Store](#) 121. lpp.

Iestatījums Video Descriptions

Video apraksti nodrošina klausāmu aprakstu video ainām. Ja jums ir video, kas ietver video aprakstus, iPhone tos var atskaņot.

Ieslēdziet iestatījumu **Video Descriptions**. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Video Descriptions.

Dzirdes aparāti

Dzirdes aparāti ar logotipu "Made for iPhone"

Ja jums ir dzirdes aparāts ar logotipu "Made for iPhone", varat izmantot iPhone, lai pielāgotu to iestatījumus, straumētu audio vai lietotu iPhone tālruni kā attālu mikrofonu.

Izveidojiet savienojumu pāri ar iPhone. Ja jūsu dzirdes aparāts nav iekļauts ekrānā Settings > General > Accessibility > Hearing Aids, tas jāsavieno pāri ar iPhone tālruni. Lai sāktu, atveriet katru dzirdes aparāta akumulatora vāciņu. Pēc tam iPhone tālrunī dodieties uz Settings > Bluetooth un nodrošiniet, ka ir ieslēgts Bluetooth savienojums. Pēc tam dodieties uz Settings > General > Accessibility > Hearing Aids. Aizveriet savu dzirdes aparāta akumulatoru vāciņus un pagaidiet, līdz aparāta nosaukums tiek parādīts ierīču sarakstā (tas var aizņemt minūti). Kad nosaukums tiek parādīts, pieskarieties tam un atbildiet uz pāri savienošanas pieprasījumu.


Kad savienošana pāri ir pabeigta, tiek atskaņota pīkstienu virkne un signāls, bet blakus dzirdes aparātam sarakstā Devices tiek pievienota atzīme. Savienošana pāri var aizņemt līdz pat 60 sekundēm — nemēģiniet straumēt audio vai izmantot dzirdes aparātu citādā veidā, līdz savienošana pāri nav pabeigta.

Savienošana pāri jāveic tikai vienreiz (un jūsu audiologs to var izdarīt jūsu vietā). Pēc tam dzirdes aparāts tiek no jauna savienots ar iPhone, tikko ieslēdzat aparātu.

Pielāgojiet dzirdes aparāta iestatījumus un apskatiet statusu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Hearing Aids vai sadaļā Accessibility Shortcut izvēlieties Hearing Aids. Sk. [Programmas Accessibility saīсне](#) 156. lpp. Dzirdes aparāta iestatījumi tiek rādīti tikai pēc tā savienošanas pāri ar iPhone tālruni.

Lai saīsnai varētu piekļūt no aizslēgta ekrāna, dodieties uz Settings > General > Accessibility > Hearing Aids, pēc tam ieslēdziet iestatījumu "Control on Lock Screen". Izmantojiet iestatījumus, lai:

- pārbaudītu dzirdes aparāta akumulatora stāvokli;
- regulētu kopskaņas mikroфона skaļumu un ekvalizeri;
- izvēlētos dzirdes aparātu (kreiso, labo vai abus), kas saņem audiosignāla straumi;
- vadītu funkciju Live Listen.

Straumējiet audiosignālu uz saviem dzirdes aparātiem. Straumējiet audiosignālu no programmām Phone, Siri, Music, Videos un citām, izvēloties savu dzirdes aparātu AirPlay izvēlnē .

Izmantojiet iPhone kā attālu mikrofonu. Varat izmantot funkciju Live Listen, lai straumētu skaņu no iPhone mikroфона uz savu dzirdes aparātu. Tas atsevišķos gadījumos var uzlabot dzirdamību, ja iPhone tālruni var novietot tuvāk skaņas avotam. Veiciet trīskāršu skārienu sākuma pogai, izvēlieties Hearing Aids, pēc tam pieskarieties Start Live Listen.

Izmantojiet savu dzirdes aparātu ar vairākām iOS ierīcēm. Ja jums ir vairākas iOS ierīces (piem., gan iPhone, gan iPad), jūsu dzirdes aparātu savienojums automātiski pārslēdzas starp ierīcēm, tiklīdz veicat darbību, kas izraisa audio signālu, vai saņemat tālruņa zvanu iPhone tālrunī. Izmaiņas, ko veicat dzirdes aparāta iestatījumos vienā ierīcē, automātiski tiek pārsūtītas uz visām citām iOS ierīcēm. Lai to izmantotu, visām ierīcēm jāatrodas vienā Wi-Fi tīklā un visām jābūt pierakstītām pakalpojumā iCloud ar vienu Apple ID.

Dzirdes aparātu režīms

iPhone tālrunim ir dzirdes aparātu režīms, kura aktivizēšana var samazināt traucējumus darbā ar noteiktiem dzirdes aparātu modeļiem. Dzirdes aparātu režīms samazina mobilā radio pārraides jaudu GSM 1900 MHz joslā, un tas var vājināt 2G mobilo pārkļājumu.

Aktivizējiet dzirdes aparātu režīmu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Hearing Aids.

Saderība ar dzirdes aparātiem

Federālā sakaru komisija ir pieņēmusi ciparu bezvadu tālruņu ražotājiem saistošus likumus, kuri reglamentē saderību ar dzirdes aparātiem (hearing aid compatibility — HAC). Šie likumi nosaka, ka noteikti tālruņi ir jātestē un jānovērtē atbilstoši Amerikas Nacionālā standartu institūta (ANSI) dzirdes aparātu saderības standartam C63.19-2007 vai C63.19-2011.

ANSI dzirdes aparātu saderības standarts ietver divu veidu novērtējumus:

- novērtējums "M" apzīmē samazinātus radiofrekvenču traucējumus, kuri tie ļauj nodrošināt akustisko savienošanu ar dzirdes aparātiem, kas nedarbojas indukcijas spoles režīmā;
- novērtējums "T" apzīmē induktīvo savienošanu ar dzirdes aparātiem, kas darbojas induktīvās spoles režīmā.

Šie novērtējumi tiek piešķirti ar atzīmēm no viens līdz četri, kur "četri" apzīmē vislielāko saderību. Atbilstoši Federālajiem sakaru likumiem, tālrunis tiek uzskatīts par saderīgu ar dzirdes aparātiem, ja tam ir akustiskās savienošanas novērtējums M3 vai M4 un induktīvās savienošanas novērtējums T3 vai T4.

Lai saņemtu informāciju par pašreizējiem iPhone un dzirdes aparātu saderības novērtējumiem, sk. vietni www.apple.com/support/hac.

Dzirdes aparātu saderības novērtējumi nesniedz garantiju, ka konkrētais dzirdes aparāts darbosies ar konkrēto tālruni. Daži dzirdes aparāti var lieliski strādāt ar tālruniem, kuriem nav vajadzīgā novērtējuma. Lai nodrošinātu, ka dzirdes aparātam un tālrunim ir funkcionāla saderība, pirms iegādes mēģiniet tos palietot kopā.

Šim tālrunim ir pārbaudīta un novērtēta saderība ar dzirdes aparātiem attiecībā uz dažām tajā izmantotajām bezvadu tehnoloģijām. Taču šajā tālrunī var būt izmantotas dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kuras vēl nav pārbaudītas lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi pilnvērtīgi izmēģināt dažādas šī tālruņa funkcijas atšķirīgās vietās, izmantojot to kopā ar dzirdes aparātu vai kohleāro implantu, lai pārbaudītu, vai ir dzirdams traucējošs troksnis. Lai saņemtu informāciju par saderību ar dzirdes aparātu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai kompāniju Apple. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai apmaiņas programmām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai tālruņa mazumtirgotāju.


Mono audio un balanss

Funkcija Mono Audio apvieno kreisā un labā kanāla stereo skaņu mono signālā, kas tiek atskaņots abos kanālos. Varat pielāgot mono signāla balansu, lai palielinātu labā vai kreisā kanāla skaļumu.


Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Mono Audio. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Mono Audio.

Pielāgojiet balansu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility, pēc tam velciet slīdi Left Right Stereo Balance.

Subtitri un slēptie titri

Programma Videos ietver pogu Alternate Track , kurai varat pieskarties, lai izvēlētos titrus un parakstus, kas tiek piedāvāti papildus video saturam. Standarta titru un parakstu esamība parasti ir norādīta, taču gadījumā, ja vēlaties izmantot īpašus parakstus, piem., parakstus, kas paredzēti kurliem vai ar vāju dzirdi apveltītiem cilvēkiem (SDH), varat iestatīt iPhone tālrunim, ka jāuzrāda šie titri (ja pieejami), nevis parastie titri.

Norādiet, ka jāuzrāda īpašie titri un slēptie paraksti, kuri paredzēti kurliem un ar vāju dzirdi apveltītiem cilvēkiem, nevis parastie titri. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Closed Captions + SDH. Šādā veidā tiek ieslēgti titri un paraksti programmā Videos.

Izvēlieties kādu no pieejamajiem titriem vai parakstiem. Kad programmā Videos skatāties filmu, pieskarieties .

Pielāgojiet titrus un parakstus. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning > Style, kur varēsiet izvēlēties esošu parakstu stilu vai izveidot jaunu stilu, kam tiek izmantots jūsu izvēlēts:

- fonts, lielums un krāsa;
- fona krāsa un caurredzamības iestatījums;
- teksta caurredzamības iestatījums, malu stils un izcēlums.

Ne visā video saturā ir slēptie titri.

Siri

Ar pakalpojumu Siri varat, piemēram, atvērt programmas, vienkārši dodot atbilstošo komandu, savukārt funkcija VoiceOver var nolasīt Siri sniegtās atbildes. Sk. 4. nodaļu [Siri](#) 50. lpp.

Platekrāna tastatūras

Daudzas programmas, tostarp Mail, Safari, Messages, Notes un Contacts, ļauj teksta ievades laikā pagriezt iPhone tālruni, lai varētu izmantot lielāku tastatūru.

Tālruņa lielā ciparu tastatūra

Veiciet zvanus, vienkārši pieskaroties ierakstiem kontaktu katalogā un izlases sarakstā. Ja nepieciešams sastādīt numuru, iPhone tālruņa lielā ciparu tastatūra atvieglo šo uzdevumu. Sk. [Zvana veikšana](#) 52. lpp.

Diožu zibspuldze brīdinājumiem

Ja nevarat dzirdēt skaņas, kas informē par ienākošiem zvaniem, un citus brīdinājumus, varat iPhone tālrunim iestatīt, ka tam jādarbina zibspuldze (blakus kameras objektīvam iPhone tālruņa aizmugurē). Tā darbojas tikai tad, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts vai atrodas miega režīmā.

Ieslēdziet diožu zibspuldzi brīdinājumiem: Dodieties uz Settings > General > Accessibility > “LED Flash for Alerts”.

Zvanu audio signāla maršrutēšana

Varat iestatīt, ka ienākošo un izejošo zvanu audio signāls automātiski tiek maršrutēts uz austiņām vai skaļruni, nevis iPhone tālruni.

Pārsūtiet zvanu audio signālu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Call Audio Routing, pēc tam izvēlieties, kā jāveic zvanu atskaņošana un runāšana.

Zvanu audiosignālu var arī pārsūtīt uz savu dzirdes aparātu; sk. [Dzirdes aparāti](#) 172. lpp

Apkārtējā trokšņa slāpēšana

iPhone veic apkārtējā trokšņa slāpēšanu, lai samazinātu fona troksni.

Ieslēdziet vai izslēdziet trokšņa slāpēšanu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Phone Noise Cancellation.

Funkcija Guided Access

Funkcija Guided Access palīdz iPhone lietotājam koncentrēties noteikta uzdevuma izpildei. Guided Access ļauj izmantot iPhone vienas programmas izpildei un ļauj kontrolēt programmas funkcijas. Lietojiet funkciju Guided Access, lai:

- uz laiku iPhone tālruni lietotu tikai vienu programmu;
- deaktivizētu ekrāna daļas, kas neattiecas uz uzdevuma izpildi, vai daļas, kurās nejaušs žests var novērst uzmanību;
- ierobežotu, cik ilgi kāds var izmantot programmu;
- deaktivizētu iPhone miega/pamošanās vai skaļuma pogas.

Ieslēdziet funkciju Guided Access. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Guided Access. Tur varat:

- ieslēgt vai izslēgt funkciju Guided Access;
- pieskarieties Passcode Settings, lai iestatītu piekļuves kodu, kas kontrolē funkcijas Guided Access lietošanu (tādējādi neļaujot kādam pamest sesiju), un ieslēgtu Touch ID (kas ļauj izbeigt Guided Access darbību).
- pieskarieties Time Limits, lai iestatītu skaņu vai liktu izrunāt atlikušo Guided Access laiku, pirms tas ir izbeidzies;
- iestatīt, vai sesijas laikā var izmantot citas pieejamības saišnes.

Sāciet Guided Access sesiju. Pēc funkcijas Guided Access ieslēgšanas atveriet vajadzīgo programmu, pēc tam veiciet trīskāršu skārienu uz sākuma pogas. Pielāgojiet sesijas iestatījumus, pēc tam noklikšķiniet uz Start.

- *Lai deaktivizētu programmas vadīklas un programmas ekrāna daļas:* apvelciet apli vai taisnstūri jebkurai ekrāna daļai, ko vēlaties deaktivizēt. Velciet masku uz vajadzīgo vietu vai izmantojiet turus, lai pielāgotu tās izmērus.

- *Lai aktivizētu miega/pamošanās vai skaļuma pogas:* zem Hardware Buttons pieskarieties Options.
- *Lai neļautu iPhone tālrunim pārslēgties no portreta režīma uz ainavas režīmu un reaģēt uz citām kustībām:* pieskarieties Options, pēc tam izslēdziet iestatījumu Motion.
- *Lai nepieļautu teksta ievadi:* pieskarieties Options, pēc tam izslēdziet iestatījumu Keyboards.
- *Lai ignorētu jebkuru skārienu ekrānam:* izslēdziet iestatījumu Touch ekrāna apakšdaļā.
- *Lai iestatītu sesijai laika ierobežojumu:* Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Time Limit Options.

Pabeidziet sesiju. Veiciet trīskāršu skārienu sākuma pogai, pēc tam ievadiet Guided Access piekļuves kodu vai izmantojiet Touch ID.

Funkcija Switch Control

Funkcija Switch Control ļauj vadīt iPhone tālruni, izmantojot vienu slēdzi vai vairākus slēdžus. Izmantojiet jebkuru no dažādajiem paņēmieniem, lai veiktu darbības, piemēram, atlasī, pieskaršanos, vilkšanu, teksta ievadi un pat zīmēšanu ar brīvu roku. Pamatā slēdzis tiek izmantots, lai atlasītu ekrāna elementu vai vietu, un pēc tam tiek izmantots tas pats (vai cits) slēdzis, lai atlasītu darbību, kas jāveic ar šo elementu vai vietu. Ir trīs šādi pamatpaņēmieni:

- *elementu skenēšana (noklusējums)*, kas izceļ ekrānā dažādus elementus, līdz jūs kādu no tiem izvēlaties;
- *punktu skenēšana*, kas ļauj izmantot skenēšanas tēmekli, lai norādītu konkrētu ekrāna vietu;
- *manuāla atlase*, kas ļauj pēc pieprasījuma pāriet starp elementiem (nepieciešami vairāki slēdži).

Neatkarīgi no tā, kāds paņēmieni tiek lietots, pēc atsevišķa elementa (pretstatā elementu grupai) atlases tiek parādīta izvēlne, kurā varat norādīt, kas jādara ar atlasīto elementu (piem., jāpieskaras, jāvelk vai jāveic pirkstu sabīdīšanas žests).

Ja izmantojat vairākus slēdžus, varat iestatīt, ka katram slēdzim jāveic noteikta darbība, un izveidot sev ērtu elementu atlases paņēmieni. Piemēram, varat iestatīt slēdžiem, ka pēc pieprasījuma jāveic pārvietošanās uz nākamo vai iepriekšējo elementu, nevis izmantot ekrāna elementu automātisko skenēšanu.

Varat pielāgot funkcijas Switch Control uzvedību dažādos veidos atbilstoši savām īpašajām vēlmēm un vajadzībām.

Slēdža pievienošana un funkcijas Switch Control ieslēgšana

Par slēdzi var tikt izmantota kāda no šīm ierīcēm:

- *ārējs adaptīvais slēdzis;* kāds no daudzajiem populārajiem USB vai Bluetooth slēdžiem;
- *iPhone ekrāns.* Pieskarieties ekrānam, lai iedarbinātu slēdzi.
- *iPhone FaceTime kamera.* Pakustiniet galvu, lai iedarbinātu slēdzi. Varat kameru izmantot kā divus slēdžus — viens tiks iedarbināts, kad pakustināsīt galvu pa kreisi, un otrs tiks iedarbināts, kad pakustināsīt galvu pa labi.

Pievienojiet slēdzi un izvēlieties tā darbību. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control > Switches. Ja izmantojat tikai vienu slēdzi, tas pēc noklusējuma ir norādīts iestatījumam Select Item.

Ja pievienojat ārēju slēdzi, jums tas jāsavieno ar iPhone tālruni, pirms tas tiek parādīts pieejamo slēdžu sarakstā. Sekojiet slēdža komplektācijā iekļautajām instrukcijām. Ja tas savienojuma izveidei izmanto Bluetooth, slēdzis jāsavieno pāri ar iPhone tālruni — ieslēdziet slēdzi, dodieties uz Settings > Bluetooth, pieskarieties slēdzim, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [Bluetooth ierīces](#) 43. lpp

Ieslēdziet funkciju Switch Control. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control vai izmantojiet programmas Accessibility saīsni; sk. [Programmas Accessibility saīsne](#) 156. lpp.

Izslēdziet funkciju Switch Control. Izmantojiet jebkuru skenēšanas paņēmieni, lai atlasītu un pieskartos Settings > General > Accessibility > Switch Control. Vai veiciet trīskāršu skārienu sākuma pogai.

Pamata paņēmieni

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat elementa skenēšanu vai punkta skenēšanu, funkcijas Switch Control pamatdarbības neatšķiras.

Atlasiet elementu. Kad elements ir iezīmēts, iedarbiniet slēdzi, ko esat norādījis iestatījumam Select Item. Ja izmantojat vienu slēdzi, tas pēc noklusējuma ir norādīts iestatījumam Select Item.

Veiciet darbību ar atlasīto elementu. Kad pēc elementa atlasīšanas tiek atvērta vadības izvēlne, atlasiet komandu. Izvēlnes izkārtojums ir atkarīgs no tā, vai izmantojat funkciju Auto Tap.

- *Ja funkcija Auto Tap ir izslēgta:* vadības izvēlne ietver tikai pogu Tap un pogu More (divi apakšdaļā redzamie punkti). Ja atrodaties ekrāna daļā, kas ir ritināma, ir redzama arī poga Scroll. Lai pieskartos iezīmētajam elementam, iedarbiniet pogu Select Item, ja ir iezīmēta poga Tap. Lai redzētu papildu darbību pogas, ekrāna apakšdaļā atlasiet More. Ja jums ir vairāki slēdži, varat vienu īpaši iestatīt skāriena funkcijai.
- *Ja funkcija Auto Tap ir ieslēgta:* lai pieskartos elementam, nekas nav jādara — pieskaršanās elementam notiek automātiski, kad ir pagājis iestatījuma Auto Tap intervāls (0,75 sekundes, ja neesat to mainījis). Lai redzētu vadības izvēlni, iedarbiniet savu pogu Select Item, pirms nav pagājis Auto Tap intervāls. Vadības izvēlne izlaiž pogu Tap un uzreiz pāriet pie pilnā darbības pogu komplekta.

Ieslēdziet funkciju Auto Tap. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control > Auto Tap. Ja funkcija Auto Tap ir ieslēgta un vēlaties pieskarties elementam, vienkārši pagaidiet, līdz pāriet Auto Tap intervāls.

Aizveriet vadības izvēlni, neizvēloties darbību. Pieskarieties brīdī, kad ir iezīmēts sākotnējais elements un visas vadības izvēlnes ikonas ir pelēkotas. Vai vadības izvēlnē atlasiet Escape. Izvēlne tiek aizvērta, kad esat izgājis tai cauri tādu reižu skaitu, kas norādīts ekrānā Settings > General > Accessibility > Switch Control > Loops.

Veiciet ekrāna žestus. Vadības izvēlnē atlasiet Gestures.

Ritiniet ekrānu. Atlasiet elementu ekrāna ritināmajā daļā, pēc tam:

- *ja funkcija Auto Tap ir izslēgta:* vadības izvēlnē atlasiet pogu Scroll Down (atrodas blakus pogai Tap). Vai, ja vēlaties piekļūt papildu ritināšanas opcijām, atlasiet More, pēc tam atlasiet Scroll;
- *ja funkcija Auto Tap ir ieslēgta:* vadības izvēlnē atlasiet Scroll. Ja ir pieejamas daudzas darbības, jums, iespējams, vispirms ir jāatlasa More.

Pieskarieties sākuma pogai. Vadības izvēlnē atlasiet Home.

Imitējiet citas fiziskas darbības ar ierīci. Atlasiet jebkuru elementu un izvēlnē, kas tiek atvērta, izvēlieties Device. Izmantojiet izvēlni, lai imitētu šādas darbības:

- nospiegt sākuma pogu;

- veikt dubultskārienu sākuma pogai, lai darbotos vairāku uzdevumu režīmā;
- atvērt ekrānu Notification Center vai Control Center;
- nospiegt miega/pamošanās pogu, lai aizslēgtu iPhone tālruni;
- pagrieziet iPhone tālruni;
- izmainīt zvana/klusuma slēdža stāvokli;
- spiest skaļuma pogas;
- turēt nospiestu sākuma pogu, lai atvērtu programmu Siri;
- veikt trīskāršu skārienu sākuma pogai;
- sakratīt iPhone tālruni;
- vienlaikus nospiegt sākuma un miega/pamošanās pogas, lai iegūtu ekrānuzņēmumu;
- švikot no augšmalas uz leju ar diviem pirkstiem, lai dzirdētu nolasām ekrāna saturu (ja ir ieslēgta funkcija Speak Screen).

Elementu skenēšana

Elementu skenēšanas režīmā secīgi tiek iezīmēts katrs visa ekrāna elements vai elementu grupa, līdz iedarbināt iestatījuma Select Item slēdzi. Ja elementu ir daudz, Switch Control iezīmē to grupas. Ja atlasāt grupu, iezīmēšana tiek turpināta ar grupas elementiem. Kad atlasāt unikālu elementu, skenēšana tiek apturēta un tiek atvērta vadības izvēlne. Elementu skenēšana tiek izmantota pēc noklusējuma, kad pirmoreiz ieslēdzat funkciju Switch Control.

Atlasiet elementu vai atveriet grupu. Skatiet (vai klausieties), kā tiek iezīmēti elementi. Kad tiek iezīmēts elements, ko vēlaties vadīt, vai šo elementu ietveroša grupa, iedarbiniet slēdzi Select Item. Izejiet cauri elementu hierarhijai un vajadzīgajā brīdī atlasiet atsevišķu elementu, ko vēlaties vadīt.

Pametiet elementu grupu. Iedarbiniet iestatījuma Select Item slēdzi, kad apkārt grupai vai elementam tiek parādīts izcēlums ar raustītu līniju.

Aizveriet vadības izvēlni, neveicot darbību. Iedarbiniet iestatījuma Select Item slēdzi, kad tiek iezīmēts pats elements. Vai vadības izvēlnē atlasiet Escape.

Klausieties elementu nosaukumus laikā, kad tie tiek iezīmēti. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Speech. Vai vadības izvēlnē atlasiet Settings, pēc tam atlasiet Speech On.

Palēniniet skenēšanu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control > Auto Scanning Time.

Punktu skenēšana

Punktu skenēšana ļauj atlasīt ekrāna elementu, precīzi norādot tā vietu ar skenēšanas tēmekli.

Pārslēdzieties uz punktu skenēšanu. Izmantojiet elementu skenēšanu, lai vadības izvēlnē atlasītu režīmu Point Mode. Pēc izvēlnes aizvēršanas tiek parādīts vertikāls tēmeklis.

Atlasiet elementu. Iedarbiniet iestatījuma Select Item slēdzi, ja vajadzīgais elements atrodas platajā, horizontālajā skenēšanas joslā, pēc tam iedarbiniet to vēlreiz, kad virs elementa atrodas tievā skenēšanas līnija. Atkārtojiet darbības vertikālajai skenēšanai.

Precīzi norādiet atlasē punkta izvietojumu. Vadības izvēlnē atlasiet Refine Selection.

Atjaunojiet elementu skenēšanas režīmu. Vadības izvēlnē atlasiet Item Mode.

Manuālā atlase

Varat tiešā veidā atlasīt ekrāna elementu, izmantojot īpašus slēdžus, nevis gaidot, kad iPhone secīgi iezīmē katru elementu.

Apturiet skenēšanu un iezīmējiet elementus pats. Pievienojiet slēdžus *papildus savam iestatījuma Select Item slēdzim*, lai veiktu darbības Move To Next Item un Move To Previous Item. (Šiem slēdžiem varat izmantot iPhone FaceTime kameru, veicot galvas kustības pa kreisi un pa labi.) Kad esat pievienojis slēdžus, izslēdziet iestatījumu Settings > General > Accessibility > Switch Control > Auto Scanning.

Svarīgi. Neslēdziet ārā iestatījumu Auto Scanning, ja lietojat tikai vienu slēdzi. Jums ir nepieciešami vismaz divi: viens, lai pārvietotos starp elementiem, un otrs, lai atlasītu elementu.

Iestatījumi un pielāgojumi

Pielāgojiet pamata iestatījumus. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > Switch Control. Tur varat:

- pievienot slēdžus un norādīt to funkciju;
- izslēgt automātisko skenēšanu (tikai tad, ja esat pievienojis slēdzi "Move to Next Item");
- pielāgot elementu skenēšanas ātrumu;
- likt skenēšanas laikā ieturēt pauzi, kad izvēlēts grupas pirmais elements;
- norādīt, cik riņķi jāveic ekrānā, pirms tiek paslēpta Switch Control vadīkla;
- ieslēgt vai izslēgt iestatījumu Auto Tap un iestatīt intervālu, kura laikā ar slēdzi jādod otrs impulss, lai piekļūtu vadības izvēlei;
- ieslēgt, vai kustības darbība ir jāatkārto, kad slēdzis tiek turēts nospiests, un cik ilgi jāgaida, lai veiktu atkārtotāni;
- iestatīt, vai un cik ilgs laiks nepieciešams slēdzi turēt nospiestu, lai šī darbība tiktu uztverta kā slēdža impulss;
- likt funkcijai Switch Control ignorēt nejauši atkārtotu slēdža iedarbināšanu;
- pielāgot punktu skenēšanas ātrumu;
- ieslēgt skaņas efektus vai likt skaļi nolasīt skenējamus elementus;
- izvēlēties, kas jāiekļauj izvēlnē Switch Control;
- iestatīt, vai elementu skenēšanas laikā elementi jāgrupē;
- padarīt atlases kursoru lielāku vai piešķirt tam citu krāsu;
- saglabāt pielāgotus žestus vadības izvēlnē (ekrānā Gestures > Saved).

Norādiet funkcijai Switch Control sev vēlamos iestatījumus. Vadības izvēlnē atlasiet Settings, lai varētu:

- pielāgot skenēšanas ātrumu;
- mainīt vadības izvēlnes atrašanās vietu;
- pārslēgties starp elementu skenēšanas režīmu un punktu skenēšanas režīmu;
- izvēlēties, vai punktu skenēšanas režīmā jāredz tēmeklis vai režģis;
- mainīt skenēšanas virzienu;
- ieslēgt vai izslēgt skaņas vai runas pavadījumu;
- pa vienai izslēgt skenēšanas elementu grupas.

Funkcija AssistiveTouch

Funkcija AssistiveTouch palīdz lietot iPhone tālruni, ja jums ir grūti pieskarties ekrānam vai spiest pogas. Varat funkciju AssistiveTouch izmantot bez jebkāda piederuma, lai veiktu žestus, kuri jums sagādā grūtības. Varat arī funkcijas AssistiveTouch lietošanas laikā izmantot adaptīvu piederumu (piem., kursorsviru), lai vadītu iPhone tālruni.

Izvēlne AssistiveTouch ļauj veikt nosauktajām līdzīgas darbības, vienkārši pieskaroties (vai veicot līdzvērtīgu darbību ar jūsu piederumu):

- nospieš sākuma pogu;
- izsaukt Siri;
- veikt vairāku pirkstu žestus;
- piekļūt ekrāniem Control Center vai Notification Center;
- pielāgot iPhone skaļumu;
- sakratīt iPhone tālruni;
- iegūt ekrānuzņēmumu.

Ieslēdziet funkciju AsistiveTouch. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch vai izmantojiet programmas Accessibility saīsni. Sk. [Programmas Accessibility saīsne](#) 156. lpp. Kad ir ieslēgta funkcija AssistiveTouch, ekrānā tiek rādīta peldošās izvēlnes poga.

Parādiet vai paslēpiet izvēlni. Pieskaroties peldošās izvēlnes pogai vai noklikšķiniet sava piederuma sekundāro pogu.

Imitējiet sākuma pogas nospiešanu. Pieskaroties izvēlnes pogai, pēc tam pieskaroties Home.

Aizslēdziet vai pagrieziet ekrānu, pielāgojiet iPhone skaļumu vai imitējiet iPhone sakratīšanu. Pieskaroties izvēlnes pogai, pēc tam pieskaroties Device.

Veiciet švīkas vilkšanas vai vilkšanas darbību, kurai jāizmanto 2, 3, 4 vai 5 pirksti. Pieskaroties izvēlnes pogai, pieskaroties Device > More > Gestures un pēc tam pieskaroties ciparam, kas atbilst žesta skaitlim. Kad ekrānā tiek rādīti atbilstošie aplī, velciet pirkstu virzienā, kas nepieciešams žesta veikšanai. Kad esat pabeidzis, pieskaroties izvēlnes pogai.

Veiciet pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas žestu. Pieskaroties izvēlnes pogai, pieskaroties Favorites, pēc tam pieskaroties Pinch. Kad ir redzami pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas aplī, pieskaroties jebkurā ekrāna vietā, lai pārvietotu atbīdīšanas/sabīdīšanas aplī, un pēc tam velciet šos aplī iekšā vai ārā, lai veiktu pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas žestu. Kad esat pabeidzis, pieskaroties izvēlnes pogai.

Izveidojiet savu žestu. Varat vadības izvēlnei pievienot savus iecienītākos žestus (piem., skārienu un turēšanu vai pagriešanu ar diviem pirkstiem). Pieskaroties izvēlnes pogai, pieskaroties Favorites un pēc tam pieskaroties tukšam žesta vietrādīdim. Vai dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create New Gesture.

1. piemērs. Lai izveidotu pagriešanas žestu, dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create New Gesture. Kad žesta ierakstīšanas ekrānā jums tiek piedāvāts pieskarties ekrānam un izveidot žestu, pagrieziet iPhone ekrānā divus pirkstus apkārt vidū iedomātam punktam. (Varat to izdarīt ar vienu pirkstu vai irbulīti — vienkārši veidojiet katru loku atsevišķi, vienu pēc otra.) Ja žests neizdodas, pieskaroties Cancel, pēc tam mēģiniet vēlreiz. Kad žests ir pareizi ierakstīts, pieskaroties Save, pēc tam piešķiriet žestam nosaukumu, piemēram, "Pagriezt par 90". Lai pēc tam, piemēram, pagrieztu skatu programmā Maps, atveriet programmu Maps, pieskaroties izvēlnes AssistiveTouch pogai un sadaļā Favorites izvēlieties "Pagriezt par 90". Kad tiek parādīti zili aplīši, kas apzīmē pirkstu sākotnējo novietojumu, velciet tos uz vietu, kur karte jāpagriež, un atlaidiet. Ieteicams izveidot vairākus žestus ar atšķirīgu pagriešanas leņķi.

2. *piemērs.* Izveidosim skāriena un turēšanas žestu, ko var izmantot, lai sāktu pārkārtot ikonas savā sākuma ekrānā. Šoreiz žestu ierakstīšanas ekrānā pieskarieties ar pirkstu vienai ekrāna vietai un turiet, līdz ieraksta norises josla sasniedz pusi, un pēc tam atlaidiet pirkstu. Uzmanieties, lai ieraksta laikā nepakustinātu pirkstu; pretējā gadījumā žests tiks ierakstīts kā vilkšanas žests. Pieskarieties Save un piešķiriet žestam nosaukumu. Lai izmantotu žestu, pieskarieties izvēlnes AssistiveTouch pogai un izvēlieties žestu sadaļā Favorites. Kad ir redzams zilais aplītis, kas apzīmē jūsu skāriena vietu, pārvelciet to uz sākuma ekrāna ikonu un atlaidiet.

Ja ierakstāt skārienu un vilkšanas darbību secību, tās visas tiek atskaņotas vienlaicīgi. Piemēram, ja izmantojat vienu pirkstu vai irbulīti, lai ierakstītu četrus atsevišķus, secīgus skārienus četrās ekrāna vietās, tiek ierakstīts vienlaicīgs četru pirkstu skāriens.

Aizveriet izvēlni, neveicot žestu. Noklikšķiniet jebkurā vietā ārpus izvēlnes. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, pieskarieties bultiņai izvēlnes vidusdaļā.

Pārvietojiet izvēlnes pogu. Velciet to uz jebkuru vietu gar ekrāna malu.


Pielāgojiet sava piederuma sekošanas ātrumu. Dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > "Touch speed".

Paslēpiet izvēlnes pogu (ar pievienotu piederumu). Dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.

Surdoierīču atbalsts

Varat izmantot iPhone TTY adaptera kabeli (nopērkams atsevišķi daudzās vietās), lai savienotu iPhone tālruni un surdoierīci. Dodieties uz www.apple.com/store (pakalpojums var nebūt visur pieejams) vai vērsieties pie vietējā Apple mazumtirgotāja.

Savienojiet iPhone tālruni ar surdoierīci. dodieties uz Settings > Phone, pēc tam ieslēdziet iestatījumu TTY. Pēc tam savienojiet savu iPhone ar surdoierīci, izmantojot iPhone–surdoierīces adapteri.

Ja iPhone tālrunī ir ieslēgts iestatījums TTY, statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama ikona TTY ikona . Lai saņemtu informāciju par konkrētas surdoierīces lietošanu, sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Piezīme. Vairākierīču pārslēgšanas funkcijas nav pieejamas TTY atbalstam.

Vizuālais balss pasts

Vizuālā balss pasta atskaņošanas un pauzēšanas vadīklas ļauj vadīt ziņojumu atskaņošanu. Velciet atskaņošanas atzīmi meklēšanas joslā, lai atkārtoti dzirdētu ziņojuma daļu, kas grūti saprotama. Sk. [Vizuālais balss pasts](#) 56. lpp

Balss vadība

Balss vadība ļauj veikt tālruņa zvanus un vadīt atskaņošanu programmā Music ar balss komandām. Sk. [Zvana veikšana](#) 52. lpp un [Siri un balss vadība](#) 76. lpp

Pieejamība sistēmā OS X



Izmantojiet pieejamības funkcijas sistēmā OS X, kad lietojat programmu iTunes, lai veiktu sinhronizāciju ar iPhone tālruni. Programmā Finder izvēlieties Help > Help Center (vai Help > Mac Help sistēmā OS X Yosemite), pēc tam meklējiet frāzi "accessibility".

Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa un sistēmas OS X pieejamības funkcijām, sk. vietni www.apple.com/accessibility.



Starptautisko tastatūru lietošana

Starptautiskās tastatūras ļauj rakstīt tekstu daudzās dažādās valodās, tostarp Āzijas valstu valodās un valodās ar rakstības virzienu no labās uz kreiso pusi. Lai skatītu atbalstīto tastatūru sarakstu, apmeklējiet vietni www.apple.com/lv/iphone, izvēlieties savu iPhone modeli, noklikšķiniet uz Tech Specs, pēc tam ritiniet uz Languages.

Pārvaldiet tastatūras. Dodieties uz Settings > General > Keyboard > Keyboards.

- *Lai pievienotu tastatūru:* pieskarieties Add New Keyboard, pēc tam izvēlieties tastatūru no saraksta. Atkārtojiet, lai pievienotu citas tastatūras.
- *Lai noņemtu tastatūru:* pieskarieties Edit, pēc tam blakus tastatūrai, ko vēlaties noņemt, pieskarieties , pieskarieties Delete, pēc tam pieskarieties Done.
- *Lai rediģētu tastatūru sarakstu:* pieskarieties Edit, pēc tam velciet ikonu  blakus tastatūrai uz jaunu vietu sarakstā, pieskarieties Done.

Lai ievadītu tekstu citā valodā, pārslēdziet tastatūras.

Pārslēdziet tastatūras teksta ievades. Pieskarieties zemeslodes taustiņam  un turiet, lai redzētu visas aktivizētās tastatūras. Lai izvēlētos tastatūru, velciet ar pirkstu līdz tastatūras nosaukumam, pēc tam atlaidiet. Zemeslodes taustiņš  tiek rādīts tikai tad, ja ir aktivizēta vairāk nekā viena tastatūra.

Varat arī vienkārši pieskarties . Kad pieskaraties , uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktivizētās tastatūras nosaukums. Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām aktivizētajām tastatūrām.

Daudzas tastatūras ļauj ievadīt burtus, ciparus un simbolus, kas uz tastatūras nav redzami.

Ievadiet diakritiskās vai citas rakstzīmes. Pieskarieties atbilstošajam burtam, ciparam vai simbolam un turiet, un pēc tam pabīdīet, lai izvēlētos variantu. Piemēri:

- *Uz taju tastatūras:* izvēlieties nacionālos ciparus, pieskaroties atbilstošajiem arābu cipariem un turot.
- *Uz ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūras:* ieteicamās rakstzīmes jeb kandidāti tiek rādīti virs tastatūras. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai švīkojiet pa kreisi, lai redzētu vairāk kandidātu.

Izmantojiet paplašināto sarakstu ar ieteiktajiem kandidātiem. Pieskarieties augšupvērstajai bultiņai pa labi, lai skatītu pilno kandidātu sarakstu.

- *Lai ritinātu sarakstu:* švīkojiet uz augšu vai uz leju.
- *Lai atgrieztos uz īso sarakstu:* pieskarieties lejupvērstajai bultiņai.

Lietojot noteiktas ķīniešu un japāņu tastatūras, varat izveidot vārdu un ievades pāru saīsnes. Saīsne tiek pievienota jūsu personiskajai vārdnīcai. Ja ievadāt saīsni, izmantojot atbalstītu tastatūru, saīsne tiek aizstāta ar atbilstošu vārdu vai ievades pāri.

Ieslēdziet vai izslēdziet saīsnes. Dodieties uz Settings > General > Keyboard > Shortcuts. Saīsnes ir pieejamas šādām rakstībām:

- *vienkāršotajai ķīniešu*: Pinyin
- *tradicionālajai ķīniešu*: Pinyin un Zhuyin
- *japāņu*: Romaji un 50 taustiņu rakstībai.

Atiestatiet savu personīgo vārdnīcu. Dodieties uz Settings > General > Reset > Reset Keyboard Dictionary. Visi pielāgotie vārdi un saīsnes tiek izdzēstas, un tastatūras vārdnīcai tiek atjaunots tās noklusējuma stāvoklis.

Īpašās ievades metodes


Varat izmantot tastatūras, lai ievadītu noteiktu valodu rakstzīmes dažādos veidos. Daži piemēri ir ķīniešu Cangjie un Wubihua, japāņu Kana, kā arī Facemarks. Varat arī izmantot pirkstu vai irbuli, lai vilktu ķīniešu rakstzīmes uz ekrāna.

Kombinējiet ķīniešu rakstzīmes no Cangjie komponentu taustiņiem. Ievades laikā tiek parādīti ieteiktie rakstzīmju varianti. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt līdz pat pieciem komponentiem, lai redzētu citas iespējas.

Veidojiet Wubihua (vilkumu) rakstzīmes. Ar papildtastatūras palīdzību veidojiet ķīniešu rakstzīmes, izmantojot līdz pat pieciem vilkumiem pareizajā rakstīšanas secībā: horizontāls, vertikāls, krītošs pa kreisi, krītošs pa labi un āķītis. Piemēram, ķīniešu rakstzīmei 中 (aplis) jāsākas ar vertikālu vilkumu | .

- Ievades laikā tiek piedāvāti ķīniešu rakstzīmju varianti (vispirms tiek rādītas biežāk lietotās rakstzīmes). Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos.
- Ja neesat drošs, kāds ir pareizais vilkums, ievadiet zvaigznīti (*). Lai redzētu citus rakstzīmju variantus, ievadiet vēl vienu vilkumu vai ritiniet rakstzīmju sarakstu.
- Pieskarieties atbilstības taustiņam (匹配), lai tiktu rādītas tikai tās rakstzīmes, kas precīzi atbilst ievadītajiem vilkumiem.

Rakstiet ķīniešu rakstzīmes. Rakstiet ķīniešu rakstzīmes ekrānā ar pirkstu, kad ir ieslēgta vienkāršotās vai tradicionālās ķīniešu rakstības ievade ar rokrakstu. Kad veidojat rakstzīmju vilkumus, iPhone atpazīst tos un parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, un vistuvākā atbilsme atrodas saraksta sākumā. Kad esat izvēlējis rakstzīmi, sarakstā kā papildu izvēle tiek parādītas rakstzīmes, kuras parasti seko izvēlētajai.



Varat ievadīt dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱻 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma), secīgi velkot divas komponentu rakstzīmes vai vairāk. Pieskarieties rakstzīmei, lai aizstātu ievadītās rakstzīmes. Tiek atpazītas arī latīņu alfabēta rakstzīmes.

Ievadiet japāņu Kana rakstzīmes. Izmantojiet Kana papildtastatūru, lai ievadītu zilbes. Lai piekļūtu papildu zilbju opcijām, velciet sarakstu pa kreisi vai pieskarieties bultiņas taustiņam.

Ievadiet japāņu Romaji rakstzīmes. Izmantojiet Romaji tastatūru, lai ievadītu zilbes. Zilbju alternatīvas tiek rādītas virs tastatūras; pieskarieties, lai to ievadītu. Lai piekļūtu citām zilbēm, pieskarieties bulttaustiņam un logā izvēlieties citu zilbi vai vārdu.

Ievadiet seju simbolus un emocijzīmes. Izmantojiet japāņu Kana tastatūru un pieskarieties taustiņam `^^`. Vai arī varat:

- *izmantot japāņu Romaji tastatūru (QWERTY japāņu izkārtojumu):* pieskarieties taustiņam `123`, pēc tam — `^^`.
- *Lai izmantotu ķīniešu (vienkāršotās vai tradicionālās rakstības) Pinyin vai (tradicionālās rakstības) Zhuyin tastatūru:* pieskarieties taustiņam `#+=`, pēc tam — `^^`.

iPhone uzņēmējdarbībai



Pateicoties drošai piekļuvei uzņēmumu tīkliem, direktorijiem, pielāgotām programmām un pakalpojumam Microsoft Exchange, iPhone ir gatavs doties uz darbu. Detalizētu informāciju par iPhone izmantošanu uzņēmējdarbībā sk. vietnē www.apple.com/iphone/business.

Programmas Mail, Contacts un Calendar

Lai iPhone tālruni izmantotu darbam kontam, jums jānoskaidro, kādus iestatījumus jūsu uzņēmums pieprasa lietot. Vai, ja esat saņēmis iPhone tālruni no sava uzņēmuma, šie iestatījumi un programmas var būt jau instalētas tālrunī. Ja iPhone tālrunis pieder jums pašam, jūsu sistēmas administrators var jūs informēt par to, kādi iestatījumi ir jāievada, vai arī pieslēgt jūsu tālruni *mobilo ierīču pārvaldības* serverim, kas instalē uzņēmuma prasībām atbilstošos iestatījumus un programmas.

Uzņēmuma iestatījumus un kontus parasti izplata ar *konfigurācijas profilu* palīdzību. Iespējams, tiksīt lūgts instalēt konfigurācijas profilu, kas nosūtīts jums pa e-pastu vai ko var lejupielādēt tīmekļa lapā. Kad verat vaļā failu, iPhone lūdz jums atļauju instalēt profilu un parāda informāciju par profila saturu.

Vairākumā gadījumu, kad instalējamais konfigurācijas profils ietver jums iestatītu kontu, noteikti iPhone iestatījumi vairs nav pieejami izmaiņai. Piemēram, jūsu uzņēmums var ieslēgt automātisko aizslēgšanu un pieprasīt, lai jūs iestatāt piekļuves kodu, tādējādi aizsargājot informāciju, kas ietverta jums pieejamajos kontos.

Jūs savus profilus varat apskatīt, dodoties uz Settings > General > Profiles. Ja dzēšat profilu, tiek noņemti arī visi profilam piesaistītie iestatījumi un konti, tostarp visas īpašās programmas, ko jums nodrošinājis uzņēmums vai ko esat lejupielādējis pats. Ja jums nepieciešams piekļuves kods, lai izdzēstu profilu, sazinieties ar sistēmas administratoru.

Piekļuve tīklam

Virtuālais privātais tīkls (virtual private network — VPN) ļauj izveidot drošu interneta savienojumu ar privātiem resursiem, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklu. Iespējams, jums no pakalpojuma App Store nāksies instalēt virtuālā privātā tīkla programmu, ar ko konfigurēt iPhone tālruni, lai ar tālruni varētu piekļūt konkrētam tīklam. Lai saņemtu informāciju par nepieciešamajām programmām un iestatījumiem, sazinieties ar savu sistēmas administratoru.

Programmas

Uzņēmums var pieprasīt, lai papildus iebūvētajām programmām un programmām, ko iegūstat pakalpojumā App Store, jūs izmantotu citas noteiktas programmas. Uzņēmums var izsniegt iepriekš apmaksātu kodu, ko izmantot programmas iegūšanai pakalpojumā App Store. Kad lejupielādējat programmu, izmantojot šādu kodu, programma pieder jums par spīti tam, ka par to ir maksājis uzņēmums.

Uzņēmums var arī iegādāties App Store programmu licences, ko tas jums piešķir uz noteiktu laiku, taču ilgtermiņā patur savā īpašumā. Lai piekļūtu šādai programmatūrai, uzņēmums jūs uzaicinās piedalīties uzņēmuma programmā. Kad būsit reģistrējies ar savu Apple ID, tiksit uzaicināts instalēt programmas, ko jums uzņēmums ir piešķīris. Šīs programmas var arī atrast pakalpojuma App Store sarakstā Purchased. Šādā veidā saņemta programma tiek noņemta, tiklīdz uzņēmums to piešķir kādam citam.

Jūsu uzņēmums var izstrādāt pielāgotas programmas, kas nav pieejamas pakalpojumā App Store. Tās ir jāinstalē, izmantojot tīmekļa lapu, vai, ja uzņēmums lieto mobilo ierīču pārvaldības risinājumu, jūs saņemat paziņojumu, kurā tiek aicināts instalēt programmu pa bezvadu savienojumu. Šādas programmas pieder jūsu uzņēmumam, un tās var tikt izdzēstas vai pārstāt darboties, ja izdzēšat konfigurācijas profilu un vai noņemat iPhone piesaisti mobilo ierīču pārvaldības serverim.

Svarīga informācija par drošību



BRĪDINĀJUMS. Šo drošības norādījumu neievērošana var novest pie ugunsgrēka, elektrošoka, traumas, kā arī iPhone vai cita ipašuma bojājumiem. Izlasiet visu tālāk sniegto drošības informāciju, pirms sākat lietot iPhone tālruni.

Ikdienas lietošana Lietojiet iPhone tālruni uzmanīgi. Tas ir veidots no metāla, stikla un plastmasas, un tam iekšā ir jutīgi elektroniskie komponenti. iPhone tālruni var sabojāt, ja tas tiek nomests, dedzināts, caurdurts vai saspīests vai tas nonāk saskarē ar šķidrumu. Nelietojiet bojātu iPhone tālruni, piemēram, tādu, kam ieplaisājis ekrāns, jo šādi var gūt savainojumu. Ja jūs uztrauc tas, ka uz iPhone tālruņa virsmas var parādīties skrāpējumi, apsveriet maciņa vai vāciņa iegādi.

Remonts Neveriet iPhone tālruni vaļā un nemēģiniet to remontēt pats. Izjaucot iPhone tālruni, varat to sabojāt vai traumēt sevi. Ja iPhone tālrunis ir bojāts, ja tas nepareizi funkcionē vai ja tas nonācis saskarē ar šķidrumu, sazinieties ar Apple vai Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju. Varat atrast papildinformāciju par apkopes saņemšanu vietnē www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Akumulators Nemēģiniet pats nomainīt iPhone akumulatoru. Tādā veidā varat sabojāt akumulatoru, kas izraisīs pārkaršanu un traumas. iPhone tālruņa litija-jonu akumulatoru drīkst nomainīt tikai kompānija Apple vai Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs, un no akumulatora nedrīkst atbrīvoties kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nededziniet akumulatoru. Lai saņemtu informāciju par akumulatoru pārstrādi un nomaiņu, sk. vietni www.apple.com/lv/batteries.

Uzmanības novēršana iPhone tālruņa lietošana noteiktos apstākļos var novērst uzmanību un izraisīt bīstamu situāciju (piem., izvairieties no austiņu izmantošanas, braucot ar divriteni). Ievērojiet likumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo tālruņu vai austiņu lietošanu.

Navigācija Kartes, pārvietošanās norādījumi, Flyover skats un atrašanās vietai piesaistītās programmas ir atkarīgas no datu pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var tikt mainīti, un tie var nebūt pieejami visās vietās, kā rezultātā kartes, pārvietošanās norādījumi, FlyOver skats un ar atrašanās vietu saistītā informācija var būt nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Dažām Maps funkcijām nepieciešami atrašanās vietas pakalpojumi. Salīdziniet iPhone tālrunī sniegto informāciju ar apkārtni un vadieties pēc ceļa norādēm, lai novērstu neatbilstības. Neizmantojiet šos pakalpojumus laikā, kad veicat darbības, kurām nepieciešama pilna uzmanība. Vienmēr ievērojiet ceļazīmju norādes, likumus un noteikumus iPhone tālruņa lietošanas vietās un vienmēr vadieties pēc veselā saprāta.

Uzlāde Lādējiet iPhone tālruni, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli un strāvas adapteri vai trešās puses “Made for iPhone” kabelus un strāvas adapterus, kas ir saderīgi ar standartu USB 2.0 vai jaunāku, vai strāvas adapterus, kas saderīgi ar piemērojamajiem valsts noteikumiem un vienu vai vairākiem tālāk nosauktajiem standartiem: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 vai cits piemērojams mobilo tālrunu strāvas adapteru saderības standarts. Lai savienotu iPhone tālruni ar dažiem strāvas adapteriem, var būt nepieciešams iPhone mikro USB adapteris (dažās vietās pieejams atsevišķi) vai cits adapteris. Noteiktos reģionos ir saderīgi tikai mikro USB strāvas adapteri, kas atbilst piemērojamajiem mobilo ierīču strāvas adapteru saderības standartiem. Lai uzzinātu, vai jūsu mikro USB strāvas adapteris ir saderīgs ar šiem standartiem, sazinieties ar strāvas adaptera ražotāju.

Izmantojot bojātus kabelus vai lādētājus vai veicot uzlādi vietās, kur ir mitrs, var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku, traumu vai iPhone tālruņa vai cita īpašuma bojājumus. Ja iPhone tālruņa uzlādei izmantojat Apple USB strāvas adapteri, USB kabelim jābūt līdz galam ievietotam barošanas adapterī, un tikai tad adapteri var pievienot elektrības kontaktligzdai.

Lightning kabelis un savienotājs Izvairieties no ilgstoša ādas kontakta ar savienotāju, kad Lightning–USB kabelis ir pievienots barošanas avotam, jo tas var izraisīt diskomfortu vai traumu. Jāizvairās no gulēšanas vai sēdēšanas uz Lightning savienotāja.

Ilgstoša pakļaušana karstuma iedarbībai iPhone tālrunis un tā adapteri atbilst piemērojamajiem virsmas temperatūras standartiem un ierobežojumiem. Taču arī ierobežojumi nevar nodrošināt, ka pastāvīga saskare ar siltām virsmām ilgstošā laika periodā nenovedīs pie diskomforta vai traumas. Mēģiniet izvairīties no situācijām, kurās jūsu āda ir saskarē ar ierīci vai strāvas adapteri, ja ierīce darbojas vai adapteris ir pievienots elektrības avotam ilgstošā laika periodā. Piemēram, neguliet uz ierīces vai strāvas adaptera un nenovietojiet ierīci vai adapteri zem segas, spilvena vai sava ķermeņa laikā, kad tas pievienots barošanas avotam. Lietošanas un uzlādes laikā ir svarīgi turēt iPhone tālruni un strāvas adapteri labi ventilētā vietā. Pievērsiet tam īpašu uzmanību, ja atrodaties fiziskā stāvoklī, kurā ir samazināta jūsu ķermeņa spēja uztvert siltumu.

Dzirdes zudums Klausoties skaņas lielā skaļumā, varat sabojāt savu dzirdi. Fona troksnis, kā arī ilgstoša dzirdes pakļaušana augstam skaļuma līmenim var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā patiesībā. Ieslēdziet audio atskaņošanu un pārbaudiet skaļumu, pirms kaut ko liekat sev pie auss. Lai saņemtu plašāku informāciju par dzirdes zudumu, sk. www.apple.com/sound. Lai saņemtu informāciju, kā iPhone tālrunī iestatīt maksimālā skaļuma ierobežojumu, sk. [Mūzikas iestatījumi](#) 77. lpp

Lai izvairītos no dzirdes bojāšanas, ar savu iPhone tālruni izmantojiet tikai saderīgus uztvērējus, austiņas un skaļruņus. Austiņas, kas tiek pārdotas iPhone 4s vai jaunāka modeļa komplektācijā (atpazīstamas pēc tumšiem izolācijas gredzeniem pie kontakta) ir izstrādātas atbilstoši Ķīnas standartiem, un tās ir saderīgas tikai ar iPhone 4s un jaunākiem modeļiem, iPad 2 vai jaunākiem modeļiem, kā arī 5. paaudzes iPod touch ierīcēm.

BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no iespējama dzirdes zuduma, neklausieties saturu ilgstoši lielā skaļumā.

Pakļaušana radiofrekvenču enerģijai iPhone izmanto radiosignālus, lai pieslēgtos bezvadu tīkliem. Lai saņemtu informāciju par radiofrekvenču (RF) enerģiju, kas rodas no radiosignāliem, un darbībām, kas ļauj mazināt tās iedarbību, dodieties uz Settings > General > About > Legal > RF Exposure vai apmeklējiet vietni www.apple.com/legal/rfexposure.

Radiofrekvenču traucējumi Ievērojiet zīmes un paziņojumus, kas aizliedz vai ierobežo mobilo tālrunu lietošanu (piem., veselības aprūpes vai spridzināšanas vietās). Lai arī iPhone tālrunis ir izstrādāts, testēts un ražots atbilstoši likumiem, kas nosaka radiofrekvenču starojumu, šāds iPhone starojums var negatīvi ietekmēt citu elektronisko iekārtu darbību, radot traucējumus. Izslēdziet iPhone tālruni vai lietojiet lidmašīnas režīmu, lai izslēgtu iPhone bezvadu raidītājus, kad to lietošana ir aizliegta, piemēram, uz lidmašīnas klāja, vai kad to pieprasa atbildīgās iestādes.

Medicīnisko ierīču traucēšana iPhone tālrunī ir komponenti un radiatora daļas, kas rada elektromagnētiskos laukus. iPhone tālrunī atrodas magnēti, un magnēti ir arī komplektācijā iekļautajās austiņās. Šie elektromagnētiskie lauki un magnēti var traucēt kardiostimulatoru, defibrilatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību. Ieturiet drošu attālumu starp savu medicīnisko ierīci un iPhone tālruni un austiņām. Informāciju par jūsu izmantoto medicīnisko ierīci lūdziet savam ārstam un medicīniskās ierīces ražotājam. Ja jums ir aizdomas, ka iPhone rada traucējumus kardiostimulatoram vai jebkurai citai medicīniskai ierīcei, pārtrauciet lietot iPhone tālruni.

Medicīniski neatbilstoša ierīce iPhone un programma Health nav izstrādāta un paredzēta, lai to izmantotu slimību vai citu stāvokļu diagnostikai, ārstēšanai, atvieglošanai, slimnieku aprūpei, kā arī slimību novēršanai.

Īpaši medicīniski stāvokļi Ja jums ir jebkurš īpašs medicīniskais stāvoklis, ko, jūsuprāt, iPhone varētu ietekmēt (piem., lēkmes, aptumšojumi, astenopija vai galvassāpes), pirms iPhone tālruna lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

Sprādzienbīstamas atmosfēras Nelādējiet un nelietojiet iPhone tālruni vietā, kur ir sprādzienbīstama atmosfēra, piemēram, degvielas uzpildes vietā vai vietā, kur gaiss satur ķīmikālijas vai mazas vielu daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulveri). Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Atkārtotās kustības Ja ar iPhone tālruni veicat bieži atkārtotās kustības, piemēram, ievadot tekstu vai spēlējot spēles, varat izjust diskomfortu rokās, plaukstās, plaukstu locītavās, plecos, kaklā vai citās ķermeņa daļās. Ja izjūtat diskomfortu, pārtrauciet iPhone tālruna lietošanu un lūdziet padomu ārstam.

Darbības ar augstu riska pakāpi Šī ierīce nav paredzēta darbībām, kur ierīces kļūme var izraisīt nāvi, traumu vai būtisku apkārtējās vides kaitējumu.

Nosmakšanas risks Daži iPhone piederumi var maziem bērniem radīt nosmakšanas risku. Turiet šādus piederumus bērniem nesasniedzamā vietā.

Svarīga informācija par lietošanu

Tīrīšana Nekavējoties tīriet iPhone tālruni, ja tas nonācis saskarē ar jebko, kas var izraisīt traipus, piemēram, netīrumiem, tinti, kosmētiku vai losjoniem. Lai tīrītu:

- atvienojiet visus kabelus un izslēdziet iPhone (nospiediet miega/pamošanās pogu un turiet, pēc tam pabīdīet ekrāna slīdni).
- Izmantojiet mīkstu bezplūksnu drāniņu.
- Neļaujiet mitrumam nokļūt atverēs.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus un saspiestu gaisu.

iPhone priekšējais un aizmugurējais vāks var būt izgatavots no stikla, kam ir oleofobisks (eļļu atvairošs) pārklājums, un tāpēc uz tā nepaliek pirkstu nospiedumi. Šis pārklājums normālas lietošanas rezultātā ar laiku pazūd. Tīrīšanas līdzekļi un abrazīvi materiāli vēl vairāk kaitē pārklājumam, un ar tiem var saskrāpēt stiklu.

Savienotāju, portu un pogu lietošana Nekad nemēģiniet ievietot savienotāju ligzdā ar spēku vai pārmērīgi spiest uz pogas, jo šādā veidā var izraisīt bojājumu, ko garantija nesedz. Ja savienotāju nevar ievietot ligzdā ar saprātīgu piepūli, kontakti, visticamāk, nav saderīgi. Pārbaudiet, vai ligzdā nav kaut kas aizķēries un pārliecinieties, vai savienotājs atbilst ligzdai un vai savienotājs atrodas pareizā stāvoklī pret ligzdu.

Lightning–USB kabelis Lightning savienotājam ar laiku var pazust krāsa; tas ir normāli. Krāsas zudumu var izraisīt netīrumi, atkritumi un pakļaušana mitruma iedarbībai. Ja jūsu Lightning kabelis vai savienotājs lietošanas laikā uzsilt vai iPhone tālruni nevar uzlādēt vai sinhronizēt, atvienojiet to no datora vai strāvas adaptera un noslaukiet Lightning savienotāju ar mīkstu, sausu bezplūksnu drāniņu. Lightning savienotāja tīrīšanai neizmantojiet šķidrumus un tīrīšanas līdzekļus.

Noteikti lietošanas paradumi var pastiprināt kabeļu izdilšanu un bojāšanu. Lightning–USB kabelis (tāpat kā jebkurš cits metāla vads vai kabelis) noliekojas un kļūst trausls, ja to atkārtoti loka vienā vietā. Mēģiniet kabeli novietot tā, lai tas veidotu līknes, nevis leņķus. Regulāri pārbaudiet, vai kabelim un savienotājam nav mezglu, plīsumu, liekumu vai citu bojājumu. Ja atrodat jebkādu šādu bojājumu, pārtrauciet Lightning–USB kabeļa lietošanu.

Darba temperatūra iPhone tālrunis ir paredzēts darbam 0–35° C (32–95° F) temperatūras diapazonā, un tas jāglabā vietā, kur temperatūra ir no -20° līdz 45° C (no -4° līdz 113° F). Ja iPhone tālrunis tiek glabāts vai lietots vietā, kur temperatūra atrodas ārpus šī diapazona, tālrunis var tikt bojāts vai var tikt saīsināts akumulatora darbības laiks. Nepakļaujiet iPhone tālruni būtiskām temperatūras vai mitruma izmaiņām. Lietojot iPhone tālruni vai lādējot tā akumulatoru, tālrunis sasilst; tas ir normāli.

Ja iPhone tālruņa iekšējā temperatūra pārsniedz parasto darba temperatūru (piem., atrodoties sakarsušā automašīnā vai tiešos saules staros), tālrunis var mēģināt regulēt savu temperatūru kādā no šiem veidiem:

- pārtraucot uzlādi;
- padarot ekrānu blāvu;
- parādot brīdinājumu par temperatūru;
- aizverot dažas programmas.

Svarīgi. Iespējams, iPhone tālruni nevarēs lietot, kamēr tiks rādīts temperatūras brīdinājuma ekrāns. Ja iPhone tālrunis nevar regulēt savu iekšējo temperatūru, tas pāriet dziļā miega režīmā, līdz tālrunis atdziest. Pārvietojiet iPhone tālruni vēsākā vietā, lai tas neatrastos tiešos saules staros, un pagaidiet dažas minūtes, pirms no jauna mēģināt lietot iPhone tālruni.

Lai saņemtu papildinformāciju, sk. support.apple.com/kb/HT2101.

iPhone atbalsta vietne

Varat tiešsaistē piekļūt vispusīgai atbalsta informācijai, dodoties uz www.apple.com/lv/support/iphone. Kā sazināties ar kompāniju Apple un saņemt personisku atbalstu (nav visur pieejams), sk. vietnē www.apple.com/lv/support/contact.

iPhone tālruņa restartēšana un atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPhone, piespiedu kārtā aizvērt programmu vai atiestatīt iPhone tālruni.

Restartējiet iPhone tālruni. Turiet nospiestu miega/pamošanās pogu, līdz ir redzams slīdnis. Pabīdiet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no jauna ieslēgtu iPhone tālruni, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams Apple logotips.

Aizveriet programmu piespiedu kārtā. Kad atvērts sākuma ekrāns, veiciet dubultskārienu sākuma pogai un švīkojiet uz augšu pāri programmu ekrānam.

Ja nevarat izslēgt iPhone tālruni vai problēmu joprojām nav izdevies novērst, iPhone tālrunim, iespējams, būs jāveic atiestatīšana. Rīkojieties šādi tikai tad, ja nevarat restartēt iPhone tālruni.

Atiestatiet iPhone tālruni. Vienlaikus turiet nospiestu miega/pamošanās pogu un sākuma pogu vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.

Varat atiestatīt tīkla opcijas, tastatūras vārdnīcu, sākuma ekrāna izkārtojumu un atrašanās vietas un konfidencialitātes opcijas. Varat arī izdzēst visu savu saturu un iestatījumus.

iPhone noklusējuma vērtību atjaunošana

Atjaunojiet visu iestatījumu noklusētās vērtības. Dodieties uz Settings > General > Reset, pēc tam izvēlieties opciju.

- *Reset All Settings:* tiek atiestatītas visu preferenču un iestatījumu vērtības.
- *Erase All Content and Settings:* jūsu informācija un iestatījumi tiek noņemti. iPhone tālruni nevar lietot, līdz tas nav no jauna iestatīts.
- *Reset Network Settings:* ja atjaunojat tīkla iestatījumu vērtību, tiek izdzēsti iepriekš lietotie tīkli un VPN iestatījumi, kuri nav instalēti no konfigurācijas profila. (Lai noņemtu VPN iestatījumus, kas instalēti no konfigurācijas profila, dodieties uz Settings > General > Profile, izvēlieties profilu, pēc tam pieskarieties Remove. Tiek izdzēsti arī pārējie profilā norādītie iestatījumi un konti.) Tiek izslēgta un no jauna ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte, tādējādi atvienojot tālruni no visiem tīkliem, kuriem tas pievienots. Iestatījumi Wi-Fi un "Ask to Join Networks" paliek ieslēgti.
- *Reset Keyboard Dictionary:* vārdi tastatūras vārdnīcai tiek pievienoti, kad teksta ievadīšanas laikā noraidāt iPhone tālruņa piedāvātos variantus. Tastatūras vārdnīcas atiestatīšana izdzēs visus pievienotos vārdus.
- *Reset Home Screen Layout:* atjauno iebūvēto programmu sākotnējo izkārtojumu sākuma ekrānā.
- *Reset Location & Privacy:* atjauno atrašanās vietas pakalpojumiem un konfidencialitātes iestatījumiem to noklusējuma vērtības.

Informācijas par iPhone tālruni un tās saņemšana

Apskatiet informāciju par iPhone. Dodieties uz Settings > General > About. Var apskatīt šādus datus:

- nosaukums;
- tīkla adreses;
- dziesmu, videoklipu, fotoattēlu un programmu skaits;
- ietilpība un pieejamā krātuves vieta;
- iOS versija;
- mobilais operators;
- modeļa numurs;
- sērijas numurs;

- Wi-Fi un Bluetooth adreses;
- IMEI (International Mobile Equipment Identity — starptautiskais mobilā aprīkojuma identifikators);
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — integrētās shēmas karšu identifikators jeb viedkarte) GSM tīkliem;
- MEID (Mobile Equipment Identifier — mobilā aprīkojuma identifikators) CDMA tīkliem;
- modema programmaparatūras versija;
- juridiskā informācija (tostarp juridiskie paziņojumi, licence, garantija, regulējošās atzīmes un informācija par radiofrekvenču starojumu).

Lai kopētu sērijas numuru un citus identifikatorus, pieskarieties identifikatoram un turiet, līdz tiek parādīta iespēja Copy.

Lai palīdzētu kompānijai Apple uzlabot produktus un pakalpojumus, iPhone sūta diagnostikas un lietojuma datus. Šie dati jūs personiski neidentificē, taču tie var ietvert informāciju par atrašanās vietu.

Skatiet vai izslēdziet diagnostikas informāciju. Dodieties uz Settings > Privacy > Diagnostics & Usage.

Informācija par lietojumu

Skatiet mobilo datu lietojumu. Dodieties uz Settings > Cellular. Sk. [Mobilā tīkla iestatījumi](#) 195. lpp.

Skatiet pārējo informāciju par lietojumu. Dodieties uz Settings > General > Usage. Tur varēsīt:

- skatīt akumulatora lādiņu procentuālā izteiksmē;
- skatīt ekrānu Battery Usage, kas ietver informāciju par laiku, kas pagājis kopš iPhone tālruņa uzlādes, un katras programmas lietojumu;
- skatīt kopējo pieejamo krātuvi un katras programmas izmantoto krātuvi;
- skatīt un pārvaldīt iCloud krātuvi;

Deaktivizēts iPhone tālrunis

Ja iPhone tālrunis ir deaktivizēts, jo esat aizmirsis piekļuves kodu vai ievadījis piekļuves kodu pārāk daudz reižu, varat atjaunot iPhone tālrūni no iTunes vai iCloud dublējuma un atiestatīt piekļuves kodu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [iPhone satura atjaunošana](#) 195. lpp

Ja programmā iTunes saņemat ziņojumu, ka jūsu iPhone tālrunis ir aizslēgts un jums jāievada piekļuves kods, sk support.apple.com/kb/HT1212.

iPhone dublējuma izveide

Varat izmantot iCloud vai iTunes, lai automātiski dublētu iPhone saturu. Ja izvēlaties veikt dublēšanu, izmantojot pakalpojumu iCloud, jūs vairs nevarat izmantot iTunes automātiskai dublēšanai datorā, taču varat izmantot programmu iTunes, lai veiktu dublēšanu datorā manuāli. iCloud katru dienu veido iPhone dublējumus pa Wi-Fi savienojumu, ja iPhone tālrunis ir pievienots enerģijas avotam un ir aizslēgts. Pēdējā dublējuma datums un laiks ir parādīts ekrāna Backup apakšdaļā.

iCloud dublē šādu jūsu saturu:

- mūziku, filmas, TV pārraides, programmas un grāmatas, ko esat iegādājies;
- fotoattēlus un videoklipus, kas uzņemti ar iPhone tālruni (ja izmantojat funkciju iCloud Photo Library beta, jūsu fotoattēli un videoklipi jau ir saglabāti pakalpojumā iCloud, tāpēc tie netiek iekļauti iCloud dublējumā);
- iPhone iestatījumus;
- programmu datus;
- sākuma ekrāna, mapju un programmu izkārtojumu;
- ziņas (iMessage, SMS un MMS);
- zvana signālus.

Piezīme. Nopirktais saturs var netikt dublēts noteiktās ģeogrāfiskās vietās.

Ieslēdziet iCloud dublējumus. Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam pierakstieties ar savu Apple ID un paroli, ja tas nepieciešams. Dodieties uz Backup, pēc tam ieslēdziet iestatījumu iCloud Backup. Lai ieslēgtu dublēšanu sava datora programmā iTunes, dodieties uz File > Devices > Back Up.

Varat izveidot dublējumu nekavējoties. Dodieties uz Settings > iCloud > Backup, pēc tam pieskarieties Back Up Now.

Šifrējiet dublējumu. iCloud dublējumi tiek automātiski šifrēti, lai dati būtu aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi gan tad, kad notiek datu pārsūtīšana starp ierīcēm, gan laikā, kad dublējums glabājas pakalpojumā iCloud. Ja dublēšanai izmantojat programmu iTunes, programmas rūtī Summary atlasiet "Encrypt iPhone backup".

Pārvaldiet savus dublējumus. Dodieties uz Settings > iCloud. Varat noteikt, kuras programmas jādublē pakalpojumā iCloud, ar skārienu pievienojot vai noņemot tās. Dodieties uz Settings > iCloud > Storage > Manage Storage, lai noņemtu esošos dublējumus un pārvaldītu funkciju iCloud Drive vai Documents & Data. Programmā iTunes dublējumi tiek noņemti, izmantojot logu Preferences.

Skatiet, kuru ierīču saturs tiek dublēts. Dodieties uz Settings > iCloud > Backup > Manage Storage.

Pārtrauciet iCloud dublēšanu. Dodieties uz Settings > iCloud > Backup, pēc tam izslēdziet iestatījumu iCloud Backup.

Mūzika, kas nav nopirkta programmā iTunes, netiek dublēta pakalpojumā iCloud. Šāda satura dublēšanai un atjaunošanai izmantojiet programmu iTunes. Sk. [Sinhronizācija ar iTunes 20](#). lpp

Svarīgi. Nopirktais mūzikas, filmu un TV pārraižu dublēšana nav pieejama visās valstīs. Iespējams, iepriekš veiktos pirkumus nevarēs atjaunot, ja to vairs nebūs pakalpojumā iTunes Store, App Store vai iBook Store.

Saturs, ko esat iegādājies, kā arī funkcijas iCloud Photo Sharing un albuma My Photo Stream saturs neaizņem vietu jūsu 5 GB bezmaksas iCloud krātuvē.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone dublēšanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT5262.

iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Par atjaunināšanu un atjaunošanu

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu iTunes. Varat arī dzēst vai atjaunot iPhone saturu un pēc tam izmantot iCloud vai iTunes, lai veiktu atjaunošanu no dublējuma.

iPhone atjaunināšana

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu iTunes.

Veiciet atjaunināšanu no iPhone tālruņa bezvadu režīmā. Dodieties uz Settings > General > Software Update. iPhone pārbauda, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi.

Atjauniniet programmatūru no programmas iTunes. iTunes pārbauda, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi ikreiz, kad sinhronizējat iPhone tālrūni, izmantojot iTunes. Sk. [Sinhronizācija ar iTunes](#) 20. lpp

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT4623.

iPhone satura atjaunošana

Varat izmantot iCloud vai iTunes, lai atjaunotu iPhone saturu no dublējuma.

Veiciet atjaunošanu no iCloud dublējuma. Atiestatiet iPhone tālrūni, lai izdzēstu visu saturu un iestatījumus, pēc tam izvēlieties "Restore from a Backup" un pēc tam vednī Setup Assistant pierakstieties pakalpojumā iCloud. Sk. [iPhone tālruņa restartēšana un atiestatīšana](#) 191. lpp.

Veiciet atjaunošanu no iTunes dublējuma. Savienojiet iPhone tālrūni ar datoru, kuru parasti izmantojat sinhronizācijai, iTunes logā atlasiet iPhone un rūtī Summary noklikšķiniet uz Restore.

Kad iPhone programmatūra ir atjaunota, varat to iestatīt kā jaunu iPhone tālrūni vai atjaunot no dublējuma mūziku, videoklipus, programmu datus un pārējo saturu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunošanu, sk. vietni support.apple.com/kb/HT1414.

Mobilā tīkla iestatījumi

Izmantojiet mobilā tīkla iestatījumus, lai ieslēgtu vai izslēgtu mobilo datu sūtīšanu un viesabonēšanu, norādītu programmas un pakalpojumus, kas drīkst pārsūtīt datus mobilajā tīklā, skatītu zvanu laiku un mobilo datu lietojumu, kā arī iestatītu citas mobilā savienojuma opcijas.

Ja iPhone tālrūnim ir interneta savienojums, ko nodrošina mobilais datu tīkls, statusa joslā tiek rādīta LTE, 4G, 3G, E vai GPRS ikona.

GSM mobilajos tīklos pakalpojums LTE, 4G un 3G atbalsta vienlaicīgus balss un datu sakarus. Visi pārējie mobilie savienojumi nevar izmantot interneta pakalpojumus laikā, kad runājat pa tālrūni, ja vien iPhone tālrūnim nav arī Wi-Fi interneta savienojuma. Atkarībā no tīkla savienojuma jūs, iespējams, nevarēsīt saņemt zvanus laikā, kad iPhone pārsūta datus pa mobilo tīklu, piemēram, kad tiek lejupielādēta tīmekļa lapa.

- *GSM tīklā:* ja izmantojat EDGE vai GPRS savienojumu, datu pārsūtīšanas laikā ienākošie zvani var tieši pāriet uz balss pastu. Laikā, kad atbildat uz ienākošu zvanu, datu pārsūtīšana tiek pauzēta.

- *CDMA tīklā*: ja izmantojat EV-DO savienojumu, datu savienojumi tiek pauzēti laikā, kad atbildat uz ienākošajiem zvaniem. Ja izmantojat 1xRTT savienojumus, datu pārsūtīšanas laikā ienākošie zvani var tieši pāriet uz balss pastu. Laikā, kad atbildat uz ienākošu zvanu, datu pārsūtīšana tiek pauzēta.

Datu pārsūtīšana tiek turpināta, kad beidzat sarunu.

Ja iespēja Cellular Data ir izslēgta, visi datu pakalpojumi izmanto tikai Wi-Fi tīklus — tostarp e-pastam, tīmekļa pārlūkošanai, grūdjēpziņojumiem un citiem pakalpojumiem. Ja iespēja Cellular Data ir ieslēgta, var būt spēkā operatora izmaksas. Datu plāna izmaksas var palielināt tādu pakalpojumu lietošana, kas pārsūta datus, piemēram, Siri un Messages.

Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Cellular Data. Dodieties uz Settings > Cellular, pēc tam pieskarieties Cellular Data. Var būt pieejamas arī tālāk norādītās opcijas.

- *Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Voice Roaming (CDMA)*: izslēdziet iespēju Voice Roaming, lai izvairītos no maksas par citu operatoru tīklu lietošanu. Ja jūsu operatora tīkls nebūs pieejams, iPhone tālrunim nebūs mobilo (datu vai balss) pakalpojumu.
- *Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Data Roaming*: iespēja Data Roaming ļauj piekļūt internetam, ja mobilo datu tīklu izmantojat vietā, kur nav jūsu operatora tīkla pārklājuma. Ceļojot varat izslēgt iespēju Data Roaming, lai izvairītos no viesabonēšanas izmaksām. Sk. [Programmas Phone iestatījumi](#) 58. lpp
- *Aktivizējiet vai deaktivizējiet 4G/LTE (atkarībā no operatora)*: dažos gadījumos 4G vai LTE savienojums ļauj ātrāk ielādēt interneta datus, taču tas papildus patērē akumulatora enerģiju. Ja daudz zvanāt, ieteicams izslēgt 4G/LTE savienojumu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Šī opcija nav visur pieejama. Ja jums ir iPhone 6 vai iPhone 6 Plus, ir pieejamas opcijas, kas ļauj izslēgt 4G/LTE, atlasīt Voice & Data (VoLTE) vai Data Only.
- *Voice & Data (daži operatori)*: izvēlieties LTE, lai ielādētu datus ātrāk. Izvēlieties zemāku ātrumu, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Norādiet, vai programmas un pakalpojumi drīkst pārsūtīt datus mobilajā tīklā. Dodieties uz Settings > Cellular, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus jebkurai programmai, kas var izmantot mobilos datus. Ja iestatījums ir izslēgts, iPhone šim pakalpojumam izmanto tikai Wi-Fi tīklu. iTunes iestatījums ietver gan iTunes Match, gan automātiskās lejupielādes no iTunes Store un App Store.

iPhone tālruņa pārdošana vai atdošana

Pirms pārdodat vai atdodat savu iPhone tālruni kādam citam, noteikti izdzēsiet visu saturu un personisko informāciju. Ja esat aktivizējis funkciju Find My iPhone (sk. [Programma Find My iPhone](#) 47. lpp), ir ieslēgta aktivizēšanas piesaiste. Jums jāizslēdz aktivizēšanas piesaiste, lai jaunais īpašnieks varētu aktivizēt iPhone, izmantojot savu kontu.

Izdzēsiet iPhone saturu un noņemiet aktivizēšanas piesaisti. Dodieties uz Settings > General > Reset > "Erase All Content and Settings".

Sk. support.apple.com/kb/HT5661.

Papildinformācijas iegūšana, pakalpojumi un atbalsts

Sk. norādītos resursus, lai iegūtu papildinformāciju informāciju par iPhone drošību, programmatūru un pakalpojumiem.

Nepieciešamā informācija	Kā iegūt
iPhone lietošana drošā veidā	Sk. Svarīga informācija par drošību 188. lpp
iPhone tālruņa apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielāde	Dodieties uz www.apple.com/lv/support/iphone .
Operatora pakalpojumi un atbalsts	Sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
Visjaunākā informācija par iPhone tālruni	Dodieties uz www.apple.com/lv/iphone .
Apple ID konta pārvaldība	Dodieties uz https://appleid.apple.com/lv/ .
iCloud lietošana	Dodieties uz help.apple.com/icloud .
iTunes lietošana	Atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help. Lai iegūtu iTunes tiešsaistes apmācību (var nebūt visur pieejama), dodieties uz www.apple.com/emea/support/itunes .
Citu Apple iOS programmu lietošana	Dodieties uz www.apple.com/emea/support/ios .
iPhone tālruņa sērijas numura, IMEI, ICCID vai MEID atrašana	Varat atrast savu iPhone sērijas numuru, starptautisko mobilā aprīkojuma identifikatoru (IMEI), ICCID vai mobilā aprīkojuma identifikatoru (MEID) uz iPhone iepakojuma. Vai arī iPhone tālruni izvēlieties Settings > General > About. Lai saņemtu papildinformāciju, dodieties uz support.apple.com/kb/ht4061 .
Garantijas apkalpošanas saņemšana	Vispirms izpildiet šajā pamācībā sniegtos padomus. Pēc tam dodieties uz www.apple.com/lv/support/iphone .
iPhone regulējošās informācijas apskate	iPhone tālruni dodieties uz Settings > General > About > Legal > Regulatory.
Akumulatora nomaiņas pakalpojums	Dodieties uz vietni www.apple.com/lv/batteries/ .
iPhone tālruņa lietošana uzņēmuma vidē	Dodieties uz vietni www.apple.com/iphone/business , lai uzzinātu vairāk par "iPhone" biznesa funkcijām, tostarp Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN u.c.

FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, tostarp tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme. Šī ierīce ir testēta, un tā pilnībā atbilst B klases ciparierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pieņemamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad ierīces tiek uzstādītas apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- mainīt uztvērējantenas virzienu vai pārvietot antenu;

- palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju;
- pievienot ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

Svarīgi. Šī produkta izmaiņas un modifikācijas, ko nav apstiprinājusi kompānija Apple, var anulēt atbilstību elektromagnētisko svārstību (EMC) un bezvadu savienojumu normatīviem un liegt tiesības izmantot produktu. Šim produktam ir pierādīta atbilstība elektromagnētisko svārstību normatīviem apstākļos, kuri ietver saderīgu perifēro ierīci un ekranētu kabeļu izmantošanu starp sistēmas komponentiem. Starp sistēmas komponentiem ir būtiski izmantot saderīgas perifērās ierīces un ekranētus kabeļus, lai samazinātu iespēju izraisīt radio, televizoru un citu elektronisko ierīču traucējumus.

Paziņojums par atbilstību Kanādā pieņemtajām prasībām

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

5150–5250 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās, lai samazinātu potenciālos kaitīgos mobilo satelītu sistēmu (kuras izmanto to pašu kanālu) traucējumus.

Lietotāji tiek brīdināti, ka kā primārie 5250-5350 MHz un 5650-5850 MHz joslu lietotāji (t.i., prioritārie lietotāji) tiek noteikti lieljaudas radari un ka šie radari var izraisīt LE-LAN ierīču traucējumus un/vai bojājumus.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi

Apple pārstrādes programma (pieejama atsevišķās vietās): lai saņemtu informāciju par jūsu vecā mobila tālruņa nodošanu pārstrādei bez maksas un lai saņemtu iepriekšapmaksātu nosūtīšanas uzlīmi un norādījumus, sk. www.apple.com/recycling.

iPhone pārstrāde un atbrīvošanās no tālruņa: no iPhone tālruņa jāatbrīvojas pareizi atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem. Tā kā iPhone tālrunī ir elektroniski komponenti un akumulators, no iPhone tālruņa nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem. Kad iPhone tālrunis ir nolietojies, sazinieties ar vietējām institūcijām, lai uzzinātu par tālruņa nodošanu un otrreizēju pārstrādi, vai arī vienkārši atstājiet to Apple mazumtirdzniecības veikalā vai atgrieziet to kompānijai Apple. Akumulators tiks izņemts, un no tā atbrīvosies videi draudzīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. www.apple.com/recycling.

Akumulatora nomaiņa: iPhone tālruņa litija–jonu akumulatoru drīkst nomainīt tikai kompānija Apple vai pilnvarots pakalpojumu sniedzējs, un no akumulatora nedrīkst atbrīvoties kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lai saņemtu plašāku informāciju par akumulatoru nomaiņas pakalpojumu, dodieties uz www.apple.com/lv/batteries.

Atbrīvojieties no akumulatoriem saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām.

Kalifornijā noteiktā akumulatoru lādētāju energoefektivitāte



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwānas paziņojums par akumulatoriem

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Ķīnas paziņojums par akumulatoriem

警告：不要刺破或焚燒。该电池不含水银。

Eiropas Savienība — informācija par atbrīvošanos no produkta



Šis simbols norāda, ka atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem no šī produkta un/vai tā akumulatora nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Kad šis produkts ir sasniedzis lietošanas cikla beigas, nododiet to vietējās varas iestādes norādītā savākšanas vietā. Atbrīvošanās no šī produkta un/vai tā akumulatora, veicot atsevišķu savākšanu un pārstrādi, ļaus ietaupīt dabas resursus un nodrošinās, ka pārstrāde notiks veidā, kas aizsargā cilvēka veselību un dabu.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple un vide

Mēs, kompānijā Apple strādājošie, uzskatām par savu atbildību pēc iespējas samazināt ietekmi, ko mūsu darbības un produkti atstāj uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Apple, Apple logotips, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight un "Works with iPhone" logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Lightning, "Made for iPhone" logotips, Multi-Touch un Touch ID ir Apple Inc. preču zīmes.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U un Podcast logotips ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

App Store, iBooks Store un iTunes Radio ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes.

iOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs, un tā tiek lietota atbilstoši licencei.

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietošanu Apple Inc. veic atbilstoši licencei.

Citi šeit pieminētie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Trešās puses produkti ir pieminēti tikai informatīvos nolūkos, un tas nav jāuztver kā produkta veicināšana vai ieteikums tos lietot. Apple neuzņemas nekādu atbildību par šo produktu veiktspēju vai lietošanu. Visas vienošanās, līgumi vai garantijas, ja tādas ir, tiek noslēgtas tieši starp izplatītājiem un potenciālajiem lietotājiem. Ir pieliktas visas pūles, lai panāktu, ka šajā pamācībā iekļautā informācija ir precīza. Apple neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

LV019-00071/2014-10